# 3. Требования к деталям тип «Профиль»

Для детали «Профиль» создан «Каталог-рабочий стандартов деталей» (док. 31.01). Профили делятся на гладкие и резные, а так же на погонаж и не погонаж. В каталоге профили отсортированы по своему функциональному назначению. Каждый гладкий профиль имеет 3-х или 4-х значный порядковый номер.

#### Группы профилей:

1хх – штапики;

2хх – детали карнизов;

3хх – детали пилястр, обрамлений, кессонов;

4xx – погонажные профили;

5xx – профили, используемые в Камнях раскреп;

6хх – детали лестниц;

7хх – детали экранов;

8хх – монтажные профили;

9хх – профили из сосны (различного назначения);

10хх – резные профили и исходный для них гладкий профиль.


*Профиль погонаж* – профиль, имеющий постоянное поперечное сечение. *Профиль не погонаж* – профиль, имеющий переменное поперечное сечение.


### Пример:


Профиль погонаж Профиль не погонаж

 $\Pi p\_N = 319/100/4/HB$   $\Pi p\_N = 319/100/4/Л$ 

Пр\_№418\_паз







Детали Профиль делятся на подтипы:

- \_ПРЯМОЙ (по умолчанию);
- ЛЕКАЛЬНЫЙ;
- МДФ;
- БРУСОК.

## 3.1 Требования к стандартным профилям

- Сечения стандартных профилей см. чертежи по адресу: \\Sofia-server\globarch\CTAHДАРТЫ -=СОФИЯ=-\СТАНДАРТ 2006\Детали, СЕ, Ключевые узлы\Детали\Профили.dwg
  - Пример указания профиля из массива в спецификации:



Столбцы «Кол-во сторон» и «Кромка» в спецификации не заполняются.


## 3.2 Требования к специальным профилям


- На чертеже Пр\_спец помимо размеров сечения профиля необходимо указывать стороны шлифовки (см. пример на этой странице и на стр. 12).
- Давать чертежи на Пр\_спец не погонаж 2 вида (сечение и вид спереди), на Пр\_спец погонаж только сечение.
- Указывать для Пр\_спец номера фрез, используемые для изготовления спец профиля и чертеж фрезы только по специальному требованию начальника производства.
  - Толщины спец профилей:

Во избежание переклея толщина спец профиля не должна превышать 25мм (стандартное сырьё – 30мм) или 45мм (стандартное сырьё – 50мм), а ширина 100мм.

• Порядок указания специального профиля в спецификации см. общие требования к деталям.

Пример: специальный профиль не погонаж






		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол- во	Кол- во сторон	Кромка		Примечание
		Пр_спец_№1	дуб	1250	80	15	1				

# 3.3 Пр\_ЛЕКАЛЬНЫЙ

Последовательность изготовлении профиля, имеющего сопряжения различных радиусов (см. чертеж):


- 1.Изготовление фрагмента профиля на ЧПУ из чернового сырья;
- 2.Визуальный контроль полученного сопряжения: определить наличие неплавного перетекания профиля на местах стыка радиусов;
- 3. Доработка «плохих» сопряжений вручную при необходимости; Оценка качества нового стыка профиля;
- 4.Изменение программы ЧПУ по необходимости и повторное контрольное изготовление профиля из чернового сырья;
- 5.Изготовление рабочей партии профилей на заказ. Доработка «плохих» сопряжений вручную по необходимости на каждом чистовом профиле.
- ЗАДАЧА: ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОВЫХ ПРОФИЛЕЙ БЕЗ НЕПЛАВНЫХ ПЕРЕТЕКАНИЙ.


ПРИМЕР: ВИТРАЖИ ПО АРБАТУ.



Деталь Пр\_ЛЕКАЛЬНЫЙ может быть изготовлена различными способами.

#### І. Из массивной доски.






При этом способе существует ограничение на ширину заготовки - максимум 150 мм. Ширина детали должна быть еще на 10 мм меньше с каждой стороны. Возможны два варианта обработки массивной доски.

1) на ЧПУ, если есть соответствующая фреза.

В чертежах необходимо показывать заготовку с профилем. Профиль должен быть изготовлен с припуском минимум 100 мм с каждой стороны относительно чистового размера.


Пример: Пр\_№103\_ЛЕКАЛЬНЫЙ\_фрез\_ЧПУ

2) на ручном фрезере, если нет фрезы для ЧПУ.



В этом случае в чертежах необходимо показывать шаблон профиля по ширине в плоскости изгиба. Указывать лицевую сторону профиля. Профиль должен быть изготовлен с припуском минимум 100 мм с каждой стороны.


*Пример:* Пр\_спец\_№1\_ЛЕКАЛЬНЫЙ\_фрез\_ручн (на торец столешницы)



#### II. Переклей из обструга


#### а) Переклей в матрице

Применяется в случае, когда невозможно изготовить лекальный профиль из доски. При этом толщина профиля создается переклеем из обструга 1,5 мм. В этом случае при прозрачном цикле отделки, особенно при цвете 11, слои обструга будут явно видны на лице профиля.



Для изготовления переклея, из которого в последствии будет изготовлен профиль, необходима матрица, изготавливаемая из МДФ. Ширина матрицы, соответствующая ширине переклея с припуском, набирается из толщин МДФ 16(0). В чертежах необходимо показывать детали МДФ, составляющие матрицу. Матрица указывается в спецификации как составная СЕ.

#### **Методическое пособие по профилям** стр. 6 из 12



		Наименование	Мате	Дли	Шир	Толщ	Кол-	Кол-		Примечания
			риал	на	ина	ина	во	ВО		
								сторон		
		МДФ_матрица_оснастка_д		1000	250	50	1			
		ля_цеха								
	1	МДФ_НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ		1000	204	16	4	0		
	2	МДФ_НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ		1000	200	16	4	0		
	3	Пр_№103_ЛЕКАЛЬНЫЙ_перек	бук	1000	150	28	1			
		лей_матрица	_							


Профиль должен быть изготовлен с припуском минимум 100 мм с каждой стороны.

## б) Сама деталь является матрицей

При этом сама деталь, на которую клеится профиль, является частью матрицы. Пуансон изготавливается отдельно, в виде ответной части матрицы и имеет такую же толщину, что и сама деталь. Разница с предыдущим способом состоит в том, что после завершения склейки переклей обструга не вынимается из матрицы, а остается на одной из ее частей.

Изготовление лекального профиля таким способом производится в наклонном или напольном прессе.

#### **Методическое пособие по профилям** стр. 7 из 12





		Наименование	Мате	Дли	Шир	Толщ	Кол-	Кол-		Примечания
			риал	на	ина	ина	во	ВО		
								сторон		
		Столешница		827	224	40	1			
	1	МДФ_ПЕРЕКЛЕЙ_НЕПРЯМО УГОЛЬНЫЙ	дуб	1000	204	40	1	2		
	2	таль_матрица	дуб	1000	174	36	1			
	3	МДФ_ПЕРЕКЛЕЙ_НЕПРЯМО УГОЛЬНЫЙ		1000	210	40	1	0		матрица
	4	МДФ_НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ		1000	200	10	1	0		шаблон

Формирование профиля на торце осуществляется ручным фрезером по шаблону. В чертежах показывать деталь МДФ с деталью профиль лекальный с припуском минимум 100 мм с каждой стороны, деталь МДФ пуансон и деталь МДФ шаблон.

## в) Накатка обструга на кромку

При этом способе на кромку сложнолекальной детали накатываются слои обструга 1,5 мм до нужной толщины будущего лекального профиля.






		Наименование	Мате	Дли	Шир	Толщ	Кол-	Кол-		Примечания
			риал	на	ина	ина	во	во		
								сторон		
		Столешница		827	224	40	1			
	1	МДФ_ПЕРЕКЛЕЙ_НЕПРЯМО УГОЛЬНЫЙ	дуб	992	512	40	1	2		
	2	Пр_спец_№1_ЛЕКАЛЬНЫЙ_на катка_обструга	дуб	982	507	36	1			
	3	МДФ_НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ		992	512	10	1	0		шаблон

Формирование профиля по торцу осуществляется ручным фрезером по шаблону. В чертежах показывать деталь МДФ с деталью профиль лекальный с припуском и деталь МДФ шаблон.


#### III. Прослабление прямого профиля

Этот способ используется в тех случаях, когда радиус кривизны профиля достаточно большой, стрелка прогиба профиля мала по отношению к его длине.



В этом случае возможны два варианта:

• прямой профиль прослабляется с тыльной стороны фрезеровкой продольных пазов и при сборке либо монтаже сгибается до нужной геометрии.




Пример: Пр\_№418\_спец\_ЛЕКАЛЬНЫЙ\_гнутый

• прямой профиль не прослабляется с тыльной стороны, сгибается до нужной геометрии.

Пример: Пр\_№157\_гнутый (на лекальный пояс (зак. 693/9 Урбан Иншат)).

### IV. Профили, изготавливаемые точением

Этот способ применяется в том случае, если лекальный профиль имеет очень небольшой радиус изгиба (до 90 мм) и угол дуги профиля с припуском может быть меньше  $90^{\circ}$ .



Заготовка профиля для обработки закрепляется на планшайбе.

Пример: Пр\_№106\_ЛЕКАЛЬНЫЙ\_точеный

Перед принятием решения о способе изготовления любого лекального профиля обязательна консультация с начальником производства.

## 3.4 Пр\_МДФ

Обозначаются профили, изготавливаемые из МДФ. К этим профилям относятся только профили, находящиеся в «Каталоге стандартов»: Пр\_МДФ\_№812/1, Пр\_МДФ\_№812/2, Пр\_МДФ\_№814/1, Пр\_МДФ\_№814/2, Пр\_МДФ\_№815/х. Все остальные детали МДФ, прошедшие какой-либо вид фрезерной обработки, относятся к типу детали МДФ\_ФРЕЗ.

• Пример указания профиля из шпонированного МДФ в спецификации:




В спецификации столбце «Материал» указать шпон, столбцы «Кол-во сторон» и «Кромка» не заполнять.

• Пример указания профиля из чернового МДФ в спецификации:

				Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол- во	Кол- во сторон	Кромка		Примечание
				Пр_МДФ_№815/70	черновой	1250	70	16	1				
габариты сечения профиля из каталога													апога


В спецификации столбце «Материал» указывать слово «черновой», столбцы «Кол-во сторон» и «Кромка» не заполнять.

Пр\_МДФ\_№815 не писать «спец» при разной ширине профиля. Писать Пр МДФ №815/х. На деталь Пр МДФ отдельный чертеж не давать.



# 3.5 Пр\_БРУСОК

Обозначаются профили прямоугольного сечения, не входящие в «Каталог стандартов».



	Наименование	Мате	Дли	Шир	Толщ	Кол-	Кол-		Примечания
		риал	на	ина	ина	во	ВО		
							сторон		
	Пр_БРУСОК_ №1	бук	1200	22	46	1			Шлиф. 46×1, 22×2
	Пр_БРУСОК_ №2	бук	1500	22	46	1			Не шлифовать

В спецификации в столбце «Примечание» указывать, какие стороны профиля шлифуются. На деталь Пр\_БРУСОК отдельный чертеж не давать.

-\_№...\_ - сквозной порядковый номер Пр\_БРУСОК для данного заказчика.