/СТАНДАРТЫ -=СОФИЯ=-/СТАНДАРТ ТЕКУЩИЙ/Методические материалы/Документ 117

Обмеры

Необходимый инструмент:

- 1. Рулетка или лазерная рулетка;
- **2.** Бумага;
- 3. Карандаш, ластик.

Хорошо иметь план (БТИ) и предварительно ознакомиться с ним. Можно сделать первые эскизы (кроки).

Входим в помещение:

- 1. Конструктивная суть (стены: несущие или перегородки), чистый пол (уровень);
- **2.** Промеряем помещение по периметру (всегда в одном направлении, чтобы не запутаться);
 - 3. Контрольный замер (по диагоналям);
- **4.** Развертки: высоты по углам и в центре, обязательно сечение проемов, размеров должно быть максимально много.

Если пол неровный, то размеры снимают от нулевого уровня (горизонтальная линия на выбранной высоте).

По кроковым эскизам делают чертежи (кроки), по – другому ситуационный план.