Документ №135

Приложения: 135.01 – перечень пояснительных слов для МДФ;

135.02 – МДФ НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ;

135.03 – припуски для деталей, ПСЕ, СЕ;

135.04 – алгоритм составления спецификации по кодам деталей;

135.05 – коды для деталей и ПСЕ;

135.061 – ограничения по оборудованию и сырью (МДФ, шпон);

135.062 — ограничения по оборудованию и сырью (профиль, камни, рамки, резьба, токарка)

Методическое пособие по деталям.

Данный документ содержит требования к стандартам отображения информации о деталях в чертежах и спецификации.

1. Общие понятия о деталях и сборочных единицах (СЕ).

Все изделия, поставляемые клиентам, представляют из себя набор (комплект) сборочных единиц, сборка (монтаж) которых в заданной последовательности на объекте и приводит к созданию общего вида изделия. Сборочная единица, таким образом, является конечным элементом, выпускаемым производственной линией.

Сборочные единицы бывают двух типов:

- 1. Простая (однодетальная) СЕ состоит из одной детали.
- 2. Составная СЕ состоит из 2-х и более деталей.

Деталь – простейший (неделимый) элемент конструкции, изготавливаемый из сырья (массивная доска, МДФ, ДСП, фанера, шпон натуральный строганный).

Технология сборки деталей в составную СЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ

ПОРЯДКЕ предусматривает наличие между деталями **КЛЕЯ** (клеевого шва) как связующего, независимо от момента сборки деталей (исключения: корпус шкафа, дверная коробка). Также при сборке деталей в составную СЕ может быть использована соединительная (сборочная) фурнитура: шкант, ламель, стяжка, евровинт, саморез и т.п. Способы отображения сборочной фурнитуры в спецификации (в кодах сборки и отделки) и в чертежах − см в док № 135.05.

Сборка на клей деталей в составную СЕ может быть осуществлена на одном из следующих участков:

- сборочный, до финишной шлифовки (Ф.Ш.) (2-й этаж);
- сборочный, после отделки (4-й этаж);
- монтажный (на объекте);

Разные детали одной и той же составной СЕ могут быть собраны на клей на разных участках, т.е. на разных этапах работы с данной составной СЕ. Для каждой детали составной СЕ, таким образом, определяется своя отдельная последовательность сборочных, отделочных и монтажных операций, в основе которой лежит принцип обеспечения технологичности как отделочных операций (при разных вариантах отделки), так и монтажных операций, а также достижения требуемых параметров качества СЕ. (См док-ты «Тех карта

вариантов отделки (док. № 39)», «Требования ОТК по CE» (док. 37.02), «Требования по качеству монтажа изделий» (док. № 202)).

В случае, если в составной СЕ есть детали, которые НЕ собираются на клей на участке сборки до Ф.Ш., т.е. собираются на клей в составную СЕ на участке сборки после отделки или на монтаже, то для таких деталей вводится понятие «сухой сборки» и подсборочной единицы (ПСЕ). Подробно о ПСЕ см. док-т №135.04.

Различают два вида сухой сборки:

- «Сухая сборка до отделки» означает, что деталь *вкладывается* в сборочную единицу на сборочном участке и *вклеивается* в сборочную единицу на участке отделки: либо между лакокрасочными операциями, либо после финишной отлачки.
- «Сухая сборка до монтажа» означает, что деталь вкладывается в сборочную единицу на сборочном участке, вкладывается в сборочную единицу на участке отделки и вклеивается в сборочную единицу на монтаже. Пояснительная запись о виде сухой сборки отражается в столбцах «код сборки» и «код отделки» спецификации, а также на чертеже составной СЕ (после номера детали в скобках). По кодам подробно см. приложение 135.05;

Детали подразделяются на типы:

- 1. МДФ;
- 2. Камень;
- 3. Профиль;
- 4. Рамка;
- 5. Резьба;
- 6. Токарка;
- 7. Фанера;

Каждый тип деталей может быть разделен на подтипы. К одному подтипу относятся детали, имеющие единые характерные признаки. Подтип определяется ключевым словом, пишущимся ЗАГЛАВНЫМИ буквами и следующим в наименовании детали после названия типа детали.

В наименование любого подтипа детали может быть введена дополнительная запись «ШЛКС». Эта запись означает, что данная деталь содержит в себе компенсацию по толщине, которая будет использована путём уменьшения толщины данной детали на ШЛКС либо перед сборкой составной СЕ, либо в процессе изготовления детали, если необходимая конечная толщина детали изначально является расчётной величиной. Примеры — данный документ в разделе «МДФ ШЛКС». Запись «ШЛКС» образует новый подтип детали.

!!!Выбор детали, содержащей в себе компенсацию по толщине (если такая компенсация необходима), определяется конструктором строго на основании «Алгоритма принятия решения о выборе детали составной ПСЕ или СЕ, содержащей в себе компенсацию» (док. №135.07).

Для каждого подтипа детали определены свои требования к стандартам отображения информации в чертежах и спецификации. Эти требования

отражены в данном документе в разделах «Типы деталей», а также в документах 135.061, 135.062 и т.д.

Наименование детали любого подтипа может содержать в себе пояснительные слова. Пояснительное слово не содержит в себе какого-либо требования к стандарту отображения информации о детали ни в чертежах, ни в спецификации. Оно лишь дает пояснение о функциональном назначении этой детали, о её расположении в СЕ и т.д. Пояснительные слова необходимо писать всегда маленькими буквами. См «Перечень пояснительных слов для МДФ» док 135.01.

Все детали разделены на две категории:

- входящие в «Каталог-рабочий стандартов деталей» (док. № 31.01) (каталожные);
- не входящие в «Каталог-рабочий стандартов деталей» (не каталожные);

Каталожные детали бывают двух видов:

- 1. Стандартные
- 2. Специальные

Стандартная деталь — это деталь, которая внесена в «Каталог-рабочий стандартов деталей» (док. №31.01). «Каталог-рабочий стандартов деталей» создан для типов (подтипов) деталей: Профиль, Камень(_МАССИВ), Резьба, Токарка. Для каждой стандартной детали определены минимальный и максимальный остатки на складе (могут равняться 0). Отдельный чертеж на стандартную деталь в КД давать не требуется.

Специальная деталь – это деталь, относящаяся к одному из типов (подтипов) деталей, внесённых в «Каталог-рабочий стандартов деталей», но не входящая в него.

В КД для каждой спец детали необходимо давать отдельный чертеж (кроме детали Резьба_спец). Чертежи спец деталей располагаются в КД СТРОГО в соответствии со «Стандартным расположением чертежей в КД» (док. № внести позже).

Для спец деталей (могут быть только «Профиль», «Резьба», «Токарка», «Камень») необходимо в спецификации, в наименовании детали, указывать слово «спец».

Если требуемую «спец» деталь ВОЗМОЖНО изготовить путем доработки какой либо стандартной детали (см. «Каталог-рабочий стандартов деталей» док. № 31.01), то запись наименования такой «спец» детали формируется следующим образом:

Пр спец № 551,

где 551— это номер стандартного Профиля (см. «Каталог-рабочий стандартов деталей»), из которого путем доработки изготавливается требуемый «спец» Профиль.

Если требуемую «спец» деталь НЕВОЗМОЖНО изготовить путем доработки какой - либо стандартной детали (см. «Каталог-рабочий стандартов деталей» док. № 31.01), то запись наименования такой «спец» детали формируется следующим образом:

Пр спец № 1-99,

где 1-99 — это диапазон, внутри которого конструктор выбирает любое число - № «спец» Профиля произвольно. Желательна нумерация «спец» Профилей для данного заказчика от № 1 и далее по возрастанию.

Приведенный выше, на примере Профиля, принцип формирования наименования «спец» детали, аналогичен для всех типов/подтипов стандартных деталей (Резьба, Токарка, Камень).

ВНИМАНИЕ!!! Порядковый номер спец детали присваивается для ЗАКАЗЧИКА, а не для заказа. Для каждого типа (подтипа) детали задается своя последовательность порядковых номеров спец деталей для данного заказчика.

Не каталожные детали.

Для некоторых не каталожных деталей в КД полной необходимо давать отдельные чертежи. Полный перечень таких деталей — см. в док. №№ 135.061, 135.062 и т.д., а построение чертежей для них в данном документе в разделах «Типы деталей».

Составные СЕ бывают двух видов:

- 1.Стандартная
- 2.Специальная

Стандартная CE – это CE, которая состоит из стандартных каталожных и/или не каталожных деталей и внесена в «Каталог стандартных CE».

Специальная CE – это CE, которая не внесена в «Каталог стандартных CE», независимо от того, из каких деталей она состоит.

Нумерация составных и простых СЕ.

Каждой составной СЕ необходимо присваивать свой (уникальный) номер.

Каждой простой (однодетальной) СЕ также необходимо присваивать свой (уникальный) номер. Исключение составляют стандартные монтажные профили (№111, №812, №814), специальные монтажные профили, обозначающиеся, как МДФ_ФРЕЗ, а также черновые МДФ-подложки, для которых допускается присваивать свой (уникальный) номер для нескольких простых СЕ.

Габариты и припуски для СЕ, ПСЕ и деталей.

В спецификации необходимо указывать:

Для составной СЕ - габариты, в которых данная СЕ отгружается на объект.

Для простых CE, ПСЕ, а также деталей составных CE и ПСЕ - габариты, в которых данная CE, ПСЕ или деталь поступают на склад деталей.

Для составной ПСЕ габариты не задаются, т.к. в этой строке заданы габариты детали-подосновы этой составной ПСЕ. Габариты составной ПСЕ показаны в чертежах.

В спецификации в столбце «Припуск» (слева) для каждой детали, ПСЕ и СЕ необходимо указывать пояснительные записи о наличии или отсутствии припуска, а в столбце «Припуск» (справа) абсолютное значение припуска.

По припускам подробно - см. приложение №135.03.

В чертежах необходимо отображать:

Для составной CE - габариты, в которых данная составная CE отгружается на объект.

Если данная составная CE содержит в себе МП, то зона припуска выделяется на чертеже штриховкой.

КД полная должна содержать в себе чертежи всех составных СЕ; Для составной ПСЕ:

- имеющей МП (код 2/0) габариты, в которых данная составная ПСЕ отгружается на объект. Зона МП выделяется на чертеже данной ПСЕ штриховкой.
- не имеющей припуска, т.е. БП (коды 2/0-5) габариты, в которых данная составная ПСЕ отгружается на участок отделки;

КД полная должна содержать в себе чертежи всех составных ПСЕ, расположенные внутри чертежей составной СЕ, частью которой они являются.

Для простых CE и ПСЕ – габариты, в которых данные CE или ПСЕ поступают на склад деталей.

Если данные простые CE или ПCE содержат в себе СбП или МП, то зона припуска выделяется на чертеже штриховкой.

КД полная должна содержать в себе чертежи только тех простых СЕ и ПСЕ, для которых это предусмотрено документами №№ 135.061, 135.062 и т.д.

Для деталей составных CE и ПСЕ – габариты, в которых данные детали поступают на склад деталей.

Если данные детали содержат в себе СбП, то зона припуска выделяется на чертеже штриховкой.

КД полная должна содержать в себе чертежи только тех деталей составных СЕ и ПСЕ, для которых это предусмотрено документами №№ 135.061, 135.062 и т.д.

1. Требования к детали тип «МДФ»

Детали МДФ делятся на подтипы, полный перечень которых указан в док. № 135.06 1

Полный перечень пояснительных слов – см. документ 135.01; **Пример наименования:** МДФ НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ филенка.

1.1 Габариты МДФ и материал шпонирования.

1.1.1 Толщина МДФ

Толщины не шпонированного (чернового) МДФ – исходного сырья, используемого в производстве:

- стандартное сырьё: 4, 6, 10, 16, 24
- специальное сырьё: 8, 11, 18, 25, 30.

Примечание: в спецификации МДФ 25 и 30 указывать как МДФ ПЕРЕКЛЕЙ

В спецификации, в столбце «Толщина» всегда указывать толщину не шпонированного МДФ, за исключением случаев, описанных в разделе 1.9 «МДФ ШЛКС» и только для данного подтипа детали.

1. Общие сведения о фанеровании МДФ разных толщин разными видами шпона.

Стандартные толщины шпона натурального, применяемого для шпонирования плоскостей в компании "София - Декор":

а) шпон: 0,6 мм

б) шпон корня: 0,6 мм в) обструг : 1,5 мм и 3 мм

При фанеровании шпоном 0,6 мм плоскости МДФ толщиной от 4 до 8 для предотвращения изгиба детали, с обратной стороны также необходимо фанерование шпоном 0,6 мм.

При фанеровании шпоном МДФ-10 и толще, для предотвращения изгиба

детали, с обратной стороны достаточно наклейки бумаги.
При фанеровании шпоном корня плоскости МДФ толщиной от 2 до 6 мм,

для предотвращения изгиба детали, с обратной стороны необходимо фанерование 2 слоями шпона 0,6 мм (поперечный + продольный).

При фанеровании шпоном корня плоскости МДФ толщиной от 8 до 10 мм, для предотвращения изгиба детали, с обратной стороны необходимо одностороннее фанерование шпоном.

При фанеровании шпоном корня плоскости МДФ толщиной свыше 10 мм, для предотвращения изгиба детали, с обратной стороны достаточно наклейки бумаги.

2. Зависимость конечной толщины деталей МДФ от кол-ва сторон шпонирования и некоторых параметров варианта отделки.

кол-во сторон отделки	без отделки	частичная заливка пор	полная заливка пор	полиэфир	металлизация
1-а сторона		0	0,5	1	1
2-е стороны		0	1	2	2

Пример расчета толщин деталей МДФ при фанеровке шпоном 0,6 мм

Т, мм	без отделки	частичная заливка пор	полная заливка пор	полиэфир	металлизация
		только с выборкой			
МДФ-16(0)	16	мягких тканей 16/16**	16,5/17**	17/18**	17/18**
МДФ-					
16(1)*	16,6	16,6	17,1	17,6	17,6
МДФ-					
16(2)*	17,2	17,2	18,2	19,2	19,2

^{* -} количество сторон шпонирования соответствует количеству сторон отделки, за исключением случаев, когда фанерование с обратной стороны применяется для предотвращения изгиба детали. В этом случае обратная фанерованная сторона только грунтуется; толщина детали за счет этого не увеличивается.

^{**} отделка с 1-ой стороны/ отделка с 2-х сторон

Таблицы вариантов отделки

ИЗДЕЛИЯ НЕ ПОЛИРУЮТСЯ				
Шпонированное МДФ	полная заливка пор	частичная заливка пор	золочение	и металлизация (только массив)
прозрачная отделка	1 "+"	3 "+"		5 "+"
укрывная отделка	<u>2</u> "+"	<u>4</u> "+"		<u>6</u> "+"
Не шпонированное МДФ		частичная заливка	золочение	и металлизация (только
	полная заливка пор	пор		массив)
прозрачная отделка	<u>7</u> "+"(красят бейтсом)			<u>10</u> "+"
укрывная отделка	<u>8</u> "+"(красят эмалью)	<u>9</u> "-"(есть, только с выборкой мягких тканей)		<u>11</u> "+"
ИЗДЕЛИЯ ПОЛИРУЮТСЯ				
Шпонированное МДФ	полная заливка пор	частичная заливка пор	золочение	и металлизация (только массив)
прозрачная отделка	<u>12</u> "+"	<u>14</u> "+"		<u>16</u> "+"
укрывная отделка	<u>13</u> "+"	<u>15</u> "+"		<u>17</u> "+"
Не шпонированное МДФ			1	
•	HO HANGE OF HAND HOP	частичная заливка	золочение	и металлизация (только
	полная заливка пор	пор		массив)
прозрачная отделка	<u>18</u> "+"(красят бейтсом)	"_"		<u>21 </u> "+"
		20 "-"(есть, только		
	<u>19</u> "+"(красят	с выборкой мягких		22 "+"
укрывная отделка	эмалью)	тканей)		<u> </u>
номер варианта отделки	монтажный припуск	код сборки	код отделки	микрошпилька через лицо после отделки не допустима, т.е. при 2/5 и 2/0
1		Запол	нить Феде	рову А.Н.
<u>2</u>				
3				
4				
5				
<u>-</u> <u>6</u>				
<u>7</u>				
8				
9				
<u>10</u>	не допустим			
11	не допустим			
12	не допустим			
1,2	по допустим	1	1	I

<u>13</u>	не допустим	
<u>14</u>	не допустим	
<u>15</u>	не допустим	
<u>16</u>	не допустим	
<u>17</u>	не допустим	
<u>18</u>	не допустим	
<u>19</u>	не допустим	
<u>20</u>	не допустим	
<u>21</u>	не допустим	
<u>22</u>	не допустим	

<u>1.1.2 Габариты МДФ и материал шпонирования.</u>

В спецификации указывать конечные габариты детали МДФ независимо от наличия зашпонированных кромок по торцам детали. Длина и ширина детали, отображённой в спецификации, независимо от цикла отделки, не меняются.

Общие требования к заполнению столбцов «материал», «№ образца цвета для плоскости» и «кромка».

В столбце **«материал»** отображаются все виды шпона, а также их отсутствие, на обеих сторонах (плоскостях) детали. В записи всегда присутствует знак «/». Слева от него расположены все виды шпона *лицевой* стороны детали, а справа – *обратной* стороны детали. Если одна сторона детали шпонируется двумя и более видами шпона, то они перечисляются через запятую. В случае, если сторона детали не шпонируется (или наклеивается бумага), то для этой стороны детали вводится запись «чрн».

В столбце «№ образца цвета для плоскости» отображаются все номера «Образцов цвета», которые подписаны заказчиком для отделки обеих сторон (плоскостей) детали. В записи может присутствовать знак «/». Он НЕ вводится только в случае, если для двух стороны одной детали заказчиком подписаны одинаковые «Образцы цвета». В остальных случаях слева от «/» расположен № «Образца цвета» для *лицевой* стороны детали, а справа - для *обратной* её стороны.

В случае, если сторона детали не отделывается, вводится цифра «0». В случае, если на момент создания конструктором спецификации «Образец цвета» для данной стороны детали ещё не подписан заказчиком, вводится запись «НПЗ» (не подписан заказчиком). Сразу после подписания заказчиком соответствующего «Образца цвета», спецификация в этой части должна быть скорректирована.

Все вышеуказанные обозначения номеров «Образца цвета» указываются для каждой стоки детали:

- простых ПСЕ с кодом отделки 5, 6a, 0, 0a;
- составных ПСЕ (в строке детали-подосновы) с кодом отделки 5, 6а, 0, 0а;
- простых СЕ;
- составных CE, но только в случае, если BCE строки деталей данной составной CE не имеют записей в данном столбце;

Для остальных категорий CE, ПСЕ и деталей записи в данном столбце не указываются. \

!! Рассмотреть позже.

В столбце **«кромка»** отображаются:

- номер «Образца цвета» для отделки кромок детали,
- виды шпона кромок детали,
- стороны шпонирования и/или отделки кромок детали;

Описываются только те кромки детали, которые шпонируются и/или отделываются. В записи всегда присутствуют все три вышеуказанных параметра. Они располагаются в указанной же последовательности через знак «_».

В случае, если данная кромка не шпонируется, но отделывается (укрывной цикл, полная заливка пор), для отображения вида шпона вводится запись «чрн».

Количество сторон шпонирования и/или отделки отображаются цифрами 1 или 2 и буквами «Д» (длина детали – «Х») или «Ш» (ширина детали – «Y»), следующих сразу за цифрой.

ПРИМЕРЫ спецификаций:

1. Для не шпонированного (чернового) МД Φ

		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	№	Кромка		Примечание
							во	образца			
								цвета для			
								плоскости			
		МДФ	чрн/чрн	1000	100	16	1	2b/0	2b_черн_1Д1Ш		

2. Для МДФ, шпонированного с одной стороны

		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	№	Кромка	Примечание
							во	образца		
								цвета для		
								плоскости		
		МДФ	вишня/чрн	1000	100	10	1	1/0	1_вишня_2Д	

3. Для МДФ, шпонированного с двух сторон

		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	№	Кромка		Примечание
							во	образца			
								цвета для			
								плоскости			

		МДФ	opex/opex	1000	100	10	1	НП3	НП3_орех_1	Ш		
		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	№	Кромка		П	римечание
							во	образца				
								цвета для				
								плоскости				
		МДФ	орех/буқ	1000	100	16	1	2/3	2_opex_1Д;			
		, ,							3_бук_2Ш			
			\	,	\							
]	Шпон с лицевой с	тороны \		Размер п	о направлен	ию шп	онирования	l			
				Шпон с	обратной с	тороны		Зашпон	пирована 1 кро	мка і	ю д	лине и
								2 крог	мки по ширин	2		

		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	No	Кромка		Прі	имечание
							во	образца				
								цвета для				
								плоскости				
		МДФ НАБОР	Орех,корень	1000	100	16	1	2/0				
			ореха/бук(чрн)									
		Ш	поны с лицевой ст	гороны	шпон с об	братной сто	роны					
		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	№	Кромка			Примечан
							во	образца				
								цвета для				
								плоскости				
		МДФ	орех2/бук(чрң)2	1000	100	16	1	НП3/0	НП3_орех_	_1Д		

Шпон с лицевой стороны Шпон с обратной стороны

Данная запись в столбце «материал» означает, что каждая из сторон детали МДФ зашпонирована 2-мя слоями шпона. Нижний слой для каждой из сторон — черновой бук, имеющий поперечное направление волокон (по Y), а верхний(видимый) слой: для лицевой стороны — орех, а для обратной стороны — черновой бук. Оба верхних слоя имеют продольное направление волокон (по X).

Ī		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	№ образца	Кромка		Примечание
							во	цвета для			
								плоскости			
		МДФ	opex2/opex2	1000	100	16	1	2			

Данная запись в столбце «материал» означает, что каждая из сторон детали МДФ зашпонирована 2-мя слоями шпона. Нижний слой для каждой из сторон — черновой бук, имеющий поперечное направление волокон (по Y), а верхний(видимый) слой — орех. Оба верхних слоя имеют продольное направление волокон (по X).

Для MД Φ , со спецшпонированием

		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	$\mathcal{N}_{\underline{0}}$	Кромка		Примечание
							во	образца			
								цвета для			
								плоскости			
		МДФ	сосна 3 мм	1000	100	16	1	2/0			
			тангентальная/сосна								
			3 MM								

Обструг сосны 3мм с лицевой и обратной сторон

Рисунок текстуры шпона

На деталь МДФ - подтип без ключевого слова - отдельный чертеж не давать.

Для МДФ 4 без кромки на торце обязательно указывать в примечании необходимость откраски или патинирования данного торца. Оставлять видимый торец без кромки или откраски (патинирования) НЕЛЬЗЯ. Видимые торцы МДФ толщиной более 6 мм кромить и отделывать обязательно.

?! КБ: дать примеры спецификаций.

1.2 МДФ_ПЕРЕКЛЕЙ

 $MД\Phi_{}$ ПЕРЕКЛЕЙ - это $MД\Phi_{}$, толщина которого создается путем переклея $MД\Phi$ стандартных толщин.

Создается в случае, если:

МДФ_ПЕРЕКЛЕЙ — ВСЕГДА 2-УХСТОРОННЕЕ ШПОНИРОВАНИЕ ПРИ ЛЮБОМ ЦИКЛЕ ОТДЕЛКИ.

		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	Кол-во	Кромка	Примечание
							во	сторон		
		МДФ_ПЕРЕКЛЕЙ	Бук(чрн)	3000	900	16	1	2	1Д.2Ш.	

При создании чертежей на составные CE, включающие в себя деталь МДФ ПЕРЕКЛЕЙ, толщину этой детали считать:

- 17мм для прозрачного цикла отделки;

1.3 МДФ_НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

Обозначаются детали из МДФ не прямоугольной формы и имеющие в любом из поперечных сечений прямоугольную форму (т.е. без калёвок по торцам). Способы отображения МДФ_НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ см. документ 135.02

Существует 2-а способа обработки детали МДФ прямоугольного для получения из него МДФ НЕПРЯМОУГОЛЬНОГО:

- 1) обрезка на форматной пиле
- 2) фрезеровка на ЧПУ

На форматной пиле МДФ_НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ обрабатывается в случае, если периметр детали состоит из прямых отрезков, у детали отсутствуют внутренние углы и количество внешних углов, не равных 90 гр, не более двух.

В остальных случаях деталь обрабатывается на ЧПУ.

В спецификации в столбце «Наименование» указывать наименование детали:

МДФ НЕПРЯМОУГОЛНЫЙ ЧПУ- при обработке на ЧПУ;

МДФ НЕПРЯМОУГОЛНЫЙ ФП- при обработке на форматной пиле;

1.4 МДФ РАСКРОЙ

Обозначаются детали из МДФ прямоугольной формы, которые изготавливаются **только** для дальнейшего получения из них путем разного рода доработок (раскрой на форматной пиле, фрезеровка на ЧПУ или фрезере) других деталей (2-х и более).

МДФ_РАСКРОЙ (НЕПР_ЧПУ) — из детали МДФ_РАСКРОЙ путём доработки её на ЧПУ получаем 2-е и более детали МДФ НЕПР ЧПУ.

МДФ_РАСКРОЙ (МДФ_ФП) – из детали МДФ_РАСКРОЙ путём доработки её на ФП получаем прямоугольные детали МДФ.

Порядок отображения МДФ_РАСКРОЙ для получения из него дет. МДФ_НЕПР_ЧПУ см. документ 135.02

На деталь МДФ_РАСКРОЙ (НЕПР_ЧПУ) давать отдельный чертеж, на котором показывать детали МДФ_НЕПР_ЧПУ, получаемые из данной детали МДФ РАСКРОЙ. В штампе чертежа указывать деталь МДФ РАСКРОЙ.

?! КБ: дать примеры спецификаций.

1.5 МДФ НАБОР


Обозначаются все детали МДФ, на которых присутствует хотя бы один стык шпона, кроме продольных стыков шпона одного вида. Деталь с корнем шпона всегда считается МДФ НАБОР.

Предельную длину шпона (не корня) см. «Ограничения по оборудованию и сырью» (док № 135.061).


Пример1: пояс и дверь со вставками из корня ореха.


В чертежах необходимо показывать:

- 1. СЕ с размерами составляющих деталей;
- 2. Чертеж детали МДФ_НАБОР, который обязательно содержит размеры рубашки и центры набора шпона.
- 3. Сводную таблицу для деталей СЕ.




Пример 2: зашивка перекрытия.







?! Уточнить у Игнатьева М. даём ли таблицу.



МДФ_НАБОР_НЕПРЯМОУГОЛЬНЫЙ (дог. №693/9,91)





	Наименование	Материал	Длина	Шир	Толщи	Кол-	Кол-	Кромка	Примечание
				ина	на	во	во		
							сторон		
	МДФ_НАБОР	Бук,орех, корень ореха	1033	839	6	1	2		
	МДФ_НАБОР_ НЕПРЯМОУГ ОЛЬНЫЙ	Бук,орех, корень ореха	1033	839	16	1	2		


Все виды шпона в детали

1.6 МДФ_ФРЕЗ


Обозначаются детали МДФ, прошедшие какой-либо вид фрезерной обработки на: ЧПУ, Фрезере стационарном, Фрезере ручном.

Примеры некоторых видов фрезерной обработки:


• Фрезеровка отверстий в плоскости прямоугольного листа МДФ;




• Фрезеровка калевок на ребрах МДФ;



• Фрезеровка граней МДФ;





?! 1. Дать Примеры стандартных спецификаций с МДФ_ФРЕЗ R5 < 45° (Д 2 и т.п.).

2. Определиться с терминологией:

- ребро;
- грань.

На любую деталь МДФ_ФРЕЗ необходимо давать отдельный чертеж, за исключением деталей, способ фрезеровки которых описан пояснительными словами – см примеры некоторых таких записей выше, а полный их список в док. 135.06 (МДФ).

1.7 МДФ с присадками.

Используются при сборке корпусной мебели. Порядок отображения МДФ с присадками — см.: \\Sofia-server\globarch\CTAHДAPTЫ -=СОФИЯ=-\СТАНДАРТ 2006\Методички_СЕ117, Методички_детали135, Шаблоны КД\Методические пособия\Методическое пособие по деталям\Общие требования+МДФ\Методичка МДФ. Пример присадки.

В спецификации указывать тип присадки после наименования детали только если присадка выполняется на станках ЧПУ и/или СВП. Если присадка выполняет сборщик вручную, то тип присадки не указывать.

Пример:

МДФ ПТ – присадки в пласть и торец;

МДФ Π − присадки в пласть;

 $MДΦ_{-}T$ – присадки в торец.

	Наименование	Материа	Длина	Ширина	Толщин	Кол	Кол-во	Кромка	Примечани
		Л			a	-BO	сторон		e
	МДФ_ПТ_горизонт	бук	1000	600	16	1	2	2д2ш	

Указывать на чертеже присадок с какой стороны делать зенковку под саморезы. Пример: чертежи на Пилястру №13.

Способ отображения сборочной фурнитуры в спецификации (в кодах сборки и отделки) и чертежах – см. в док. № 135.05.

1.8 МДФ_ ШАБЛОН.

Обозначаются детали из чернового МДФ, необходимые для:

- а) изготовления сложно-лекального стекла (зеркала);
- б) обработки чистовой детали или составной СЕ(ПСЕ);
- в) контроля соответствия запрограммированной на ЧПУ кривой и ШГС;
- г) изготовления детали Токарка спец;

МДФ_ШАБЛОН_<mark>НЕПР_ЧПУ(прямоуг.по умолчанию)_СТЕКЛО(ЗЕРКАЛО).</mark> Порядок работы с шаблоном для стекла – см док. №167.

На основе ШГС (шаблон геометрии ситуации), а также на основе геометрии кривой на плоскости, рассчитанной в чертежах, могут быть созданы следующие шаблоны:

МДФ_ШАБЛОН_НЕПР_РУЧН (или ЧПУ)_ЛОБЗИК (или ФРЕЗ_РУЧН; ФРЕЗ СТАЦ; КОНТРОЛЬНЫЙ; МАТРИЦА (ПУАНСОН) 1-й СЛОЙ).

- 1. Способ изготовления шаблона:
- РУЧН вручную
- ЧПУ на ЧПУ
 - 2. Назначение шаблона:
- а. Для обработки чистовой детали или составной СЕ(ПСЕ) следующим способом:
- $\frac{\text{ЛОБЗИК}}{\text{ПОБЗИК}}$ обрезка лобзиком (шаблон изготавливается только вручную из МДФ 6(0));
- ФРЕЗ_РУЧН фрезеровка ручным фрезером (шаблон может быть изготовлен вручную или на ЧПУ из МДФ 16(0));
- ФРЕЗ_СТАЦ фрезеровка на стационарном фрезере (шаблон может быть изготовлен вручную или на ЧПУ из МДФ 16(0));
- б. Для контроля соответствия запрограммированной на ЧПУ кривой и ШГС:
- КОНТРОЛЬНЫЙ используется только для контроля (шаблон изготавливается только на ЧПУ из МДФ 10(0));
- МАТРИЦА (ПУАНСОН)_1-й_СЛОЙ используется как для контроля, так и для обязательного использования в составной СЕ «МДФ МАТРИЦА(ПУАНСОН)» (шаблон изготавливается только на ЧПУ из МДФ 16(0));

Порядок работы с МДФ_ШАБЛОНАМИ – см. док №117.02.

МДФ_ШАБЛОН_<mark>НЕПР_ЧПУ_ТОКАРКА_СПЕЦ.</mark> Порядок работы с шаблоном для токарки — см док №117.02.

На любую деталь МДФ_ШАБЛОН необходимо давать отдельный чертеж. (Дать примеры чертежей всех типов МДФ_ШАБЛОН).

<mark>1.9</mark> МДФ_ ШЛКС

Обозначаются детали МДФ, толщину которых необходимо уменьшить, как правило, для обеспечения сопряжения данной МДФ детали с другой деталью либо перед сборкой составной СЕ, либо непосредственно перед шпонированием данной детали. Уменьшение толщины происходит путём калибрования на станке ШЛКС. Поэтому, в первом случае деталь МДФ ШЛКС

может быть только с количеством сторон шпонирования 0 или 1, а во втором случае с любым количеством сторон шпонирования. Второй случай возможен, если у конструктора есть понимание конечной расчётной толщины МДФ детали, которая должна быть получена после шпонирования (если она шпонируется), но ОБЯЗАТЕЛЬНО с учётом цикла отделки, заливки пор и наличия дополнительных операций по отделке (например, полировка), могущих изменить толщину детали после отделки.

Пример по первому случаю:

Фасад с зеркалом.

Т.к. точная толщина зеркала до его получения от фирмы-изготовителя непонятна, то компенсация по толщине закладывается в МДФ подложку, которая калибруется непосредственно перед сборкой всего фасада с вложенным в него «родным» зеркалом.

		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол-	Кол-во	Кромка	Примечание
							во	сторон		
		МДФ_ШЛКС	OPEX	1000	550	6	1	1		

6 - толщина не шпонированного МДФ-сырья – для Р.М. «Форматная пила»

Пример по второму случаю:

Дверное полотно.

МДФ 10(1) — обвязка дверного полотна. Данная МДФ деталь содержит в себе компенсацию по толщине, необходимую для плотного (без зазора) соединения с четвертью детали Рамка_внутр_Пр_№103. Конечная толщина данной МДФ детали, которая должна быть получена после её шпонирования (с одной стороны), рассчитывается конструктором, исходя из высоты четверти Пр_№103, из которого сделана Рамка, а также цикла отделки, заливки пор и т.д. — см выше.

		Наименование	Материал	Длина	Ширина	Толщина	Кол- во	Кол-во сторон	Кромка	Примечание
		МДФ_ШЛКС	Вишня	2000	100	11_10,5	1	1		

^{11 -} толщина не шпонированного МДФ-сырья – для Р.М. «Форматная пила»

?! Уточнить у Игнатьева М. толщины.

Последовательность операций с деталью:

МДФ сырьё толщиной 11мм раскраивается на форматной пиле, а затем калибруется до 10,5 мм непосредственно перед шпонированием данной детали.

^{10,5 -} толщина не шпонированного МДФ-сырья после калибровки (перед шпонированием) –для Р.М. «ШЛКС».