
Y1
Y2
Y3
U1.1
U1.2
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
XR1
S1
S2
Q1
D1
D2
D3
D4
D5
F1
Z84C00x0FEC
CY7C199
BS62LV1600
AT29C040
INPUT/GCLK1
INPUT/GCLRn
INPUT/OE1
INPUT/OE2/GCLK2
GNDINT
GNDIO
VCCINT
VCCIO
PB0/PCINT0/CLKO/ICP1
PB1/PCINT1/OC1A
PB2/PCINT2/SS/OC1B
PB3/PCINT3/OC2A/MOSI
PB4/PCINT4/MISO
PB5/SCK/PCINT5
PB6/PCINT6/XTAL1/TOSC1
PB7/PCINT7/XTAL2/TOSC2
PC0/ADC0/PCINT8
PC1/ADC1/PCINT9
PC2/ADC2/PCINT10
PC3/ADC3/PCINT11
PC4/ADC4/SDA/PCINT12
PC5/ADC5/SCL/PCINT13
PC6/RESET/PCINT14
PD0/RXD/PCINT16
PD1/TXD/PCINT17
PD2/INT0/PCINT18
PD3/PCINT19/OC2B/INT1
PD4/PCINT20/XCK/T0
PD5/PCINT21/OC0B/T1
PD6/PCINT22/OC0A/AIN0
PD7/PCINT23/AIN1
PB0_(ICP)
PB1_(OC1A)
PB2_(SS/OC1B
PB3_(MOSI/OC2)
PB4_(MISO)
PB5_(SCK)
PB6_(XTAL1/TOSC1)
PB7_(XTAL2/TOSC2)
PD0_(RXD)
PD1_(TXD)
PD2_(INT0)
PD3_(INT1)
PD4_(XCK/T0)
PD5_(T1)
PD6_(AIN0)
PD7_(AIN1)
PC0_(ADC0)
PC1_(ADC1)
PC2_(ADC2)
PC3_(ADC3)
PC4_(ADC4/SDA)
PC5_(ADC5/SCL)
PC6_(RESET)
Z84C00x0FEC
CY7C199
BS62LV1600
AT29C040