


PROGRAMACIÓN TOUCH MANEA

CON PUERTA ABIERTA EN LA PANTALLA APARECE EL SIGUIENTE MENÚ.



LISTA DE CATEGORIAS

EN ESTE APARTADO LA MÁQUINA MUESTRA LAS IMÁGENES DE LAS CATEGORIAS QUE HEMOS PROGRAMADO. UNA VEZ VISUALIZADAS LAS IMÁGENES PODEMOS ELIMINAR ALGUNA IMAGEN SI LO NECESITAMOS.

LISTA DE PRODUCTO

EN ESTE APARTADO LA MÁQUINA MUESTRA TODOS LOS PRODUCTOS QUE HEMOS PROGRAMADO. UNA VEZ VISUALIZADAS LAS IMÁGENES PODEMOS ELIMINAR ALGUNA IMAGEN SI LO NECESITAMOS.

GESTIÓN DE MOTOR

EN ESTE APARTADO PODEMOS ADJUNTAR LA IMAGEN DEL PRODUCTO QUE VAMOS A VENDER A LA SELECCIÓN DESEADO. SOLO SE UTILIZA PARA LAS SELECCIONES O PRODUCTOS QUE **NO** ESTÁN AGRUPADOS.

GESTIÓN DE GRUPO

EN ESTE APARTADO VAMOS A AGRUPAR LOS PRODUCTOS QUE SE REPITEN EN VARIAS SELECCIONES. PARA QUE APAREZCAN LOS GRUPOS EN ESTE MENÚ, PREVIAMENTE HAY QUE PROGRAMAR LA MÁQUINA.

GESTIÓN DE PRECIOS

EN ESTE APARTADO PODEMOS VISUALIZAR EL PRECIO DE LAS DIFERENTES SELECCIONES, PERO PARA PROGRAMAR Y ASIGNAR LOS PRECIOS A LAS SELECCIONES DEBEMOS DE ENTRAR EN LA PROGRAMACIÓN DE LA PLACA CPU MEDIANTE EL ICONO SETUP.

PROGRAMACIÓN


EN ESTE APARTADO ACCEDEREMOS A LOS PARÁMETROS DE PROGRAMACIÓN DE LA PLACA PC.

RESET MÁQUINA

EN ESTE APARTADO LA MÁQUINA HACE UN RESET GENERAL DE LOS DATOS INTRODUCIDOS EN LA PLACA PC. SI SE HACE UN RESET PERDEREMOS TODA LA CONFIGURACIÓN DE IMÁGENES.

REBOOT

SI PULSAMOS SOBRE REBOOT LA MÁQUINA INICIALIZA (NO HACE RESET) Y VUELVE A LA POSICIÓN DE PUERTA ABIERTA



IMPORT

ESTE MENÚ SE UTILIZA PARA VOLCAR LOS DATOS DE IMÁGENES (CATEGORIAS Y PRODUCTO) VIDEO PROMOCIONAL, IMAGEN DE EROGACIÓN Y DESCRIPCIONES DEL PRODUCTO. ESTA FUNCIÓN ES PARA TRANSPORTAR LOS DATOS DEL USB A LA PLACA PC.

EXPORT


ESTE MENÚ ES LO CONTRARIO AL APARTADO IMPORT. LO UTILIZAREMOS PARA COPIAR LOS DATOS PROGRAMADOS AL PEN.

UPDATE

UTILIZAREMOS ESTA FUNCIÓN PARA VOLCAR ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE EN LA PLACA PC. EN EL PEN CREAMOS UNA CARPETA CON EL NOMBRE UPDATE Y EN SU INTERIOR COPIAMOS EL ARCHIVO.



ESTE ICONO SIRVE PARA VER LOS
DIFERENTES IDIOMAS QUE SE MUESTRAN
EN LA PANTALLA TOUCH.



ESTA FUNCIÓN SE UTILIZA PARA ACCEDER
AL MENÚ DE PROGRAMACIÓN DE LA
PLACA CPU.

CUANDO PULSAMOS EN LA PANTALLA SALE PASSWORD
O. SI CONFIRMAMOS APARECE EL MENÚ DE
PROGRAMACIÓN. TAMBIÉN PODEMOS ACCEDER A
PROGRAMACIÓN PULSANDO EL PULSADOR DE SETUP
DE LA PLACA CPU.