Aufzug 4 Etagen



Mit dem Modell des viergeschossigen Aufzugs kann eine Aufzuganlage mit den wesentlichen Sicherheitseinrichtungen und Funktionen simuliert werden. Der Fahrkorb kann über die vier Stockwerke bewegt werden, auf jedem der Stockwerke gibt es eine pneumatische Schiebetür, Ruftasten und Kontrolllampen für die aktuelle Fahrtrichtung. Mit dem Steuerpult neben dem Aufzug kann die Bedienung des Fahrstuhls durch einen Fahrgast simuliert werden. Hier stehen die Funktionen Etagenwahl, Alarm und Not-Aus zur Verfügung. Aus einer Grundposition wird der Aufzug bei der Simulation mit einer Etagenauswahl in diese Etage gefahren kann nach dem Öffnen und Schließen der Türen auf dieser Etage weiterfahren. Dazu muss entweder ein Stockwerk auf dem Steuerpult gewählt oder eine Ruftaste auf einer Etage betätigt werden. Darauf macht sich der Fahrkorb mit einer über Taster gesteuerte Langsam-Schnell -Langsam-Fahrt auf den Weg zu dem gewählten Stockwerk. Dort angekommen öffnen sich die Türen, bleiben die programmierte Ladezeit lang geöffnet und schließen sich dann. Auch in dem Modell gibt es als Sicherheitseinrichtung eine Lichtschranke, um die im Realfall bestehende Verletzungsgefahr durch sich schießende Türen zu beachten. Außerdem besitzt der Fahrkorb eine Überlastsicherung, um in diesem Fall den Antrieb zu stoppen.

	Inputs / Sensors	
Variable	Name	Direction
х0	Korb Position EG / cabin pos. ground floor	Input
x1	Korb Position 1.0G / cabin pos. 1. floor	Input
x2	Korb Position 2.OG / cabin pos. 2. floor	Input
х3	Korb Position 3.OG / cabin pos. 3. floor	Input
x4	Umschaltung langsam EG / switch-over slow ground floor	Input
	Umschaltung langsam 1. OG von unten / switch-over slow 1. floor from the	'
х5	bottom	Input
		•
х6	Umschaltung langsam 1. OG von oben / switch-over slow 1. floor from the top	Input
	Umschaltung langsam 2. OG von unten / switch-over slow 2. floor from the	•
х7	bottom	Input
		•
х8	Umschaltung langsam 2. OG von oben / switch-over slow 2. floor from the top	Input
х9	Umschaltung langsam 3. OG / switch-over slow 3. floor	Input
x10	Tür EG offen / door ground floor open	Input
x11	Tür EG geschlossen / door ground floor closed	Input
x12	Tür 1. OG offen / door 1. floor open	Input
x13	Tür 1. OG geschlossen / door 1. floor closed	Input
x14	Tür 2. OG offen / door 2. floor open	Input
x15	Tür 2. OG geschlossen / door 2. floor closed	Input
x16	Tür 3. OG offen / door 3. floor open	Input
x17	Tür 3. OG geschlossen / door 3. floor closed	Input
x18	Lichtschranke EG / light barrier ground floor	Input
x19	Lichtschranke 1. OG / light barrier 1. floor	Input
x20	Lichtschranke 2. OG / light barrier 2. floor	Input
x21	Lichtschranke 3. OG / light barrier 3. floor	Input
x22	Ruftaster EG / call button ground floor	Input
x23	Ruftaster 1. OG nach unten / call button 1. floor downstairs	Input
x24	Ruftaster 1. OG nach oben / call button 1. floor upstairs	Input
x25	Ruftaster 2. OG nach unten / call button 2. floor downstairs	Input
x26	Ruftaster 2. OG nach oben / call button 2. floor upstairs	Input
x27	Ruftaster 3. OG / call button 3. floor	Input
x28	Taster Überlast / button overload	Input
x29	Ruftaste EG (Bedienpult) / call button ground floor (operator panel)	Input
x30	Ruftaste 1.OG (Bedienpult) / call button 1. floor (operator panel)	Input
x31	Ruftaste 2.OG (Bedienpult) / call button 2. floor (operator panel)	Input
x32	Ruftaste 3.OG (Bedienpult) / call button 3. floor (operator panel)	Input
x33	Alarmtaster (Bedienpult) / allert (operator panel)	Input
x34	Nothalt (Bedienpult) / emergency stop (operator panel)	Input

	Outputs / Actuators	
Variable	Name	Direction
y0	Korb nach Z+ / cabin to Z+	Output
y1	Korb nach Z- / cabin to Z-	Output
y2	Korb langsam / cabin slow	Output
у3	Tür EG öffnen / to open door ground floor	Output
y4	Tür EG schliessen / to close door ground floor	Output
y 5	Tür 1. OG öffnen / to open door 1. floor	Output
y6	Tür 1. OG schliessen / to close door 1. floor	Output
у7	Tür 2. OG öffnen / to open door 2. floor	Output
у8	Tür 2. OG schliessen / to close door 2. floor	Output
у9	Tür 3. OG öffnen / to open door 3. floor	Output
y10	Tür 3. OG schliessen / to close door 3. floor	Output
y11	Rufanzeige EG / call display ground floor	Output
y12	Rufanzeige 1. OG nach unten / call display 1. floor downstairs	Output
y13	Rufanzeige 1. OG nach oben / call display 1. floor upstairs	Output
y14	Rufanzeige 2. OG nach unten / call display 2. floor downstairs	Output
y15	Rufanzeige 2. OG nach oben / call display 2. floor upstairs	Output
y16	Rufanzeige 3. OG / call display 3. floor	Output
y17	Meldeanzeige EG / indicator display ground floor	Output
y18	Meldeanzeige 1. OG / indicator display 1. floor	Output
y19	Meldeanzeige 2. OG / indicator display 2. floor	Output
y20	Meldeanzeige 3. OG / indicator display 3. floor	Output
y21	Fahrtrichtungsanzeige nach unten / drive direction display downstairs	Output
y22	Fahrtrichtungsanzeige nach oben / drive direction display upstairs	Output
y23	Rufanzeige EG (Bedienpult) / call display ground floor (operator panel)	Output
y24	Rufanzeige 1.OG (Bedienpult) / call display 1. floor (operator panel)	Output
y25	Rufanzeige 2.OG (Bedienpult) / call display 2. floor (operator panel)	Output
y26	Rufanzeige 3.OG (Bedienpult) / call display 3. floor (operator panel)	Output
y27	Meldeleuchte Alarm (Bedienpult) / allert (operator panel)	Output
y28	Meldeleuchte Nothalt (Bedienpult) / emergency stop (operator panel)	Output
y29	Meldeleuchte Überlast (Bedienpult) / overload (operator panel)	Output