HID Auto Lock Time

HID Auto Lock Time = 0min (Never)	HID Auto Lock Time = 1min
6C000	6C001
HID Auto Lock Time = 2min	HID Auto Lock Time = 3min
6C002	6C003
HID Auto Lock Time = 4min	HID Auto Lock Time = 5min
6C004	6C005
HID Auto Lock Time = 10min	HID Auto Lock Time = 15min
6C00A	6C00F