

Aquí hay un ejemplo de un código para un botón que enciende una luz y su explicación



```

void loop(){
  buttonState = digitalRead(2);
  Serial.begin(9600);
  if (buttonState == HIGH) {
    delay(1000);
    Serial.println("Boton pulsado");
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(1000);
  } else {
    digitalWrite(led,LOW);
  }
  delay(10);
}

```

Pasos Iniciales

> [!warning] AVISO

> SUPER IMPORTANTE DEFINIR VARIABLES/ALIAS (Asignandolos a pines de la placa)

SUPER IMPORTANTE DEFINIR LO QUE HACE CADA PIN (INPUT/OUTPUT) DENTRO DEL METODO void setup()

```

```c++ title="Inicio programa"

```

```

int buttonState = 0; //declaracion VARIABLES (LOS DATOS CAMBIAN) en

```

```

funcion del pin de conexion

```

```

int led = 10;

```

```

void setup() {

```

```

 pinMode(2, INPUT);

```

```

 pinMode(10, OUTPUT); //definicion pines

```

```

}

```

 **Importante**

EL TIPADO DE LOS METODOS ES MUY SIMILAR O EL MISMO QUE EN JAVA