Batéria: CR2032
DS3231
RESET
Podržaním vymažete
EEPROM
16MHz±30ppm Y1
TX RX
ATmega328-P
RGB_LED1
ICSP
RTC HW-084
2025
Manuál
Regulátor
3V3
Nastavovanie napájacieho
napätia pre DCF77 prijímač
+5V VCC +3V3
DCF77-MODUL
Min 10
Hod 10
Hod 1
Min 1
Poistka
2A/250V
5x20mm

Batéria: CR2032
DS3231
RESET
Podržaním vymažete
EEPROM
16MHz±30ppm Y1
TX RX
ATmega328-P
RGB_LED1
ICSP
RTC HW-084
2025
Manuál
Regulátor
3V3
Nastavovanie napájacieho
napätia pre DCF77 prijímač
+5V VCC +3V3
DCF77-MODUL
Min 10
Hod 10
Hod 1
Min 1
Poistka
2A/250V
5x20mm

2025
Manuál
Nastavovanie napájacieho napätia pre DCF77 prijímač
+5V
VCC
+3V3
DCF77-MODUL
Poistka 2A/250V 5x20mm
Regulátor 3V3
RTC HW-084
ICSP
Batéria: CR2032
16MHz±30ppm Y1
Pozrišanim vymažete EEPROM
RESET
RGB_LED1
ATmega328-P

2025
Manuál
Nastavovanie napájacieho napätia pre DCF77 prijímač
+5V
VCC
+3V3
DCF77-MODUL
Poistka 2A/250V 5x20mm
Regulátor 3V3
RTC HW-084
ICSP
Batéria: CR2032
16MHz±30ppm Y1
Pozrišanim vymažete EEPROM
RESET
RGB_LED1
ATmega328-P