Configuració dels centres de transformació

Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats



Índex (1)

- Elecció dels transformadors:
 - ▶ Potència de les càrregues i del transformador.
 - Nombre de transformadors i connexió.
 - ► Tipus i model.
- Elecció de l'aparamenta:
 - ▶ Corrents nominal i de curtcircuit.
 - Voltatge nominal.
 - ► Esquema i cel·les de MT.
 - Quadre de baixa tensió.
 - ▶ Bateries de condensadors.

Índex (2)

- Instal·lació de posada a terra:
 - ► Configuracions del mètode UNESA.
 - ► Càlcul del màxim corrent de defecte.
 - ► Càlcul dels valors de la posada a terra.
 - ► Valors limit.
- Serveis:
 - ▶ Protecció contra incendis.
 - Ventilació.
- Obra civil:
 - Disposició interior.
 - ► Altres requisits.

Transformador

Elegir el model de transformador o transformadors a instal·lar.

Potència de les càrregues (1)

- S'ha d'estimar primer de tot la potència aparent de les càrregues que ha d'alimentar el CT.
- ► En un CT d'abonat si es saben les càrregues es pot determinar la potència:
 - ► Tenir en compte els rendiments, per tal de calcular la potència consumida.
 - ► Tenir en compte factors d'utilització (si no funcionen a la seva potència nominal) i factors de simultaneïtat (si no funcionen a la vegada).
- Si no es saben les càrregues es pot fer una estimació amb taules.

| Fuerza motriz | Potencia estimada VA/m² |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Compresores y bombas | de 3 a 6 |
| Ventilación locales | 23 |
| Despachos | 25 |
| Talleres de expedición | 50 |
| Talleres de montaje | 70 |
| Talleres de mecanizado | 300 |
| Talleres de pintura | 350 |
| Talleres de tratamiento térmico | 700 |

| Número de circuitos | Factor de simultaneidad ks |
|---------------------|----------------------------|
| 2 a 3 | 0,9 |
| 4 a 5 | 0,8 |
| 5 a 9 | 0,7 |
| 10 ó más | 0,6 |

Potència de les càrregues (2)

- ► En un CT de companyia distribuïdora es pot fer una estimació del consum dels edificis segons la ITC-BT-10, aplicant els següents factors de simultaneïtat (Decret de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia núm. 9448 del 17 de maig de 2006):
 - ▶ Ús residencial, incloent tots els serveis comuns (ascensors, enllumenat escala, bombes d'aigua...) i els aparcaments, s'aplica un factor de 0,5 (no s'apliquen els de la ITC-10)
 - ▶ Ús comercial, s'aplica un factor de 0,7.
 - ▶ Ús industrial, s'aplica un factor de 0,6.
- ► En tots els casos s'ha de considerar un factor de potència de 0,9 per al càlcul de la potència aparent. Segons el decret de la conselleria ja s'inclou als factors de correcció.

Potència del transformador


A partir de la potència aparent de les càrregues, s'ha d'elegir la potència del transformador o transformadors per a que funcionin normalment a una càrrega d'entre el 65% i el 75% de la seva potència nominal.

 $S_n pprox rac{S_{c\`{a}rregues}}{0,7}$

- ► Així les pèrdues (i per tant la temperatura) es redueixen aproximadament a la meitat (P=R·I²) i s'augmenta la vida útil del transformador. A més es disposa d'un marge de reserva davant augments de càrrega.
- Una criteri habitual per a l'elecció del transformador és la de considerar una reserva del 20%, i que considerant aquesta reserva no s'arribi al 75% de la potència nominal del transformador.

Nombre de transformadors

- S'ha d'elegir el nombre de transformadors segons les càrregues a alimentar i la continuïtat de servei que es vulgui garantir. Hi ha tres opcions:
 - Tenir un únic transformador. És la solució més utilitzada.
 - ► Tenir varis transformadors que NO treballen en paral·lel (cada un alimenta una part de la instal·lació). Té certs avantatges:
 - Corrent de curtcircuit reduït.
 - Millora de la continuïtat del servei. Els interruptors A estan sempre oberts, però si un transformador falla es desconnecta amb els interruptors D i es tanquen els A, de forma que passen a funcionar en paral·lel i alimenten a totes les càrregues.
 - Varis transformadors treballant en paral·lel. Es sol utilitzar si s'han de alimentar càrregues d'alta potència (motors molt potents), però augmenta el corrent de curtcircuit.



Tipus i model de transformador

- Elegir tipus de transformador (bany d'oli o sec).
 - Es solen utilitzar els de bany d'oli si no hi ha cap impediment pel perill d'incendi.
- Elegir el model.
- ► Elegir les proteccions contra sobrecàrregues i sobretemperatures del transformador.
 - ► En els CT de la xarxa pública, els transformadors només solen dur protecció contra sobretemperatura.

Aparamenta

Elecció de les cel·les de MT, quadre de baixa tensió i bateries de condensadors.

Corrents al primari (1)

- ► Tota l'aparamenta del CT ha de suportar tant el corrent que ha de circular en condicions normals (nominal) com el degut a sobrecàrregues i curtcircuits mentre durin aquests.
- ► Corrent nominal. Serà el corrent necessari per tal d'alimentar als transformadors a la seva càrrega nominal, o per tal d'alimentar tot l'anell de CT.

$$I_P = \frac{S_n}{\sqrt{3} \cdot V_P}$$

| Potencia del transformador | Tensión nominal primario (kV) | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| (kVA) | 6 | 10 | 11 | 13,2 | 15 | 20 | 25 | 30 | | |
| 50 | 4,8 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | | |
| 100 | 9,6 | 5,8 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 2,9 | 2,3 | 1,9 | | |
| 160 | 15,4 | 9,2 | 8,4 | 7 | 6,2 | 4,6 | 3,7 | 3,1 | | |
| 250 | 24,1 | 14,4 | 13,1 | 10,9 | 9,6 | 7,2 | 5,8 | 4,8 | | |
| 400 | 38,5 | 23,1 | 21 | 17,5 | 15,4 | 11,5 | 9,2 | 7,7 | | |
| 630 | 60,6 | 36,4 | 33,1 | 27,6 | 24,2 | 18,2 | 14,5 | 12,1 | | |
| 1000 | | 57,7 | 52,5 | 43,7 | 38,5 | 28,9 | 23,1 | 19,2 | | |

Intensidades nominales de primario para transformadores

Corrent de curtcircuit. Serà el màxim corrent que pot circular en cas de curtcircuit entre fases.

Voltatge nominal de MT

Cada zona té la seva pròpia tensió nominal de mitja tensió:

| Tensión de servicio U (kV) | Tensión más elevada para el material Um (kV) | Zona de uso |
|----------------------------|---|--|
| 3 | 3,6 | Industrial (por ejemplo, motores grandes) |
| 5-6 | 7,2 | Distribución interna |
| 11 | 17,5 | Cataluña |
| 13,8 | 17,5 | Navarra, Aragón |
| 15 | 17,5 | Baleares, Canarias, Madrid, Cantabria, Galicia, Levante |
| 20 | 24 | La mayoría (excepto Cataluña) |
| 25 | 36 | Cataluña |
| 30 | 36 | País Vasco |

Corrents al primari (2)

- ► Els conductors de la connexió de MT entre el transformador i les cel·les tendran les següents caraterístiques:
 - Si la tensió nominal de la xarxa ≤ 20 kV: tensió d'aïllament 12/20 kV i de 95 mm² de secció mínima.

Si 20 kV < tensió de xarxa ≤ 30 kV: tensió d'aïllament 18/30 kV i de 150 mm² de secció mínima.</p>

Amb les potències i tensions considerades la intensitat màxima en règim permanent que circularà per aquests cables no superarà els 60,6 A. Valor molt inferior al permès per la ITC-LAT-06 (taules 6 i 13).

En conseqüència no es tendran en compte els efectes d'encalentiment en condicions de funcionament normal.

| Sección nominal | Instalación al aire | Instalación directamente enterrada | | |
|--|---|---|--|--|
| de los conductores mm² | Cable aislado con XLPE | Cable aislado con XLPE | | |
| 95 150 | 255 335 | 205 260 | | |
| Temperatura máxima en el conductor: 90º C | Temperatura del aire: 40° C Una terna de cables unipolares en contacto mutuo. Disposición que permita una eficaz renovación del aire. | - Temperatura del terreno: 25° C - 3 cables unipolares en tresbolillo - Profundidad de instalación: 1 m - Resistividad térmica del terreno: 1,5 K·m/W - Temperatura aire ambiente: 40°C | | |

Intensidades máximas admisibles conductor

Corrents al primari (3)

Corrent de curtcircuit de MT. Dependrà de la potència dels transformadors que alimenten a la malla de MT, de la distància i de la línia.

$$I_{CC_MT} = \frac{S_{CC}}{\sqrt{3} \cdot V_n}$$

► La potència de curtcircuit S_{CC} de la xarxa ens l'ha de proporcionar la companyia elèctrica. Sol tenir un valor d'entre 200 i 500 MVA.

La intensitat que pot suportar el conductor es pot calcular amb la següent fórmula

$$I_{CC3\,Adm} = K \cdot \frac{S}{\sqrt{t_{cc}}}$$

- $I_{CC3,Adm}$: Intensitat, an Ampers, de curtcircuit trifàsic calculada amb hipòtesis adiabática (tot el calor és absorbit pel conductor).
- ▶ **S**: Secció del conductor, en mm².
- ▶ K: Coeficient que depèn del conductor i del tipus d'aïllament. Representa la densitat de corrent admissible per a un curtcircuit d'1 segon. Per al cas del conductor d'Al amb aïllament XLPE K=94 A/mm2, suposant temperatura inicial de 90 °C i màxima durant el curtcircuit de 250 °C.
- ▶ t_{cc}: Duració del curtcircuit, en segons.

A estos efectos, en la mayoría de normas se considera el tiempo de un segundo. Para otros valores de tiempo la intensidad térmicamente equivalente se calcula según la fórmula

$$I_t = I_{th} \sqrt{1/t} ,$$

siendo

 I_{th} intensidad durante 1 segundo, e I_{t} su equivalente a efectos térmicos durante el tiempo t.

Esta fórmula es válida solamente para tiempos $t \le 5$ segundos.

3.4.6.- Valor de cresta de la intensidad admisible asignada

Es el valor de cresta de la intensidad de la primera onda grande de la corriente de corta duración admisible que un aparato mecánico de conexión puede soportar en las condiciones prescritas de empleo y funcionamiento.

El valor normal de cresta de la intensidad admisible es igual a 2,5 veces el valor de la intensidad de corta duración admisible.

Corrents al primari (4)

► El temps màxim de duració del curtcircuit en cap cas podrà ser superior a 1 segon.


| Sección del | Duración del cortocircuito (s) | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| conductor mm² | 0,01 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
| 95 | 89,3 | 28,2 | 20,0 | 16,3 | 12,6 | 11,5 | 8,9 |
| 150 | 141,0 | 44,6 | 31,5 | 25,7 | 19,9 | 18,2 | 14,1 |

Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores de secciones normalizadas, en kA

- ► El valor de la intensidad de curtcircuit per al diseny del centre de transformación serà d'entre 16 i 20 kA en funció de les característiques de la xarxa a la que es connecti.
- ► Tot i que la intensitat de curtcircuit màxima prevista de 20 kA pot arribar a ser superior a la intensitat màxima admissible per als cables de les conexiones de MT, aquests estan protegits pels fussibles de protecció del trasformador, pel que es considera que estan dimensionats adequadament.

Corrents al primari (5)

Corbes de fusió per als fusibles habituals



► El temps d'actuació dels fusibles es instantani (inferior a 10 ms) i per a aquest temps d'actuació la intensitat màxima admissible del cable de connexió d'MT és molt superior a la intensitat de curtcircuit esperada.

Corrents al primari (5)

Corrent de curtcircuit de xoc. Es sol agafar 2,5 vegades la intensitat de curtcircuit. És el valor màxim instantani al qual arriba el corrent en cas de curtcircuit. Serveix per dimensionar certs elements com les barres per a que resisteixin les forces que hi apareixen.

$$F=2,04\cdot I^2\cdot 10^{-8}\cdot \frac{L}{d}$$

- F és la força en kg.
- L és la longitud de la barra en metres.
- d és la distància entre barres en metres.
- $I = 2, 5 \cdot I_{CC}$

Corrents al secundari (1)

- ► El càlcul de les connexions de BT es realitza a partir del màxim corrent admissible: taula 11 de la ITC-BT-07.
- ► Es considera un factor de correcció f₁=0,9 degut a temperatura de l'aire circulant de 50°C.

| | Tensión del secundario | | | | | | | |
|--------------------|--|--------|-------------|----------------|--|--|--|--|
| Potencia | B2 (400 V) | | | | | | | |
| del trafo (kVA) | Composición del puente - mm² Al (fases+neutro) | In (A) | lmáx (A) | f ₁ | ladm (A) $I_{adm} = f_1 \cdot I_{m\acute{a}x}$ | | | |
| 50 | 3x1x240+1x240 | 72 | 420 | 0,9 | 378 | | | |
| 100 | 3x1x240+1x240 | 144 | 420 | 0,9 | 378 | | | |
| 160 | 3x1x240+1x240 | 231 | 420 | 0,9 | 378 | | | |
| 250 | 3x1x240+1x240 | 361 | 420 | 0,9 | 378 | | | |
| 400 | 3x2x240+1x240 | 577 | 840 | 0,9 | 756 | | | |
| 630 | 3x3x240+2x240 | 909 | 1.260 | 0,9 | 1.134 | | | |
| 1.000 | 3x4x240+2x240 | 1.443 | 1.680 | 0,9 | 1.512 | | | |

Es cumpleix que la intensitat admissible és superior a la nominal del transformador, pel que se conclou que el pont està adientment dimensionat.

Corrents al secundari (2)

Corrent de curtcircuit de BT. Dependrà de la potència del transformador del CT, o dels transformadors si treballen en paral·lel, i de la seva impedància de curtcircuit.

$$I_{CC_BT} = I_n \frac{V_n}{V_{CC}} = I_n \frac{100}{V_{CC}\%}$$

- ► Com més alt sigui Vcc% més petit serà el corrent de curtcircuit. Però un valor alt de Vcc% implica una impedància alta, i per tant una major caiguda de tensió en el transformador.
- ► S'ha d'arribar a un compromís, de forma que es sol agafar un valor més petit per a transformadors de petita potència (I_n reduïda) i un valor més elevat per a grans transformadors (I_n elevada).

En los transformadores de distribución MT/BT de los CT, las tensiones de cortocircuito recomendadas por UNESA, son:

Transformadores:

- hasta 630 kVA y 36 kV: 4,5%,

Tensió dels dispositius de tancament i apertura

- Es la tensió que necessiten els elements de maniobra i protecció (com l'interruptor automàtic) pel seu accionament, i per tant els que han de proporcionar els relés i demés circuits auxiliars.
- S'han d'elegir relés i cel·les que funcionen a la mateixa tensió.

3.4.8.- Tensión asignada de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura y de los circuitos auxiliares

Los valores inferiores de la primera columna de la tabla 2 de la figura 5 son tensiones entre fase y neutro y los mayores son tensiones entre fases. El valor inferior de la segunda columna es la tensión entre fase y neutro, y el valor mayor es la tensión entre líneas.

Notas:

- 1.- El valor 230/400 V indicado en la tabla 2 será en el futuro, la única tensión normal de CEI y se recomienda su adopción en los nuevos sistemas.
- 2.- El dispositivo de maniobra debe ser capaz de cerrar y abrir el aparato de conexión para todo valor de la tensión de alimentación comprendida entre el 85 y 110% del valor asignado.
- 3.4.9.- Frecuencia asignada de alimentación de los dispositivos de cierre y apertura y de los circuitos auxiliares


| Tabla 1: Tensión en cc (V) |
|----------------------------------|
| 24 |
| 48 |
| 60 |
| 110 ó 125 |
| 220 ó 250 |

| Tabla 2: Tensión en ca | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Redes trifásicas de tres o cuatro hilos (V) | Redes monofásicas de tres hilos (V) | Redes monofásicas de dos hilos (V) | | | | |
| - | 120/240 | 110 ó 120 | | | | |
| (220/380) | - | (220) | | | | |
| 230/400 | - | 230 | | | | |
| (240/415) | - | (240) | | | | |
| 277/480 | - | 277 | | | | |

Esquema i cel·les de MT

- ▶ Una vegada es sap la tensió nominal de la zona, corrent nominal i la de curtcircuit poden elegir les cel·les i l'esquema: (veure pàgina 39 esquemes del llibre Centros de Transformación MT/BT)
 - ▶ Nombre de cel·les de línia segons l'esquema de la xarxa.
 - ▶ Incloure autovàlvula a la cel·la de línia si la xarxa es aèria.
 - Nombre de cel·les de protecció (mínim una per transformador).
 - ➤ Tipus de cel·la de protecció (fusibles o interruptor automàtic) i altres opcions (amb transformadors d'intensitats, relé diferencial, motoritzada...)
 - ► Incloure cel·la de mesura i interruptor passant si és un CT d'abonat.
 - ► Es pot incloure un cel·la amb transformador de tensió per a alimentar els serveis auxiliars del CT com poden ser els relés de protecció, bobines de dispar dels interruptors i interruptors automàtics...


Esquema típic CT de xarxa pública



- Són senzills.
- Inclouen una, dues o tres (si surt una derivació) cel·les de línia.
- Inclouen un o dos transformadors.
- Es solen protegir amb fusibles contra curtcircuits.
- La protecció contra sobrecàrregues la sol fer el termòstat del transformador.

Esquema típic CT d'abonat

- ► Ha d'incloure un interruptor passant i una cel·la de mesura.
- Les empreses distribuïdores solen requerir que també hi hagi un interruptor automàtic a l'entrada.
- Els transformadors es poden protegir amb fusibles o interruptors automàtics.



Quadre de baixa tensió (1)


- ► En CT de companyies de distribució simplement és una base portafusibles, un petit quadre per als serveis auxiliars del CT (enllumenat, algun endoll, relés de protecció...) i transformadors de corrent per poder controlar la intensitat de les línies.
 - ► Elecció de les dimensions del quadre segons el nombre de línies de BT i els fusibles.
 - ► El valor nominal dels fusibles depèn de si el quadre deixa la possibilitat de posar els transformadors en paral·lel o no.
- ► En CT d'abonat sol ser més complexe, i la seva composició depèn de cada cas particular. Pot incloure:
 - ► Fusibles, interruptors automàtics i diferencials.
 - Elements de maniobra.
 - Elements de mesura.

Quadre de baixa tensió (2)


- La companyia *e-distribución* instal·la 3 models de quadre de baixa tensió.
 - ► El CBTG 1600A-AC4: incorpora fins a 4 sortides protegides amb bases portafusibles per a fusibles de tamany 2 i 400A.
 - ► El CBTG-1600A-AC4P: és un quadre previst per a la connexió de sortides de línies BT en paral·lel. Mateixes característiques, funcionalitats i requeriments que l'anterior però amb fusibles més grossos, de 630A.
 - ► El CBTG-1600A-AC8: incorpora fins a 8 sortides protegides amb bases portafusibles per a fusibles de tamany 2 i 400A.

Quadre de baixa tensió (3)

Esquema elèctric bàsic del quadre CBTG 1600A - AC4





Esquema elèctrico bàsic del quadre CBTG 1600A - AC8



Quadre de baixa tensió (4)


► Elemets constituïents del CBTG (4 sortides)





Quadre de baixa tensió (5)

► Elemets constituïents del CBTG (8 sortides)



Pletina de cobre (mm x mm)

Barras verticales

| Fase | Neutro |
|---------------------|---------------------|
| 800 mm ² | 400 mm ² |
| (100 x 8 ó 80x5x2) | (80 x 5) |

Quadre de baixa tensió (6)

Mòdul de serveis auxiliars




Figura 16
Ejemplo de módulo de protecciones de servicios auxiliares en cuadro de 4 salidas





Figura 18
Ejemplo de rotulación del módulo de protecciones



Posada a terra

Configuracions del mètode UNESA, càlcul dels valors de terra i dels límits.

Configuracions del mètode UNESA

- El mètode UNESA és una forma simplificada de calcular la resistència a terra i les tensions de pas i contacte exteriors, utilitzant una de les configuracions que s'inclouen a les taules.
- Les configuracions més utilitzades són les següents:
 - ▶ Quadrats de 4x4 m o rectangles de 4x7 m de cable de coure nu de 50 mm² de secció enterrat a 50 a 80 cm. Mallat en el paviment del CT, com s'ha descrit en el tema anterior.
 - ▶ A més del cable enterrat, 4 o 8 piquetes de 2, 4, 6 o 8 m de longitud, de coure de 14 mm de diàmetre.
 - ► També, en CT en edificis d'altres usos, hi ha la possibilitat de formar una filera davall les voravies.

Taules mètode UNESA (1)

Cuadrado de 4,0 x 4,0 m

Sección conductor = 50 mm²; diámetro picas = 14 mm; L_P = longitud de la pica en m; K_r : en Ω/Ω .m; K_p , K_c = $K_{p(acc)}$: en $V/(\Omega$.m)(A)

| | Configuración | LP (m) | Resistencia Kr | Tensión de paso Kp | Tensión de contacto ext. Kc = Kp(acc) | Código de la configuración |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Ε | Sin picas | - | 0,123 | 0,0252 | 0,0753 | 40-40/5/00 |
| idad = 0,5 | 4 picas | 2 4 6 8 | 0,092 0,075 0,064 0,056 | 0,0210 0,0164 0,0134 0,0113 | 0,0461 0,0330 0,0254 0,0205 | 40-40/5/42 40-40/5/44 40-40/5/46 40-40/5/48 |
| Profundidad | 8 picas | 2 4 6 8 | 0,082 0,063 0,053 0,045 | 0,0181 0,0132 0,0103 0,0084 | 0,0371 0,0237 0,0170 0,0131 | 40-40/5/82 40-40/5/84 40-40/5/86 40-40/5/88 |
| E | Sin picas | - | 0,117 | 0,0176 | 0,0717 | 40-40/8/00 |
| lidad = 0,8 | 4 picas | 2 4 6 8 | 0,089 0,073 0,062 0.054 | 0,0144 0,0114 0,0094 0.0079 | 0,0447 0,0323 0,0250 0.0203 | 40-40/8/42 40-40/8/44 40-40/8/46 40-40/8/48 |
| Profundidad | 8 picas | 2 4 6 8 | 0.079 0.061 0.051 0.044 | 0.0130 0.0096 0.0075 0.0062 | 0.0359 0.0233 0.0169 0.0131 | 40-40/8/82 40-40/8/84 40-40/8/86 40-40/8/88 |

Taules mètode UNESA (2)

Rectángulo 7,0 x 4,0 m

Sección conductor = 50 mm²; diámetro picas = 14 mm; L_P = longitud de la pica en m; K_r : en $\Omega/\Omega.m$; K_p , K_c = $K_{p(acc)}$: en $V/(\Omega.m)(A)$

| | Configuración | LP (m) | Resistencia Kr | Tensión de paso Kp | Tensión de contacto ext. Kc = Kp(acc) | Código de la configuración |
|-------------|---------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| Ε | Sin picas | - | 0,094 | 0,0184 | 0,0553 | 70-40/5/00 |
| idad = 0,5 | 4 picas | 2 4 6 8 | 0,076 0,064 0,056 0,049 | 0,0165 0,0134 0,0113 0,0097 | 0,0362 0,0271 0,0215 0,0177 | 70-40/5/42 70-40/5/44 70-40/5/46 70-40/5/48 |
| Profundida | 8 picas | 2 4 6 8 | 0,068 0,055 0,046 0,040 | 0,0143 0,0108 0,0087 0,0072 | 0,0302 0,0201 0,0148 0,0115 | 70-40/5/82 70-40/5/84 70-40/5/86 70-40/5/88 |
| E | Sin picas | - | 0,091 | 0,0129 | 0,0528 | 70-40/8/00 |
| lidad = 0,8 | 4 picas | 2 4 6 8 | 0,073 0,062 0,054 0.048 | 0,0113 0,0093 0,0079 0.0068 | 0,0353 0,0266 0,0212 0.0175 | 70-40/8/42 70-40/8/44 70-40/8/46 70-40/8/48 |
| Profundida | 8 picas | 2 4 6 8 | 0.066 0.053 0.045 0.039 | 0.0101 0.0078 0.0063 0.0053 | 0.0294 0.0198 0.0147 0.0115 | 70-40/8/82 70-40/8/84 70-40/8/86 70-40/8/88 |

Taules mètode UNESA (3)

Placas en hilera, unidas por un conductor horizontal


Separación entre picas = 6 m; Longitud de la pica = 4 m; Sección conductor = 50 mm²; diámetro picas = 14 mm; K_r : en Ω/Ω .m; K_p : en $V/(\Omega.m)(A)$

| | Número | Resistencia | Tensión | Código de la |
|-----------------------|----------|-------------|---------|---------------|
| | de picas | Kr | Кр | configuración |
| ad: | 2 | 0.113 | 0.0208 | 5/24 |
| اع قِ | 3 | 0.075 | 0.0128 | 5/34 |
| nd 5 | 4 | 0.0572 | 0.00919 | 5/44 |
| ^춫 이 | 6 | 0.0399 | 0.00588 | 5/64 |
| Profundidad: 0,5 m | 8 | 0.0311 | 0.00432 | 5/84 |
| ;; | | | | |
| l a | 2 | 0.110 | 0.0139 | 8/24 |
| ; 티 | 3 | 0.073 | 0.0087 | 8/34 |
| T & | 4 | 0.0558 | 0.00633 | 8/44 |
| 이 | 6 | 0.0390 | 0.00408 | 8/64 |
| Profundidad: 0,8 m | 8 | 0.0305 | 0.00301 | 8/84 |

Corrent màxim de defecte (1)

 $U_d = I_{d \times} R_t$

El màxim corrent de defecte a considerar és un curtcircuit fase-terra en la part de MT, on el neutre està connectat a terra a través d'una impedància Z_E .



35

Corrent màxim de defecte (2)

Per simplificar, només en considerarà la impedància de la posada a terra del neutre Z_E i la resistència de terra R_T del centre de transformació.

$$I_d = \frac{V_n / \sqrt{3}}{\sqrt{(R_t + R_n)^2 + X_n^2}}$$

- ▶ No es tendrà en compte la impedància dels cables.
- $ightharpoonup R_n$ i X_n és la part resistiva i inductiva de la impedància de la posada a terra del secundari de la subestació, impedància Z_E .
- Pot ser que la companyia subministradora només proporcioni el corrent de curtcircuit fase-terra a l'origen de la línia de MT que alimenta el CT: I_{dm} . Llavors s'agafa la situació més desfavorable, la que dona el corrent de defecte més elevat, que correspon a que tota la impedància tengui caràcter inductiu

$$R_n = 0$$

$$X_n = \frac{V_n / \sqrt{3}}{I_{dm}}$$

Valors de la posada a terra

Resistència a terra:

$$R_T = K_r \cdot \rho$$

► Tensió de defecte:

$$V_d = R_T \cdot I_d$$

Tensió de pas exterior:

$$V_p = K_p \cdot \rho \cdot I_d$$

Tensió d'accés i contacte exterior:

$$V_{acc} = K_c \cdot \rho \cdot I_d$$

Si la posada a terra no s'ha pogut fer davall el CT, es considerarà una tensió d'accés i de contacte exterior igual a la tensió de defecte.

Valors límit de la posada a terra (1)

- S'ha de comprovar que els valors calculats són inferiors als límits que marca el RAT-13. Els valors interiors del CT no es comproven ja que el mallat del paviment n'elimina la perillositat.
- ► Tensió de defecte: Ha de ser inferior a la tensió d'assaig V_{BT} (d'aïllament) dels elements de baixa tensió del CT:

$$V_d < V_{BT}$$

- L'assaig es fa a 50 Hz durant 1 minut. Els valors normalitzats d' V_{BT} són 4.000, 6.000, 8.000 i 10.000 V. Tot i que UNESA recomana V_{BT} = 10.000 V.
- Al produir-se un defecte d'aïllament a la part de MT, la tensió de defecte que apareix resulta aplicada també a les envolvents i soports dels elements de BT, atès que també estan connectats a la posada a terra de protecció.
- Per tant, durant el pas del corrent de defecte I_d apareix una sobretensió V_d entre dites envolvents i soports. Bàsicament són:
 - entre la caixa del transformador i el secundari BT del mateix.
 - entre l'armari de BT i els aparells i connexions que hi ha al seu interior.

Valors límit de la posada a terra (2)

► Tensió de pas límit:

$$V_p = \frac{10 \cdot K}{t^n} \left(1 + \frac{6 \cdot \rho}{1.000} \right)$$

- \triangleright ρ és la resistivitat del terreny en $\Omega \cdot m$.
- t és el temps màxim que durarà el defecte (curtcircuit i derivació), normalment un segon.
- ► Kin són constants: $0.9 \ge t > 0.1s \implies K = 72$ n = 1 $3 \ge t > 0.9s \implies K = 78.5$ n = 0.18
- Tensió d'accés i de contacte exterior límit:

$$V_{acc} = \frac{10 \cdot K}{t^n} \left(1 + \frac{3\rho_{terreny} + 3\rho_{paviment}}{1.000} \right)$$

 $\rho_{paviment}$ és la resistivitat del paviment en $\Omega \cdot$ m. Per a formigó o similar es 39 pot agafar un valor de 3.000 $\Omega \cdot$ m.

Terrers reunides i separades

- Per a poder tenir les **terres juntes**, el valor límit que es sol agafar de la tensió de defecte són 1.000 V (ITC-BT 017 i ITC-BT 031). És a dir, si la tensió de defecte és inferior a 1.000 V no és necessari separar les posades a terra de protecció i de servei.
- Si s'han de **separar les terres**, els electrodes de protecció i de servei s'han d'allunyar a una distància mínima donada per:


$$D \geq \frac{\rho \cdot I_d}{2 \cdot \pi \cdot 1.000}$$

Aquesta distància assegura que la tensió transferida de la terra de protecció a la de servei és menor a 1.000 V.

Posada a terra del neutre

- Les condicions particulars d'e-distribución especifiquen que per a la posada a terra del neutre s'emprarà un electrode constituït per piquetes alineades d'acer courejat de 2 m de longitud i 14 mm de diàmetre, clavades a una rasa d'una profunditat mínima de 0,5 m.
- El nombre de piquetes a instal·lar estarà determinat per la condició de que la resistència de posada a terra sigui inferior a 37 Ω .
- Amb aquest criteri s'aconsegueix que un defecte a terra a una instal·lació interior, protegida contra contactes indirectes per un interruptor diferencial de sensibilitat 650 mA, no ocasioni a l'electrode de posada a terra de servei una tensió superior a: $37 \ \Omega \times 0,650 \ A = 24 \ V.$
- Segons *e-distribución l*a línea de terra s'executarà amb cable de coure aïllat 0,6/1 kV del tipus XZ1 de 50 mm² de secció. Partirà de la pletina del neutre del quadre de BT i discorrirà pel fons d'una rasa d'una fondària mínima de 0,5 m fins connectar amb les piquetes de posada a terra.

Posada a terra del CT



Exercicis (1)

- ► Exemple 1. Determina la configuració d'electrodes més econòmica per a realitzar la posada a terra de protecció d'un CT en edifici propi de dimensions 7 m × 4 m. Dades:
 - ► Tensió d'alimentació 26.400 V.
 - Neutre posat a terra a través d'impedància Z_n de X_n =22,4 Ω i R_n =12 Ω.
 - Duració del pas de corrent: 1 segon.
 - Resistivitat del terreny: = 200 $\Omega \cdot m$.

Exercicis (2)

- ► Exemple 2. Determina la configuració d'electrodes més econòmica per a realitzar la posada a terra de protecció d'un CT que forma part d'un edifici més gran. Els electrodes s'han de situar en filera i allunyats de l'accés al CT. Dades:
 - ► Tensió d'alimentació 20.000 V.
 - Intensitat màxima de defecte a l'origen de la línia: 500 A.
 - Duració del pas de corrent: 1 segon.
 - Resistivitat del terreny: = 300 Ω ·m.

Exercicis (3)

- ▶ Exemple 3. Determina la configuració d'electrodes més econòmica per a realitzar la posada a terra de protecció d'un CT en edifici propi de dimensions 4 m × 4 m. Determina també la posada a terra de servei mínima, en forma de filera de piquetes i separada de la terra de protecció, sabent que la tensió de seguretat de la part de BT és de 24 V i els diferencials seran de 650 mA de sensibilitat. Dades:
 - ► Tensió d'alimentació 20.000 V.
 - Neutre posat a terra a través d'impedància X_n =16 Ω i R_n =2,5 Ω.
 - Duració del pas de corrent: 0,9 segons.
 - Resistivitat del terreny: = 400 Ω ·m.

Serveis

Instal·lació contra incendis i ventilació.

Sistema contra incendis (1)

- ► El sistema passiu s'ha d'aplicar a tots els CT amb transformadors de bany d'oli. Consisteix en:
 - ▶ Pou de recollida d'oli, amb dispositiu per a apagar les flames.
 - ▶ RAT-14: Si se utilizan aparatos o transformadores que contengan mas de 50 litros de aceite mineral, se dispondrá de un foso de recogida de aceite con revestimiento resistente y estanco, teniendo en cuenta en su diseño y dimensionado el volumen de aceite que pueda recibir. En dicho deposito o cubeto se dispondrán cortafuegos tales como: lechos de guijarros, sifones en el caso de instalaciones con colector único, etc, cuando se utilicen pozos centralizados de recogida de aceite, es recomendable que dichos pozos sean exteriores a las celdas.
 - Obra civil, portes i reixes resistents al foc.
 - Un extintor mòbil d'eficàcia mínima 89B, si no és obligatori el sistema actiu.

Sistema contra incendis (2)

- ► El sistema actiu, que complementa al passiu (no el substitueix). S'ha d'instal·lar quan es supera una certa quantitat d'oli:
 - ▶ 600 litres per transformador individual.
 - 2.400 litres per al total dels transformadors del CT.
 - ➤ Si es tracta d'un CT ubicat en un local de publica concurrència, els anteriors valors es redueixen a 400 litres per a transformadors individuals i 1500 litres per el total dels transformadors.
- El sistema actiu consisteix en:
 - Equips d'extinció de foc de funcionament automàtic, activat per sensors. S'utilitzaran normalment sistemes de gas CO₂ o haló.
 - Instal·lació de comportes de tancament automàtic de les apertures de ventilació (entrades i sortides d'aire) en cas d'incendi.

Ventilació natural (1)

- ► El calor generat pel transformador s'evacuarà preferentment mitjançant un sistema de circulació natural d'aire (ITC-RAT 14).
 - ▶ RAT 4.3.2.6 En los conjuntos prefabricados independientemente de su ubicación, el calentamiento máximo admisible de las partes accesibles en las zonas de maniobra respecto a la temperatura ambiente será de 40 K.
 - ▶ RAT 4.3.2.7 En los centros de transformación prefabricados las envolventes que tengan partes accesibles a personas ajenas al servicio, alcanzarán como máximo un calentamiento de 30 K, respecto a la temperatura ambiente.
- ► El fluxe d'aire s'estableix per la diferència de temperatura entre l'aire d'entrada i el de sortida, deguda a l'encalentiment de l'aire a l'interior del CT produït per les pèrdues del transformador.
- Aquest procés s'anomena convecció, té lloc al voltant dels radiadors del transformador, s'estableix un corrent d'aire ascendent provocat per l'entrada d'aire més fred (pesat) per les reixes inferiors i la sortida d'aire calent (lleuger) per les reixes situades a la part més alta del CT.
- Aquestes reixes es col·locaran, en la mesura del possible, a parets oposades per tal que la circulació d'aire enrevolti el transformador, i també es procurarà situar-les a façanes orientades cap a la via pública o patis interiors.

Ventilació natural (2)

Per al càlcul de la secció de les reixes farem servir la següent expressió (condicions tècniques e-Distribución FYZ10000 i FYZ30000). Es suposa que l'evacuació es fa per dues obertures d'igual secció (entrada i sortida) protegides mitjançant reixetes.

$$S = \frac{P}{0,24 \cdot \lambda \cdot \sqrt{H \cdot (t_i - t_e)^3}}$$

- ▶ S : Superfície de l'entrada d'aire (m²). Si hi ha vàries reixetes d'entrada d'aire S representa la suma.
- ▶ P: Potència calorífica evacuada (kW). $P = P_{fe} + P_{cu}$. P_{fe} fa referència a la potència perduda al ferro, que és constant, i P_{cu} és la potència perduda al coure, la qual depèn de la càrrega.
- λ : Coeficient de forma (pèrdues) de les reixes de ventilació (es pren λ =0,4).
- ► *H* : Distància vertical (m) entre els centres geomètrics de les obertures d'entrada i sortida d'aire.
- $ightharpoonup t_i$: temperatura (°C) de l'aire a la sortida.

 $ightharpoonup t_e$: temperatura (°C) de l'aire a l'entrada.

Ventilació natural (3)

- Les pèrdues del transformador s'han de consultar al fabricant, a la placa de característiques o es poden estimar de taules.
 - ► Taula per a transformadors de bany d'oli fins a 24 kV:

| Potencia asignada (kVA) | | 25 | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
|------------------------------|----------------------|---|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tensión primaria asignada | | de 6 kV hasta el límite máximo de 24 kV incluída regulación | | | | | | | | | | | | |
| Tensión secundaria | B1 | 231 ć | 242 V | • | | | | | | | | | | |
| | B2 | 400 ć | 400 ó 420 V | | | | | | | | | | | |
| Pérdidas (W) | en vacío | 115 | 190 | 320 | 460 | 650 | 930 | 1300 | 1550 | 1700 | 2130 | 2600 | 3100 | 3800 |
| | con carga a 75 °C | 700 | 1100 | 1750 | 2350 | 3250 | 4600 | 6500 | 8100 | 10500 | 13500 | 17000 | 20200 | 26500 |
| Tensión de cortocircuito (%) | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Exemple de càlcul. Tenim un transformador de 400 kVA a Mallorca (temperatura màxima de 32°C), no volem que l'aire de sortida superi els 45°C, i la diferència d'altures de les reixes és de 1,5 metres.

Calcula la superfície mínima de les reixes.

Ventilació forçada (1)

- ► En aquells casos en què excepcionalment sigui necessària la instal·lació de ventilació forçada, aquesta haurà de ser redundant.
- Per tal de definir les característiques del sistema de ventilació es determina primer el "punt de disseny del ventilador": caudal d'aire a evacuar i pèrdues de càrrega de la instal·lació de ventilació.

$$Q = \frac{P_{fe} + P_{cu}}{1,16 \cdot \theta_a}$$

- \triangleright Q és el caudal d'aire a evacuar (m³/s).
- $ightharpoonup P_{fe}$ i P_{cu} (en kW) són les potències perdudes al transformador.
- θ_a és la diferència entre la temperatura de sortida de l'aire i la temperatura de l'aire a l'entrada.
- ► Aquesta fórmula surt directament de que el calor específic de l'aire és de 0,24 cal/(g·°C) i que la seva densitat és de 1,16 Kg/m³.

Ventilació forçada (2)

- Les pèrdues de càrrega es determinen per a cada instal·lació en particular, en funció de la secció i longitud dels conductes de ventilació i dels elements emprats (colços, reduccions, comportes tallafocs, reixetes, silenciadors...).
- ► El "punt de servei" del ventilador que es seleccioni ha d'estar sempre per sobre del punt de disseny.

Obra civil


Disposició interior i altres requisits.


Disposició interior (1)

- Forma part del projecte la situació dins del centre de transformació de tots els components:
 - Transformador o transformadors.
 - Aparamenta de mitjana i baixa tensió.
 - ► Equipament contra incendis.
 - Ventilació.
 - ► Etc.

Disposició interior (2)

- No hi ha una única solució vàlida, però s'han de complir els requisits següents:
 - ▶ Ha de permetre substituir un component sense haver de moure la resta.
 - Les portes d'accés han de donar a la via pública, per facilitar el transport dels diferents elements.
 - ► Ha de tenir unes dimensions que permetin garantir el radi mínim de curvatura dels cables (entre 10 y 12 vegades el diàmetre exterior). Normalment hi ha un entresol de 60 cm davall el CT pels cables de MT.
 - ▶ És recomanable separar els transformadors de la resta del CT.





Altres requisits

S'ha de tenir en compte tota la normativa d'aplicació, en especial la instrucció 14 del reglament d'alta tensió.

Exemples:

- ► En todas las instalaciones, cuando se instalen juntos varios transformadores, y a fin de evitar el deterioro de uno de ellos por la proyección de aceite al averiarse otro próximo, se instalará una pantalla entre ambos de las dimensiones y resistencia mecánica apropiadas.
- La anchura de los pasillos de servicio tiene que ser suficiente para permitir la fácil maniobra e inspección de las instalaciones, así como el libre movimiento por los mismos de las personas y el transporte de los aparatos en las operaciones de montaje o revisión de los mismos.
- En cualquier caso, estos pasillos deberán estar libres de todo obstáculo hasta una altura de 230 cm.