

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - 67813

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: 67813

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 2, PDF: 2, obrazy: 2. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	Z67813-01	Śruba	Screw
2	Z67813-02	Pokrywa obudowy przekładni	Gear case cover
3	Z67813-03	Łożysko olejowe	Oil bearing
4	Z67813-04	Podkładka	Washer
5	Z67813-05	Koło ślimakowe	Worm wheel
6	Z67813-06	Pierścień "C"	"C" ring
7	Z67813-07	Wał przekładni	Center gear shaft
8	Z67813-08	Śruba	Screw
9	Z67813-09	Obudowa przekładni	Gear box
10	Z67813-10	Silnik z wentylatorem	Motor (fan)
11	Z67813-11	Koło przekładniowe duże	Ring gear
12	Z67813-12	Śruba	Screw
13	Z67813-13	Podkładka	Washer
14	Z67813-14	Bolec ustalający	Pin
15	Z67813-15	Koło przekładniowe małe	Sun gear 19 teeth
16	Z67813-16	Koło zębate planetarne	Planetary gear
17	Z67813-17	Podkładka sprężynowa	Spring washer
18	Z67813-18	Wałek koła planetarnego	Planetary shaft
19	Z67813-19	Gniazdo	Blend seat
20	Z67813-20	Podkładka	Linoleum
21	Z67813-21	Podstawa dolna przekładni	Gear box cover
22	Z67813-22	Podkładka	Washer
23	Z67813-23	Sprężyna	Spring
24	Z67813-24	Wałek wyjściowy	Output shaft
22	Z67813-24A	zespół wałka wyjściowego	Output shaft ASS.
25	Z67813-25	Bolec ustalający	Pin
26	Z67813-26	Łożysko olejowe	Oil bearing
27	Z67813-27	Podkładka	Washer
28	Z67813-28	Śruba	Screw
29	Z67813-29	Pokrywa górna	Top cover
30	Z67813-30	Korpus górny	Top body
31	Z67813-31	Śruba	Screw
32	Z67813-32	Oś zawiasu koprusu	Gemel shaft
33	Z67813-33	Sprężyna podnosząca	Rise spring
34	Z67813-34	Korpus dolny	Lower body A
35	Z67813-35	Blokada wałka	B Pin
36	Z67813-36	Wałek	Raise shaft
37	Z67813-37	Sprężyna blokująca	Lock spring
38	Z67813-38	Przycisk	Raise buttom
39	Z67813-39	Pokrywa przycisku	Decorative buttom
40	Z67813-40	Osłona przełącznika	Switch plate
41	Z67813-41	Płytką PCB	PCB
42	Z67813-42	Śruba	Screw
43	Z67813-43	Pokrętko prędkości	Speed knob
44	Z67813-44	Pokrywa pokrętła	Speed knob B

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
45	Z67813-45	Uchwyt mikroprzełącznika	Micro switch support
46	Z67813-46	Mikroprzełącznik	Micro switch
47	Z67813-47	Ośłona korpusu dolnego	Bottom
48	Z67813-48	Śruba	Screw
49	Z67813-49	Gumowa nóżka	Rubber foot
50	Z67813-50	Śruba	Screw
51	Z67813-51	Wiązka przewodów	Wire
52	Z67813-52	Opaska zaciskowa	Tape
53	Z67813-53	Przewód zasilający	Power line
54	Z67813-54	Płytki	EVA plate
55	Z67813-55	Face hooks	Z67812-55
56	Z67813-56	Flower knives	Z67812-56
57	Z67813-57	Górny wspornik trzepaczki	Cover the lantern stick
58	Z67813-58	Dolny wspornik trzepaczki	Lantern rod under cover
59	Z67813-59	Śruba	Screw
60	Z67813-60	Drut trzepaczki A-F	Tightrope ah-fer
57	Z67813-60A	WHISK ASSEMBLY	Z67812-60A
61	Z67813-61	Pokrywa misy	Bowl cover
62	Z67813-62	Misa	Bowl