

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-828131, YT-828132

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-828131 YT-828132

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 1, PDF: 0, obrazy: 0. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	Y828131	KOREK WLEWU OLEJU	FUEL TANK COVER
2	Y828131	USZCZELKA KORKA	FUEL TANK CAP SEAL
3	Y828131	HACZYK	ANTI-LOSS HOOK
1	ZY828131-01A	KOREK WLEWU OLEJU KOMPLETNY	FUEL TANK COVER ASSEMBLED
4	Y828131	ŚRUBA	SELF-TAPPING SCREWS
5	Y828131	OBUDOWA LEWA	LEFT HANDLE
6	Y828131	ZBIORNIK OLEJU	FUEL TANK
7	Y828131	ODPOWIETRZNIK	VALVE
8	Y828131	OSŁONA FILTRA	FUEL TANK CONNECTOR PLUG
9	Y828131	FILTR GĄBKOWY	SPONGE CARTRIDGE
10	Y828131	ZŁĄCZE ZBIORNIKA	FUEL TANK CONNECTOR
11	Y828131	RURKA OLEJOWA	OIL INLET PIPE
12	Y828131	ZACISK	OIL PIPE LATCH SPRING
13	Y828131	SPRĘŻYNA	OIL INLET SPRING
14	Y828131	ŚRUBA	FLANGE FACE SELF-TAPPING SCREWS
15	Y828131	POMPKA OLEJOWA	OIL PUMP ASSEMBLY
16	Y828131	RURKA OLEJOWA	OIL OUTLET PIPE
17	Y828131	ŚRUBA	SELF-TAPPING SCREWS
18	Y828131	KRUCIEC WYLOT OLEJU	OIL OUTLET
19	Y828131	O-RING	O-RING SEAL
20	Y828131	KOŁO ŚLIMAKOWE	WORM GEAR
21	Y828131	PODKŁADKA	LARGE TOOTH WASHERS
22	Y828131	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	SHAFT RETAINING RING
23	Y828131	PRZYCISK WŁĄCZNIKA	SWITCH TRIGGER
24	Y828131	SPRĘŻYNA	SWITCH SPRINGS
25	Y828131	BLOKADA WŁĄCZNIKA	ANTI-SELF-LOCKING
26	Y828131	SPRĘŻYNA	PUSH ROD SPRING
27	Y828131	PŁYTKA DOCISKOWA	PRESSURE PLATE
28	Y828131	STEROWNIK	CONTROLLER
29	Y828131	PŁYTKA PCB Z DIODAMI	LIGHT BOARD
30	Y828131	MIKROWŁĄCZNIK	MICROSWITCH
31	Y828131	ŚRUBA	FLANGE FACE SELF-TAPPING SCREWS
32	Y828131	OSŁONA AKUMULATORÓW	BATTERY COMPARTMENT TOP COVER
33	Y828131	ELEMENT ŁĄCZĄCY	CONNECTION PIECE
34	Y828131	ZŁĄCZE AKUMULATORA	INSERT HOLDERS
35	Y828131	OSŁONA AKUMULATORÓW	BATTERY COMPARTMENT LOWER COVER
36	Y828131	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	E-TYPE RETAINING RING
37	Y828131	PODKŁADKA	FLAT GASKET
38	Y828131	CIĘGNO KOMPLETNE	TIE ROD ASSEMBLY
39	Y828131	TRZPIEŃ	POSITIONING PINS
40	Y828131	OSŁONA DIÓD	LAMP PANEL COVER
41	Y828131	ŚRUBA	SELF-TAPPING SCREWS
42	Y828131	OSŁONA	AIR GUIDE COVER
43	Y828131	OSŁONA SILNIKA	WIND GUIDE COVER
44	Y828131	SILNIK	MOTOR

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
45	Y828131	OBUDOWA PRAWA	RIGHT HANDLE
46	Y828131	PODKŁADKA	FLAT GASKET
47	Y828131	ŚRUBA	MACHINE SCREW 5X14
48	Y828131	SPRĘŻYNA	TENSION SPRING
49	Y828131	ŚRUBA	FLANGE FACE SELF-TAPPING SCREWS
50	Y828131	ZACISK HAMULCA	BRAKE BANDS
51	Y828131	KOŁO HAMULCA	BRAKE RINGS
52	Y828131	PODKŁADKA	SPROCKET SPACER
53	Y828131	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	SHAFT RETAINING RING
54	Y828131	OSŁONA	RIGHT HOUSING COVER PLATE
55	Y828131	ŚRUBA	SELF-TAPPING SCREWS
56	Y828131	USZCZELKA	RING SEALS
57	Y828131	O S ŁONA Z ZĘBAMI	CARD WOOD FRAME
58	Y828131	ŚRUBA	COUNTERSUNK HEAD SELF-TAPPING SCREWS
59	Y828131	OSŁONA DŁONI	PROTECTION PLATE
60	Y828131	ŚRUBA	SELF-TAPPING SCREWS
61	Y828131	UCHWYT PRZEDNI	FRONT HANDLE
62	Y828131	PROWADNICA	GUIDE PLATE
63	Y828131	ŁAŃCUCH	CHAINS
64	Y828131	OSŁONA PROWADNICY	KNIFE HOLSTER
65	Y828131	OSŁONA REGULACJI NACIĄGU	ADJUSTING THE PRESSURE PLATE
66	Y828131	TRZPIEŃ NAPINACZA	ADJUSTMENT PIN
67	Y828131	ŚRUBA NAPINACZA	ADJUSTMENT SCREW
68	Y828131	USZCZELKA	END CAP SEALS
69	Y828131	ZĘBATKA NAPINACZA	ADJUSTING GEAR
70	Y828131	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	SHAFT RETAINING RING
71	Y828131	OSŁONA	ADJUSTING END CAPS
72	Y828131	KULKA STALOWA	STEEL BALL
73	Y828131	SPRĘŻYNA	SMALL SPRINGS
74	Y828131	POKRĘTŁO REGULACJI	ADJUSTMENT KNOB
75	Y828131	POKRĘTŁO DOCISKOWE	COMPRESSION KNOB
76	ZY82844	AKUMULATOR	BATTERY PACK
77	ZY82849	ŁADOWARKA	CHARGER