

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-828135, YT-828136

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-828135 YT-828136

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 1, PDF: 0, obrazy: 0. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	ZY828135-01	POKRĘTŁO	KNOB
2	ZY828135-02	PŁYTKA PROWADNICY	CHAIN PLATE GLAND
3	ZY828135-03	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	JUMP RING
4	ZY828135-04	SZPILKA REGULACJI NACIĄGU	ADJUST PIN
5	ZY828135-05	SPRĘŻYNA	SPRING
6	ZY828135-06	ŚRUBA REGULACJI NACIĄGU	HEXAGON SOCKET SCREW
7	ZY828135-07	ŁAŃCUCH	CHAIN
8	ZY828135-08	PROWADNICA	GUIDE PLATE
9	ZY828135-09	OSŁONA PROWADNICY	CHAIN PLATE SHEATH
10	ZY828135-10	ŚRUBA	SCREW
11	ZY828135-11	OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA	PREVENTER PLATE
12	ZY828135-12	SPRĘŻYNA	TORSIONAL SPRING
13	ZY828135-13	TULEJA	BUSH
14	ZY828135-14	ŁOŻYSKO	BEARING 6000ZZ
15	ZY828135-15	KLIN	WOODRUFF KEY
16	ZY828135-16	WRZECIONO	OUTPUT SHAFT
17	ZY828135-17	KOŁO ZĘBATE DUŻE	RACK WHEEL
18	ZY828135-18	ŁOŻYSKO	BEARING 608ZZ
19	ZY828135-19	OBUDOWA PRAWA	RIGHT CASING
20	ZY828135-20	ŚRUBA	SCREW
21	ZY828135-21	PŁYTKA PCB	FENDER
22	ZY828135-22	SILNIK	MOTOR
23	ZY828135-23	ŚRUBA	TWO SET SCREW
24	ZY828135-24	KOŁO ZĘBATE MAŁE	PINION
25	ZY828135-25	SPRĘŻYNA	SPRING
26	ZY828135-26	PRZYCISK	SWITCH THE SIDE BUTTON
27	ZY828135-27	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	JUMP RING
28	ZY828135-28	KOŁO NAPEĐDOWE ŁAŃCUCHA	SPROCKET
29	ZY828135-29	KLUCZ	SOCKET HEAD WRENCH
30	ZY828135-30	OBUDOWA LEWA	LEFT CASING
31	ZY828135-31	MIKROWŁĄCZNIK	MICROSWITCH
32	ZY828135-32	SPUST	SWITCH THE TRIGGER
33	ZY828135-33	SPRĘŻYNA	SPRING
34	ZY828135-34	PRZEWÓD	IN TERMINAL 1
35	ZY828135-35	PRZEWÓD	IN TERMINAL 2
36	ZY828135-36	PRZEWÓD	IN TERMINAL 3
37	ZY828135-37	PRZEWÓD	IN TERMINAL 4
39	ZY828135-39	GŃIAZDO AKUMULATORA	INSERT A
40	ZY828135-40	UCHWYT AKUMULATORA	BATTERY PACK UNDER BRACKET
41	ZY828135-4	ŁOŻYSKO	BEARING 60 8 ZZ