

# Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-828137, YT-828138, 828137

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-828137 YT-828138

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 1, PDF: 0, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

| Poz. | Indeks SAP  | Nazwa PL                 | Nazwa EN              |
|------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 1    | ZY828137-01 | BLOKADA WŁĄCZNIKA        | SWITCH LOCK BUTTON    |
| 2    | ZY828137-02 | SPRĘŻYNA                 | PUSH POLE SPRING      |
| 3    | ZY828137-03 | TRZPIEŃ SPRĘŻYNY         | BUTTON SPRING         |
| 4    | ZY828137-04 | PRZYCISK WŁĄCZNIKA       | SWIT C H              |
| 5    | ZY828137-05 | ŚRUBA                    | SCREW 3X8             |
| 6    | ZY828137-06 | SPRĘŻYNA BLOKADY         | BRAKE SPRING          |
| 7    | ZY828137-07 | ŚRUBA                    | SCREW 4X16            |
| 8    | ZY828137-08 | OSŁONA BOCZNA            | REAR COWL             |
| 9    | ZY828137-09 | RĘKOJEŚĆ                 | HANDLE                |
| 10   | ZY828137-10 | ŚRUBA                    | SCREW 4X8             |
| 11   | ZY828137-11 | OSŁONA                   | AIR COVER             |
| 12   | ZY828137-12 | OBUDOWA LEWA             | LEFT HANDLE           |
| 13   | ZY828137-13 | OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA    | PROTECTIVE PLATE      |
| 14   | ZY828137-14 | SILNIK                   | MOTOR                 |
| 15   | ZY828137-15 | KOŁO ZĘBATE SILNIKA      | PINION                |
| 16   | ZY828137-16 | WSPORNIK                 | SUPPORT PLATE         |
| 17   | ZY828137-17 | ŚRUBA                    | SCREW 4X12            |
| 18   | ZY828137-18 | ŚRUBA                    | SCREW                 |
| 19   | ZY828137-19 | NAKRĘTKA                 | NUT                   |
| 20   | ZY828137-20 | ŁOŻYSKO                  | BEARING               |
| 21   | ZY828137-21 | KOŁO ZĘBATE DUŻE         | BIG GEAR              |
| 22   | ZY828137-22 | TULEJA KOŁA              | AXLE SLEEVE           |
| 23   | ZY828137-23 | SPRĘŻYNA HAMULCA         | TORSION SPRING        |
| 24   | ZY828137-24 | WAŁEK ZEWNĘTRZNY         | OUTPUT SHAFT          |
| 25   | ZY828137-25 | KOŁO ŚLIMAKOWE           | WORM                  |
| 26   | ZY828137-26 | ŁOŻYSKO                  | BEARING               |
| 27   | ZY828137-27 | OSŁONA                   | COVER                 |
| 28   | ZY828137-28 | PŁYTKA                   | FIXING PLATE          |
| 29   | ZY828137-29 | ŚRUBA                    | SCREW 4X12            |
| 30   | ZY828137-30 | ŚRUBA                    | SCREW 4X12            |
| 31   | ZY828137-31 | ŁĄCZNIK HAMULCA          | CONNECTING ROD        |
| 32   | ZY828137-32 | TRZPIEŃ HAMULCA          | BRAKE LEVER           |
| 33   | ZY828137-33 | SPRĘŻYNA                 | BRAKE SPRING          |
| 34   | ZY828137-34 | PODKŁADKA                | GASKET                |
| 35   | ZY828137-35 | NAKRĘTKA                 | TANK CAP              |
| 36   | ZY828137-36 | USZCZELKA NAKRĘTKI       | TANK COVER            |
| 37   | ZY828137-37 | HACZYK                   | HOOK                  |
| 38   | ZY828137-38 | ZBIORNIK                 | TANK                  |
| 39   | ZY828137-39 | OSŁONA                   | CONNECTOR COVER       |
| 40   | ZY828137-40 | GĄBKA                    | SPONGE                |
| 41   | ZY828137-41 | ZŁĄCZE ZBIORNIKA         | TANK CONNECTOR        |
| 42   | ZY828137-42 | PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY | OIL TANK SEALING RING |
| 43   | ZY828137-43 | RURKA                    | OIL INLET PIPE        |
| 44   | ZY828137-44 | ŚRUBA                    | SCREW                 |
| 45   | ZY828137-45 | POMPA OLEJOWA KOMPLETNA  | OIL PUMP ASSEMBLY     |

| Poz. | Indeks SAP   | Nazwa PL                      | Nazwa EN                     |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------|
| 46   | ZY828137-46  | RURKA                         | OIL OUTLET PIPE              |
| 47   | ZY828137-47  | DYSZA OLEJU                   | OIL OUTLET NOZZLE            |
| 48   | ZY828137-48  | O-RING                        | O-RING                       |
| 49   | ZY828137-49  | GĄBKA                         | SPONGE STRIP                 |
| 50   | ZY828137-50  | OBUDOWA PRAWA                 | RIGHT HANDLE                 |
| 51   | ZY828137-51  | ŚRUBA                         | SCREW 5X16                   |
| 52   | ZY828137-52  | ŚRUBA                         | SCREW 5X30                   |
| 53   | ZY828137-53  | USZCZELKA                     | OIL OUTLET SEALING RING      |
| 54   | ZY828137-54  | KOLCE                         | FORK                         |
| 55   | ZY828137-55  | ŚRUBA                         | SCREW 4X40                   |
| 56   | ZY828137-56  | SPRĘŻYNA                      | TENSION SPRING               |
| 57   | ZY828137-57  | KOŁO ŁAŃCUCHA                 | SPROCKET                     |
| 58   | ZY828137-58  | PIERŚCIEŃZABEZPIELAJĄCY       | SHAFT RING                   |
| 59   | ZY828137-59  | ŚRUBA                         | GUIDE SCREW                  |
| 60   | ZY828137-60  | PROWADNICA                    | GUIDE PLATE                  |
| 61   | ZY828137-61  | ŁAŃCUCH                       | CHINESE CHAIN                |
| 62   | ZY828137-62  | O S ŁONA PROWADNICY           | GUIDE BAR COVER              |
| 63   | ZY828137-63  | PŁYTKA NACIĄGU                | PUSH BLOCK                   |
| 64   | ZY828137-64  | PŁYTKA ŚLIMAKOWA NACIĄGU      | CAM                          |
| 65   | ZY828137-65  | OSŁONA                        | COVER                        |
| 64   | ZY828137-65A | OSŁONA Z NACIĄGIEM ŁAŃCUCHA   | COVER ASSEMBLY               |
| 66   | ZY828137-66  | OSŁONA DEKORACYJNA            | COVER DECORATIVE COVER       |
| 67   | ZY828137-67  | TULEJA                        | END COVER POSITIONING SLEEVE |
| 68   | ZY828137-68  | POKRĘTŁO                      | ADJUSTING KNOB               |
| 69   | ZY828137-69  | POKRĘTŁO BLOKUJĄCE            | COMPRESSION KNOB             |
| 72   | ZY82844      | AKUMULATOR 18V LI-ION 4,0 AH  | BATTERY                      |
| 73   | ZY8284       | ŁADOWARKA 18V                 | CHARGER                      |
| 4    | ZY828137-A04 | PŁYTKA PCB W MIKROWŁĄCZNIKAMI | PCB WITH MICROSWICH          |
| 6    | ZY828137-A   | PLYTKA PCB                    | PCB                          |