

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - 53575, 53576, 53577

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: 53575, 53576, 53577

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 4, PDF: 1, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	Z5357501	ŚRUBA PRZEŁĄCZNIKA	SCREW
2	Z5357502	OSŁONA	COVER PLATE
3	Z5357503	ŚRUBA	SCREW
4	Z5357504	KULKA STALOWA	STEEL BALL
5	Z5357505	ZĘBATKA	GEAR
6	Z5357506	SPRĘŻYNA	SPRING
7	Z5357507	PRZYCISK	PUSH ROD
8	Z5357508	SPRĘŻYNA	SPRING
9	Z5357509	ZAPADKI LEWA I PRAWA	RIGHT AND LEFT SLICE
10	Z5357510	UCHWYT	WRENCH
11	Z5357511	GUMOWA OSŁONA UCHWYTU	RUBBER
12	Z5357512	GUMOWA RĘKOJEŚĆ	RUBBER HANDLE
13	Z5357513	PRZEŁĄCZNIK	TAPER
1	Z535751A	ZESTAW NAPRAWCZY	REPAIR KIT
4	Z535752A	ZESPÓŁ ZĘBATKI	GEAR ASSEMBLY
1	Z5357601	ŚRUBA PRZEŁĄCZNIKA	SCREW
2	Z5357602	OSŁONA	COVER PLATE
3	Z5357603	ŚRUBA	SCREW
4	Z5357604	KULKA STALOWA	STEEL BALL
5	Z5357605	ZĘBATKA	GEAR
6	Z5357606	SPRĘŻYNA	SPRING
7	Z5357607	PRZYCISK	PUSH ROD
8	Z5357608	SPRĘŻYNA	SPRING
9	Z5357609	ZAPADKI LEWA I PRAWA	RIGHT AND LEFT SLICE
10	Z5357610	UCHWYT	WRENCH
11	Z5357611	GUMOWA OSŁONA UCHWYTU	RUBBER
12	Z5357612	GUMOWA RĘKOJEŚĆ	RUBBER HANDLE
13	Z5357613	PRZEŁĄCZNIK	TAPER
1	Z535761A	ZESTAW NAPRAWCZY	REPAIR KIT
1	Z5357701	ŚRUBA PRZEŁĄCZNIKA	SCREW
2	Z5357702	OSŁONA	COVER PLATE
3	Z5357703	ŚRUBA	SCREW
4	Z5357704	KULKA STALOWA	STEEL BALL
5	Z5357705	ZĘBATKA	GEAR
6	Z5357706	SPRĘŻYNA	SPRING
7	Z5357707	PRZYCISK	PUSH ROD
8	Z5357708	SPRĘŻYNA	SPRING
9	Z5357709	ZAPADKI LEWA I PRAWA	RIGHT AND LEFT SLICE
10	Z5357710	UCHWYT	WRENCH
11	Z5357711	GUMOWA OSŁONA UCHWYTU	RUBBER
12	Z5357712	GUMOWA RĘKOJEŚĆ	RUBBER HANDLE
13	Z5357713	PRZEŁĄCZNIK	TAPER
1	Z535771A	ZESTAW NAPRAWCZY	REPAIR KIT