

Rysunek zlozeniowy / lista czesci - YT-828251, YT-828252, YT-828253

PDF roboczy wygenerowany automatycznie z folderu: YT-828251 YT-828252 YT-828253

Zrodla w folderze: DOC/DOCX: 1, PDF: 0, obrazy: 1. Oryginalne pliki robocze pozostaja w archiwum/Drive; ta wersja ujednolica dane do aplikacji.

Poz.	Indeks SAP	Nazwa PL	Nazwa EN
1	ZY828251-01	KOŁNIERZ ZEWNĘTRZNY	OUTER FLANGE
2	ZY828251-02	KOŁNIERZ WEWNĘTRZNY	INNER FLANGE
3	ZY828251-03	OSŁONA	GUARD
4	ZY828251-04	ŚRUBA M4*14	M4*14 SCREW
5	ZY828251-05	POKRYWA PRZEKŁADNI	GEAR BOX COVER
6	ZY828251-06	ŁOŻYSKO 6201	6201 BEARING
7	ZY828251-07	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	RETAINING RING
8	ZY828251-08	WRZECIONO	PIVOT
9	ZY828251-09		
10	ZY828251-10	ZĘBATKA DUŻA	GEAR
11	ZY828251-11	ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE	NEEDLE BEARING
12	ZY828251-12	ŚRUBA ST4*20	ST4*20 SCREW
13	ZY828251-13	PRZYCISK BLOK ADY	LOCK BUTTON
14	ZY828251-14	SPRĘŻYNA	LOCK BUTTON SPRING
15	ZY828251-15	TRZPIEŃ BLOKADY	LOCK PIN
16	ZY828251-16	OBUDOWA PRZEKŁADNI	GEAR BOX
17	ZY828251-17	NAKRĘTKA M6	M6 NUT
18	ZY828251-18	PODKŁADKA SPRĘŻYNUJĄCA	SPRING WASHER
19	ZY828251-19	ZĘBATEK A MAŁA	PINION
20	ZY828251-20	ŁOŻYSKO 608	608 BEARING
21	ZY828251-21	PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY	SEAL RING
22	ZY828251-22	PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY	RETAINING RING
23	ZY828251-23	WIRNIK	ARMATURE
24	ZY828251-24	ŁOŻYSKO 607	607 BEARING
25	ZY828251-25	STATOR	STATOR
26	ZY828251-26	PRZYCISK WŁĄCZNIK A	SWITCH BUTTON
27	ZY828251-27	CIĘGNO WŁĄCZNIK A	SWITCH LEVER
28	ZY828251-28	WŁĄCZNIK	SWITCH
29	ZY828251-29	PANEL	PANEL
30	ZY828251-30	STEROWNIK	CONTROLLER
31	ZY828251-31	GNIAZDO	SOCKET
32	ZY828251-32	ŚRUBA ST4*18	ST4*18 SCREW
33	ZY828251-33	PRAWA OBUDOWA SILNIKA	RIGHT MOTOR HOUSE
34	ZY828251-34	LEWA OBUDOWA SILNIKA	LEF MOTOR HOUSE
35	ZY828251-35	GUMOWA KOLUMNA	RUBBER COLUMN
36	ZY828251-36	UCHWYT BOCZNY M8	M8 SIDE HANDLE
37	ZY828251-37	KLUCZ	SPANNER
38	ZY828251-38	PIERŚCIEŃ	RING
39	ZY828251-39	PIERŚCIEŃ	RING