

Vorlesung Automatisierungstechnik 1


im Wintersemester 2018/2019

Prof. Dr.-Ing. Birgit Vogel-Heuser

Die heutige VL im Überblick



Projektphasen (zeitliche Sicht)



Lehrveranstaltung AT 1 - Überblick











- Elemente in einem IEC 61131-Projekt
- Variablendeklaration und Hardwarezugriff
- Einführung in die Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Kontaktplan (KOP)
 - Programmiersprache Funktionsbausteinsprache (FBS)
 - Programmiersprache Anweisungsliste (AWL)
- Objektorientierung und weitere Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Ablaufsprache (AS)
 - Programmiersprache Strukturierter Text (ST)


Rückblick: Ursprüngliche IEC 61131-3 Elemente und Sprachen














- Überarbeitung der Programmiernorm (IEC 61131-3, 3rd Edition) im Jahr 2013
 - von vielen Programmiersystemen schon vor Normierung der Elemente unterstützt
- Steuerungssoftware wird immer komplexer, neue Konstrukte zur Unterstützung nötig
- Einführung von Konzepten objektorientierter Programmiersprachen (wie bspw. C++)
- Bessere Möglichkeiten zur Modularisierung, Wiederverwendbarkeit und Wartbarkeit
- Erweiterung unterstützt beispielsweise von







Lehrveranstaltung AT 1 - Überblick









- Elemente in einem IEC 61131-Projekt
- Variablendeklaration und Hardwarezugriff
- Einführung in die Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Kontaktplan (KOP)
 - Programmiersprache Funktionsbausteinsprache (FBS)
 - Programmiersprache Anweisungsliste (AWL)
- Objektorientierung und weitere Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Ablaufsprache (AS)
 - Programmiersprache Strukturierter Text (ST)

IEC 61131-3 Programmiersprachen – Einführung Ablaufsprache (AS) / Sequential Function Chart (SFC)

rot


:=



TRUE:

- Vor allem für Programmierung von Ablaufsteuerungen (Bei Siemens "S7 GRAPH" genannt)
- Vergleichbar mit Petri-Netzen


 Zykluswechsel nach Abarbeitung eines Schrittes und prüfen der (gültigen) nachfolgenden Transition




Verzweigungen und parallele Abläufe möglich

Einbinden von Programmcode in einzelne Schritte möglich:

- Entry-Action: Wir einmalig beim Betreten des Schrittes ausgeführt
- During-Action: Wird bei jedem Zyklus ausgeführt, zu dem der Schritt aktiv ist
- Exit-Action: Wird einmalig beim Verlassen des Schrittes ausgeführt







- Allgemeine Code-Abschnitte eines Funktionsbausteins (FB)
- Ein FB kann beliebig viele Aktionen haben
- Nur Implementierung und kein separater Deklarationsteil, aber...
- ... voller Zugriff auf die Variablen im FB-Deklarationsteil und auf globale Variablen
- Kein Rückgabewert beim Aufruf einer ACT
- Deklaration zwischen Deklarations- und Implementierungsteil eines FBs

```
FUNCTION_BLOCK FB_Durchfluss
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
END_VAR

ACTION BeispielAktion:
// Implementierungsteil Aktion
END_ACTION
// Implementierungsteil FB
END FUNCTION BLOCK
```

Beispiel für eine Aktion

Beispiel für die Notationselemente in einer Implementierung in Ablaufsprache (AS) (1)




Schritt:

Einzelschritt eines implementierten Ablaufs, Name (Step1) zur Identifikation

Transition:

Weiterschaltbedingung zwischen Schritten, Boolescher Ausdruck, meist in ST



Init

Beispiel für die Notationselemente in einer Implementierung in Ablaufsprache (AS) (2)



Verzweigung:

Alternativen für die Programmbearbeitung, bspw. gut geeignet für Rezeptsteuerungen


Nanelle Baue.

IE(6/13.1-kunie en den bye Negeling

Branch:

Paralleler Aufruf von mehreren Schritten, Aufrufreihenfolge oft von links nach rechts,

besitzt Namen zur Identifikation



Sprung (nach Transition) in anderen Schritt oder Branch (Angabe Schritt / Branch Namen)

Init

Beispiel für die Notationselemente in einer Implementierung in Ablaufsprache (AS) (3)



Entry-/Do-/Exit-Action:


Aufruf einer Aktion

Entry: bei Eintritt des
Codes in den Schritt

Do: so lange der Code in diesem Schritt ist

Exit: bei Verlassen des

Schrittes




Variable zurücksetzen bzw. die

Abarbeitung einer Action stoppen

⊳Init

Abarbeitung von IEC 61131-3 Code in der Ablaufsprache (AS) (1)






- (1) Eintritt in den Schritt und Ausführen der Entry-Action
- (2) Ausführen der Do-Action des Schrittes
 - Zuweisen/Setzen/Rücksetzen der Variablen / Actions
- (3) Prüfen aller nachfolgenden Transitionen (ist FALSE)
- (4) Aufruf des Funktionsbausteins beendet (→ Zykluswechsel)

Aktueller Schritt / Wert

Abarbeitung von IEC 61131-3 Code in der Ablaufsprache (AS) (2)






- (1) Schritt bereits aktiv → Entry-Action wird nicht ausgeführt
- (2) Ausführen der Do-Action des Schrittes
 - Zuweisen/Setzen/Rücksetzen der Variablen / Actions
- (3) Prüfen aller nachfolgenden Transitionen (ist FALSE)
- (4) Aufruf des Funktionsbausteins beendet (→ Zykluswechsel)

Aktueller Schritt / Wert

Abarbeitung von IEC 61131-3 Code in der Ablaufsprache (AS) (3)





- (1) Schritt bereits aktiv → Entry-Action wird nicht ausgeführt
- (2) Ausführen der Do-Action des Schrittes
 - Zuweisen/Setzen/Rücksetzen der Variablen / Actions
- (3) Prüfen aller nachfolgenden Transitionen (ist TRUE)
- (4) Ausführen der Exit-Action des Schrittes
- (5) Aufruf des Funktionsbausteins beendet (→ Zykluswechsel)


Aktueller Schritt / Wert

Programmierung eines FBs in Ablaufsprache (AS) – Stempeleinheit der extended Pick & Place Unit (xPPU)



- Für die Stempeleinheit der xPPU soll ein FB in Ablaufsprache (AS) erstellt werden
- Implementierungsteil und Ablaufbeschreibung bereits vorgegeben


```
FUNCTION BLOCK FB Stempeleinheit
VAR
      bLampeBereit
                          AT%O*
                                    BOOL;
      // Zeigt Bereitstatus an
      bKlemmVentil
                          AT%0*
                                 : BOOL:
      // TRUE für Klemmzylinder einfahren
      bStempelVentil
                          AT%0*
                                 : BOOL;
      // TRUE für Stempelzylinder ausfahren
      bKlemmeAuf
                          AT%I*
                                    BOOL;
      bStempelAuf
                          AT%I*
                                    BOOL;
      // TRUE = offene Stellung
      bStempelZu
                          AT%I*
                                    BOOL;
      bKlemmeZu
                          AT%I*
                                    BOOL:
      // TRUE = geschlossene Stellung
      bWerkstueck
                          AT%I*
                                 : BOOL;
      // TRUE = Werkstück vorhanden
      bStempelnBeendet
                                 : BOOL:
      //TRUE = Aktion Stempeln fertig
END VAR
ACTION Stempeln:
(* Implementierungsteil der Aktion zum
Stempeln von Werkstücken *)
END ACTION
```



Programmierung eines FBs in Ablaufsprache (AS) – Stempeleinheit der extended Pick & Place Unit (xPPU)



Lösung




Angabe

- Nach der Initialisierung soll die Stempeleinheit in einen Wartezustand gehen
- (2) Im Wartezustand, soll die Lampe für den Bereitstatus leuchten.
- (3) Wird ein Werkstück in der Aufnahme erkannt, soll der Klemmzylinder eingefahren werden
- (4) Wenn der Klemmzylinder eingefahren (zu) ist, soll der Stempelzylinder ausgefahren werden
- (5) Die Zylinder sollen beide wenn ausgefahren (zu) permanent mit Druck beaufschlagt werden
- (6) Ist der Stempelzylinder ausgefahren (zu), soll während des nächsten Schritts die Aktion "Stempeln" ausgeführt werden
- (7) Ist die Aktion Stempeln beendet, sollen im nächsten Schritt beide Zylinder wieder ausgefahren werden (auf)
- (8) Sind beide Zylinder ausgefahren (auf) und ist kein Werkstück mehr in der Aufnahme, soll der Baustein wieder in den Wartezustand gehen

Einschub: Konvention zur Angabe von Entry-/Exit-/Do-Actions in dieser Lehrveranstaltung



- Welche Aktion als Entry-/Do-/Exit-Aktion aufgerufen werden soll, ist im Diagramm (grafischen Editor) meist nicht direkt sichtbar (oft nur im "Eigenschaften"-Fenster der Programmierumgebung)
- Für diese Lehrveranstaltung wird daher folgende Konvention getroffen: Name der aufzurufenden Aktion mit Schlüsselwort und gefolgt von Klammern "()" an die entsprechende Ecke des Schrittes schreiben (siehe Beispiel unten: Do-Aktion)



Lehrveranstaltung AT 1 - Überblick









- Elemente in einem IEC 61131-Projekt
- Variablendeklaration und Hardwarezugriff
- Einführung in die Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Kontaktplan (KOP)
 - Programmiersprache Funktionsbausteinsprache (FBS)
 - Programmiersprache Anweisungsliste (AWL)
- Objektorientierung und weitere Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Ablaufsprache (AS)
 - Programmiersprache Strukturierter Text (ST)

Exkurs: Struktogramm bzw. Nassi-Shneiderman-Diagramm Notationselemente




Anweisung 1

Anweisung 2

Anweisung n


Folge (Sequenz):

Ausführung mehrerer Anweisungen hintereinander. Abarbeitung von oben nach unten.



Selektion (einseitige und zweiseitige Auswahl):

Durch die Bedingung bzw. den Ausdruck wird eine Auswahl der auszuführenden Anweisungen vorgenommen. Ist die Bedingung wahr, werden die Anweisungen hinter dem Ausdruck wahr ausgeführt, sonst hinter falsch. Bei einer einseitigen Auswahl steht im falsch-Zweig keine Anweisung.



Selektion (Mehrfachauswahl):

Muss zwischen mehr als zwei Möglichkeiten ausgewählt werden, dann wird die Mehrfachauswahl verwendet.

Quelle: Klima, Selberherr, 2007

Automatisierung und Informationssysteme TU München

Exkurs: Struktogramm bzw. Nassi-Shneiderman-Diagramm Notationselemente




Wenn Bedingung wahr				

Wiederholung (Schleife), vorprüfend:

Die Abfrage erfolgt vor jedem Schleifendurchlauf.

Wenn Knopf gedrückt

Bewege Band



Wiederholung (Schleife), nachprüfend:

Die Abfrage erfolgt nach jedem Schleifendurchlauf.

Bewege Band

Solange Endposition nicht erreicht

Anweisungsblock 1

Unterprogrammaufruf:

Es wird ein Unterprogramm aufgerufen, welches durch einen weiteren Programmablaufplan beschrieben ist.

Quelle: Klima, Selberherr, 2007

IEC 61131-3 Programmiersprachen – Einführung Strukturierter Text (ST) / Structured Text (ST)



Bietet gute Strukturierungsmöglichkeiten, geeignet für Abläufe und Verknüpfungen, vergleichbar mit der Programmiersprache Pascal/C/C++

```
if (a && !b && (c || d))
                                       IF a AND NOT b AND (c OR d) THEN
                                              e := TRUE;
       e = true;
else
                                       ELSE
       e = false;
                                              e := FALSE;
                                       END IF
//Vereinfacht
e = a \&\& !b \&\& (c || d);
                                       //Vereinfacht
                                          e := a AND NOT b AND (c OR d);
                             FOR i := 0 TO 5 DO
                                                     CASE a OF
  Schleifen.
                                                                   x := 25:
  erweiterte Kontrollstrukturen
                             END FOR
                                                                   x := 50;
                                                     END CASE
  Erweiterte mathematische Funktionen
                                                   c := SQRT (a**2 + b**2)
                                         FB Pythagoras(h1 := a, h2 := b1);
• Funktions- / FB-Aufrufe möglich
                                         c := FB Pythagoras.Erg;
```

Operatoren in ST



Operator	Beispiel	Wert	Beschreibung	Priorität
()	(2+3) * (4+5)	45	Klammerung	Höchste
**	3**4	81	Potenzierung	
-	-10	-10	Negation	
NOT		NOT TRUE	Falsch / Komplement	
*	10 * 3	30	Multiplikation	
/	6/2	3	Division	
MOD	17 MOD 10	7	Modulo	
+	2+3	5	Addition	
-	4 - 2	2	Subtraktion	
<, >, <=, >=	4 > 12	FALSE	Vergleich	
=	T#26h = T#1d2h	TRUE	Gleichheit	
<>	8 <> 16	TRUE	Ungleichheit	
&, AND	TRUE & FALSE	FALSE	Boolesches UND	
XOR	TRUE XOR FALSE	TRUE	Boolesches XOR	
OR	TRUE OR FALSE	TRUE	Boolesches ODER	Niedrigste

Anweisungen in ST



Schlüsselwort	Beispiel		
RETURN	RETURN;		
IF	<pre>IF a < b THEN</pre>		
CASE	CASE f OF 1: a := 3; 2: a := 4; ELSE a := 0; END_CASE		
FOR	FOR a := 1 TO 10 BY 2 DO f[a] := b; END_FOR		
WHILE	WHILE b > 1 DO b := b / 2; END_WHILE		
REPEAT	REPEAT a := a * b; UNTIL a > 10000; END_REPEAT		
Exit	EXIT;		

Beispielaufgabe: Erstellung und Verwendung einer Funktion (FC) in der Programmiersprache ST – Angabe



(1) Die Funktion soll aus der Eingabe von Sensorwerten (induktiver Sensor, optischer Sensor) den

Typ eines Werkstücks bestimmen und als Rückgabewert liefern

- induktiv = TRUE → metallisch.
- induktiv = FALSE & optisch = TRUE → weiß,
- induktiv = FALSE & optisch = FALSE → schwarz.
- Im Programm Main soll die Funktion anschließend mit den im Programm vorhandenen Sensorwerten als Parameterwerte aufgerufen werden und das Ergebnis in der entsprechenden Variable gespeichert werden

```
TYPE E WsType:
  metall
             := 0.
 weis
             := 1,
  schwarz
             := 2
);
END TYPE
```

Funktion zur Bestimmung Typ des Werkstücks

```
(1)
    FUNCTION FC WsType : E WsType
    VAR IN
           bSensInd
                         : BOOL;
           bSensOpt
                         : BOOL;
    END VAR
    // (* Implementierungsteil *)
    END FUNCTION
```

Programm Main (Erkannter

```
(2) Werkstücktypen Variable zuweisen)
```

```
PROGRAM Main
VAR
      bInduktiv
                     AT%I*
                                 : BOOL;
      bOptisch
                     AT%I*
                                 : BOOL;
      eWsType
                                 : E WsType;
END VAR
// (* Implementierungsteil *)
END PROGRAM
```

Beispielaufgabe: Erstellung und Verwendung einer Funktion (FC) in der Programmiersprache ST – Lösung



(1) Die **Funktion** soll aus der **Eingabe von Sensorwerten** (induktiver Sensor, optischer Sensor) den

Typ eines Werkstücks bestimmen und als Rückgabewert liefern

- induktiv = TRUE → metallisch.
- induktiv = FALSE & optisch = TRUE → weiß,
- induktiv = FALSE & optisch = FALSE → schwarz.
- (2) Im Programm Main soll die Funktion anschließend mit den im Programm vorhandenen Sensorwerten als Parameterwerte aufgerufen werden und das Ergebnis in der entsprechenden Variable gespeichert werden

```
TYPE E WsType:
  metall
              := 0.
  weis
              := 1,
  schwarz
              := 2
);
END TYPE
```

Funktion zur Bestimmung Typ des Werkstücks

```
(1)
    FUNCTION FC WsType : E WsType
    VAR IN
           bSensInd
                         : BOOL;
           bSensOpt
                         : BOOL:
    END VAR
    IF bSensInd THEN
           FC WsType := E WsType.metall;
    ELSE
           IF bSensOpt THEN
                 FC WsType := E WsType.weis;
           ELSE
                 FC WsType := E WsType.schwarz;
    END IF
    END FUNCTION
```

Programm Main (Erkannter (2) Werkstücktypen Variable zuweisen)

```
PROGRAM Main
VAR
      bInduktiv
                      AT%I*
                                 : BOOL;
      bOptisch
                      AT%I*
                                 : BOOL:
      eWsType
                                 : E WsType;
END VAR
eWsType := FC_WsType(
                        bSensInd := bInduktiv,
                        bSensOpt := bOptisch,
                        );
END PROGRAM
```

Hinweis: Die Anweisung nach ELSE wird nur ausgeführt. wenn die IF-Bedingung nicht wahr (nicht TRUE) ist.

Lehrveranstaltung AT 1 - Überblick









- Elemente in einem IEC 61131-Projekt
- Variablendeklaration und Hardwarezugriff
- Einführung in die Programmiersprachen der IEC 61131-3
- Objektorientierung und weitere Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Ablaufsprache (AS)
 - Programmiersprache Strukturierter Text (ST)

Funktionsbausteine und Methoden

- Verwendung von Interfaces
- Vererbung in der IEC 61131-3
- Properties von Funktionsbausteinen


Einschub – mono- und bistabile Zylinder



Monostabiler Zylinder

- Verfügt über einen Ventileingang
- Feder versetzt Zylinder automatisch wieder in Ausgangsposition
- Für anhaltenden Ausfahrzustand muss Ventil1 durchgehend mit Druck beaufschlagt werden


Monostabiler Zylinder



Bistabiler Zylinder


- Verfügt über zwei Ventileingänge
- Ansteuern von Ventil 2 versetzt Zylinder wieder in Ausgangsposition (Ventil 1 darf dabei nicht gleichzeitig angesteuert werden)
- Für anhaltenden Ausfahrzustand muss Ventil1 <u>nicht</u> durchgehend mit Druck beaufschlagt werden

Bistabiler Zylinder



Zusätzliche Elemente in der OO IEC 61131-3 – Methode (METH)





- Spezielle Code-Abschnitte eines FB zur Implementierung von Einzel-Funktionalitäten
- Ein FB kann beliebig viele Methoden haben
- Ein FB mit Methoden muss nicht zwingend einen eigenen Implementierungsteil haben
- Eigener Deklarationsteil zusätzlich zu dem des Funktionsbausteins
- Definierter Rückgabewert beim Aufruf (kann optional verwendet werden)
- Deklaration zwischen Deklarationsteil und Implementierungsteil eines FB (wie Aktion)

Beispiel für Deklaration einer Methode


```
WETHOD METH_Ausfahren : BOOL

VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
END_VAR
VAR
END_VAR
// Implementierungsteil der Methode
END_METHOD
```

Nutzung von Methoden in IEC 61131-3 Steuerungscode – Ideensammlung an der PPU (1)



 Kapselung von mehreren verschiedenen (Einzel-)Funktionalitäten, die auf gleiche Hardware und Variablenraum (Deklarationsteil) zugreifen, innerhalb eines Funktionsbausteins mit Methoden




Nutzung von Methoden in IEC 61131-3 Steuerungscode – Ideensammlung an der PPU (1)



- Kapselung von mehreren verschiedenen (Einzel-)Funktionalitäten, die auf gleiche Hardware und Variablenraum (Deklarationsteil) zugreifen, innerhalb eines Funktionsbausteins mit Methoden
- Zusätzlich eigener Deklarationsteil → Parametrierung der umgesetzten Funktionalität

Stempel:



Kran:

Nutzung von Methoden in IEC 61131-3 Steuerungscode – Ideensammlung an der PPU (2) – Lösungsvorschlag



- Kapselung von mehreren verschiedenen (Einzel-)Funktionalitäten, die auf gleiche Hardware und Variablenraum (Deklarationsteil) zugreifen, innerhalb eines Funktionsbausteins mit Methoden
- Zusätzlich eigener Deklarationsteil → Parametrierung der umgesetzten Funktionalität

Stempel:

Einspannen(),

Stempeln() → Parameter: Druck

Sortierband:

Aussortieren() → Parameter Ziel



Heben(), Senken(),

Ansaugen(), Ablassen(),

Drehen() → Parameter: Ziel

Stapel:

Ausschieben(), Rücksetzen()

IEC 61131-3 Methoden – Beispiel Pneumatikzylinder 1) Kontinuierlicher Methodenaufruf




Im Beispiel hier:

- Zylinder wird über boolesche Variable bVentil angesteuert
- Zwei Sensoren erfassen die
 Endlagenpositionen (bSensWork ≙
 Ausgefahren / bSensBasis ≙ Eingefahren)
- Zylinder stellt die Funktionalitäten (Einfahren/Ausfahren) zur Verfügung
- Definierte Rückgabewerte als Status des Zylinders bei Methodenaufruf: Ready (Bereit), Busy (Beschäftigt), Done (Beendet)


Aufgabenstellung:

- Für den Pneumatikzylinder soll zunächst ein FB erstellt und Methoden für das Ein- u. Ausfahren angelegt werden
- Methode für Ausfahren soll vollständig implementiert werden
- Durch Drücken eines Tasters Methode über ein Programm aufgerufen werden und Zylinder soll ausfahren. Dabei soll stets der aktuelle Status rückgemeldet werden

Zylinder eingefahren



Zylinder ausgefahren



IEC 61131-3 Methoden – Beispiel Pneumatikzylinder Schritt 1: Deklaration des Funktionsbausteins






```
FUNCTION BLOCK FB Zylinder1V2S
VAR
      bVentil
                   AT%Q* : BOOL;
                   AT%I* : BOOL;
      bSensBasis
                   AT%I* : BOOL;
      bSensWork
END VAR
METHOD METH_Ausfahren : E Status
// Deklaration und Implementierung
END METHOD
METHOD METH Einfahren : E Status
// Deklaration und Implementierung
END METHOD
END FUNCTION BLOCK
```

```
TYPE E_Status :
  (Ready:=0, Busy:=1, Done:=2);
END_TYPE
```

Eigener Datentyp für Rückgabewert der Methoden

Gemeinsamer Variablenraum (Zylinder)

Ausfahrvorgang:



Rückgabe: Ready Rückgabe: Busy Rückgabe: Done

IEC 61131-3 Methoden – Beispiel Pneumatikzylinder Schritt 1: Deklaration des Funktionsbausteins





```
FUNCTION BLOCK FB Zylinder1V2S
VAR
      bVentil
                   AT%Q* : BOOL;
                   AT%I* : BOOL;
      bSensBasis
                   AT%I* : BOOL;
      bSensWork
END VAR
METHOD METH Ausfahren : E Status
// Deklaration und Implementierung
END METHOD
METHOD METH Einfahren : E Status
// Deklaration und Implementierung
END METHOD
END FUNCTION BLOCK
```


```
TYPE E_Status : (Ready:=0, Busy:=1, Done:=2); END_TYPE E_Status : Eigener Datentyp für Rückgabewert der Methoden
```

Gemeinsamer Variablenraum (Zylinder)

Mögliche Fehlerzustände beim Ausfahren:

- Der Zylinder befindet sich aktuell nicht in Basisposition (NOT bSensBasis)
- Der Zylinder wird aufgefordert einzufahren bevor das Ausfahren abgeschlossen ist
- Ein weiterer Fehler tritt auf (z.B. Zylinder klemmt)

Ausfahrvorgang:



Rückgabe: Ready Rückgabe: Busy Rückgabe: Done

IEC 61131-3 Methoden – Beispiel Pneumatikzylinder Schritt 2: Deklaration und Implementierung der Methoden



```
FUNCTION BLOCK FB Zylinder1V2S
VAR
      bVentil
                  AT%Q* : BOOL;
      bSensBasis
                  AT%I* : BOOL;
                   AT%I* : BOOL;
      hSensWork
END VAR
METHOD METH Ausfahren: E Status
// Deklaration und Implementierung
END METHOD
METHOD METH Einfahren : E Status
// Deklaration und Implementierung
END METHOD
END FUNCTION BLOCK
```

```
Angabe für Implementierung:
```

- Die Methode soll dem Ausgang für das Ventil den Wert "TRUE" zuweisen
- Für den Rückgabewert soll folgender Zusammenhang implementiert werden:
 - Zylinder hinten → Rückgabe: ,Ready⁶
 - Zylinder vorne → Rückgabe: ,Done
 - undefiniert → Rückgabe ,Busy'

```
Eigener Datentyp für
TYPE E Status:
                                 Rückgabewert der
(Ready:=0, Busy:=1, Done:=2);
                                 Methoden
END TYPE
```

Gemeinsamer Variablenraum (Zylinder)

Lösung:

```
METHOD METH Ausfahren : E Status
VAR INPUT
END VAR
VAR OUTPUT
                                       bSensWork
END VAR
                                        (1 = vorne)
VAR
END VAR
METH Ausfahren := E Status.Ready;
                                       bSensBasis
                                       (1 = hinten)
bVentil := TRUE;
IF bSensWork THEN
      METH Ausfahren := E Status.Done;
ELSIF NOT (bSensBasis OR bSensWork) THEN
                                            (1 = ausfahren
      METH Ausfahren := E Status.Busy;
END IF
                            Hinweis:
END_METHOD
                           Hier keine Behandlung
```

bVentil

von Fehlerzuständen

IEC 61131-3 Methoden – Beispiel Pneumatikzylinder Schritt 3: Ansteuerung des Zylinders über Methoden




```
FUNCTION BLOCK FB Zylinder1V2S
VAR
      bVentil
                   AT%Q* : BOOL;
                   AT%I* : BOOL;
      bSensBasis
                   AT%I* : BOOL;
      hSensWork
END VAR
METHOD METH Ausfahren: E Status
// Deklaration und Implementierung
END METHOD
METHOD METH Einfahren : E Status
// Deklaration und Implementierung
END METHOD
END FUNCTION BLOCK
```

Angabe für Implementierung:

- Wird der Taster gedrückt, soll die Methode ,METH_Ausfahren' der Instanz ,fbZyl' aufgerufen werden
- Der Rückgabewert soll in die Variable ,eStatus' geschrieben werden

Notation Methodenaufruf in ST:

Auslesen des Rückgabewerts



IEC 61131-3 Methoden – Beispiel Kranmodul der PPU Erstellung und Aufruf von Funktionsbaustein und Methoden



```
FUNCTION_BLOCK FB_Kran

VAR

bDreheLinks AT%Q* : BOOL;
bDreheRechts AT%Q* : BOOL;
iSensPos AT%I* : INT;

END_VAR

METHOD METH_FahreZu : E_Status

// Deklaration und Implementierung
END_METHOD
END_FUNCTION_BLOCK
```

Angabe für Implementierung (Methode):

Eingangsvariable parametriert werden

können, um anzugeben welches Ziel

angefahren werden soll

Die Methode soll bei Aufruf über eine

TYPE E_Status :
 (Ready:=0, Busy:=1, Done:=2);
END_TYPE

Eigener Datentyp für Rückgabewert der Methoden

Lösung (Methode):



Vorgehen bei der Programmierung

Angabe für Implementierung (Programm):

- Die Methode des FBs soll aufgerufen werden und der Wert ,90' an die Eingabevariable übergeben werden
- Der Rückgabewert der Methode soll nicht verwendet werden

Lösung (Programm):



Parametrierung der Methode über Eingangsvariable



Aufrufreihenfolge im IEC 61131-3 Code

Einschub – Entprellen von Schaltern und Tastern




Prellen:


- Mechanisch ausgelöster Störeffekt
- Betätigung des Schalters ruft mehrfaches Öffnen und Schließen des Kontakts hervor
- Ursache meist elastisches Zurückprallen der Schalterfederung

Auswirkungen:


 Auftreten unerwünschter Mehrfachereignisse

Bsp.: Tastatur (Ohne Entprellung würde Tastenanschlag fälschlicherweise als mehrfacher Anschlag registriert werden)










Beispiel: Gegenmaßnahme Entprellen

- Verwendung eines RC-Gliedes als Tiefpassfilter (→Unterdrückung von hochfrequenten Signalanteilen zufolge Kontaktprellen)
- Zustandsänderung wird erst registriert, wenn eine bestimmte Zeit (Entprellzeit) vorliegt. Umsetzung bspw. unter Verwendung einer Eingangsverzögerung (TON)
- Entprellung unter Verwendung einer Flankenerkennung (R_TRIG, F_TRIG)



Lehrveranstaltung AT 1 - Überblick










- Elemente in einem IEC 61131-Projekt
- Variablendeklaration und Hardwarezugriff
- Einführung in die Programmiersprachen der IEC 61131-3
- Objektorientierung und weitere Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Ablaufsprache (AS)
 - Programmiersprache Strukturierter Text (ST)
 - Funktionsbausteine und Methoden
 - Verwendung von Interfaces
 - Vererbung in der IEC 61131-3
 - Properties von Funktionsbausteinen

Zusätzliche Elemente in der OO IEC 61131-3 – Interface (ITF)





- Verbesserung der Zusammenarbeit mehrerer Entwickler in einem IEC 61131-3 Projekt
 - Möglichkeit zur Spezifikation einer definierten Schnittstelle von FBs
- Deklariert <u>Prototypen</u> für Methoden und Properties, die ein FB haben muss
- Nur Deklarationsteile; Implementierungsteile werden spezifisch für jeden FB separat erstellt
- Implementierung eines Interfaces durch einen FB über Schlüsselwort "Implements"

```
INTERFACE ITF_1
METHOD METH_Beispiel : BOOL;
VAR_INPUT
END_VAR
VAR_OUPUT
END_VAR
VAR
END_VAR
//Keine Implementierung der
Funktionalität!
END_METHOD
END_INTERFACE
```

Beispiel:

Deklaration
(links) und
Nutzung eines
Interfaces durch
einen FB (unten,
mehrere
Interfaces durch
Komma getrennt)

```
FUNCTION_BLOCK FB_Beispiel IMPLEMENTS ITF_1, ITF_2
//...
```

Interfaces bei gemeinsamer Codeerstellung – Beispiel: Einfach-/Doppelt-Wirkender Zylinder



Hauptprogramm

Einfach wirkender Zylinder



PROGRAM Main VAR

fbMyZyl1 : FB_Zyl1V2S; fbMyZyl2 : FB Zyl2V2S;

END VAR

fbMyZyl1.METH_Ausfahren(); fbMyZyl2.METH Ausfahren();

END_PROGRAM



INTERFACE ITF_Zyl

METHOD METH Ausfahren : E Status

//Keine Implementierung der Funktionalität!


END_METHOD

END_INTERFACE









Ventil1 → TRUE






Ventil1 → TRUE

Ventil2 → FALSE

Interfaces bei gemeinsamer Codeerstellung – Beispiel: Einfach-/Doppelt-Wirkender Zylinder



Hauptprogramm




PROGRAM Main VAR

fbMyZyl1 : FB_Zyl1V2S; fbMyZyl2 : FB Zyl2V2S;

END VAR

fbMyZyl1.METH_Ausfahren();
fbMyZyl2.METH_Ausfahren();

END_PROGRAM



Doppelt wirkender Zylinder

<u>Unterschiedliche</u> Anzahl Aktoren aber <u>gleiches</u> Interface zur Ansteuerung

Einfach wirkender Zylinder

INTERFACE ITF_Zyl

METHOD METH Ausfahren : E Status

//<u>Keine</u> Implementierung der Funktionalität!

END_METHOD

END_INTERFACE





FUNCTION_BLOCK FB_Zyl1V2S IMPLEMENTS ITF_Zyl VAR

bVentil1 AT%Q* : BOOL; //Ein Ventil

END VAR

METHOD METH_Ausfahren : E_Status
// Implementierung mit einem Ventil

END METHOD

END FUNCTION BLOCK



FUNCTION_BLOCK FB_Zy12V2S IMPLEMENTS ITF_Zy1 VAR

bVentil1 AT%Q* : BOOL; //...

bVentil2 AT%Q* : BOOL; //Zwei Ventile

END_VAR


METHOD METH_Ausfahren : E_Status
// Implementierung mit zwei Ventilen

END METHOD

END FUNCTION BLOCK

Motivation: Mehrere Funktionsbausteine über die gleiche Schnittstelle ansteuern





- In realen automatisierten Anlagen der Industrie oft einige hundert Module
- Implementiert als FBs um Modularität und Wiederverwendung zu ermöglichen
- Üblicherweise müssen Anlagen (und deren Module) mehrere Betriebsarten besitzen
 - Bspw. Automatik, Manuell, Tippbetrieb, etc.
- Implementiert als Methoden in einem definierten Interface für alle FBs der Module
- Sollen im Programm alle Module in die gleich Betriebsart gebracht werden
- ➤ Aufruf der jew. Methode von allen FBs → hunderte von Codezeilen benötigt, oder?

Layout der Laboranlage Hybrides Prozessmodell:


22 Transportbänder, 12 Weichen, 1 Roboter, 2 Abfüllstationen, 1 Verfahrenstechnikstation → vergleichsweise sehr klein gegenüber realen Anlagen, bspw. Materialflusssystemen


→ vergleichsweise sehr klein gegenüber realen Anlagen, bspw. Materialflusssystemen (Distributionszentrum), dort hunderte von Modulen

Einschub: Deklaration und Verwendung von Arrays anhand von zwei Beispielen



- Arrays dienen der Sammlung von mehreren Variablen des gleichen Datentyps
- Vorteil: Können im Programmcode durch Programmschleifen bearbeitet werden






Bsp. 2: Arrays-Verarbeitung mittels einer FOR-Schleife, um Informationen der Werkstücke (WS) in einem Stapel zu speichern.

Hinweis: Initialisierung eines Arrays, d. h. hier Vorbelegung als schwarze WS Wird nach Identifikation der WS-Art überschrieben

```
FUNCTION_BLOCK FB_Stape1
VAR

          aWsSpeicher : ARRAY[1..5] Of E_WsType;
          iVar : BOOL;
END_VAR
FOR iVAr := 1 TO 5 DO
          aWsSpeicher[iVar] := E_WsType.schwarz;
END_FOR
// ...
END_FUNCTION_BLOCK
```





Einschub: Deklaration und Verwendung von Arrays



Ganzzahl als Barcode → Datentyp INT

Bsp.: Mehrdimensionales Array – Position eines Fläschchen im Roboterlager









Nutzung von Pointer-Arrays auf Interfaces – Erklärung mittels Beispiel-Aufgabe – Angabe



- (1) Version der Stempelanlage enthält die Module Stempel, Kran und Stapel → Umsetzung als FB
- (2) Funktionsbausteine der Module implementieren alle das Interface ITF_Module
 - Betriebsarten (Automatik, Manuell) der Module als Methode, Rückgabewert BOOL
- (3) Gesucht wird eine Möglichkeit, in dem Main Programm alle Module, die das Interface implementieren, effizient in die jeweilige Betriebsart zu setzen (d.h. die jeweilige Methode aufzurufen)

Stempel



Kran



Stapel



Nutzung von Pointer-Arrays auf Interfaces – Erklärung mittels Beispiel-Aufgabe – Lösung Funtionsbaustein




- (1) Version der Stempelanlage enthält die Module Stempel, Kran und Stapel → Umsetzung als FB
- (2) Funktionsbausteine der Module implementieren alle das Interface ITF_Module
 - Betriebsarten (<u>Automatik</u>, <u>Manuell</u>) der Module als Methode, Rückgabewert BOOL
- (3) Gesucht wird eine Möglichkeit, in dem Main Programm alle Module, die das Interface implementieren, effizient in die jeweilige Betriebsart zu setzen (d.h. die jeweilige Methode aufzurufen)

Stempel



Kran



Stapel



(1)

```
FUNCTION_BLOCK FB_Stempel
// ...
END_FUNCTION_BLOCK

FUNCTION_BLOCK FB_Kran
// ...
END_FUNCTION_BLOCK


FUNCTION_BLOCK FB_Stapel
// ...
END_FUNCTION_BLOCK
```

Nutzung von Pointer-Arrays auf Interfaces – Erklärung mittels Beispiel-Aufgabe – Lösung Interface



- (1) Version der Stempelanlage enthält die Module Stempel, Kran und Stapel → Umsetzung als FB
- (2) Funktionsbausteine der Module implementieren alle das Interface ITF_Module
 - Betriebsarten (<u>Automatik</u>, <u>Manuell</u>) der Module als Methode, Rückgabewert BOOL
- (3) Gesucht wird eine Möglichkeit, in dem Main Programm alle Module, die das Interface implementieren, effizient in die jeweilige Betriebsart zu setzen (d.h. die jeweilige Methode aufzurufen)







INTERFACE ITF Module **METHOD** METH Auto: BOOL END_METHOD (1)**METHOD** METH Manu: **BOOL END METHOD END INTERFACE FUNCTION BLOCK** FB Stempel **IMPLEMENTS** ITF Module // ... **IMPLEMENTS** ITF Module **END FUNCTION BLOCK** FUNCTION BLOCK FB Kran // ... FUNCTION_BLOCK FB Stape1 **IMPLEMENTS** ITF Module **END FUNCTION BLOCK** // ... END_FUNCTION_BLOCK

fbStapel.METH Manu();

END PROGRAM

Nutzung von Pointer-Arrays auf Interfaces – Erklärung mittels Beispiel-Aufgabe – Lösung (3)



```
PROGRAM Main
                                                               (3.1) Instanziierung der FBs der Module
VAR
                      FB Stempel;
      fbStempel
                                                                (3.2) Deklaration eines Arrays vom Typ
      fbKran
                     FB Kran;
                                                                des definierten Interfaces
      fbStapel
                      FB_Stapel;
      apModules
                      ARRAY[1..3] OF ITF Module
                                                                (3.3) Vorgabe der Instanznamen der
                   := [fbStempel, ]
                                                                FBs als Initialwert der Array-Elemente
                       fbKran,
                       fbStapel];
                                                                (3.4) Jetzt kann im Code durch Iterieren
                                                                über das Array in einer FOR-Schleife
                      INT;// Hilfsvariable zum Zählen
      iVar
                                                                die Betriebsart aller Module gewechselt
END_VAR
                                                                werden (durch Aufruf der Methode)
// ...
                                                                Zum Vergleich: diese Codezeilen haben
                                                               den gleichen Effekt wie die FOR-
FOR iVar := 1 TO 3 DO
                                                                Schleife davor
      apModules[iVar].METH Manu();
END FOR
                                                        Hinweis:
// ...
                                                        Im Beispiel nur drei Module, deshalb werden
                                                        auch ohne dieses Programmierkonstrukt nur drei
fbStempel.METH Manu();
                                                        Codezeilen benötigt;
fbKran.METH Manu();
```

In großen Materialflusssystemen einige hundert Module vorhanden, dort wären dann jedes Mal mehrere hundert Codezeilen für Wechsel der Betriebsart von allen nötig (wenn gefordert)!

Lehrveranstaltung AT 1 - Überblick










- Elemente in einem IEC 61131-Projekt
- Variablendeklaration und Hardwarezugriff
- Einführung in die Programmiersprachen der IEC 61131-3
- Objektorientierung und weitere Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Ablaufsprache (AS)
 - Programmiersprache Strukturierter Text (ST)
 - Funktionsbausteine und Methoden
 - Verwendung von Interfaces
 - Vererbung in der IEC 61131-3
 - Properties von Funktionsbausteinen

Zusätzliche Elemente in der <u>objektorientierten (OO) Erweiterung</u> der IEC 61131-3 – Vererbung





- Erweiterung eines Elements (FB, ITF, oder METH) durch ,vererben' der Eigenschaften
- Vererbung nur zwischen gleichen Elementen möglich (FB→FB, ...)
- Vererbung des Deklarationsteils und Methoden; Implementierungsteil abhängig von Schlüsselwort:
 - FB → SUPER(), METH → SUPER

 Frweiterung der geerbten Variablen und
- Erweiterung der geerbten Variablen und Code durch zusätzliche Variablen und Code
- Verwendung des Schlüsselworts ,EXTENDS'
 - (a) Vererbung zwischen FB, (b) Vererbung zwischen ITF, (c) Vererbung zwischen METH

```
FUNCTION_BLOCK FB_Derived EXTENDS FB_Base
//...
END_FUNCTION_BLOCK

INTERFACE ITF_Derived EXTENDS ITF_Base
//...
END_INTERFACE


(a)
```

```
METHOD METH_Derived EXTENDS METH_Base
//...
END METHOD
(C)
```

Exkurs: Vererbung in objektorientierten Sprachen am Beispiel der Unified Modeling Language (UML)



- Mittels Vererbung werden in UML alle Eigenschaften (Attributes) und Operationen (Operations) einer Klasse (class) an eine andere Klasse vererbt
- Durch Aufbau einer Vererbungshierarchie k\u00f6nnen bei Kind-Elementen so die Elemente der Eltern-Elemente wiederverwendet werden und m\u00fcssen nicht neu deklariert werden




Beispiel: Zugriff auf den Implementierungsteil eines vererbenden (Elternteil) FBs – SUPER()



- Mit Schlüsselwort SUPER() kann im Implementierungsteil eines erbenden FBs (Kindelement) der Implementierungsteil des vererbenden FB ausgeführt werden.
 - 1. Vererbung von FB_Base an FB_Derived1
 - (FB type) FB BASE VAR INPUT a: INT; **VAR OUTPUT** x: INT; (*body:*) Including of the body x := a+1;with SUPER() **NIGHTTIME** (FB type) (FB type) FB DERIVED 1 FB DERIVED 1 **EXTENDS BASE** EXTENDS BASE VAR INPUT a: INT; VAR_INPUT b: INT; **VAR INPUT** b: INT: SUPER(); **VAR OUTPUT** x: INT: (*includes here the body of BASE*) x := a+1;x := 3*x+b;x := 3*x+b;[IEC 61131-3, 3rd Edition] Menschliche Sicht Compiler Sicht

2. Vererbung von FB_Derived1 an FB_Derived2



[IEC 61131-3, 3rd Edition]

Beispiel: Zugriff auf den Implementierungsteil einer vererbenden (Elternteil) Methode (0) – SUPER



 Mit Schlüsselwort SUPER kann im Implementierungsteil einer erbenden Methode (Kindelement) der Implementierungsteil der vererbenden Methode ausgeführt werden


Einfach wirkender Zylinder

```
INTERFACE ITF_Zyl
METHOD METH_Ausfahren : E_Status END_METHOD
END INTERFACE
```

Doppelt wirkender Zylinder











```
END_METHOD
END_FUNCTION_BLOCK
```

 Beide Zylinder von einem Programmierer zu entwickeln, effiziente Codeerstellung durch Wiederverwendung angestrebt

Beispiel: Zugriff auf den Implementierungsteil einer vererbenden (Elternteil) Methode (1) – SUPER



 Mit Schlüsselwort SUPER kann im Implementierungsteil einer erbenden Methode (Kindelement) der Implementierungsteil der vererbenden Methode ausgeführt werden

Einfach wirkender Zylinder

INTERFACE ITF_Zyl
METHOD METH_Ausfahren : E_Status END_METHOD
END INTERFACE

Doppelt wirkender Zylinder









```
FUNCTION_BLOCK FB_Zyl1V2S IMPLEMENTS ITF_Zyl
VAR

bVentil1 AT%Q*: BOOL;

END_VAR
METHOD METH_Ausfahren: E_Status
// Implementierung mit einem Ventil
bVentil1:= TRUE;

END_METHOD
END_FUNCTION_BLOCK
```

```
FUNCTION_BLOCK FB_Zyl2V2S EXTENDS FB_Zyl1V2S

VAR

(*Vererbung der Variable bVentil1*)
bVentil2 AT%Q*: BOOL;

END_VAR

METHOD METH_Ausfahren: E_Status (1)
// Implementierung mit zwei Ventilen
(*Methode wird durch EXTENDS geerbt, nicht
deren Implementierung*)

END_METHOD
END_FUNCTION_BLOCK
```

(1) Vererben der Variablen von FB_Zyl1V1S2 durch das Schlüsselwort EXTENDS Dadurch wird die Variable bVentil1 geerbt → Muss nicht deklariert werden Auch werden alle Methoden geerbt, die erweitert werden können

Beispiel: Zugriff auf den Implementierungsteil einer vererbenden (Elternteil) Methode (2) – SUPER



 Mit Schlüsselwort SUPER kann im Implementierungsteil einer erbenden Methode (Kindelement) der Implementierungsteil der vererbenden Methode ausgeführt werden

Einfach wirkender Zylinder

```
INTERFACE ITF_Zyl
METHOD METH_Ausfahren : E_Status END_METHOD
END INTERFACE
```

Doppelt wirkender Zylinder









```
FUNCTION_BLOCK FB_Zyl1V2S IMPLEMENTS ITF_Zyl
VAR

bVentil1 AT%Q*: BOOL;

END_VAR
METHOD METH_Ausfahren: E_Status
// Implementierung mit einem Ventil
bVentil1:= TRUE;

END_METHOD
END_FUNCTION_BLOCK
```

- (2) **Vererben des Implementierungsteils** der Methode von FB_Zyl1V1S2 durch das **Schlüsselwort SUPER** im Implementierungsteil der Methode des Kindelements (*bVentil1* := *TRUE*; wird geerbt) **Erweiterung durch zusätzlichen Code** zur Ansteuerung des zweiten Ventils (bVentil2 := FALSE;)
- → Wiederverwendung und Erweiterung von geerbtem Code = Einsparung

Lehrveranstaltung AT 1 - Überblick












- Variablendeklaration und Hardwarezugriff
- Einführung in die Programmiersprachen der IEC 61131-3
- Objektorientierung und weitere Programmiersprachen der IEC 61131-3
 - Programmiersprache Ablaufsprache (AS)
 - Programmiersprache Strukturierter Text (ST)
 - Funktionsbausteine und Methoden
 - Verwendung von Interfaces
 - Vererbung in der IEC 61131-3
 - Properties von Funktionsbausteinen

Ш



- Elemente zur Angabe eines definierten Zugriffs auf einen Wert (vgl. Methode → Zugriff auf eine Funktionalität)
- Properties werden hauptsächlich in Interfaces definiert (aber auch in FB möglich)
 - Gute Möglichkeit in einem Interface
 Eigenschaften eines FBs zu definieren
 Bspw.: Alle Linearaktoren (Zylinder) müssen
 als Eigenschaft den Wert der Kraft haben, mit
 der sie ausfahren
- Ein Funktionsbaustein <u>muss den jeweiligen</u>
 Wert damit nicht direkt als Variable enthalten
- Enthalten ein Methoden-Paar zum Lesen (get-Methode) und Schreiben (set-Methode) des jeweiligen Wertes
- Implementierungsteile dieser Methoden nur für FBs vorhanden, für Interfaces leer
- Nicht im Standard der IEC 61131-3 enthalten aber von manchen Programmiersystemen (bspw. CODESYS) umgesetzt

Interfaces zur Deklaration von gemeinsamen Properties – Beispiel: Pneumatikzylinder und elektrischer Linearantrieb (1)







PROGRAM Main
VAR

fbMyZyl : FB_Zyl; fbMyLinAn : FB LinAn;

END VAR

fbMyZyl.pfKraft :=53.12; fbMyLinAn.pfKraft :=46.57;

END_PROGRAM












Kraft = Druck * Fläche









Automatisierung und Informationssysteme TU München

Interfaces zur Deklaration von gemeinsamen Properties -Beispiel: Pneumatikzylinder und elektrischer Linearantrieb (2)



Hauptprogramm




PROGRAM Main **VAR**

fbMyZy1 : FB Zyl; fbMyLinAn : FB LinAn;

END VAR

fbMyZyl.pfKraft :=53.12; fbMyLinAn.pfKraft :=46.57;

END PROGRAM



Unterschiedliche Parameter zur

Berechnung aber gleiche Property im INTERFACE ITF Example

Pneumatikzylinder



Interface zum Zugriff auf Eigenschaft | PROPERTY pfKraft : REAL END_PROPERTY

// Im Interface keine Implementierung des // Methoden-Paares Get() und Set()

END INTERFACE





Elektrischer Linearantrieb



```
FUNCTION_BLOCK FB Zyl IMPLEMENTS ITF Example
VAR
      fFlaeche
                          : REAL;
                  AT%0*
      iDruck
                          : DINT;
END VAR
```

```
// ...
```

END FUNCTION BLOCK

FUNCTION BLOCK FB LinAn IMPLEMENTS ITF Example VAR

> **fMaxStrom AT%O*** : DINT;

END VAR // ...

END FUNCTION BLOCK

Property – Deklaration und Implementierung am Beispiel ,Kraft' im Interface für Linearaktoren (Zylinder)



Beispiel - **Deklaration** einer Property "*pfKraft*" in einem Interface:

```
INTERFACE ITF_Example
PROPERTY pfKraft : REAL END_PROPERTY
// Im Interface keine Implementierung des
// Methoden-Paares Get() und Set()
END_INTERFACE
```

Beispiel – Property Methoden "Get" und "Set" in einem FB ausimplementiert (Hinweis: Definiert im Interface, s.o.)

```
FUNCTION BLOCK FB Zyl IMPLEMENTS ITF Example
VAR
                          : REAL:
      fFlaeche
      iDruck
                  AT%Q*
                          : DINT;
END VAR
PROPERTY pfKraft : REAL
// Implementierung der Methoden erst im FB
      METHOD Get()
        pfKraft := fFlaeche * iDruck;
      END METHOD
      METHOD Set()
        iDruck := REAL TO INT(pfKraft / fFlaeche);
      END METHOD
END PROPERTY
END_FUNCTION_BLOCK
```

Zylinder als Beispiel:



Zylinder im Beispiel berechnet seine Kraft aus Druck und Fläche (seinen Parametern, s. links) weil Pneumatik;

Interface kann auch durch einen elektrisch betriebenen Zylinder (Linearantrieb) implementiert werden, dann andere Berechnung der Kraft

Get-Methode (Lesen) hat immer automatisch die Property (hier: *pfKraft*) als Rückgabewert

Set-Methode (Schreiben) hat immer automatisch die Property (hier: *pfKraft*) als Eingabewert



Hinweis: **Get- und Set-Methode** verwenden abgesehen von der Property nur **lokale Variablen** des FBs

Property – Deklaration und Implementierung am Beispiel ,Kraft' im Interface für Linearaktoren (Zylinder)



Property in einem FB (Implementiert mit dem Interface):

```
FUNCTION_BLOCK FB_Zyl IMPLEMENTS ITF_Example
VAR

fFlaeche : REAL;
iDruck AT%Q* : DINT;
END_VAR
// vollständiger Baustein: siehe vorige Folie
END_FUNCTION_BLOCK
```

Verwendung der Properties einer Instanz eines FBs:

```
PROGRAM Main
VAR
      fbZvl
                    : FB Zyl;
      fIstKraft
                    : REAL;
END VAR
// Zuweisung eines Werts
fbZyl.pfKraft
                    := 2.71;
// automatischer Aufruf der Set-Methode
// Zuweisung eines Werts
fIstKraft
                    := fbZyl.pfKraft;
// automatischer Aufruf der Get-Methode
END PROGRAM
```

Zylinder als Beispiel:



Schreiben auf einer Property wird vom Compiler automatisch übersetzt zu (sinngemäß):

```
fbZyl.pfKraft.Set(pfKraft := 2.71;);
```

Lesen einer Property wird vom Compiler automatisch übersetzt zu (sinngemäß):

```
fIstKraft := fbZyl.pfKraft.Get();
```

Also:

bei lesendem Zugriff → Aufruf und Ausführung der Get-Methode bei schreibendem Zugriff → Aufruf und Ausführung der Set-Methode

Rückblick



Mit den Inhalten dieser Vorlesung sollten Sie ...

- ... wissen welche Elemente in der objektorientierten Erweiterung der IEC 61131-3
 hinzugekommen sind und wie diese aufgebaut sind
- ... die Grundlagen für die Programmiersprachen Ablaufsprache und Strukturierten Text kennen und einfache Programme erstellen können
- ... wissen, wie Aktionen, Interfaces, Methoden deklariert werden können, wie sie verwendet werden und welchen Vorteil sie bieten
- ... wissen was **Arrays** sind und wie diese verwendet werden
- ... wissen, wie Vererbung zwischen Elementen in einem IEC 61131-3 Projekt funktioniert und wie sie eingesetzt wird
- ... in der nun folgenden Übung aktiv mitarbeiten können