
제 1 장 컴퓨터 시스템 개요(계속 2)

- ➤ CPU와 Memory, I/O와의 접속(연결)
 - ➤Interface(I/O controller)란 무엇인가?
 - ▶(예) 키보드(프린터) 접속하는 방법
 - >컴퓨터 시스템 전체 동작 방법 개요
- ▶ 컴퓨터 구조의 발전 과정
 - >컴퓨터 역사
 - ▶컴퓨터 세대 변화(computer generation)
 - ▶고성능 컴퓨터의 현실(동향)


시스템 버스





- 액세스(Access)
 - ○CPU가 메모리에 데이터를 write하거나 read 동작을 말함
 - ○주기억 장치
 - RAM(Random Access Memory)
 - ○CPU가 메모리를 access하는데 필요한 BUS
 - 주소 버스 read/write를 위한 메모리 주소 통로
 - ●데이터 버스 CPU와 메모리 사이의 데이터 통로
 - ●**제어버스** 각종 소자들의 동작을 제어
 - 장치선택, read/write 신호 선택등

시스템 버스

- memory write time
 - CPU가 **주소와 데이터**를 보낸 순간 부터 저장이 완 료될 때까지 걸리는 시간
- memory read time
 - CPU가 필요한 데이터를 얻기 위해 메모리로 주소 를 보내고, 그 데이터를 얻 는데 까지 걸리는 시간








CPU와 I/O장치와의 접속

- I/O장치 즉, 디스크, 프린터, 그래픽 모니터등은 다음과 같은 이유로 직접 시스템 버스에 접속하지 못한다.
 - CPU 속도에 비해 I/O는 매우 느리다. (buffer 기능)
 - CPU가 이들 모든 종류 에 대해 직접 제어 불가능
 - I/O 장치들의 종류에 따른 다양한 동작 제어
 - 사용되는 데이터 형식 및 길이가 서로 다르다
- 따라서 인터페이스가 필요(<u>Interface</u>)
 - I/O controller 라고도 함.


1/0 장치의 접속


- Interface ?
 - I/O controller
 - memory나 CPU와 같은 <u>내부장치와</u>
 <u>외부 입출력 장치간의</u> 2진 정보를 전 송하기 위한 회로
- CPU는 I/O 장치의 제어기가 수행 할 명령전송, 상태정보와 데이터를 주고 받음
 - 레지스터(상태, 데이터)를 각1개 word의 기억장치로 간주 주소 지정



1/0 장치와의 접속

키보드와 프린터가 제어기를 통하여 시스템 버스와 접속하는 방법






CPU와 보조저장장치의 접속

- 보조저장장치들(디스크, CD-RC.... ७, 포 각 장치를 위한 제어기를 통하여 키보드나 프린터와 유사한 방법으로 접속
- 차이점: 데이터 전송 단위
 - ○키보드, 프린터: 바이트(8 비트) 단위로 전송
 - 보조저장장치 : 블록(512/1024/4096 바이트) 단위로 전송
 - → 제어기 내에 한 블록 이상을 임시 저장할 수 있는 데이 터 <u>버퍼</u> 필요
 - ●트랙 버퍼(track buffer)
 - 하드 디스크상의 한 트랙의 내용을 모두 저장할 수 있는 디스 크 제어기내의 데이터 버퍼


전체 시스템의 구성

- 데이터 이동
 - 디스크 또는 CD에 저장되어 있는 프로그램과 데이터를 주기억장치로 이동
- 프로그램 수행
 - CPU가 주기억장치로 부터 프로그 램을 읽어서 실행
- 데이터 저장
 - 계산 결과를 주기억장치에 저장
- 데이터 입출력
 - Keyboard 로 명령을 읽어 들인다.
 - 메모리 내용을 printer로 출력한다.
- 제어
 - 프로그램이 순서대로 실행되도록 또는 필요에 따라 실행 순서를 변경 하도록 조정하며, 각종 제어 신호들 을 발생



컴퓨터 구조의 발전 과정

- 기계식 계산기
 - 17세기(1642년) <u>Pascal(프)</u>에 의해 4칙연산을 톱니바퀴 방식 이용 계산
 - 19세기(1823년) <u>Charles Babbage(영)</u>에 의해 Difference Engine이용 <u>자동계산</u>
 - <u>Analytic Engine을 개발: CPU, Memory, I/O장치 포함, 프로그래밍 가능</u>
 - 현대 컴퓨터의 개념 도입







컴퓨터 구조의 발전 과정


- 전기기계식 계산기
 - 1944년 Aiken의 **Mark I** (최초의 전기-자기 계산기)
- 전자식 계산기 (컴퓨터)
 - 1946년 진공관을 이용한 최초의 전자계산기 **ENIAC** (Electronic Numerical Integrator and Computer)

http://www.columbia.edu/cu/computinghistory/eniac.html

세계 최초의 전자식 컴퓨터

ENIAC

- Electronic NumericalIntegrator And Computer
- ○세계 <u>최초의 전자식 컴퓨터</u>
- ○1900개의 <u>진공관</u> 사용
- 1946년 펜실베니아대학



컴퓨터 구조의 발전 과정

- Stored-program 방식의 컴퓨터
 - ○폴란드 수학자 von Neumann
 - 프로그램을 컴퓨터 내부에 저장하고, 데이터가 주어지 면 저장된 프로그램 명령어를 차례로 하나씩 수행하는 방식
 - ●프로그램의 수정이 쉽고 공동으로 사용
 - 2진수 체제 사용 (Binary number system)

Stored Program 방식 컴퓨터


- <u>프로그램과 데이터를 기억장치에 저장</u>하고 변경할 수 있 게 하는 <u>Stored-Program</u>방식의 컴퓨터 개발
 - ○von Neumann (폰노이만)-**현재의 컴퓨터개념**
 - EDSAC(Electronic Delay Storage Automatic Computer)
 - 1949년 켐브리지 대학교
 - Stored-program 방식을 채택한 최초의 컴퓨터
 - <u>EDVAC</u>(Electronic Discrete Variable Computer)
 - 1951년 펜실베니아 대학교
 - IAS(Institute for Advanced Study) 개발
 - 1952년 프린스턴 고등연구소

최초의 상업용 컴퓨터

- UNIVAC-I
 - ○1951년 개발
 - ○최초의 상업용 컴퓨터
 - ○1954년 General Electric Park에서 설치


컴퓨터의 세대 구분

- 제 1 세 대 (1942-1958)
 - ○진공관 세대
 - ○회로 소자로 진공관 사용
 - OS/W는 기계어 및 assembly 언어 사용
 - OENIAC, EDVAC, UNIVAC



- ○트랜지스터 세대
- OS/W는 COBOL, FORTRAN, ALGOL





컴퓨터의 세대구분(계속)

- 제3세대(1965-1974)
 - OH/W로 IC(Integrated Circuit) 사용
 - ●수십-수백개 트랜지스터를 갖는 회로
 - OS/W로 PL/I, PASCAL, BASIC 사용



- 제4세대(1975-1984)
 - OLSI(Large Scale Integrated Circuit) 사용
 - ●수천-수만개 트랜지스터를 갖는 회로
 - ●APPLE II, IBM PC등 Personal Computer세대

컴퓨터의 세대구분(계속)

- 4세대(계속)
 - VLSI(Very Large Scale Integrated Circuit)
 - 수만-수십만 개의 TR을 집적
 - 마이크로 프로세서
 - OULSI(Ultra Large Scale IC)
 - 수백만 개의 TR 집적
 - 32-비트급 이상 마이크로프로세서 칩들과 수백 메 가비트 이상의 반도체 기억장치 칩
 - ○네트워크 발달 (LAN, ISDN등)

컴퓨터의 세대구분(계속)

- 제5세대(?? 미래)
 - ○인공지능 컴퓨터?
 - 신경망 컴퓨터 ?
 - 광 컴퓨터 ?
 - 현재까지 없었던 획기적인 혁명 기술 출현

컴퓨터시스템의 분류와 발전 방향

- 개인용 컴퓨터
 - Personal Computer (PC)
- 임베디드 컴퓨터 (embedded computer)
 - 프로세서,메모리 및 I/O등이 하나의 chip에 집적
 - O Real time OS
 - Ubiquitous computing 설비에 사용
- 중형급 컴퓨터
 - Work Station급 컴퓨터 (예, Unix 시스템)
- Main frame 컴퓨터
 - down sizing으로 인해 사용률이 낮아지고 있다.
- Supercomputer
 - Pipelined computer (<u>Cray</u>, 그림 참조)
 - Massively parallel computer (MPP) (<u>□ 링 1-15</u>)
 - Cluster computer (<u>□림 1-16</u>)


Duo/Quad Processor





다중 프로세서 시스템

(Mutiprocessor System)



최근 Super Computer 예

Cray




그림 1-15 IBM BlueGene/L 슈퍼컴퓨터의 구성도 [BARO2]

디지털데일리뉴스 링크

수퍼컴 전쟁 엑사급 수퍼컴 개발 계획 4차 산업혁명 대응 초고성능컴 개발 계획





그림 1-16 NOW 클러스터시스템의 네트워크 구성도 [AND95]

최근 Super Computer 예

- 대규모 병렬컴퓨터(massively parallel computer: MPP)
 - 상호연결된 수백 혹은 수천 개 이상의 범용 프로세서들로 구성
 - 프로세서들이 하나의 큰 작업을 분담하여 동시에 처리하는 병렬 처리(parallel processing) 기술 이용
 - 시스템 사례: IBM BlueGene/Q 슈퍼컴퓨터
 - 2018년 11월 국제공인 슈퍼컴퓨터 TOP500 리스트 (www.top500.org) 최상위 랭크
 - 1,572,864개의 64-비트 PowerPC 프로세서들 탑재
 - 속도: 20 PFLOPS, 기억장치: 1.57 PByte
 - 96 캐비닛 x 512 노드 x 32 프로세서



우리나라 슈퍼컴 2호기

- ○IBM Summit 슈퍼컴퓨터(2018년 11월 TOP500 List 세계 1위)
 - 컴퓨트 노드: 24-코어 POWER9 CPU 및 NVIDIA Volta GPU들로 구성 → 노드당 40 TFLOPS 성능
 - ●전체 3400 노드 → 코어 수 = 240만 개
 - ●최고 속도: 200 PFLOPS
 - ●초고속 연결망인 NVLink를 이용하여 CPU-GPU 결합
 - ●혼합형 계산(heterogeneous computing) 방식 이용

