제2장 CPU의 구조와 기능 (3-1)

- > 명령어 세트
 - ▶ 연산자 종류와 이에 따른 명령어 형식
- > 명령어 형식 (Instruction Format)
 - > 명령어 종류, 데이터 형태와 길이

2.4 명령어 세트

- #명령어 설계는?
- #CPU 기능은 명령어들에 의해 결정됨.
- #여기서 명령어란?
 - 기계 명령어(machine instruction)
 - 또는 어셈블리 명령어(assembly instruction)



2.4 명령어 세트

- #CPU에 정의된 명령어들의 집합을
 - 명령어 세트(Instruction Set)
- # 명령어 세트 설계를 위한 결정 사항
 - <u>연산의 종류</u> : CPU가 수행할 연산자 (operation)
 - 연산자 수와 종류, 명령어의 길이
 - 데이터 형태: 연산에 사용할 데이터 형태(operand)
 - 데이터 길이, 수 표현 → 정수, 부동 소수점 수
 - 명령어 형식: 명령어 길이, operand field들의 개수,길이
 - <u>주소지정 방식</u>: operand의 주소를 지정하는 방식

2.4.1 연산자 종류

Operation

Operand

Operation Code 부분은

- +,-,x,/, Shift, Complement, Logic 연산등 과 같은 동작을 정의하는 비트로 구성
 - 이 부분의 크기가 n 비트이면, 최대 2^n 개의 서로 다른 동작을 실행 가능


연산자 기능 분류

#연산의 종류

- 산술 연산, 논리 연산
 - 덧셈, Shift, Complement, AND, OR, NOT
- 데이터 전송기능
 - load, store, move
 - 레지스터-메모리간, 또는 레지스터간의 데이터 전송
- I/O 기능 --- 자세한 설명 7장
 - 외부 장치 입출력(in, out)
- 프로그램 제어 기능
 - 시스템 제어, 프로그램 제어(if, jump(goto), call)

연산자 기능 분류(계속)

- 프로그램 제어 기능*(계속)*
 - 프로그램에서의 subroutine call 또는 interrupt 서비스 처리
 - 예) Subroutine Call




Call X

 $t_0: MBR \leftarrow PC$

 $t_1: MAR \leftarrow SP, PC \leftarrow X$


 $t_2: M[MAR] \leftarrow MBR, SP \leftarrow SP-1$

Return



2.4.2 명령어 형식(Instruction format)

- 명령어는 연산자(operation)와 그 연산자에 사용되는 자료(operand)로 구성됨.
 - operation code : 수행될 연산(LOAD, ADD등)
 - operand : 수행에 필요한 데이터 or 데이터 주소



2.4.2 명령어 형식(Instruction format)

- 명령어의 설계 과정시 필수 고려사항
 - 컴퓨터에 어떤 종류의 연산자들을 사용할 것인가?
 - 연산자 종류
 - 자료를 어떻게 표현할 것인가?
 - 데이터 길이, 형식
 - 주소지정방식
- # 위의 두가지를 어떠한 형태로 모아서 명령을 형성하여 실행할 것인가? . ■데이터

명령어 형식의 종류

- # 0-주소(無 번지) 명령 형식
 - 번지 필드가 필요 없고, 동작코드 만 존재함
 - Stack 구조의 컴퓨터에서 필요 (ADD, MUL 등)
 - 단, PUSH, POP 명령에서는 하나의 번지 필요

Operation

- # 1-주소 명령 형식
 - 데이터 처리가 Accumulator(누산기)에서 이루어짐. 결과도 누산기에 저장

Operation Operand(주소)

명령어 형식의 종류 (계속)

- # 2-주소 명령 형식
 - 실제 많이 사용됨
 - 레지스터나 메모리를 지정하는 두개의 번지 필드를 갖는다.(그림 2-21참조)

Operation | Operand 1 | Operand 2

- # 3-주소 명령 형식
 - 레지스터나 메모리를 지정하기 위한 두개의 주소 필드와 연산 결과를 저장하기 위한 한개의 주소 필 드 필요

Operation | Operand 2 | Operand 3

예) x=(A+B) * (C-D) 계산

#2-주소 방식

- MOV R1, A
- ADD R1, B
- MOV R2, C
- SUB R2, D
- MUL R1, R2
- MOV X, R1

#3-주소 방식

- ADD R1, A, B
- SUB R2, C, D
- MUL X, R1, R2

산술식 $Z = A \times (B + C)$

0-주소명령	1-주소명령	2-주소명령	3-주소명령
PUSH B	LOAD B	MOV R1, B	ADD R1, B, C
PUSH C	ADD C	ADD R1, C	MUL Z, A, R1
ADD	MUL A	MUL R1, A	
PUSH A	STORE Z	MOV Z, R1	
MUL			
POP Z			

제2장 CPU의 구조와 기능 (3-2)

- > 명령어 세트
 - ▶ 연산자 종류와 이에 따른 명령어 형식
- 명령어 형식 (Instruction Format)
 - > 명령어 종류, 데이터 형태와 길이
- 주소 지정 모드(Addressing Mode)
 - ▶오퍼랜드의 유효 주소 결정 방법
 - > (실습) 주소 지정 모드

2.4.3 주소지정모드(Addressing Mode)

실제 데이터가 저장된 장소의 주소(EA)를 지정하는 방법


- # 묵시적(implied mode)
 - operand 필드가 필요 없음
 - INC, CLC, Shift
 - (장점) 명령어 길이가 짧다
- # 직접값(즉치) 모드(immediate mode)
 - 번지(operand)필드에 data가 직접 있음
 - MOV A, 50
 - 데이터를 인출하기 위한 기억장치 접근 불필요
 - (장) 빠른 실행 싸이클
 - (단점) 사용 데이터 크기가 작게 됨.

연산코드 데 이 터

데이터가 저장된 기억장치의 실제 주소

직접 주소 모드 (Direct addressing mode)


- EA = A
- 오퍼랜드의 저장주소(유효주소)를 명령어의 오퍼랜드 필드에 직접 지정함.
- ADD A
- (단) 주소공간이 operand 필 드 비트 수에 의해 제한됨.



간접주소 모드 (Indirect


addressing mode)

- EA = (A)
- 실제 값이 저장된 <u>주소</u>(유 효주소)가 명령어의 오퍼 랜드 필드에 나타남.
 - MOV R1, @M[100]
- 명령어의 오퍼랜드 필드에 있 는 주소는 실제 데이터를 갖는 유효주소 저장



레지스터 주소 모드(Register addressing mode)


- 오퍼랜드가 레지스터에 저장
 - $\blacksquare EA = R$
 - 예) ADD R1, R2
- (장) 데이타를 위해 메모리 접근 불필요
 - 명령어 실행이 빨라짐.
- (단) 레지스터의 갯수가 제한 적임.



레지스터 간접주소 모드

(Register-indirect addressing mode)


- EA=(R)
- 주소지정 범위는 레지스터 크기에 비례함.
 - 레지스터 길이 16bit 라면?
 - 64K개 Byte word 지정 가능
 - 레지스터 길이 32bit 라면?
 - ? 개 Byte word 지정 가능



변위 주소지정 모드

(Displacement addressing mode) EA = A + (R)


- 직접 주소지정 방식과 레지스 터 간접주소방식의 혼합
 - ① <u>상대주소 방식</u> (Relative addressing mode)
 - ① <u>인덱스 주소 방식</u> (Index addressing mode)
 - ① <u>베이스 레지스터 주소 방식</u> (Base addressing mode)



주소 지정 모드 (Addressing Mode) <u>Displacement addressing mode(계속)</u>


상대 주소 모드 (Relative Addressing Mode)

- EA=A+(PC)
 - 실제 값이 저장된 유효주소가 *현재실행중인 명령어의 위치 에 근접한 경우* 사용
 - 유효주소
 - = 명령어의 주소부분 + (PC)
 - * 주로 *분기명령어*에 사용됨




상대 주소지정 방식 (relative addressing mode)

- # 프로 그램카운터(PC)를 레지스터로 사용하여 EA를 계산 EA = A + (PC) 단, A는 2의 보수
- # 주로 분기 명령어에서 사용
 - *A* > 0 : 앞(forward) 방향으로 분기
 - *A* < 0 : 뒷(backward) 방향으로 분기




주소 지정 모드 (Addressing Mode) <u>Displacement addressing mode(계속)</u>

- ❖ 인덱스 주소지정 방식 (Indexed addressing mode)
 - EA=A + (IX)
 - 인덱스 <u>레지스터</u> 내용(IX) 와 변위 A를 더하여 유효 주소 결정
 - * 연속된 데이타를 차례대 로 액세스 용이
 - 배열(array) 내용 접근



[예] 데이터 배열이 기억장치 500 번지부터 저장, 명령어 주소 필드에 '500'이 포함되어 있을 때, 인덱스 레지스터의 내용 (IX) = 3 이라면 → 데이터 배열의 네 번째 데이터 액세스




인덱스 주소지정 방식 (계속)

자동 인덱싱(auto-indexing)

- 명령어가 실행될 때마다 인덱스 레지스터의 내용이 자동적으로 증가 혹은 감소
- 이 방식이 사용된 명령어가 실행되면 아래의 두 연산이 연속적으로 수행됨

$$EA = (IX) + A$$

 $IX \leftarrow IX + 1$



주소 지정 모드 (Addressing Mode) <u>Displacement addressing mode(계속)</u>

베이스 –레지스터 주소 지정모드(Base-register addressing mode) EA = A + (BR)

- 베이스 레지스터에는 기준 주소 저장
 - 베이스 레지스터의 내용과 변위 A를 더하여 유효 주소를 결정
- 프로그램의 위치를 지정하는데 사용
- ❖ 다중 프로그램밍 시스템에서 프로그램과 데이타 들을 다른 위치로 이동하는데 효과적.
 - 프로그램내의 주소 필드, 분기 주소를 변경 필요 없음 (.com : .exe)

2.4.4 실제 상용 프로세서들의 명령어 형식

- # CISC(Complex Instruction Set Computer) 프로세서
 - 명령어들의 수가 많음
 - 명령어 길이가 일정하지 않음(명령어 종류에 따라 달라짐)
 - 주소지정 방식이 매우 다양함

[예] PDP 계열 프로세서, Intel Pentium 계열 프로세서

- # RISC(Reduced Instruction Set Computer) 프로세서
 - 명령어들의 수를 최소화
 - 명령어 길이를 일정하게 고정
 - 주소지정 방식의 종류를 단순화
 - [예] ATmega microcontroller, ARM 계열 프로세서

Basic Computer Instruction Format

 15
 14
 12
 11
 0

 I
 Opcode
 Address

Basic Computer Instruction

Symbol

0011 0001 0010 0011 1011 0001 0010 0011

Hexadecimal 1100 0010 0000 0100

Symbol Description Code T=1I=0AND 8xxx AND 연산 0xxx9xxxADD 연산 ADD 1xxxLDA 2xxxAxxx Load 연산 Store 연산 STA 3xxx Bxxx Branch Unconditionaly BUN 4xxxCxxx BSA 5xxx Dxxx Branch & save return addr. ISZ6xxx Exxx Increment and skip if zero