INF-08.06 / scheda sostituibile

Transizione: copie prima, nuovi pool dopo

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Sequenza operativa

1. Censire dati e metadati su tutti i supporti: Arca, WD attuali, media, applicazioni e database. Identificare copie uniche e dati di terzi.

2. Controllare i 5 TB Drive realmente liberi e il volume totale. Se non entra, pianificare capacita temporanea aggiuntiva prima di procedere; nessuna esclusione silenziosa dei media richiesti.

3. Preparare cartelle e scelta cifratura in sessione dedicata. Copiare per lotti, senza spostare gli originali; esportare database e applicazioni coerentemente.

4. Verificare tutti i lotti con confronto integrita e conteggi; provare decifratura e recupero applicativo. Conservare una copia locale indipendente dei dati irrinunciabili.

5. Fermare o congelare le scritture della sorgente nel passaggio finale; copiare e verificare l'ultimo incremento.

6. Solo ora liberare Arca: estrarre il P310 e installarlo su M2, con Sabrent per avvio. Ripristinare app e dati e provarli.

7. Preparare il pool media collaudato; copiare direttamente dai WD dove possibile, conservando anche Drive. Confrontare prima di riutilizzare i WD.

8. Ricostruire i WD come destinazione backup; avviare copie versionate e testare recupero. Attivare RDX e testati.

9. Mantenere il deposito di transizione finche i nuovi backup non sono completi; la pulizia e un'operazione distinta, mai automatica a una data prefissata.

Uscita futura dal P310

Quando il pool SSD sara conveniente, scegliere tagli/controller/cavi e verificare capacita utile, endurance, ridondanza e carico. Creare un nuovo pool distinto, trasferire tramite snapshot/invio o backup/ripristino coerente, confrontare e fare cutover con breve fermo delle scritture. Conservare il P310 come rollback fino al primo backup e recupero dal nuovo pool. Solo allora decidere se torna Arca o altro uso.

Limiti espliciti

P310 singolo: guasto disco significa fermo e recupero. ZFS e snapshot non aggiungono una seconda copia fisica. Il futuro pool non viene comprato e il documento non esegue formattazioni. La capienza del cloud e dei WD deve comprendere le versioni; la disponibilita nominale non e automaticamente spazio utile.

Rclone copy · Verifica copie cifrate

Navigazione

REV4-HOME · REV4-ROAD · REV3-OPEN

Verso di riserva · INF-08.06

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.