REV4-VCAMP / scheda sostituibile

Camper: servizi locali e modalità di sosta

Configurazione 4.4 · 2026-11-01

Il camper continua a funzionare senza casa

Le funzioni essenziali della sosta devono dipendere dal sistema locale del mezzo. Il progetto prevede una dashboard camper e valuta Home Assistant di bordo per integrare i dispositivi effettivamente presenti. La sede e il metodo d'installazione del servizio vanno scelti dopo la prova di C1: una macchina Windows dedicata alla diagnostica, un servizio locale e lo spegnimento per risparmio energetico devono convivere con una politica esplicita. Non è ancora attestato un server Home Assistant installato nel Vito.

Il primo lavoro è censire l'allestimento reale. Energia servizi, temperature, illuminazione, acqua e altri impianti sono **categorie da rilevare**, non sensori già disponibili. Per ogni funzione si annotano dispositivo, alimentazione, possibilità di comando locale, interfaccia utilizzabile e comportamento quando il computer è spento. Una dashboard non sostituisce i comandi essenziali del mezzo.

Una pagina di bordo leggibile

La vista principale propone pochi elementi: modalità attiva, disponibilità rete, stato del computer, documenti locali e dati camper verificati. Una misura assente rimane "non integrata". Una misura vecchia mostra l'ora dell'ultima lettura. Il progetto non attribuisce al Vito posizione GPS, livelli o percentuali che non siano stati acquisiti da dispositivi reali.

WiCAN Pro è candidato alla telemetria veicolo; acquisto e montaggio restano da confermare. La documentazione corrente descrive un'integrazione Home Assistant locale, con parametri configurati e indicazione dei dati non aggiornati. La posizione richiede un accessorio che la fornisca. Queste possibilità non certificano quali parametri siano leggibili sul W639 specifico. Integrazione Home Assistant di MeatPi.

Sosta, intrattenimento e uso quotidiano

La selezione di documenti camper, manuali e contenuti multimediali viene preparata prima della partenza e dimensionata sullo storage effettivo. Il collegamento a Jellyfin di casa è un servizio aggiuntivo quando rete e server sono disponibili; i contenuti scelti per l'uso offline non devono richiederne l'accensione. Le copie locali vanno distinte dall'archivio originale e possono avere un limite di spazio esplicito.

La modalità sosta mantiene accesi soltanto i servizi necessari. Spegnere il display non deve essere confuso con spegnere il computer; spegnere il computer interrompe i servizi ospitati su di esso. Il requisito del modem sempre attivo resta subordinato al dimensionamento della batteria servizi e alle soglie di riserva, senza attribuire un'autonomia non misurata.

Prova di accettazione

La prova camper si svolge con Internet assente e casa non raggiungibile: aprire i documenti selezionati, usare i comandi locali , verificare quali dati restano aggiornati e arrestare ordinatamente il PC. Le funzioni che falliscono vengono dichiarate dipendenti dalla rete o rinviate. Il risultato confluisce in REV4-VTEST, mentre alimentazione e profili sono descritti in REV4-VENE.

REV4-VITO · REV4-ROAD · REV4-HOME

Verso di riserva · REV4-VCAMP

Conservare con la scheda per la sostituzione fronte-retro.