Université Polytechnique Hauts-de-France INSA Hauts-de-France Année 2024 - 2025

5A ESE - O9MA332 Architecture Temps Réel Pour L'embarqué

TD n°1 : Installation d'un noyau temps réel Xenomai sur Raspberry Pi4



Marwane AYAIDA (marwane.ayaida@uphf.fr)

1 Objectifs et pré-requis du TD

1.1 Objectifs

L'objectif de ce TD est de vous aider à installer un noyau Linux que vous allez configurer vous-même. Par la suite, vous allez patcher le noyau Linux pour installer un co-noyau temps-réel Xenomai.

La première chose à faire est de bien choisir la version du Linux et du patch Xenomai qui va avec. Pour ce tutorial, j'ai choisi après plusieurs tests la version Linux "Linux raspberrypi 4.19.127" et la version Xenomai qui va avec "3.1" et I-Pipe qui va avec aussi "4.19.82".

Il est à noter aussi que j'ai testé ce tutorial sur une machine virtuelle **Ubuntu 20.04.6** avec *GCC* version *gcc-arm-linux-gnueabihf* (4 :9.3.0-1ubuntu2). De plus, le noyau compilé a été testé sur un Raspberry Pi3 Model B et un Raspberry Pi3 Model B+ ainsi qu'un Raspberry Pi4.

Enfin, il se pourra que vous devriez re-compiler votre noyau pour rajouter des options utiles pour votre projet. Si cela marche pour vous une fois, vous pourrez après le faire autant de fois qu'il est nécessaire en modifiant les options du noyau.

1.2 Préparation du Raspberry Pi4

Le premier pré-requis de ce TP est d'avoir un Raspberry Pi4 (cela devrait aussi fonctionner pour les modèles Pi3 et Pi3 B+ et même Pi3 Model B).

Au début, nous avons besoin d'un système d'exploitation *Raspbian* qui tourne sur le Raspberry. Pour cela, vous avez besoin de l'outil *Raspberry Pi Imager* pour installer l'OS sur la carte SD. Ainsi, vous pourrez suivre les étapes suivantes l'installer :

- 1. Connectez-vous sur le site Web: https://www.raspberrypi.org/downloads/
- 2. Sélectionnez l'outil qui correspond à votre système d'exploitation.
- 3. Ouvrez l'installeur téléchargé et éxecutez-le.

Une fois l'outil installé, nous allons télécharger un OS *Raspbian* spécifique pour éviter tout problème de compilation par la suite. Suivez les étapes suivantes :

- 1. Téléchargez le fichier : "2021-03-04-raspios-buster-armhf.zip" depuis ce lien : https://downloads.raspberrypi.com/raspios_armhf/images/raspios_armhf-2021-03-25/2021-03-04-raspios-buster-armhf.zip
- 2. Décompressez le fichier téléchargé pour obtenir le fichier "2021-03-04-raspios-buster-armhf.imq".



Figure 1 – Raspberry Pi Imager selecting OS and SD Card

- 3. Maintenant, démarrez l'outil : Raspberry Pi Imager.
- 4. Sélectionnez le modèle Raspberry Pi4.
- 5. Choisissez l'OS Raspbian "2021-03-04-raspios-buster-armhf.img" en cliquant sur "Use custom" comme le montre la figure 1.
- 6. Sélectionnez l'emplacement de la carte SD.
- 7. Cliquez sur "SUIVANT".
- 8. Cliquez sur " $MODIFIER\ R\'EGLAGES$ ".
- 9. Dans l'Onglet " $G\acute{E}N\acute{E}RAL$ ", choisisez un Nom d'ultilisateur et un Mot de passe, ainsi que les réglages locaux comme affiché sur la figure 2.
- 10. Dans l'Onglet "SERVICES", activez le service "SSH" comme représenté par la figure 3.
- 11. Cliquez sur "ENREGISTRER".
- 12. Lancez l'installation en cliquant sur *OUI* et puis encore *OUI*.
- 13. Enfin, attendez la fin du formatage et de l'installation qui pourra prendre un certain moment.

Ainsi, vous obtenez un système *Raspbian* fonctionnel. Pour se connecter au Raspberry en Ethernet depuis son ordinateur, il faut d'abord attribuer une adresse IP fixe au Raspberry. Pour ce faire, récupérez la carte SD du Raspberry et lisez la avec l'ex-




FIGURE 2 – Raspberry Pi Imager configuration of the OS




FIGURE 3 – Raspberry Pi Imager configuration of the OS

plorateur de fichiers de Windows, Linux ou de MAC (la carte SD est normalement appelée "boot").

Cherchez le fichier "cmdline.txt", c'est ce fichier qu'on va modifier. Vous pouvez faire une sauvegarde du fichier avant de le modifier pour plus de sécurité. Ouvrez donc le fichier avec votre éditeur de texte favori et ajoutez à la fin de la ligne (pas de saut de ligne) le texte suivant : ip=192.168.0.X (X à choisir entre 2 et 253), par exemple : 192.168.0.100. L'adresse se terminant par 1 est réservée à votre PC : 192.168.0.1.

Notez l'IP choisie quelque part. Une fois terminé, enregistrez le fichier (Ctrl+S) et retirez la carte. Ré-insérez la dans le Raspberry Pi.

Maintenant, on peut brancher le Raspberry au PC/Mac à l'aide des ports Ethernet de chacun à l'aide d'un câble RJ45 et alimenter le Raspberry au 5V. On attend 1-2 minutes le temps que le Raspberry s'initialise.

Il ne faut pas oublier de mettre votre PC/MAC dans le même sous-réseau pour permettre la connexion.

Une fois le Raspberry est initialisé, on peut vérifier que tout marche en ouvrant l'invite de commande Windows ou le Terminal sur MAC/Linux en tapant (en suivant l'exemple utilisé plus haut) :

```
1 ~$ ping <ipaddress>
```

Il faudra penser à remplacer $\langle ipaddress \rangle$ par l'IP de votre Raspberry Pi. S'il n'y a pas d'erreur, le Raspberry est prêt à être connecté en SSH par Ethernet.

Maintenant que vous êtes capable de vous connecter en SSH à partir de votre PC/MAC, vous pourrez utiliser les outils Putty, $Tera\ Term$ ou juste le Terminal Linux ou MAC pour vous y connecter, par exemple en tapant dans un Terminal:

```
1 ~$ ssh pi@<ipaddress>
```

De même, il faudra penser à remplacer *<ipaddress>* par l'IP de votre Raspberry Pi. Puis, saisissez le mot de passe renseigné précédemment.

On peut ainsi savoir la version de Linux installé:

```
_1 ~$ uname _{\rm a} _2 Linux raspberrypi 5.10.17_{\rm v7l}+ \#1403 SMP Mon Feb 22 11:33:35 GMT _3 2021 armv7l GNU/Linux
```

Cela nous permettra de comparer avec le système temps-réel que l'on installera par la suite.

2 Téléchargement des ressources Linux

Puisque vous compilerez sur un PC hôte à la place de le faire directement sur le Raspberry afin de gagner du temps, il faudra alors que vous revenez sur votre PC hôte afin de commencer la cross-compilation.

2.1 Préparation de l'installation

Pour démarrer, créez un nouveau dossier afin d'avoir une installation propre :

```
1 ~$ mkdir rpi—kernel
2
3 ~$ cd rpi—kernel
4
5 ~/rpi—kernel$ mkdir rt—kernel
```

Le dossier *rt-kernel* sera utilisé pour collecter les fichiers compilés.

2.2 Obtention des codes sources

Pour obtenir les codes sources, vous utiliserez la commande GIT. Si ce n'est pas déjà fait sur votre PC, commencez par l'installer :

Installez aussi les outils nécessaires pour la compilation du noyau :

```
1 ~/rpi-kernel$ sudo apt install ncurses—dev bc build—essential bison flex
2 pkg—config qtbase5—dev libssl—dev autoconf libtool
3 [sudo] Mot de passe de marwane :
```

```
Lecture des listes de paquets... Fait

Construction de l'arbre des dependances

Lecture des informations d'etat... Fait

...

Parametrage de libx11—dev:amd64 (2:1.6.9—2ubuntu1.6) ...

Parametrage de libxext—dev:amd64 (2:1.3.4—0ubuntu1) ...

Parametrage de libglx—dev:amd64 (1.3.2—1~ubuntu0.20.04.2) ...

Parametrage de libgl—dev:amd64 (1.3.2—1~ubuntu0.20.04.2) ...

Parametrage de libgl—dev:amd64 (1.3.2—1~ubuntu0.20.04.2) ...

Parametrage de libglu1—mesa—dev:amd64 (9.0.1—1build1) ...

Parametrage de qtbase5—dev:amd64 (5.12.8+dfsg—0ubuntu2.1) ...

Parametrage de libqt5opengl5—dev:amd64 (5.12.8+dfsg—0ubuntu2.1) ...
```

Clonez les dossiers Linux Version 4.19.127 :

Créez un dossier lié pour un accès facile :

```
~/rpi-kernel$ In -s linux-rpi-4.19.127-xeno3 linux
```

Le code source du noyau Linux sera téléchargé dans le dossier *linux-rpi-4.19.127xeno3* pour une taille de 1 à 2 Go. Cela peut prendre un certain temps selon votre débit de connexion.

Vous avez également besoin des codes sources du noyau Xenomai et du patch correspondant. Vous devez choisir la version stable v3.1 et ainsi le patch pour arm qui va avec :

```
\label{eq:core-density} $$ \sim/\text{rpi-kernel} $$ wget $$ $$ https://ftp.denx.de/pub/xenomai/ipipe/v4.x/arm/ipipe-$$ core-4.19.82-arm-6.patch $$ $$ --2024-09-17 12:32:48-- $$ $$ $$ $$ $$ $$ https://ftp.denx.de/pub/xenomai/ipipe/$
```

```
v4.x/arm/ipipe-core-4.19.82-arm-6.patch
<sup>5</sup> Resolution de ftp.denx.de (ftp.denx.de)... 85.214.49.3, 2a01:238:43f4:4600:bc64:4f44:381f:1163
<sup>6</sup> Connexion a ftp.denx.de (ftp.denx.de)|85.214.49.3|:443... connecte.
7 requete HTTP transmise, en attente de la reponse... 200 OK
8 Taille: 611977 (598K) [application/octet—stream]
9 Enregistre: "ipipe—core—4.19.82—arm—6.patch"
11 ipipe—core—4.19.82—arm—6.patch 100%[=============
  -----
   =========>] 597,63K --.-KB/s ds 0,1s
15
<sub>16</sub> 2023—10—14 23:10:13 (4,37 MB/s) — 'ipipe—core—4.19.82—arm—6.patch'
          enregistre [611977/611977]
17
  ~/rpi-kernel$ wget https://ftp.denx.de/pub/xenomai/xenomai/stable/
                xenomai-3.1.tar.bz2
20
   --2024-09-17 12:36:07-- https://ftp.denx.de/pub/xenomai/xenomai/
         stable/xenomai-3.1.tar.bz2
Resolution de ftp.denx.de (ftp.denx.de)... 85.214.49.3,
         2a01:238:43f4:4600:bc64:4f44:381f:1163
25 Connexion a ftp.denx.de (ftp.denx.de)|85.214.49.3|:443... connecte.
26 requete HTTP transmise, en attente de la reponse... 200 OK
<sup>27</sup> Taille: 2498379 (2,4M) [application/octet—stream]
28 Enregistre: "xenomai—3.1.tar.bz2"
29
_{32} = = = = > ] 2,38M 12,6MB/s ds 0,2s
33
34 2024-09-17 12:36:07 (12,6 MB/s) - "xenomai-3.1.tar.bz2"
         enregistre [2498379/2498379]
38 2023-10-14 23:16:38 (10,9 MB/s) - 'xenomai-3.1.tar.bz2'
                 enregistre [2498379/2498379]
41 ~/rpi—kernel$ tar —xjvf xenomai—3.1.tar.bz2
42 xenomai — 3.1/
```

```
43 xenomai — 3.1/include/
44 xenomai — 3.1/include/mercury/
45 xenomai — 3.1/include/mercury/Makefile.am
46 xenomai — 3.1/include/mercury/boilerplate/
47 xenomai — 3.1/include/mercury/boilerplate/Makefile.am
48 xenomai—3.1/include/mercury/boilerplate/sched.h
49 xenomai — 3.1/include/mercury/boilerplate/wrappers.h
50 xenomai — 3.1/include/mercury/boilerplate/Makefile.in
51 xenomai—3.1/include/mercury/boilerplate/trace.h
52 xenomai — 3.1/include/mercury/boilerplate/limits.h
53 xenomai — 3.1/include/mercury/boilerplate/signal.h
<sub>54</sub> xenomai—3.1/include/mercury/Makefile.in
55 xenomai — 3.1/include/mercury/pthread.h
56 ...
57 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/
58 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/can — rtt.c
59 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/gpiopwm.c
60 xenomai—3.1/demo/posix/cobalt/eth_p_all.c
61 xenomai—3.1/demo/posix/cobalt/Makefile.am
62 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/bufp—readwrite.c
63 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/bufp—label.c
64 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/Makefile.in
65 xenomai—3.1/demo/posix/cobalt/xddp—label.c
66 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/xddp—stream.c
67 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/iddp—label.c
68 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/iddp—sendrecv.c
69 xenomai — 3.1/demo/posix/cobalt/xddp—echo.c
```

Pensez à sauvegarder le code source de Linux car on en aura besoin par la suite lors du TP3 pour le mettre sur le Raspberry Pi :

```
1 ~/rpi-kernel/linux$ cd linux/
2 ~/rpi-kernel/linux$ tar czf ../linux-src.tgz *
```

Ce patch présente un souci avec deux fichiers lors de l'application de ce patch qui sont *irq-bcm2835.c* et *irq-bcm2836.c*.

Pour cela, il faudra télécharger ces deux fichiers qui corrigent ce problème :

```
 \begin{array}{l} {}_{1}\sim/\text{rpi-kernel/linux\$ cd} \ .. \\ \\ {}_{3}\sim/\text{rpi-kernel\$ wget https://raw.githubusercontent.com/cpb-/xeno-pi/} \\ \\ {}_{4}\qquad 7169258f33fab2b1823a75593130189efbb55979/add-arm-8-a-} \end{array}
```

```
architecture—to—xenomai—3.1.patch
<sub>6</sub> ——2024—09—17 12:54:27—— https://raw.githubusercontent.com/cpb—/
7 xeno-pi/7169258f33fab2b1823a75593130189efbb55979/
8 add—arm—8—a—architecture—to—xenomai—3.1.patch
9 Resolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...
185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
11 Connexion a raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)
12 185.199.110.133 :443... connecte.
13 requete HTTP transmise, en attente de la reponse... 200 OK
Taille: 541 [text/plain]
15 Enregistre: 'add—arm—8—a—architecture—to—xenomai—3.1.patch'
17 add—arm—8—a—architecture—to—xenoma 100%
21 2024-09-17 12:54:27 (10,7 MB/s) - 'add-arm-8-a-architecture-to-
22 xenomai—3.1.patch' enregistre [541/541]
24 ~/rpi-kernel$ wget https://raw.githubusercontent.com/cpb-/xeno-pi/
         7169258f33fab2b1823a75593130189efbb55979/pre—ipipe—
         core-4.19.82-arm-6.patch
<sub>27</sub> ——2024—09—17 12:57:06—— https://raw.githubusercontent.com/cpb—/
28 xeno—pi/7169258f33fab2b1823a75593130189efbb55979/
pre—ipipe—core—4.19.82—arm—6.patch
Resolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...
31 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
32 Connexion a raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)
33 185.199.110.133|:443... connecte.
34 requete HTTP transmise, en attente de la reponse... 200 OK
35 Taille: 1485 (1,5K) [text/plain]
36 Enregistre: 'pre-ipipe-core-4.19.82-arm-6.patch'
38 pre—ipipe—core—4.19.82—arm—6.pat 100%
39 ===========
_{40} = = = = = = = = = = = > ] 1,45K --.-KB/s ds 0s
42 2024-09-17 12:57:07 (10,6 MB/s) - 'pre-ipipe-core-4.19.82-arm-
43 6.patch' enregistre [1485/1485]
```

```
44
45 ~/rpi-kernel$ wget https://raw.githubusercontent.com/cpb-/xeno-pi/
        7169258f33fab2b1823a75593130189efbb55979/post-ipipe-
        core-4.19.82-arm-6.patch
47
48 ——2024—09—17 12:58:50—— https://raw.githubusercontent.com/cpb—/
49 xeno-pi/7169258f33fab2b1823a75593130189efbb55979/post-ipipe-core-
50 4.19.82—arm—6.patch
51 Resolution de raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)...
52 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.108.133, ...
53 Connexion a raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)
54 185.199.110.133 :443... connecte.
55 requete HTTP transmise, en attente de la reponse... 200 OK
56 Taille: 1283 (1,3K) [text/plain]
57 Enregistre: 'post-ipipe-core-4.19.82-arm-6.patch'
59 post—ipipe—core—4.19.82—arm—6.pa 100%
63 2024-09-17 12:58:50 (24,6 MB/s) - 'post-ipipe-core-4.19.82-arm-
64 6.patch' enregistre [1283/1283]
```

Par la suite, appliquez le patch pour résoudre le problème dans le code source du noyau Linux :

```
17 Hunk #1 succeeded at 48.
18 Done
19
20
21 ~/rpi—kernel/xenomai—3.1$ cd ../linux
23 ~/rpi-kernel/linux$ patch -p1 < ../pre-ipipe-core-4.19.82-
         arm-6.patch —verbose
25 Hmm... Looks like a unified diff to me...
The text leading up to this was:
27 —————————
28 diff —git a/drivers/irqchip/irq—bcm2835.c
          b/drivers/irqchip/irq-bcm2835.c
30 index 72abca2bac3a..2c8c8ad710e3 100644
31 | —— a/drivers/irqchip/irq—bcm2835.c
32 +++ b/drivers/irqchip/irq-bcm2835.c
33 -----
patching file drivers/irqchip/irq-bcm2835.c
35 Using Plan A...
36 Hunk #1 succeeded at 172 (offset -1 lines).
37 ...
39 patching file lib/dump_stack.c
40 Using Plan A...
41 Hunk #1 succeeded at 106.
42 Done
43
44
45 ~/rpi-kernel/linux$ patch -p1 < ../ipipe-core-4.19.82-
          arm-6.patch --verbose
47 Hmm... Looks like a unified diff to me...
48 The text leading up to this was:
50 diff — git a/Documentation/ipipe—arm.rst
         b/Documentation/ipipe—arm.rst
<sub>52</sub> new file mode 100644
53 index 000000000000..71ba475543c3
54 —— /dev/null
55 +++ b/Documentation/ipipe—arm.rst
```

```
57 patching file Documentation/ipipe—arm.rst
58 Using Plan A...
59 Hunk #1 succeeded at 1.
60 ...
61 patching file mm/mprotect.c
62 Using Plan A...
63 Hunk #1 succeeded at 22.
64 Hunk #2 succeeded at 43.
65 Hunk #3 succeeded at 111.
66 Hunk #4 succeeded at 124.
67 Hunk #5 succeeded at 339 (offset 34 lines).
68 Hmm... The next patch looks like a unified diff to me...
69 The text leading up to this was:
70 -----
71 diff — git a/mm/vmalloc.c b/mm/vmalloc.c
72 index d8e877365f9f..eb30c1f87056 100644
<sub>73</sub> | —— a/mm/vmalloc.c
74 +++ b/mm/vmalloc.c
76 patching file mm/vmalloc.c
77 Using Plan A...
78 Hunk #1 succeeded at 233 (offset 1 line).
79 done
80 Removing file drivers/irqchip/irq-atmel-aic.c
81
_{83} ~/rpi-kernel/linux$ patch -p1 < ../post-ipipe-core-4.19.82-
          arm-6.patch --verbose
85 Hmm... Looks like a unified diff to me...
86 The text leading up to this was:
88 diff —git a/drivers/irqchip/irq—bcm2835.c
          b/drivers/irqchip/irq-bcm2835.c
90 index d49596f23618..d0e450a4626c 100644
<sub>91</sub> | —— a/drivers/irqchip/irq—bcm2835.c
92 +++ b/drivers/irqchip/irq-bcm2835.c
94 patching file drivers/irqchip/irq—bcm2835.c
```

```
95 Using Plan A...
96 Hunk #1 succeeded at 173 (offset -1 lines).
97 Hmm... The next patch looks like a unified diff to me...
98 The text leading up to this was:
| diff --git a/drivers/irqchip/irq-bcm2836.c
          b/drivers/irqchip/irq-bcm2836.c
index a5ae07b6af3f..9d1e8da44c09 100644
103 | —— a/drivers/irqchip/irq—bcm2836.c
104 +++ b/drivers/irqchip/irq-bcm2836.c
patching file drivers/irgchip/irg-bcm2836.c
107 Using Plan A...
108 Hunk #1 succeeded at 201.
109 Hmm... The next patch looks like a unified diff to me...
The text leading up to this was:
111 -----
| diff --git a/lib/dump_stack.c b/lib/dump_stack.c
index 1b734cb90f79..db1766841395 100644
114 —— a/lib/dump_stack.c
115 +++ b/lib/dump_stack.c
patching file lib/dump_stack.c
118 Using Plan A...
Hunk #1 succeeded at 133.
120 Done
```

2.3 Préparation de l'environnement pour la compilation

Il faut patcher le noyau pour rajouter iPipe d'ADEOS et Xenomai dans le domaine primaire et Linux dans le domaine secondaire :

Enfin, il faut préparer les variables de l'environnement pour la compilation :

```
~/rpi-kernel$ export ARCH=arm

a ~/rpi-kernel$ export CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf—

a ~/rpi-kernel$ export INSTALL_MOD_PATH=~/rpi-kernel/rt-kernel

a ~/rpi-kernel$ export INSTALL_DTBS_PATH=~/rpi-kernel/rt-kernel
```

Pour plus de détails sur les différentes variables :

- ARCH : l'architecture du système (ici "arm" pour le Raspberry).
- CROSS COMPILE : le chemin vers l'outil de la chaîne de cross-compilation.
- INSTALL_MOD_PATH : le chemin vers lequel les modules du noyau compilés (MOD) vont être installés.
- INSTALL_DTBS_PATH : le chemin vers lequel les fichiers compilés DTB (Device Tree Blob) vont être installés.

Notez bien que l'export des variables est valable juste dans le Terminal que vous utilisez. Donc, si vous fermez ce dernier ou vous ouvrez un deuxième, il faudra refaire l'export des variables. Si vous souhaitez vérifier si l'export des variables est bien fait :

```
1 ~/rpi—kernel$ echo $ARCH
2 arm
```

Si cela ne donne rien, c'est qu'il faudra refaire l'export des variables.

3 Compilation du noyau

3.1 Configuration du noyau

Pour établir la configuration du noyau, tapez les commandes qui suivent :

```
1 ~/rpi-kernel$ export KERNEL=kernel7l
2
3 ~/rpi-kernel$ cd linux/
4
5 ~/rpi-kernel/linux/$ make bcm2711_defconfig
6 HOSTCC scripts/basic/fixdep
7 HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
8 YACC scripts/kconfig/zconf.tab.c
9 LEX scripts/kconfig/zconf.lex.c
10 HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
```

```
HOSTLD scripts/kconfig/conf

#

configuration written to .config
```

Il est à remarquer ici que "bcm2711_defconfig" est utilisé pour Raspberry Pi 4. Par contre pour Raspberry Pi 2, 3 et 3 B(+), il faut plutôt utiliser "bcm2709_defconfig". L'étape de configuration du noyau peut alors commencer :

```
1 ~/rpi-kernel/linux/$ make xconfig
2 UPD scripts/kconfig/.qconf-cfg
3 MOC scripts/kconfig/qconf.moc
4 HOSTCXX scripts/kconfig/qconf.o
5 HOSTLD scripts/kconfig/qconf
6 scripts/kconfig/qconf Kconfig
7 #
8 # configuration written to .config
9 #
```

Il existe environ 15 000 options de configuration pour le noyau Linux version 5! C'est cette étape qui est la plus importante et la plus fastidieuse. Il peut y avoir plusieurs tests de configurations différents afin d'obtenir la configuration optimale pour votre système. De plus, c'est surtout cette étape qui vous permettra d'obtenir un système d'exploitation light embarqué en ne cochant que les modules dont vous avez besoin et qui sont utiles pour votre plateforme.

Pour éviter les avertissements, vous devez désactiver les options suivantes :

- CPU Frequency scaling : CPU Power Management \rightarrow CPU Frequency scaling \rightarrow CPU Frequency scaling
- Allow for memory compaction : Memory Management options → Allow for memory compaction
- Contiguous Memory Allocator : Memory Management options \rightarrow Contiguous Memory Allocator

On préfère aussi désactiver les options de débogage susceptibles d'augmenter la latence du système :

- Profiling support : General setup \rightarrow Profiling support
- Tracers : Kernel hacking \rightarrow Tracers
- KGDB-Kernel hacking: Kernel hacking \rightarrow KGDB-Kernel hacking

Vous devrez aussi activer les PIPE pour l'échange entre tâches Linux/Xenomai, ainsi que les drivers temps-réel GPIO et/ou SPI :

— RTIPC protocol family : Xenomai/Cobalt \rightarrow Drivers \rightarrow Real-time IPC drivers \rightarrow RTIPC protocol family

- User-space device driver framework : Xenomai/Cobalt \rightarrow Drivers \rightarrow UDD Support
- Real-time GPIO drivers : Xenomai/Cobalt \rightarrow Drivers \rightarrow Real-time GPIO drivers
- Real-time SPI masters drivers : Xenomai/Cobalt \rightarrow Drivers \rightarrow Real-time SPI masters drivers

3.2 Compilation du noyau

Cette étape peut durer un certain moment selon la puissance de votre machine hôte et le nombre de processeurs disponibles.

Pour lancer la compilation, il faut exécuter cette commande en choisissant le bon paramètre "-jX" en fonction du nombre de processeurs X dont dispose votre ordinateur hôte :

```
1 ~/rpi-kernel/linux$ make —jX zImage
2 SYSHDR arch/arm/include/generated/uapi/asm/unistd—common.h
3 SYSHDR arch/arm/include/generated/uapi/asm/unistd—oabi.h
4 WRAP arch/arm/include/generated/uapi/asm/bitsperlong.h
5 WRAP arch/arm/include/generated/uapi/asm/bpf_perf_event.h
6 WRAP arch/arm/include/generated/uapi/asm/errno.h
8 LDS arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds
9 AS arch/arm/boot/compressed/head.o
10 GZIP arch/arm/boot/compressed/piggy_data
11 CC arch/arm/boot/compressed/misc.o
12 CC arch/arm/boot/compressed/decompress.o
13 CC arch/arm/boot/compressed/string.o
AS arch/arm/boot/compressed/hyp—stub.o
<sup>15</sup> AS arch/arm/boot/compressed/lib1funcs.o
16 AS arch/arm/boot/compressed/ashldi3.o
AS arch/arm/boot/compressed/bswapsdi2.o
18 AS arch/arm/boot/compressed/piggy.o
19 LD arch/arm/boot/compressed/vmlinux
20 OBJCOPY arch/arm/boot/zImage
21 Kernel: arch/arm/boot/zlmage is ready
```

Pour la suite de la compilation, il faut exécuter :

```
~/rpi-kernel/linux$ make -jX modules2 CALL scripts/checksyscalls.sh
```

```
3 AS [M] arch/arm/crypto/aes—cipher—core.o
4 CC [M] arch/arm/crypto/aes—cipher—glue.o
5 AS [M] arch/arm/crypto/aes—neonbs—core.o
6 CC [M] arch/arm/crypto/aes—neonbs—glue.o
7 AS [M] arch/arm/crypto/sha1—armv4—large.o
8 CC [M] arch/arm/crypto/sha1_glue.o
9 AS [M] arch/arm/crypto/sha1—armv7—neon.o
10 CC [M] arch/arm/crypto/sha1_neon_glue.o
11 LD [M] arch/arm/crypto/aes—arm.o
12 LD [M] arch/arm/crypto/aes—arm—bs.o
13 LD [M] arch/arm/crypto/sha1—arm.o
14 GZIP kernel/config data.gz
15 CC [M] mm/zsmalloc.o
17 LD [M] sound/soc/generic/snd—soc—audio—graph—card.ko
18 LD [M] sound/soc/generic/snd—soc—simple—card—utils.ko
19 LD [M] sound/soc/generic/snd—soc—simple—card.ko
20 LD [M] sound/soc/snd—soc—core.ko
21 LD [M] sound/usb/6fire/snd—usb—6fire.ko
22 LD [M] sound/usb/caiaq/snd—usb—caiaq.ko
23 LD [M] sound/usb/hiface/snd-usb-hiface.ko
24 LD [M] sound/usb/misc/snd-ua101.ko
25 LD [M] sound/usb/snd—usb—audio.ko
26 LD [M] sound/usb/snd-usbmidi-lib.ko
27
28
29 ~/rpi-kernel/linux$ make -jX dtbs
   CALL scripts/checksyscalls.sh
31 DTC arch/arm/boot/dts/bcm2708—rpi—b.dtb
32 DTC arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-b-plus.dtb
33 DTC arch/arm/boot/dts/bcm2708—rpi—cm.dtb
34 DTCO arch/arm/boot/dts/overlays/act—led.dtbo
35 DTC arch/arm/boot/dts/bcm2708—rpi—zero.dtb
36 DTC arch/arm/boot/dts/bcm2708—rpi—zero—w.dtb
37 DTC arch/arm/boot/dts/bcm2709-rpi-2-b.dtb
39 DTCO arch/arm/boot/dts/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo
40 DTCO arch/arm/boot/dts/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo
41 DTCO arch/arm/boot/dts/overlays/vga666.dtbo
```

```
DTCO arch/arm/boot/dts/overlays/w1—gpio.dtbo
DTCO arch/arm/boot/dts/overlays/w1—gpio—pullup.dtbo
DTCO arch/arm/boot/dts/overlays/w5500.dtbo
DTCO arch/arm/boot/dts/overlays/wittypi.dtbo
```

Nous allons maintenant préparer l'étape d'installation en exécutant :

```
1 ~/rpi—kernel/linux$ make —jX modules_install
2 INSTALL arch/arm/crypto/aes—arm—bs.ko
3 INSTALL arch/arm/crypto/aes—arm.ko
4 INSTALL arch/arm/crypto/sha1—arm—neon.ko
5 INSTALL arch/arm/crypto/sha1—arm.ko
6 INSTALL arch/arm/lib/xor—neon.ko
7 INSTALL crypto/af_alg.ko
8 INSTALL crypto/algif_skcipher.ko
9 INSTALL crypto/arc4.ko
10 INSTALL crypto/async_tx/async_memcpy.ko
11 ...
12 INSTALL sound/soc/generic/snd—soc—audio—graph—card.ko
13 INSTALL sound/soc/generic/snd—soc—simple—card—utils.ko
14 INSTALL sound/soc/generic/snd—soc—simple—card.ko
15 INSTALL sound/soc/snd—soc—core.ko
16 INSTALL sound/usb/6fire/snd-usb-6fire.ko
17 INSTALL sound/usb/caiag/snd—usb—caiag.ko
18 INSTALL sound/usb/hiface/snd—usb—hiface.ko
19 INSTALL sound/usb/misc/snd—ua101.ko
20 INSTALL sound/usb/snd—usb—audio.ko
21 INSTALL sound/usb/snd—usbmidi—lib.ko
22 DEPMOD 4.19.127-v7l+
<sup>23</sup> Warning: modules_install: missing 'System.map' file. Skipping depmod.
24
25 ~/rpi-kernel/linux$ make -jX dtbs_install
   INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-b-plus.dtb
27 INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2708—rpi—b.dtb
28 INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2708—rpi—cm.dtb
29 INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-zero-w.dtb
30 INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2708-rpi-zero.dtb
31 INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2709-rpi-2-b.dtb
32 INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2710-rpi-2-b.dtb
33 INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2710—rpi—3—b—plus.dtb
34 INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2710-rpi-3-b.dtb
```

```
INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2710—rpi—cm3.dtb
INSTALL arch/arm/boot/dts/bcm2711—rpi—4—b.dtb
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/upstream.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/udrc.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/vc4—fkms—v3d.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/vc4—kms—kippah—7inch.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/vc4—kms—v3d.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/vc4—kms—v3d.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/vga666.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/w1—gpio—pullup.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/w1—gpio.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/w5500.dtbo
INSTALL arch/arm/boot/dts/overlays/w5500.dtbo
```

Une fois la compilation finie, vous devez finaliser l'image du noyau obtenue :

```
~/rpi-kernel/linux$ mkdir $INSTALL_MOD_PATH/boot

2
3 ~/rpi-kernel/linux$ ./scripts/mkknlimg ./arch/arm/boot/zImage

4 $INSTALL_MOD_PATH/boot/$KERNEL.img

5 Version: Linux version 4.19.127-v7l+ (marwane@ubuntu)

6 (gcc version 9.4.0 (Ubuntu 9.4.0—1ubuntu1~20.04.2))

7 #1 SMP Tue Sep 17 13:26:03 PDT 2024

8 DT: y

9 DDT: y

10 270x: y

11 283x: y
```

3.3 Transfert du noyau vers le Raspberry

Une fois la compilation terminée, vous devez compresser tous les fichiers pour les transférer sur le Raspberry Pi :

```
1 ~/rpi-kernel/linux$ cd $INSTALL_MOD_PATH
2
3 ~/rpi-kernel/rt-kernel$ tar czf ../xenomai-kernel.tgz *
```

Puis, transférez le noyau compressé vers le Raspberry en utilisant la commande scp:

```
~/rpi-kernel/rt-kernel$ cd ..

2

3 ~/rpi-kernel$ scp xenomai-kernel.tgz pi@<ipaddress>:/tmp
```

Il faudra penser à remplacer *<ipaddress>* par l'IP de votre Raspberry Pi.

3.4 Mise en place du noyau sur le Raspberry

Maintenant, passez sur le Raspberry Pi:

```
1 ~/rpi—kernel$ ssh pi@<ipaddress>
```

Attention, il faudra penser à faire une sauvegarde de votre carte SD ou de vos données sur le Raspberry. Les commandes suivantes vont écraser l'ancien système ainsi qu'une partie des données.

Vous voilà prévenus, maintenant vous devez passer au déploiement du nouveau système. Pour cela tapez ces commandes :

```
-$ cd /tmp

2
3 /tmp$ tar xzf xenomai—kernel.tgz

4
5 /tmp$ sudo cp *.dtb /boot/

6
7 /tmp$ cd boot

8
9 /tmp/boot$ sudo cp /boot/kernel7l.img /boot/kernel7l—backup.img

10
11 /tmp/boot$ sudo cp —rd * /boot/

12
13 /tmp/boot$ cd ../lib

14
15 /tmp/lib$ sudo cp —dr * /lib/

16
17 /tmp/lib$ cd ../overlays

18
19 /tmp/overlays$ sudo cp —d * /boot/overlays

20
21 /tmp/overlays$ cd ..

22
23 /tmp$ sudo cp —d bcm* /boot/
```

Il faut redémarrer le Raspberry Pi et si toutes les étoiles sont alignées, vous obtiendrez un noyau Xenomai fonctionnel :

```
1 ~$ sudo reboot
```

Pour preuve, exécutez cette commande pour vérifier :

```
_1 ~$ uname —a _2 Linux raspberrypi 4.19.127—v7l+ \#1 SMP Tue Sep 17 13:26:03 PDT 2024 armv7l GNU/Linux
```

Vous êtes bien passés sur le nouveau système "Linux raspberrypi 4.19.127-v7+". Pour vérifier la version de Xenomai installée, exécutez :

```
2 3.1 ~$ cat /proc/xenomai/version
```

Pour connaître la version du *iPipe*, utilisez cette commande :

```
1 ~$ cat /proc/ipipe/version
2 6
```

3.5 Compilation des outils Xenomai

Revenez sur votre PC maintenant afin de compiler les outils utilisables par Xenomai. En effet, Xenomai comprend une suite d'outils pour tester le fonctionnement du noyau temps réel, vous pouvez compiler ces outils en tapant :

```
1 ~/rpi-kernel$ cd xenomai-3.1
<sup>3</sup> ~/rpi-kernel/xenomai-3.1$ ./scripts/bootstrap —-with-core=cobalt
                   --enable-debug=partial
<sup>5</sup> libtoolize: putting auxiliary files in AC_CONFIG_AUX_DIR, 'config'.
6 libtoolize: copying file 'config/ltmain.sh'
7 libtoolize: putting macros in AC_CONFIG_MACRO_DIRS, 'config'.
8 libtoolize: copying file 'config/libtool.m4'
9 libtoolize: copying file 'config/Itoptions.m4'
10 libtoolize: copying file 'config/ltsugar.m4'
11 libtoolize: copying file 'config/ltversion.m4'
12 libtoolize: copying file 'config/lt~obsolete.m4'
13 configure.ac:80: installing 'config/compile'
14 configure.ac:105: installing 'config/missing'
15 demo/alchemy/Makefile.am: installing 'config/depcomp'
16
17
  ~/rpi-kernel/xenomai-3.1$ ./configure CFLAGS="-march=armv7-a
           -mfpu=vfp3" LDFLAGS="-mtune=cortex-a53"
           --build=i686-pc-linux-gnu --host=arm-linux-gnueabihf
```

```
--with-core=cobalt --enable-smp --enable-dlopen-libs
21
          CC=${CROSS_COMPILE}gcc LD=${CROSS_COMPILE}Id
23 checking whether we build for Cobalt or Mercury core... cobalt
24 checking build system type... i686-pc-linux-gnu
25 checking host system type... arm—unknown—linux—gnueabihf
26 checking for a BSD—compatible install... /usr/bin/install —c
27 checking for arm—linux—gnueabihf—gcc... arm—linux—gnueabihf—gcc
28 checking whether the C compiler works... yes
29 checking for C compiler default output file name... a.out
30 checking for suffix of executables...
31 checking whether we are cross compiling... yes
32 checking for suffix of object files... o
33 ...
34 config.status: creating doc/Makefile
35 config.status: creating doc/doxygen/Makefile
36 config.status: creating doc/doxygen/xeno3prm—common.conf
37 config.status: creating doc/doxygen/xeno3prm—html.conf
38 config.status: creating doc/doxygen/xeno3prm—latex.conf
39 config.status: creating doc/gitdoc/Makefile
40 config.status: creating doc/asciidoc/Makefile
41 config.status: creating include/xeno_config.h
42 config.status: executing depfiles commands
43 config.status: executing libtool commands
```

Pour finir, on lance la compilation des librairies et des éxécutables :

```
xenomai-3.1 "
17 if test —r /home/marwane/rpi—kernel/xenomai—3.1/target//usr/xenomai/
                  etc/udev/udev.rules; then \
19 for f in ./kernel/cobalt/udev/*.rules; do \
20 b='basename $f'; \
21 grep -q Xenomai: 'basename $b .rules' /home/marwane/rpi-kernel/
          xenomai-3.1/target//usr/xenomai/etc/udev/udev.rules || \
23 ( echo ; cat $f ) >> /home/marwane/rpi-kernel/xenomai-3.1/target/
                          usr/xenomai/etc/udev/udev.rules ; \
25 done;
26 else \
27 /bin/bash /home/marwane/rpi-kernel/xenomai-3.1/config/install-sh -d
128 /home/marwane/rpi-kernel/xenomai-3.1/target//usr/xenomai/etc/udev/rules.d;
29 for f in ./kernel/cobalt/udev/*.rules ; do \
30 /usr/bin/install -c -m 644 $f /home/marwane/rpi-kernel/xenomai-3.1/
                          target//usr/xenomai/etc/udev/rules.d/; \
32 done;
33 fi
make[2]: rien a faire pour "install—data—am ".
make[2] : on quitte le repertoire " /home/marwane/rpi-kernel/xenomai-3.1 "
make[1]: on quitte le repertoire " /home/marwane/rpi—kernel/xenomai—3.1 "
```

3.6 Transfert des outils Xenomai vers le Raspberry

Une fois la compilation terminée, vous devez compresser tous les fichiers compilés des outils Xenomai pour les transférer sur le Raspberry Pi:

```
_1 ~/rpi-kernel/xenomai-3.1$ {\bf cd} target _2 _3 ~/rpi-kernel/xenomai-3.1/target$ tar czf ../../xenomai-tools.tgz *
```

Puis, transférez le noyau compressé vers le Raspberry en utilisant la commande scp:

De même, il faudra penser à remplacer *<ipaddress>* par l'IP correspondante de votre Raspberry Pi.

3.7 Mise en place des outils Xenomai sur le Raspberry

Maintenant, repassez sur le Raspberry Pi et exécutez ces commandes afin de déployer les outils de Xenomai :

```
1 ~$ cd /tmp
2
3 /tmp$ sudo tar xzf xenomai—tools.tgz
4
5 /tmp$ sudo cp —r usr/* /usr/
```

4 Test du système temps-réel Xenomai

Maintenant que Xenomai est bien installé, vous êtes capables de tester son bon fonctionnement grâce aux outils que vous venez de rajouter.

Pour cela, vous pouvez exécuter les suites de tests comme par exemple :

```
1 ~$ cd /usr/xenomai/bin/
3 /usr/xenomai/bin/$ Is
5 /usr/xenomai/bin/$ sudo ./latency
<sub>6</sub> == Sampling period: 1000 us
7 == Test mode: periodic user—mode task
<sub>8</sub> == All results in microseconds
9 warming up...
10 RTT 00:00:01 (periodic user-mode task, 1000 us period, priority 99)
11 RTH ---- lat min ---- lat avg --- lat max -overrun
12 ——msw ———lat best ——lat worst
13 RTD| -4.315| -4.119| 0.037| 0| 0| -4.315| 0.037
14 RTD| -4.297| -4.097| 0.555| 0| 0| -4.315| 0.555
15 RTD| -4.168| -3.758| 0.110| 0| 0| -4.315| 0.555
16 RTD| -4.280| -4.085| -0.132| 0| 0| -4.315| 0.555
17 RTD| -4.188| -2.075| 26.775| 0| 0| -4.315| 26.775
18 RTD| -4.281| -3.403| 14.441| 0| 0| -4.315| 26.775
19 RTD| -3.893| -0.883| 25.570| 0| 0| -4.315| 26.775
20 ...
```