PID离散化及实现

2025年3月12日 16:30

【1】PID离散化

连续形式PID:

$$out(t) = K_p * error(t) + K_i * \int_0^t error(t) dt + K_d * \frac{derror(t)}{dt}$$

· 离散形式PID:

$$\overline{out(k)} = K_p * error(k) + K_i * T \sum_{j=0}^{k} error(j) + K_d * \frac{error(k) - error(k-1)}{T}$$

若将T并入K_i和K_d,则:

$$out(k) = K_p * error(k) + K_i * \sum_{i=0}^{k} error(j) + K_d * (error(k) - error(k-1))$$

↑ 位置式PID与增量式PID公式



· 位置式PID:

$$out(k) = K_p * error(k) + K_i * \sum_{i=0}^{k} error(j) + K_d * (error(k) - error(k-1))$$

当k = k - 1时

$$out(k-1) = K_p * error(k-1) + K_i * \sum_{i=0}^{k-1} error(j) + K_d * (error(k-1) - error(k-2))$$

· 两式相减,得到增量式PID:

$$\Delta out(k) = \overset{\circ}{K}_p * (error(k) - error(k-1)) + K_i * error(k) + K_d * (error(k) - 2error(k-1) + error(k-2))$$

而位置或PID,输出限幅和积分限值得分别进行

【2】PID在函数中的实现

♠ PID程序实现



• 确定一个调控周期T,每隔时间T,程序执行一次PID调控



• $out(k) = K_p * error(k) + K_i * \sum_{j=0}^k error(j) + K_d * (error(k) - error(k-1))$



```
out(k) = K_p * error(k) + K_i * \sum_{i=0}^{k} error(j) + K_d * (error(k) - error(k-1))
                                                                                                        if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)
         /*定义变量*/
                                                                                                            /*每隔时间1、程序执行到这里一次*/
        // 定义交量*/
float Target, Actual, Out;
float Kp = 值, Ki = 值, Kd = 值;
float Error0, Error1, ErrorInt;
//本次误差, 上次误差, 误差积分
                                                                                                           /***********************/
/*获取实际值*/
Actual = 读取传感器();
    /*获取本次误查和上次误差*
Error1 = Error0;
Error0 = Target - Actual;
                                                                                                            /+误差积分 (累加) +/
ErrorInt += Error0;
                /*用户在此处根据需求写入PID控制器的目标值*/
Target = 用户指定的一个值;
                                                                                                            /*PIDit第*/
Out = Kp * Error0 + Ri * ErrorInt + Kd * (Error0 - Error1
                                                                                                            /*输出限幅*/
if (Out > 上限) {Out = 上限;}
if (Out < 下限) {Out = 下限;}
                                                                                                            /*执行控制*/
輸出至被控对象(Out);
                                                                                                            TIM ClearITPendingBit(TIM2, TIM IT Update);
• \Delta out(k) = K_p * (error(k) - error(k-1)) + K_i * error(k) + K_d * (error(k) - 2error(k-1) + error(k-2))
                                                     // Device header
           #include "Stm32fl0:
#include "Delay.h"
#include "Timer.h"
                                                                                                       if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) == SET)
            /*定义受量*/
float Target, Actual, Out; //目标值、实际值、输出值
float Esp = 值,ki = 值,ki = 值; //比例项、积分项、能分项的较重
float Esrot0, Esrot1, Esrot2: //本次误题、上次误题、上上次误题
                                                                                                           /*每隔时间7、程序执行影这里一次*/
                                                                                                               /*获取实际值*/
Actual = 读取传感器();
       /·获取本次读差、上次误差和上上次误差。/
Error2 = Error1;
Error1 = Error0;
Error0 = Target - Actual;
              Timer Init();
                                                 0
                                                                                                           /*用户在此处根据需求写入FID控制器的目标值*/
Target = 用户指定的一个值;
                                                                                                           /*輸出限幅*/
if (Out > 上限) (Out = 上限;)
if (Out < 下限) (Out = 下限;)
                                                                                                           TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
```

【3】平衡小车PID调参实例

```
1 #include "pid.h"
                                                                                                                                47 //转向环PD控制器
48 //输入: 角速度、角度值
49 int Turn(float gyro_7, int Target_turn)
 2
3 float Vertical_Kp, Vertical_Kd;
4 float Velocity_Kp, Velocity_Ki;
5 uint8_t stop:
51
                                                                                                                                         int temp;
                                                                                                                                 52
                                                                                                                                         temp=Turn_Kp*Target_turn+Turn_Kd*gyro_Z;
                                                                                                                                53
54 }
                                                                                                                                         return temp;
                                                                                                                                55
56
                                                                                                                                //旧野

//旧野控制中间変量

int Vertical_out, Velocity_out, Turn_out, Target_Speed, Target_turn, MOTO1, MOTO2;

ifloat Med_Angle=しは://平衡时角度值偏移量(机械中值)

//無勢
static int Err_LowOut_last, Encoder_S;
static float a=0.7;
int Err, Err_LowOut, teap;
//1、 计算偏差值
Err=(encoder_Lencoder_R)-Target;
//2、低通速波
                                                                                                                                float Vertical_Kp, Vertical_Kd:
float Velocity_Kp, Velocity_Ki:
float Turn_Kp, Turn_Kd:
                                                                                                                                                                                       //直立环 数量級 (Kp: 0~1000、Kd: 0~10)
//速度环
//转向环
       //2、低通滤波
Err_LowOut=(1-a)*Err+a*Err_LowOut_last;
Err_LowOut_last=Err_LowOut;
                                                                                                                                超调之后系数乘0.6
      //3、取分。
Encoder S+=Err_LowOut;
//4、取分膜槽(~20000 20000)
Encoder_S=Encoder_S>20000720000: (Encoder_S<(-20000)?(-20000): Encoder_S);
if(stop==|)Encoder_S=0, stop=0;
//5、速度环计算
temp=Velocity_Ep*Err_LowOut+Velocity_Ki*Encoder_S;
                                                                                                                                // 相評控制中國交置
int Vertical_out.Velocity_out.Turn_out.Target_Speed.Target_turn.MDT01.MDT02;
float Med_dule-7.6://平衡咨询席值请证证《机械电信》
// 参数
float Vertical_Xp-300.Vertical_Xd-3.4;
float Vertical_Xp-300.Velocity_ks-0.*//通图杆 新聞級 (Xp: 0 1)
float Vurn_Rp, lurn_Ld.
// MGMT
                                                                                                                                 wante trop;
extern III Handle Typeber ht 所以我们接下来要给它乘一个系数0.6
                                                                                                                                uint8_t stop:
                                                                                                                                  (直立环) kp: 大幅机械机械振荡; kd: 小幅高频机械振荡
                                                                                                                                  (速度环) 主要是看平衡的时候, 不要让电机产生太大的反向力矩
                                                                                                                                 (转向环) kp不重要,主要是控制的小车转向的速度,kd是比较
                                                                                                                                重要,控制小车不转向的时候走直线
```