PRIN — Q3 Ferdinand-Braun Schule

Lösung 1.1: Serielle Kommunikation

- 1. Beantworte folgende Fragen schriftlich:
 - Serielle Kommunikation wird heute noch in eingebetteten Systemen, Industrieanlagen, Messgeräten und auch beim Serverzugriff (Konsolenport) genutzt, da sie einfach, robust und für kurze Distanzen ausreichend ist.
 - **Startbit:** signalisiert Beginn eines Zeichens (logisch 0) und dient zur Synchronisation. **Datenbits:** eigentliche Nutzinformation, meist 8 Bit, LSB zuerst. **Stoppbit:** beendet die Übertragung (logisch 1), Leitung geht in Idle-Zustand.
 - Beispiel: Der Buchstabe A hat den ASCII-Wert 0x41 = 01000001. Übertragung (LSB zuerst) mit 1 Startbit und 1 Stopbit:

- Sender und Empfänger müssen sich bei RS232 vorab einigen auf: Baudrate, Datenbits, Parität, Stoppbits, sowie ggf. Art der Flusskontrolle.
- Ein einzelner Draht genügt pro Richtung, weil Bits nacheinander mit fester Baudrate gesendet werden; Start- und Stoppbits übernehmen die Synchronisation. Für echte Vollduplex-Kommunikation sind jedoch zwei Leitungen (Tx/Rx) plus Masse üblich.
- 2. Aufgabe 2 Serielle Kommunikation (RS232) in Java mit Hilfe eines Emulators
 - Beide Seiten brauchen dieselbe Baudrate, da es kein separates Taktsignal gibt. Unterschiedliche Baudraten führen zu falscher Bitinterpretation.
 - Wenn der Sender schneller schreibt als der Empfänger liest, läuft dessen Puffer über und Daten gehen verloren. Lösungen: Hardware-Flowcontrol (RTS/CTS), Software-Flowcontrol (XON/XOFF), größere FIFO-Puffer oder Protokolle mit Bestätigung (ACK/NACK).

```
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;
public class Sender {
   public static void main(String[] args) throws Exception {
        SerialPort sp = SerialPort.getCommPort("COM5");
        sp.setBaudRate(9600);
        sp.openPort();
        sp.getOutputStream().write("Hallo, COM6\n".getBytes());
        sp.closePort();
    }
}
```