Leistungskurs Praktische Q3 Hessen

Skript

Shamsher Singh Kalsi

Berufliches Gymnasium — Ferdinand-Braun Schule Kursleiter: Herr Sebastian Stolz

12. September 2025

 $\mathsf{PRIN} - \mathsf{Q3}$ Ferdinand-Braun Schule

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 2

1 Einführung

05.09.2025

Aufgabe 1.1: Serielle Kommunikation

- 1. Beantworte folgende Fragen schriftlich:
 - An welcher Stelle spielt die serielle Kommunikation heutzutage eine Rolle?
 - Erkläre die Begriffe: Startbit, Datenbit, Stoppbit.
 - Ein PC sendet den Buchstaben 'A' mit 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stoppbit. Skizziere das resultierende Bitmuster
 - Welche Parameter müssen Sender und Empfänger bei RS232 vorab gemeinsam einstellen?
 - Warum reicht ein einziger Draht für die Übertragung?
- 2. Aufgabe 2 Serielle Kommunikation (RS232) in Java mit Hilfe eines Emulators
 - Warum brauchen Sender und Empfänger die gleiche Baudrate?
 - Was passiert, wenn der Sender schneller schreibt als der Empfänger lesen kann? Welche Lösungen gibt es für dieses Problem?

Lösung 1.1: Serielle Kommunikation

- 1. Beantworte folgende Fragen schriftlich:
 - Serielle Kommunikation wird heute noch in eingebetteten Systemen, Industrieanlagen, Messgeräten und auch beim Serverzugriff (Konsolenport) genutzt, da sie einfach, robust und für kurze Distanzen ausreichend ist.
 - **Startbit:** signalisiert Beginn eines Zeichens (logisch 0) und dient zur Synchronisation. **Datenbits:** eigentliche Nutzinformation, meist 8 Bit, LSB zuerst. **Stoppbit:** beendet die Übertragung (logisch 1), Leitung geht in Idle-Zustand.
 - Beispiel: Der Buchstabe A hat den ASCII-Wert 0x41 = 01000001. Übertragung (LSB zuerst) mit 1 Startbit und 1 Stopbit:

```
\underbrace{1}_{\text{Idle Start}} \underbrace{0}_{\text{10000010}} \underbrace{1}_{\text{Stop}} 1
```

- Sender und Empfänger müssen sich bei RS232 vorab einigen auf: Baudrate, Datenbits, Parität, Stoppbits, sowie ggf. Art der Flusskontrolle.
- Ein einzelner Draht genügt pro Richtung, weil Bits nacheinander mit fester Baudrate gesendet werden; Start- und Stoppbits übernehmen die Synchronisation. Für echte Vollduplex-Kommunikation sind jedoch zwei Leitungen (Tx/Rx) plus Masse üblich.
- 2. Aufgabe 2 Serielle Kommunikation (RS232) in Java mit Hilfe eines Emulators
 - Beide Seiten brauchen dieselbe Baudrate, da es kein separates Taktsignal gibt. Unterschiedliche Baudraten führen zu falscher Bitinterpretation.
 - Wenn der Sender schneller schreibt als der Empfänger liest, läuft dessen Puffer über und Daten gehen verloren. Lösungen: Hardware-Flowcontrol (RTS/CTS), Software-Flowcontrol (XON/XOFF), größere FIFO-Puffer oder Protokolle mit Bestätigung (ACK/NACK).

```
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;
public class Sender {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        SerialPort sp = SerialPort.getCommPort("COM5");
        sp.setBaudRate(9600);
        sp.openPort();
        sp.getOutputStream().write("Hallo, COM6\n".getBytes());
        sp.closePort();
    }
}
```

 $\mathsf{PRIN} - \mathsf{Q3} \hspace{3.5cm} \mathsf{Ferdinand\text{-}Braun} \ \mathsf{Schule}$

1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	
Idle	Start			Datenhits					Stop			

09.09.2025

Aufgabe 1.2: Steuerung eines Mikroprozessors mit der seriellen Schnittstelle

- 1. Schreibe ein (Python-)Programm, welches einen selbst gewählten Sensor auf einem Raspberry-PI oder einem Arduino steuert.
- 2. Erweitere das Programm so, dass es über eine serielle Schnittstelle angesprochen werden kann. Emuliere die serielle Schnittstelle mit Hilfe von Software oder nutze einen RS232/TTL Wandler mit MAX3232
- 3. Nutze die Klasse SSerialäus dem Moodle-Kurs, um von einem Laptop oder PC mit einem Java-Programm über die serielle Schnittstelle den Sensor zu steuern.

Lösung 1.2: Steuerung eines Mikroprozessors mit der seriellen Schnittstelle

1. Schreibe ein Python-Programm, das einen Sensor bzw. ein Aktor-Device auf einem Raspberry Pi steuert.

Listing 1: Raspberry Pi: LED-Steuerung + serielle Steuerung (pySerial + gpiozero)

```
from gpiozero import LED
import serial
import time
LED PIN = 17
SERIAL\_PORT = '/dev/ttyUSB0'
BAUD = 9600
led = LED(LED PIN)
ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD, timeout=1)
def handle_line(line):
line = line.strip().upper()
if line == 'LED ON':
led.on()
ser.write(b'OK\n')
elif line == 'LED OFF':
led.off()
ser.write(b'OK n')
elif line == 'STATUS':
ser.write(b'ON\n' if led.is lit else b'OFF\n')
ser.write(b'ERR Unknown command\n')
```

```
try:
while True:
raw = ser.readline()
if raw:
handle_line(raw.decode('utf-8'))
time.sleep(0.01)
finally:
ser.close()
led.off()
```

2. Ein Arduino-Beispiel, das serielle Kommandos entgegennimmt und einen digitalen Pin steuert:

Listing 2: Arduino: Serial command handler

```
const int LED PIN = 13;
void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); // Startet die serielle Kommunikation.
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) { // Prüft, ob Daten verfügbar sind.
    String cmd = Serial.readStringUntil(\langle n \rangle); // Liest eine Zeile.
    cmd.trim();
    if (cmd == "LED ON") {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      Serial.println("OK");
    \} else if (cmd == "LED OFF") \{
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      Serial.println("OK");
    } else if (cmd == "STATUS") {
      Serial.println(digitalRead(LED_PIN)? "ON": "OFF");
    } else {
      Serial.println("ERR");
  }
```

Die Arduino-API stellt 'Serial.available()' und 'Serial.read()' / 'readStringUntil()' bereit; 'available()' gibt die Anzahl bereits empfangener Bytes an, 'read()' liefert das nächste Byte oder -1, wenn nichts da ist — das ist der übliche Pattern für nicht-blockierende Abfragen auf Arduino.

3. Java-Client mit der Klasse Serial (wie in deinem Moodle-Skript beschrieben). Das Beispiel öffnet den Port, schickt einen String, liest eine Antwortzeile und parst eine Zahl mit Double.parseDouble(...):

Listing 3: Java: Steuerprogramm (Nutzungsbeispiel der in der Aufgabenstellung beschriebenen Serial-Klasse)

```
// Ein Java-Client zum Steuern des Mikroprozessors.

public class SerialController {

public static void main(String[] args) {
    Serial s = new Serial("COM5", 9600, 8, 1, 0);

if (!s.open()) {
    System.err.println("Port konnte nicht geöffnet werden");
    return;

}

// Sendet einen Befehl und liest die Antwort.

s.write("STATUS\n");

String reply = s.readLine();

System.out.println("Reply: " + reply);

// Versucht, die Antwort in eine Zahl umzuwandeln.

try {
    double val = Double.parseDouble(reply.trim());
    System.out.println("Parsed value: " + val);
    } catch (NumberFormatException e) {
    System.out.println("Keine Zahl: " + reply);
}

s.close();
}

s.close();
}
```

Theorem 1.1: Fundamentaler Satz

Inhalt des Theorems ...

Beispiel 1.1: Erstes Beispiel

Dieses Beispiel illustriert den Satz.

Aufgabe 1.3: Rechenaufgabe

Bearbeite folgende Aufgabe ...

Lösung 1.3: zur Aufgabe

Hier die Lösungsschritte ...

Hinweis

Ein kurzer Hinweis.

Terminal: Beispielcode

echo "Hallo Welt"ls -la