# Leistungskurs Praktische Q3 Hessen

Skript

## Shamsher Singh Kalsi

Berufliches Gymnasium — Ferdinand-Braun Schule Kursleiter: Herr Sebastian Stolz

9. September 2025

 $\mathsf{PRIN} - \mathsf{Q3}$  Ferdinand-Braun Schule

## Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 2

### 1 Einführung

05.09.2025

#### Aufgabe 1.1: Serielle Kommunikation

- 1. Beantworte folgende Fragen schriftlich:
  - An welcher Stelle spielt die serielle Kommunikation heutzutage eine Rolle?
  - Erkläre die Begriffe: Startbit, Datenbit, Stoppbit.
  - Ein PC sendet den Buchstaben 'A' mit 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stoppbit. Skizziere das resultierende Bitmuster
  - Welche Parameter müssen Sender und Empfänger bei RS232 vorab gemeinsam einstellen?
  - Warum reicht ein einziger Draht für die Übertragung?
- 2. Aufgabe 2 Serielle Kommunikation (RS232) in Java mit Hilfe eines Emulators
  - Warum brauchen Sender und Empfänger die gleiche Baudrate?
  - Was passiert, wenn der Sender schneller schreibt als der Empfänger lesen kann? Welche Lösungen gibt es für dieses Problem?

#### Lösung 1.1: Serielle Kommunikation

- 1. Beantworte folgende Fragen schriftlich:
  - Serielle Kommunikation wird heute noch in eingebetteten Systemen, Industrieanlagen, Messgeräten und auch beim Serverzugriff (Konsolenport) genutzt, da sie einfach, robust und für kurze Distanzen ausreichend ist.
  - **Startbit:** signalisiert Beginn eines Zeichens (logisch 0) und dient zur Synchronisation. **Datenbits:** eigentliche Nutzinformation, meist 8 Bit, LSB zuerst. **Stoppbit:** beendet die Übertragung (logisch 1), Leitung geht in Idle-Zustand.
  - Beispiel: Der Buchstabe A hat den ASCII-Wert 0x41 = 01000001. Übertragung (LSB zuerst) mit 1 Startbit und 1 Stopbit:

- Sender und Empfänger müssen sich bei RS232 vorab einigen auf: Baudrate, Datenbits, Parität, Stoppbits, sowie ggf. Art der Flusskontrolle.
- Ein einzelner Draht genügt pro Richtung, weil Bits nacheinander mit fester Baudrate gesendet werden; Start- und Stoppbits übernehmen die Synchronisation. Für echte Vollduplex-Kommunikation sind jedoch zwei Leitungen (Tx/Rx) plus Masse üblich.
- 2. Aufgabe 2 Serielle Kommunikation (RS232) in Java mit Hilfe eines Emulators
  - Beide Seiten brauchen dieselbe Baudrate, da es kein separates Taktsignal gibt. Unterschiedliche Baudraten führen zu falscher Bitinterpretation.
  - Wenn der Sender schneller schreibt als der Empfänger liest, läuft dessen Puffer über und Daten gehen verloren. Lösungen: Hardware-Flowcontrol (RTS/CTS), Software-Flowcontrol (XON/XOFF), größere FIFO-Puffer oder Protokolle mit Bestätigung (ACK/NACK).

```
import com.fazecast.jSerialComm.SerialPort;
public class Sender {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        SerialPort sp = SerialPort.getCommPort("COM5");
        sp.setBaudRate(9600);
        sp.openPort();
        sp.getOutputStream().write("Hallo, COM6\n".getBytes());
        sp.closePort();
    }
}
```

 $\mathsf{PRIN} - \mathsf{Q3} \hspace{3.5cm} \mathsf{Ferdinand\text{-}Braun} \ \mathsf{Schule}$ 

1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Idle	Start			Datenhits				Stop			

09 09 2025

#### Aufgabe 1.2: Steuerung eines Mikroprozessors mit der seriellen Schnittstelle

- 1. Schreibe ein (Python-)Programm, welches einen selbst gewählten Sensor auf einem Raspberry-PI oder einem Arduino steuert.
- 2. Erweitere das Programm so, dass es über eine serielle Schnittstelle angesprochen werden kann. Emuliere die serielle Schnittstelle mit Hilfe von Software oder nutze einen RS232/TTL Wandler mit MAX3232
- 3. Nutze die Klasse SSerialäus dem Moodle-Kurs, um von einem Laptop oder PC mit einem Java-Programm über die serielle Schnittstelle den Sensor zu steuern.

Lösung 1.2:

#### Aufgabe 1.3: Steuerung eines Mikroprozessors mit der seriellen Schnittstelle

1. Schreibe ein Python-Programm, das einen Sensor bzw. ein Aktor-Device auf einem Raspberry Pi steuert.

Listing 1: Raspberry Pi: LED-Steuerung + serielle Steuerung (pySerial + gpiozero)

```
from gpiozero import LED
import serial
import time
LED PIN = 17
SERIAL PORT = '/dev/ttyUSB0' # auf RPi: USB-Serial oder /dev/
BAUD = 9600
led = LED(LED PIN)
ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD, timeout=1) # pySerial: blocking
def handle_line(line):
line = line.strip()
if line.upper() == 'LED ON':
led.on()
ser.write(b'OK\n')
elif line.upper() == 'LED OFF':
led.off()
ser.write(b'OK\n')
elif line.upper() == 'STATUS':
ser.write(('ON\n' if led.is_lit else 'OFF\n').encode())
ser.write(b'ERR Unknown command\n')
trv:
while True:
raw = ser.readline() # read a line terminated by newline; depends on timeout.
if raw:
handle_line(raw.decode('utf-8', errors='ignore'))
time.sleep(0.01)
finally:
ser.close()
led.off()
```

Dieses Python-Beispiel verwendet 'gpiozero' zur einfachen GPIO-Abstraktion auf dem Raspberry Pi und 'pySerial' für die serielle Schnittstelle; 'pySerial''s Lese-/Timeout-Verhalten ist dokumentiert und beeinflusst, wie 'readline()' blockiert. :contentReference[oaicite:1]index=1

2. Ein Arduino-Beispiel, das serielle Kommandos entgegennimmt und einen digitalen Pin steuert:

Listing 2: Arduino: Serial command handler

```
const int LED_PIN = 13;
void setup() {
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin(9600); // init serial
void loop() {
 if (Serial.available() > 0) \{ // number of bytes available 
    String\ cmd = Serial.readStringUntil('\n'); // read\ until\ newline
   cmd.trim();
   if (cmd == "LED ON") {
     digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
     Serial.println("OK");
    } else if (cmd == "LED OFF") {
     digitalWrite(LED PIN, LOW);
    Serial.println("OK");
} else if (cmd == "STATUS") {
     Serial.println(digitalRead(LED_PIN)? "ON": "OFF");
     Serial.println("ERR");
```

Die Arduino-API stellt 'Serial.available()' und 'Serial.read()' / 'readStringUntil()' bereit; 'available()' gibt die Anzahl bereits empfangener Bytes an, 'read()' liefert das nächste Byte oder -1, wenn nichts da ist — das ist der übliche Pattern für nicht-blockierende Abfragen auf Arduino. :contentReference[oaicite:2]index=2

3. Java-Client mit der Klasse Serial (wie in deinem Moodle-Skript beschrieben). Das Beispiel öffnet den Port, schickt einen String, liest eine Antwortzeile und parst eine Zahl mit Double.parseDouble(...):

Listing 3: Java: Steuerprogramm (Nutzungsbeispiel der in der Aufgabenstellung beschriebenen Serial-Klasse)

```
// Beispiel: Java-Client (konform mit der Serial-Klassen-API aus der Aufgabenstellung)

public class SerialController {
    public static void main(String[] args) {
        Serial s = new Serial("COM5", 9600, 8, 1, 0); // parity 0 = none, falls so erwartet

    if (!s.open()) {
        System.err.println("Port konnte nicht geöffnet werden");
        return;
    }
    // Beispiel: sende Kommando, warte auf Antwort als Zeile
    s.write("STATUS\n");
    String reply = s.readLine(); // blockiert bis Zeile komplett
```

```
System.out.println("Reply: " + reply);

// parsing numeric reply example

try {

double val = Double.parseDouble(reply.trim());

System.out.println("Parsed value: " + val);

} catch (NumberFormatException e) {

System.out.println("No numeric reply: " + reply);

}

s.close();

}

}
```

In Java wandelt 'Double.parseDouble(String)' einen String in einen primitiven 'double' um; das ist die standardisierte Methode in der Java-API. Für ereignisgesteuertes Lesen oder Low-Level-Buffers sind Bibliotheken wie jSerialComm nützlich, die sowohl blockierende als auch non-blocking Modi und Event-Listener unterstützen. :contentReference[oaicite:3]index=3

- 4. Hinweis zur Pegelwandlung und Verbindung: Wenn du echte RS-232-Signale anschließt (±V-Level) musst du einen Pegelwandler wie den MAX3232 verwenden; TTL-UART-Pins (3.3 V/5 V) dürfen nicht direkt an RS-232-Level angeschlossen werden. Der MAX3232 bietet Treiber/Empfänger und die nötigen Charge-Pump-Kondensatoren. :contentReference[oaicite:4]index=4
- 5. Bonus: Protokoll mit Längenpräfix und Erkennung unvollständiger Übertragung. Implementiere auf Senderseite: sende zuerst ASCII-Länge, dann ":", dann die Nachricht (z. B. '12:Hello Worldį), oder sende ein 2-Byte Binary-Length-Prefix gefolgt von Rohbytes. Auf Empfängerseite: lese zunächst bis ":", parse die Länge, dann lies exakt diese Anzahl Bytes; falls weniger Bytes empfangen wurden, warte weiter oder melde "incomplete" mit 'read(b,len)' kannst du gezielt eine bestimmte Anzahl von Bytes lesen und prüfen, wie viele tatsächlich geliefert wurden. Diese Technik verhindert das Vermischen von Nachrichten bei Stream-Orientierung. :contentReference[oaicite:5]index=5

Theorem 1.1: Fundamentaler Satz

Inhalt des Theorems ...

Beispiel 1.1: Erstes Beispiel

Dieses Beispiel illustriert den Satz.

Aufgabe 1.4: Rechenaufgabe

Bearbeite folgende Aufgabe ...

Lösung 1.3: zur Aufgabe

Hier die Lösungsschritte ...

Hinweis

Ein kurzer Hinweis.

Terminal: Beispielcode

echo "Hallo Welt"ls -la