Лабораторная работа №1.

Тема: "Знакомство с Arduino и Proteus". Цифровые выходы Arduino. Цель работы:


Освоить базовые навыки работы с Arduino IDE и Proteus: создание простой схемы с Arduino, написание и симуляция кода для управления светодиодом.

Теоретическая часть

- 1. **Arduino** это платформа для разработки электронных устройств на базе микроконтроллеров. Программы (скетчи) пишутся на языке C++ в Arduino IDE.
- 2. **Proteus** программа для моделирования электронных схем. Позволяет тестировать код Arduino без физического подключения устройств.
- 3. **Цифровые пины Arduino** могут работать как выходы (OUTPUT) для управления устройствами (например, светодиодом) или как входы (INPUT) для чтения сигналов.

4. Функции Arduino:

- pinMode(pin, mode) настройка режима работы пина (INPUT/OUTPUT).
- o digitalWrite(pin, value) установка высокого (HIGH) или низкого (LOW) уровня на пине.
- ∘ delay(ms) задержка в миллисекундах.



Задание:

- Создать схему в Proteus с Arduino Uno и светодиодом.
 Написать программу для мигания светодиода с интервалом 1 секунда.
 Провести симуляцию и проанализировать результат.
- 2. Соберите схему с тремя светодиодами, подключенными к разным цифровым пинам. Напишите программу, которая будет поочередно включать и выключать светодиоды с задержкой в 500 мс.
- 3. Подключите 5–6 светодиодов к разным цифровым пинам (например, D2–D7). Напишите программу, которая создаёт эффект "бегущих огней": Светодиоды загораются по очереди с интервалом 0.2 секунды. После достижения последнего светодиода цикл начинается заново. Дополнительное задание: Сделайте эффект двунаправленным (светодиоды загораются то слева направо, то справа налево).

Оборудование (в Proteus)

- Микроконтроллер: Arduino Uno.
- Светодиод: **LED** (например, LED-RED).
- Резистор: **220 Ом** (для ограничения тока).

Пошаговая инструкция

1. Создание схемы в Proteus

- 1. Запустите Proteus и создайте новый проект (New Project).
- 2. Добавьте компоненты:
 - **Arduino Uno**: Ищите в библиотеке по названию.
 - о Светодиод (LED): Компонент "LED-RED" (категория Optoelectronics).
 - Резистор 220 Ом: Компонент "RES" (категория Resistors).
- 3. Соберите схему:
 - Подключите **анод** светодиода к цифровому пину **13** Arduino.
 - Подключите катод светодиода (короткая ножка) к резистору 220 Ом, а резистор — к GND Arduino.

2. Написание кода в Arduino IDE

1. Запустите Arduino IDE и создайте новый скетч.

2. Напишите код:

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT); // Настройка пина 13 как выхода
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); // Включить светодиод
  delay(1000); // Пауза 1 секунда
  digitalWrite(13, LOW); // Выключить светодиод
  delay(1000); // Пауза 1 секунда
}
```

Пояснение к коду.

В Arduino функции setup() и loop() являются обязательными и выполняют ключевые роли в работе программы (скетча). Вот их назначение:

1. setup()

Когда выполняется: Один раз при старте Arduino (после подачи питания или сброса).

Для чего используется:

- Инициализация настроек: установка режимов работы пинов (INPUT, OUTPUT).
- Подключение к внешним устройствам (например, Serial-порт, дисплеи, датчики).
- Запуск библиотек или начальных вычислений.

2. loop()


Когда выполняется: Бесконечно повторяется после завершения setup(). Для чего используется:


- Основная логика программы: чтение данных с датчиков, управление устройствами, обработка событий.
- Любые действия, которые должны выполняться циклически (например, мигание светодиодом).

Важные нюансы:

- Обязательность функций: Без setup() и loop() скетч не скомпилируется
 Arduino IDE выдаст ошибку.
- Однократность setup(): Внутри setup() нельзя использовать бесконечные циклы (например, while(true)), иначе loop() никогда не начнется.
- Бесконечность loop(): Код в loop() выполняется снова и снова, пока Arduino включен.
- Оптимизация: Избегайте длительных задержек (delay()) в loop() это блокирует выполнение другого кода. Для многозадачности используйте millis().

Скомпилируйте код:






файл .hex в сохранится в той же папке, что и ваш файл скетча Arduino (.ino), например: c:\Users\User\Documents\Arduino

3. Симуляция в Proteus

- 1. В Proteus дважды щелкните по модели Arduino Uno.
- 2. В разделе Program File укажите путь к hex-файлу.
- 3. Запустите симуляцию кнопкой **Play** (в нижней панели).

4. Наблюдайте за миганием светодиода.



Требования к отчёту

- 1. Схема подключения в Proteus (скриншот).
- 2. Исходный код программы с комментариями.
- 3. Скриншот работающей симуляции.
- 4. Ответы на контрольные вопросы:
 - о Для чего нужен резистор в схеме со светодиодом?
 - о Какие функции выполняют setup() и loop() в Arduino?
 - Как изменить частоту мигания светодиода?

Контрольные вопросы

1. Почему светодиод подключается через резистор?

- 2. Что произойдет, если убрать функцию delay(1000)?
- 3. Можно ли использовать для подключения светодиода аналоговый пин (например, A0)?

Рекомендации

- Если светодиод не мигает, проверьте:
 - о Правильность подключения (анод к пину 13, катод к GND).
 - о Наличие резистора.
 - о Корректность пути к файлу .hex в Proteus.
- Для отладки используйте **виртуальный терминал** в Proteus для мониторинга вывода данных.

Отчет должен содержать (см. образец):

- номер и тему лабораторной работы;
- фамилию, номер группы студента и вариант задания;
- скриншоты окна Proteus и Arduino IDE с исходным кодом программ и комментариями;
- скриншоты с результатами выполнения симуляции;
- пояснения, если необходимо;
- выводы.

Отчеты в формате pdf отправлять на email: colledge20education23@gmail.com