Лабораторная работа №7.

Тема: "Знакомство с Arduino и Proteus". RTOS.

Цель работы: освоить базовые навыки работы с Arduino IDE и Proteus.

Теоретическая часть

1. Что такое RTOS?

RTOS (Real-Time Operating System) — это операционная система реального времени, которая гарантирует выполнение задач строго в заданные временные рамки. В отличие от обычных ОС (Windows, Linux), где задачи выполняются "когда получится", RTOS обеспечивает детерминированное поведение (предсказуемое время отклика).

Где применяется RTOS?

- Промышленная автоматизация.
- Медицинские устройства.
- Робототехника.
- Авионика и космические системы.
- Умные устройства с жесткими временными ограничениями.

2. Зачем RTOS в Arduino?

Обычно Arduino работает в **однопоточном режиме** (loop() + delay()), что вызывает проблемы:

- **Блокировка кода** (если delay(1000), то система "зависает" на 1 секунду).
- **Нет многозадачности** (сложно одновременно опрашивать датчики, управлять моторами и общаться по UART).
- Нет приоритетов (критичные задачи могут "простаивать").

RTOS решает эти проблемы:

- Позволяет запускать **несколько задач параллельно** (квазипараллельно на одном ядре).
- Дает контроль над приоритетами задач.
- Позволяет избежать delay() через системные таймеры и семафоры.

3. Популярные RTOS для Arduino

1. FreeRTOS

Самая распространенная бесплатная RTOS для микроконтроллеров. Поддерживаемые Arduino:

- ESP32, ESP8266 (из коробки).
- AVR (Arduino Uno, Nano) с ограничениями (мало RAM).

Основные функции:

- Создание задач (xTaskCreate).
- Очереди (xQueue).
- Семафоры (xSemaphore).
- Таймеры (xTimer).

Пример кода для ESP32:

```
#include <Arduino.h>
#include <FreeRTOS.h>

void task1(void *pvParam) {
  while(1) {
    Serial.println("Task 1");
    vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // Не блокирующая задержка
  }
}

void task2(void *pvParam) {
  while(1) {
    Serial.println("Task 2");
    vTaskDelay(2000 / portTICK_PERIOD_MS);
  }
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    xTaskCreate(task1, "Task 1", 1000, NULL, 1, NULL);
    xTaskCreate(task2, "Task 2", 1000, NULL, 1, NULL);
}

void loop() {} // Не используется в FreeRTOS
```

2. ChibiOS / ChibiOS-ARM

Более мощная RTOS, поддерживает **STM32** (Arduino с ядрами ARM). **Особенности:**

• Поддержка потоков, мьютексов, событий.

• Высокая надежность (используется в промышленности).

3. Zephyr RTOS

Современная RTOS от Linux Foundation, поддерживает **nRF52**, **ESP32**, **STM32**.

Плюсы:

- Поддержка BLE, WiFi, файловых систем.
- Хорошая документация.

4. Когда использовать RTOS, а когда хватит loop()?

Критерий	Обычный loop()	RTOS
Сложность проекта	Простые скетчи (до 3 задач)	Многозадачные системы
Время отклика	Нет гарантий	Жесткие временные рамки
Ресурсы МК	Мало RAM (Uno: 2 КБ)	Нужно ≥ 8 КБ RAM (ESP32)
Параллелизм	Только кооперативная	Реальная
	многозадачность	псевдопараллельность

5. Практический пример: Многозадачность на Arduino + FreeRTOS

Задача:

- Задача 1: Мигаем светодиодом каждые 500 мс.
- Задача 2: Отправляем данные датчика в Serial каждые 1 сек.

Код для ESP32:

```
#include <Arduino.h>
#include <FreeRTOS.h>

#define LED_PIN 2

void blinkTask(void *pvParam) {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    while(1) {
        digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
        vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);
    }
}

void sensorTask(void *pvParam) {
    while(1) {
```

```
int val = analogRead(A0);
Serial.println("Sensor: " + String(val));
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
xTaskCreate(blinkTask, "Blink", 1000, NULL, 1, NULL);
xTaskCreate(sensorTask, "Sensor", 1000, NULL, 1, NULL);
}

void loop() {} // FreeRTOS берет управление на себя
```

Вывод

- RTOS нужен, если требуется:
 - Многозадачность без delay().
 - 。 Жесткий контроль времени (ПИД-регуляторы, роботы).
- Для простых проектов хватит loop() + millis().
- Лучшие RTOS для Arduino: FreeRTOS (ESP32), ChibiOS (STM32), Zephyr (nRF52).

Подробное объяснение основных функций FreeRTOS в Arduino

1. Создание задач (xTaskCreate)

Назначение

Функция для создания новой задачи (потока выполнения) в RTOS. Каждая задача работает "параллельно" с другими (на самом деле переключается планировщиком).

Синтаксис

```
BaseType_t xTaskCreate(
    TaskFunction_t pvTaskCode, // Функция задачи
    const char * const pcName, // Имя задачи (для отладки)
    configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth, // Размер стека (в словах)
    void *pvParameters, // Параметры для передачи в задачу
    UBaseType_t uxPriority, // Приоритет (0 - самый низкий)
    TaskHandle_t *pxCreatedTask // Указатель на handle задачи
);
```

Пример

```
void myTask(void *pvParam) {
  while(1) {
    Serial.println("Task is running");
    vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
```

- Размер стека зависит от сложности задачи (минимум 256 для простых задач).
- Приоритеты: 0 (низкий) \rightarrow configMAX_PRIORITIES-1 (высокий).
- vTaskDelay неблокирующая задержка.

2. Очереди (xQueueCreate, xQueueSend, xQueueReceive) Назначение

Механизм для безопасного обмена данными между задачами.

Синтаксис

```
QueueHandle_t xQueueCreate(
    UBaseType_t uxQueueLength, // Длина очереди
    UBaseType_t uxItemSize // Размер элемента (байт)
);

BaseType_t xQueueSend(
    QueueHandle_t xQueue, // Handle очереди
    const void * pvItemToQueue, // Данные для отправки
    TickType_t xTicksToWait // Время ожидания (portMAX_DELAY - бесконечно)
);

BaseType_t xQueueReceive(
    QueueHandle_t xQueue, // Handle очереди
    void *pvBuffer, // Буфер для приема
    TickType_t xTicksToWait // Время ожидания
```

Пример

```
QueueHandle_t queue;

void senderTask(void *pvParam) {
  int data = 0;
  while(1) {
    xQueueSend(queue, &data, portMAX_DELAY);
}
```

```
data++;
  vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);
}

void receiverTask(void *pvParam) {
  int received;
  while(1) {
    if(xQueueReceive(queue, &received, portMAX_DELAY) {
        Serial.println(received);
    }
  }
}

void setup() {
    queue = xQueueCreate(5, sizeof(int));
    xTaskCreate(senderTask, "Sender", 1000, NULL, 1, NULL);
    xTaskCreate(receiverTask, "Receiver", 1000, NULL, 1, NULL);
}
```

- Очередь FIFO (первый пришел первый вышел).
- Блокирующий режим: если очередь пуста/полна, задача ждет.
- **Можно передавать структуры** (но лучше избегать сложных объектов C++).
- 3. Семафоры (xSemaphoreCreateBinary, xSemaphoreGive, xSemaphoreTake) Назначение

Синхронизация задач (например, доступ к общему ресурсу).

Типы семафоров

- **Бинарные**: 0 или 1 (как мьютекс).
- Счетные: несколько разрешений.

Синтаксис

```
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateBinary();
SemaphoreHandle_t xSemaphoreCreateCounting(UBaseType_t maxCount, UBaseType_t init Count);

BaseType_t xSemaphoreGive(SemaphoreHandle_t xSemaphore);
BaseType_t xSemaphoreTake(SemaphoreHandle_t xSemaphore, TickType_t xTicksToWait);
Пример (доступ к Serial)
```

```
SemaphoreHandle_t serialSem;

void task1(void *pvParam) {
  while(1) {
   xSemaphoreTake(serialSem, portMAX_DELAY);
   Serial.println("Task 1 using Serial");
```

```
xSemaphoreGive(serialSem);
vTaskDelay(1);
}

void task2(void *pvParam) {
  while(1) {
  xSemaphoreTake(serialSem, portMAX_DELAY);
  Serial.println("Task 2 using Serial");
  xSemaphoreGive(serialSem);
  vTaskDelay(1);
}

void setup() {
  serialSem = xSemaphoreCreateBinary();
  xSemaphoreGive(serialSem); // Изначально свободен
  xTaskCreate(task1, "Task1", 1000, NULL, 1, NULL);
  xTaskCreate(task2, "Task2", 1000, NULL, 1, NULL);
}
```

- Мьютекс частный случай бинарного семафора.
- Deadlock: если задача не отпустит семафор, другие зависнут.

4. Таймеры (xTimerCreate, xTimerStart) Назначение

Выполнение функций по таймеру (в контексте службы таймера, не задачи).

Синтаксис

Пример

```
copy

Copy

void timerCallback(TimerHandle_t xTimer) {
    Serial.println("Timer fired!");
}

void setup() {
```

```
TimerHandle_t timer = xTimerCreate(
   "MyTimer",
   1000 / portTICK_PERIOD_MS, // 1 сек
   pdTRUE, // Автоповтор
   NULL,
   timerCallback
  );
   xTimerStart(timer, 0);
}
```

- Таймеры выполняются в контексте службы таймера (не в задачах!).
- Не блокируют другие задачи.

•	Когда использовать	Преимущества
Очереди	Обмен данными между задачами	Безопасная передача
Семафорь	Синхронизация доступа к ресурсам	Защита от гонок данных
Таймеры	Периодические действия	Точно по времени, без создания задач

Практические советы

- 1. **Размер стека**: Начинайте с 1024 байт, увеличивайте при stack overflow.
- 2. Приоритеты: Критичные задачи высокий приоритет.
- 3. **Очереди**: Всегда проверяйте возвращаемые значения (pdPASS/pdFAIL).
- 4. **Семафоры**: Используйте xSemaphoreTake с таймаутом, чтобы избежать deadlock.

Пример комплексного использования (датчик + вывод + сеть):

```
QueueHandle_t sensorQueue;
SemaphoreHandle_t i2cSem;

void readSensorTask(void *pvParam) {
  float data;
  while(1) {
    xSemaphoreTake(i2cSem, portMAX_DELAY);
    data = readI2CSensor(); // Чтение датчика
```

```
xSemaphoreGive(i2cSem);
xQueueSend(sensorQueue, &data, portMAX_DELAY);
vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
}

void sendDataTask(void *pvParam) {
float received;
while(1) {
xQueueReceive(sensorQueue, &received, portMAX_DELAY);
sendToWiFi(received); // Отправка
}
}
```

Задание:

Задание 1. Многозадачность — мигание двух светодиодов Цель: научиться использовать RTOS для выполнения нескольких задач одновременно.

Компоненты Proteus:

- Arduino Uno.
- два светодиода.
- два резистора по 220 Ом).

Описание:

- Первый светодиод подключите к D8 через резистор 220 Ом.
- Второй светодиод подключите к D9 через резистор 220 Ом.

Напишите программу, используя FreeRTOS:

Создайте две задачи:

- Первая задача мигает первым светодиодом каждые 500 мс.
- Вторая задача мигает вторым светодиодом каждые 1000 мс.
- Используйте функцию vTaskDelay() для управления временными интервалами.

Задание 2. Многозадачный опрос датчиков (I2C + UART) Цель: организовать параллельный опрос датчика и вывод значения. Компоненты в Proteus:

- Arduino Uno
- Виртуальный терминал (Serial Monitor)
- Датчик температуры LM35 (аналоговый вход A0)
- I2C LCD 1602 (для вывода)

Код (FreeRTOS): #include <Arduino FreeRTOS.h>

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
// Задача 1: Опрос температуры (LM35)
void TaskReadTemp(void *pvParameters) {
 while (1) {
  float temp = analogRead(A0) * 0.488; // LM35: 10 MB/°C
  Serial.print("Temp: "); Serial.print(temp); Serial.println(" C");
  vTaskDelay(1000 / portTICK PERIOD MS);
 }
}
// Задача 2: Вывод времени работы на LCD
void TaskLCD(void *pvParameters) {
 lcd.init(); lcd.backlight();
 while (1) {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Uptime: ");
  lcd.print(millis() / 1000);
  lcd.print(" s");
  vTaskDelay(500 / portTICK_PERIOD_MS);
 }
}
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Wire.begin();
 xTaskCreate(TaskReadTemp, "Temp", 128, NULL, 1, NULL);
 xTaskCreate(TaskLCD, "LCD", 128, NULL, 1, NULL);
 vTaskStartScheduler();
}
void loop() {}
Проверка:
В Serial Monitor выводятся показания температуры
На LCD обновляется время работы
```

Задание 3. Управление сервоприводом и светодиодом Цель: научиться управлять устройствами с разными задачами в RTOS. Компоненты Proteus:

- Arduino Uno.
- Servo Motor (сервопривод).
- светодиод)
- резистор 220 Ом).

Описание:

- Сигнальный провод сервопривода подключите к D10.
- Питание (+5V) подключите к +5V.
- Землю (GND) подключите к GND.
- Анод светодиод подключите к D8 через резистор 220 Ом.
- Катод подключите к GND.

Напишите программу, используя FreeRTOS:

Создайте две задачи:

- Первая задача управляет сервоприводом: поворачивает его от 0° до 180° за 2 секунды, затем обратно.
- Вторая задача мигает светодиодом каждые 500 мс.
- Используйте vTaskDelay() для управления временными интервалами.

Задание 4. Чтение данных с потенциометра и управление светодиодом Цель: научиться обрабатывать данные с аналогового входа в одной задаче и управлять устройством в другой.

Компоненты Proteus:

Arduino Uno.

- потенциометр, например, 10 кОм.
- светодиод.
- резистор 220 Ом).

Описание:

Подключите потенциометр:

- Левый вывод подключите к +5V.
- Правый вывод подключите к GND.
- Средний вывод (движок) подключите к А0.

Подключите светодиод:

- Анод подключите к D9 через резистор 220 Ом.
- Катод подключите к GND.

Напишите программу, используя FreeRTOS:

Создайте две задачи:

- Первая задача считывает значение с потенциометра каждые 200 мс.
- Вторая задача устанавливает яркость светодиода пропорционально значению потенциометра.

Используйте глобальную переменную или очередь (xQueue) для передачи данных между задачами.

Задание 5. Реализация простого светофора

Цель: научиться создавать многозадачное приложение с использованием RTOS.

Компоненты Proteus:

- Arduino Uno.
- три светодиода: красный, жёлтый, зелёный.
- три резистора по 220 Ом.

Описание:

Подключите три светодиода:

- Красный светодиод подключите к D8 через резистор 220 Ом.
- Жёлтый светодиод подключите к D9 через резистор 220 Ом.
- Зелёный светодиод подключите к D10 через резистор 220 Ом.

Напишите программу, используя FreeRTOS:

Создайте три задачи:

- Первая задача включает красный светодиод на 5 секунд.
- Вторая задача включает жёлтый светодиод на 2 секунды.
- Третья задача включает зелёный светодиод на 5 секунд.

Используйте vTaskDelay() для управления временными интервалами.

Задание 6. Управление дисплеем и кнопкой

Цель: научиться работать с внешними устройствами в многозадачной среде.

Компоненты Proteus:

- Arduino Uno.
- LCD Display (например, LCD 16x2).
- кнопка.
- Резистор 10 кОм) для подтяжки кнопки.

Описание:

Подключите LCD дисплей:

- RS -> D7.
- E -> D6.
- D4 -> D5.
- D5 -> D4.
- D6 -> D3.
- D7 -> D2.
- V0 -> средний вывод потенциометра.
- VSS -> GND.
- VDD -> +5V.

Подключите кнопку:

- Один вывод кнопки подключите к D2.
- Второй вывод кнопки подключите к GND.
- Добавьте подтягивающий резистор (10 кОм) между D2 и +5V.

Напишите программу, используя FreeRTOS:

Создайте две задачи:

- Первая задача отображает текущее время (счётчик секунд) на LCD дисплее.
- Вторая задача проверяет нажатие кнопки и сбрасывает счётчик времени при нажатии.

Используйте глобальную переменную или семафор (xSemaphore) для синхронизации задач.

Задание 7. Управление температурным датчиком и светодиодом Цель: научиться работать с датчиками и устройствами в многозадачной среде.

Компоненты Proteus:

- Arduino Uno.
- LM35 Temperature Sensor (температурный датчик).
- светодиод.
- резистор 220 Ом).

Описание:

Подключите LM35:

- Vout подключите к A0.
- Vcc подключите к +5V.
- GND подключите к GND.

Подключите светодиод:

- Анод подключите к D9 через резистор 220 Ом.
- Катод подключите к GND.

Напишите программу, используя FreeRTOS:

Создайте две задачи:

- Первая задача считывает температуру с LM35 каждые 1000 мс.
- Вторая задача включает светодиод, если температура превышает определённый порог (например, 30°C).

Используйте глобальную переменную или очередь для передачи данных между задачами.

Задание 8. Создание системы мониторинга

Цель: научиться создавать сложные многозадачные системы с использованием RTOS.

Компоненты Proteus:

- Arduino Uno.
- LDR (фоторезистор).
- LM35 Temperature Sensor (температурный датчик).
- LCD Display (например, LCD 16x2).
- светодиод.
- Два резистора, например, 10 кОм и 220 Ом).

Описание:

Подключите LDR через делитель напряжения:

- Один вывод фоторезистора подключите к +5V.
- Второй вывод фоторезистора подключите к A0 и через резистор 10 кОм к GND.

Подключите LM35:

- Vout подключите к A1.
- Vcc подключите к +5V.

• GND подключите к GND.

Подключите LCD дисплей (как в предыдущих заданиях).

Подключите светодиод:

- Анод подключите к D9 через резистор 220 Ом.
- Катод подключите к GND.

Напишите программу, используя FreeRTOS:

Создайте три задачи:

- Первая задача считывает уровень освещённости с LDR и отображает его на LCD.
- Вторая задача считывает температуру с LM35 и отображает её на LCD.
- Третья задача включает светодиод, если уровень освещённости ниже определённого порога.

Используйте очереди или семафоры для передачи данных между задачами.