Лабораторная работа №16:

Тема: Связь. Использование UART для последовательной связи.

Цель: Изучить принципы работы UART на микроконтроллерах AtMega.

Лабораторное оборудование:

Компьютер с установленным программным обеспечением:

- Atmel Studio для программирования микроконтроллеров AtMega.
- Proteus для моделирования работы микроконтроллеров AtMega.

Задание:

- 1. В Atmel Studio написать программы на языке C, которые реализуют следующий функционал:
 - МК-1: при включении передает по UART строку "Hello". При нажатии кнопки №1 передает строку «0», при нажатии кнопки №2 строку «1»
 - МК-2: принимает данные по UART. В зависимости от принятого символа, зажигает либо один светодиод, либо другой.


2. B Proteus:

- Собрать схему, включающую две микросхемы AtMega8, виртуальный терминал.
- Загрузить в микросхемы AtMega8 программы, написанную в п. 1.
- Проверить работоспособность программы.
- 3. Изменить программы и схему. Добавить кнопки, что бы можно было отправлять цифры от 0 до 3. Приемник должен отображать полученное число с помощью 2-х светодиодов в двоичном виде. Т.е. 0 = 00, 1 = 01, 2 = 10, 3 = 11.

Отчет должен содержать:

- листинги программ на языке С.
- Скриншоты с результатами работы программы в Proteus.
- Выводы

Пример собранной схемы:



Пример программы приемника. За основу взята программа из предыдущей лабораторной. Необходимо активировать бит RXEN в регистре UCSRB (разрешить прием).

Разрешить прерывания на прием данных, так как нам заранее не известно когда придут данные.

```
ISR(USART_RXC_vect){}
Потом надо считать данные с регистра UDR, когда они придут: volatile char data;
ISR(USART_RXC_vect)
```

data = UDR;

}

```
tdefine F_CPU 8000000 // рабочая частота микроконтроллера
#define UBRRL_value (F_CPU/(9600L*16))-1 //подсчитываем значение для
регистра UBRR
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h> // включает функции для управления
прерываниями в микроконтроллерах AVR.
void init pin(void);
// Управление светодиодами
#define HL1_on() PORTB|=(1<<PB0) // вкл. светодиод подкл. к пину РВО
#define HL1_off() PORTB&=~(1<<PB0) // выкл. свет-д подкл. к пину РВО
#define HL2_on() PORTB=(1<<PB1) // вкл. светодиод подкл. к пину РВ1
#define HL2_off() PORTB&=~(1<<PB1) // выкл. свет-д подкл. к пину РВ1
volatile char data;
ISR(USART RXC vect)// прерывание на прием данных
     data = UDR; // считываем данные
```

```
init_USART() {
    UBRRL = UBRRL_value; //Младшие 8 бит UBRRL_value
    UBRRH = UBRRL_value >> 8; //Старшие 8 бит UBRRL_value
    UCSRB |=(1<<RXEN); //Бит разрешения приема
    UCSRC |=(1<< URSEL)|(1<< UCSZ0)|(1<< UCSZ1); //Устанавливем
формат 8 бит данных
    UCSRB |= (1<<RXCIE);// разрешаем прерывание по приему данных
    sei();// разрешение глобального прерывания
void init_pin(void)
    PORTB=0b000000000;//PB0, PB1
    DDRB= 0b00000011;//PB0, PB1 output
int main(void)
    init_pin();
              Г(); //инициализация
    while(1)
     {
          if(data=='0')// если символ 0
          {
               HL1_on();
               HL2_off();
               _delay_ms(500);
          if(data=='1') // если символ 1
               HL2_on();
               HL1_off();
               delay_ms(500);
          }
     }
```