Лабораторная работа № 12

Тема: Работа с портами ввода/вывода микроконтроллера.

Цель работы: Ознакомление с основами ввода/вывода, настройкой портов микроконтроллера и осуществление базовых операций ввода/вывода.

План работы:

Краткая теория.

Справка по системам счисления. В проекте используются 10-я, 2-я и 16-я системы счисления.

Число в 10-й системе	Число в 2-й системе	Число в 16-й системе
0	0b00000000	0x00
1	0b00000001	0x01
10	0b00001010	0x0A
255	0b11111111	0xFF

Регистры портов:

```
DDRD = 0 // порт D настроен на прием сигнала DDRD = 1 // порт D настроен на выход сигнала
```

```
Если DDR=0:
```

```
PORTD = 0 // подтягивающее сопротивление отключено
```

PORTD = 1 // подтягивающее сопротивление подключено

```
Если DDR=1:
```

```
PORTD = 0 \ /\!/ на выходе порта D устанавливается логический 0
```

PORTD = 1 // на выходе порта D устанавливается логическая 1

PIND – Чтение логических уровней разрядов порта D

ATmega8 имеет три порта ввода/вывода: PORTB, PORTC и PORTD.

Каждый порт состоит из восьми бит(пинов) (например, PB0-PB7 для PORTB).

Примеры:

```
Установить все пины порта на выход можно командой:
```

```
DDRD = 0xff; //в 16-ой системе
Или

DDRD = 0b11111111; //в 2-ой системе
Или

DDRD = 255; //в 10-ой системе
```

```
Установить первые 4 пина порта D на выход сигнала, остальные на прием можно командой:
```

```
DDRD = 0b00001111;
Или
```

```
DDRD = 0x0F;
```

```
Если режим порта — выход, установить логическую «1» (5В) на выходе 0-го пина порта D: DDRD = 0b0000001; // сначала укажем режим — выход для 0-го пина, остальные - вход
```

```
PORTD = 0b00000001; // теперь можно установить «1» на выходе 0-го пина Или:
```

DDRD = 0x01;

```
PORTD |= (1 << PDO); // PORTD |= (1 << 0); так тоже будет работать
```

1 << PD0 – это битовый сдвиг влево операнда <1>» на количество разрядов, заданное PD0. PD0 - это номер бита (пина) на порте D, в данном случае, это 0. Таким образом, (1 << PD0) создает число, у которого только 0-й бит установлен в 1, т.е. получим: 00000001.

PORTD |= - это операция "ИЛИ с присваиванием". Она берет текущее значение в регистре PORTD (содержащем состояния всех пинов порта D) и выполняет "ИЛИ" с числом, стоящим справа, и записывает результат обратно в переменную **PORTD**. Таким образом, устанавливается бит **PD0** в «1», а остальные биты остаются неизменными.

Пример кода, случайно зажигающего один из 8-ми светодиодов, подключенных к порту В:

```
//зажигание одного из восьми светодиодов в случайном порядке на порту В
2 #define F_CPU 8000000
3 #include <avr/io.h>
 4 #include <stdlib.h> // библиотека стандартных ф-й, в т.ч. rand()
 5 #include <util/delay.h> // библиотека задержек
7 ⊡int main(void)
8
9
        // Настройка порта В как вывода
10
        DDRB = 0xFF;
        // Устанавливаем "0" на всех пинах
11
12
        PORTB = 0x00;
13
14
        while(1)
15
            // ф-я rand() возвращает случайное целое число от 0 до 32767*
16
            int num = rand() % 8; // получаем случайное число в диапазоне 0..7 (% - остаток от деления)
17
            PORTB |= (1 << num); // Устанавливаем пин с индексом num в "1"
18
                               // ждем 0.5сек
19
            _delay_ms(500);
            PORTB = 0x00;
                                // сбрасываем все пины в "0"
20
21
        }
```

Часто при работе с регистрами используются маски.

Например строка:

```
DDRB &= \sim(1 << DDB0);
```

установит <0>» в последнем бите регистра DDRB, а остальные биты останутся без изменения, разберем подробнее.

Допустим начальное значение такое:

```
DDRB = 0d11001101;
```

Выражение (1 << DDB0) создаст маску вида 00000001 («1» в позицию с индексом «0»)

~ побитовое инвертирование, т.е. получим: 11111110

&= выполнить логическое **И** и записать результат в ту же переменную:

```
11001101 исходное значение
```

111111110 маска

11001100 результат

Если нужно установить «1» тогда строка будет выглядеть так:

```
DDRB = (1 << DDB0);
```

Пример:

Допустим начальное значение такое:

```
DDRB = 0d11001100;
```

Выражение (1 << DDB0) создаст маску вида 00000001 («1» в позицию с индексом «0»)

= выполнить логическое ИЛИ и записать результат в ту же переменную:

```
11001100 исходное значение
```

00000001 маска

11001101 результат

Если вывод сконфигурирован как выход, то единица в соответствующем бите регистра PORTх формирует на выводе сигнал высокого уровня, а ноль – формирует сигнал низкого уровня.

Если вывод сконфигурирован как вход, то единица в бите регистра PORTх подключает к выводу внутренний подтягивающий резистор, который обеспечивает высокий уровень на входе при отсутствии внешнего сигнала.

```
Пример:


//режим порта D - вход;

DDRD = 0х00;


//подтягиваем 0-й пин к «1»

PORTD |= (1 << PD0);
```

Если не используется внутренний подтягивающий резистор, то нужно использовать внешний (что бы не было неопределенного состояния), например можно «подтянуть» пин к земле ((0)), а кнопкой подавать на него питание ((1)):



Регистр PINx в микроконтроллерах AVR, таких как ATmega8, представляет собой регистр ввода, который содержит текущие состояния всех пинов соответствующего порта х. Этот регистр используется для чтения значений входных пинов.



Проверка состояния пина.

```
Пример.
```

```
// мл. 4 бита - выход, старшие 4 бита - вход DDRB = 0x0F; // подтягиваем 4-й пин к «1», т.е. к питанию. На нем будет всегда «1», если его не замкнуть на землю. Т.е. кнопка отжата - «1», кнопка нажата «0». PORTB = (1 << PB4);
```

```
// проверяем состояние пина, для этого используем регистр PINB if (!(PINB & (1 << PINB4)))
```

(1 << PINB4): Это битовый сдвиг влево. 1 сдвигается на указанное количество позиций, например, для PINB4, результат будет 00010000).

PINB & (1 << **PINB0**): Это битовая операция И между регистром **PINB** и полученной маской, созданной с помощью битового сдвига. Это позволяет извлечь текущее состояние пина PB4.

! – логическая операция НЕ.

! – вернет TRUE

00000000 // результат операции **И** (FALSE)


```
00010000 // битовая маска (1 << PINB4) (кнопка не нажата, на пине «1») 00010000 // состояние регистра PINB 00010000 // результат операции И (TRUE) ! — вернет FALSE 00000000 // битовая маска (1 << PINB4) (кнопка нажата, на пине «0») 00010000 // состояние регистра PINB
```


!(PINB & (1 << PINB0)): Это логическое отрицание. Если результат битовой операции И равен нулю (то есть пин PB0 находится в состоянии "нажат"), то логическое отрицание превращает это в **true**. Если результат битовой операции И равен единице (то есть пин PB0 находится в состоянии "не нажат"), то логическое отрицание превращает это в **false**.

Допишем код так, чтобы при нажатии кнопки на 4-м пине, на 0-м пине появлялась «1»


```
//зажигание светодиода при нажатии кнопки
 2
     #define F CPU 8000000
 3
     #include <avr/io.h>
 4
 5
   □int main(void) {
 6
         // младшие 4 пина - выход, старшие 4 пина - вход
 7
         DDRB = 0x0F;
 8
         // подтягиваем 4-й пин к питанию
 9
         PORTB |= (1<<PB4);
10
11
12
         while (1)
13
14
             //проверяем состояние пина
15
             if (!(PINB & (1 << PINB4))){
                 // если "0", включаем светодиод
16
17
                 PORTB |= (1<<PB0);
18
             else {
19
                 // если "1", выключаем светодиод
20
                 PORTB &= ~(1<<PB0);
21
22
23
             }
         }
24
25
```

Далее собираем схему, загружаем прошивку в контроллер и проверяем:






Задание 1:



Измените код таким образом, чтобы при включении желтый светодиод горел, а красный нет. При нажатии кнопки красный должен загораться, а желтый гаснуть.


Задание 2. Соберите схему:



Напишите код для микроконтроллера. При включении светодиод мигает с частотой 1Γ ц, при нажатии кнопки -4Γ ц, при отпускании опять 1Γ ц.

Задание 3.

Соберите схему:



Напишите код, что бы при нажатии кнопки случайный светодиод мигал случайное количество раз (3..8). Напишите функцию для генерации случайных чисел в нужном диапазоне.

Отчет должен содержать:

- скриншот рабочего поля Proteus с собранной схемой;
- листинг исходного кода;
- выводы.