

Packet Tracer - Реализация небольшой сети

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	Адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
RTA	G0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	N/A
RTA	G0/1	10.10.20.1	255.255.255.0	N/A
SW1	VLAN1	10.10.10.2	255.255.255.0	пусто
SW2	VLAN1	10.10.20.2	255.255.255.0	пусто
PC-1	NIC	пусто	255.255.255.0	пусто
PC-2	NIC	пусто	255.255.255.0	пусто

Цели

1. Создать топологию сети
2. Настроить устройства и проверить связность

Инструкции

Часть 1: Создание топологии сети

Шаг 1: Получите необходимые устройства.

- a. Нажмите на значок сетевых устройств в нижней панели инструментов.
- b. Нажмите на значок маршрутизатора в подменю.
- c. Найдите значок маршрутизатора 1941. Нажмите и перетащите его в область топологии.
- d. Нажмите на значок коммутатора в подменю.
- e. Найдите значок коммутатора 2960. Нажмите и перетащите его в область топологии.
- f. Повторите предыдущий шаг, чтобы в области топологии было два коммутатора 2960.
- g. Нажмите на значок конечных устройств.
- h. Найдите значок ПК. Перетащите два ПК в область топологии.
- i. Расположите устройства в удобной для работы форме, перетаскивая их.

Шаг 2: Назовите устройства.

Устройства имеют имена по умолчанию, которые необходимо изменить. Вы назовете устройства согласно таблице адресации. Вы изменяете отображаемые имена устройств. Это текстовая метка, которая отображается под каждым устройством. Ваши отображаемые имена должны точно соответствовать информации из таблицы адресации. Если отображаемое имя не совпадает, вы не получите баллы за конфигурацию устройства.

- a. Нажмите на отображаемое имя устройства под значком устройства. Должно появиться текстовое поле с мигающей точкой вставки. Если окно конфигурации устройства появляется, закройте его и попробуйте снова, нажав немного дальше от значка устройства.
- b. Замените текущее отображаемое имя на соответствующее имя из таблицы адресации.
- c. Повторите, пока все устройства не будут названы.

Шаг 3: Подключите устройства.

- a. Нажмите на значок подключения с оранжевой молнией в нижней панели инструментов.
- b. Найдите значок медного прямого кабеля. Он выглядит как сплошная черная диагональная линия.
- c. Чтобы подключить устройство, нажмите на значок медного прямого кабеля, затем на первое устройство, которое хотите подключить. Выберите правильный порт и нажмите на

второе устройство. Выберите правильный порт, и устройства будут подключены.
d. Подключите устройства согласно таблице ниже.

От устройства	Порт	К какому устройству	Порт
RTA	G0/0	SW1	G0/1
RTA	G0/1	SW2	G0/1
SW1	F0/1	PC-1	Fastethernet0
SW2	F0/1	PC-2	Fastethernet0

Часть 2: Настройка устройств

Запишите адресации ПК и адреса шлюзов в таблицу адресации. Вы можете использовать любой доступный адрес в сети для PC-1 и PC-2.

Шаг 1: Настройте маршрутизатор.

Откройте окно конфигурации.

a. Настройте основные параметры.

1. Имя хоста, как указано в таблице адресации.
2. Настройте Ciscoenра55 как зашифрованный пароль.
3. Настройте Ciscolinера55 как пароль на линиях.
4. Все линии должны принимать подключения.
5. Настройте соответствующее сообщение о дне.

b. Настройте параметры интерфейса.

1. Адресация.
2. Описания интерфейсов.
3. Сохраните вашу конфигурацию.

Шаг 2: Настройте коммутаторы SW1 и SW2.

- a. Настройте интерфейс управления по умолчанию, чтобы он принимал подключения через сеть от локальных и удаленных узлов. Используйте значения из таблицы адресации.
- b. Настройте зашифрованный пароль, используя значение из шага 1a выше.
- c. Настройте все линии для принятия подключений, используя пароль из шага 1a выше.
- d. Настройте коммутаторы так, чтобы они могли отправлять данные на узлы в удаленных сетях.
- e. Сохраните вашу конфигурацию.

Закройте окно конфигурации.

Шаг 3: Настройте хосты.

Настройте адресацию на хостах. Если ваша конфигурация завершена, вы должны иметь возможность пинговать все устройства в топологии.