附录A MIPS-C 指令集


A.1 MIPS-C 指令表

本书从 MIPS 指令集中选择了一些常用指令构成了 MIPS-C 指令集。MIPS-C 可以支持除 浮点运算外的绝大多数定点类程序的运行,并且提供了包括 CPO、异常处理等指令,可以 支持简单的操作系统的运行。MIPS-C 指令集共包括 55 条指令。从更细致的功能角度,MIPS-C 被划分为 9 个子类。

功能分类	助记符	功能	OPCODE/ FUNCT (16 进制)	操作 (VerilogHDL 语法描述)
	LB	加载字节	20H	<pre>R[rt] = {24{Mem[GPR[rs]+sign_ext(offset)][7]},</pre>
	LBU	加载字节 (无符号)	24H	<pre>R[rt] = {24'b0, Mem[GPR[rs]+</pre>
加载	LH	加载半字	21H	<pre>R[rt] = {16{Mem[GPR[rs]+sign_ext(offset)][15]},</pre>
	LHU	加载半字 (无符号)	25Н	R[rt] = {16'b0, Mem[GPR[rs]+ sign_ext(offset)][15:0]}
	LW	加载字	23Н	R[rt] = Mem[GPR[rs]+sign_ext(offset)]
	SB	存储字节	28H	$Mem[GPR[rs]+sign_ext(offset)][7:0] = R[rt][7:0]$
保存	SH	存储半字	29Н	<pre>Mem[GPR[rs]+sign_ext(offset)][15:0] = R[rt][15:0]</pre>
	SW	存储字	2вн	<pre>Mem[GPR[rs]+sign_ext(offset)] = R[rt]</pre>
	ADD	加	0/20Н	GPR[rd] = GPR[rs] + GPR[rt]
	ADDU	无符号加	0/21Н	GPR[rd] = GPR[rs] + GPR[rt]
	SUB	减	0/22Н	GPR[rd] = GPR[rs] - GPR[rt]
	SUBU	无符号减	0/23Н	GPR[rd] = GPR[rs] - GPR[rt]
	MULT	乘	0/18Н	{HI, LO} = GPR[rs] X GPR[rt]
	MULTU	乘(无符号)	0/19Н	{HI, LO} = GPR[rs] X GPR[rt]
	DIV	除	0/1AH	{HI, LO} = GPR[rs] / GPR[rt]
	DIVU	除(无符号)	0/1BH	{HI, LO} = GPR[rs] / GPR[rt]
	SLT	小于置 1	0/2AH	GPR[rd] = (GPR[rs] < GPR[rt]) ? 1:0
R-R	SLTU	小于置 1 (无符号)	0/2BH	GPR[rd] = (GPR[rs] < GPR[rt]) ? 1:0
运算	SLL	逻辑左移	0/0H	$GPR[rd] = \{GPR[rt][31-s:0], s\{0\}\}$
	SRL	逻辑右移	0/2H	GPR[rd] = {s{0}, GPR[rt][31:s]}
	SRA	算术右移	0/3H	GPR[rd] = {s{GPR[rt][31]}, GPR[rt][31:s]}
	SLLV	逻辑可变左移	0/4H	$GPR[rd] = \{GPR[rt][31-v:0], v\{0\}\}$
	SRLV	逻辑可变右移	0/6Н	GPR[rd] = {v{0}, GPR[rt][31:v]}
	SRAV	算术可变右移	0/7н	<pre>GPR[rd] = {v{GPR[rt][31]}, GPR[rt][31:v]}</pre>
	AND	与	0/24Н	GPR[rd] = GPR[rs] & GPR[rt]
	OR	或	0/25Н	GPR[rd] = GPR[rs] GPR[rt]
	XOR	异或	0/26Н	GPR[rd] = GPR[rs] ^ GPR[rt]
	NOR	或非	0/27Н	GPR[rd] = ~(GPR[rs] GPR[rt])

	ADDI	加立即数	8H	GPR[rt] = GPR[rs] + SignExt(Imm)
	ADDIU	加立即数 (无符号)	9Н	GPR[rt] = GPR[rs] + SignExt(Imm)
	ANDI	与立即数	СН	GPR[rt] = GPR[rs] & ZeroExt(Imm)
Бт	ORI	或立即数	DH	GPR[rt] = GPR[rs] ZeroExt(Imm)
R-I 运算	XORI	异或立即数	EH	GPR[rt] = GPR[rs] ^ ZeroExt(Imm)
	LUI	立即数加载至高 位	FH	GPR[rt] = {imm, 16'b0}
	SLTI	小于立即数置1	АН	GPR[rt] = (GPR[rs] < SignExt(Imm)) ? 1 : 0
	SLTIU	小于立即数置1 (无符号)	ВН	GPR[rt] = (GPR[rs] < SignExt(Imm)) ? 1 : 0
	BEQ	等于转移	4 H	<pre>if (GPR[rs] == GPR[rt]) PC = PC + 4 + BranchAddr</pre>
	BNE	不等转移	5Н	<pre>if (GPR[rs] != GPR[rt]) PC = PC + 4 + BranchAddr</pre>
/\ 	BLEZ	小于等于0转移	6Н	<pre>if (GPR[rs] <= 0) PC = PC + 4 + BranchAddr</pre>
分支	BGTZ	大于0转移	7н	<pre>if (GPR[rs] > 0) PC = PC + 4 + BranchAddr</pre>
	BLTZ	小于0转移	特殊编码①	<pre>if (GPR[rs] <0) PC = PC + 4 + BranchAddr</pre>
	BGEZ	大于等于0转移	特殊编码②	<pre>if (GPR[rs] >= 0) PC = PC + 4 + BranchAddr</pre>
	J	跳转	2Н	PC = JumpAddr
	JAL	跳转并链接	3н	PC = JumpAddr; GPR[31] = PC + 4
跳转	JALR	跳转并链接寄存 器	0/9Н	PC = GPR[rs]; GPR[rd] = PC + 4
	JR	跳转寄存器	0/8Н	PC = GPR[rs]
	MFHI	读 HI 寄存器	0/10Н	GPR[rd] = HI
传输	MFLO	读 LO 寄存器	0/12Н	GPR[rd] = LO
1女相	MTHI	写 HI 寄存器	0/11H	HI = GPR[rs]
	MTLO	写 LO 寄存器	0/13Н	LO = GPR[rs]
	ERET	异常返回	10/18H	PC = EPC;还需要对 CPO 的其他寄存器做处理
特权	MFC0	读 CPO 寄存器	特殊编码③	GPR[rt] = CP0[rd]
	MTC0	写 CP0 寄存器	特殊编码④	CP0[rd] = GPR[rt]
陷阱	BREAK	断点异常	0/DH	EPC = PC+4; PC = 异常处理地址; CPO 的其他寄存器做处理
附田附	SYSCA LL	系统调用异常	0/CH	EPC = PC+4; PC = 异常处理地址; CPO 的其他寄存器做处理

A.2 MIPS-C 指令图



A.3 加载指令

1. lb: 加载字节

	31 26	25 21	20 1	i 15	0						
编码	lb 100000	base	rt		offset						
	6	5	5		16						
格式	lb rt, offset(base)										
描述	GPR[rt] ←	memory[GPR	[base]+off	set]							
操作	Addr GPR[base] + sign_ext(offset) memword memory[Addr] byte Addr ₁₀ GPR[rt] sign_ext(memword _{7+8*byte8*byte})										
示例	lb \$v1, 3(\$s0)	-									

2. lbu: 加载无符号字节

	31	26	25 21	20		16	15	C)		
编码	lbu 100100		base		rt			offset			
	6		5		5			16			
格式	lbu rt, offset(base)										
描述	GPR[rt]	← ;	memory[GP	R[bas	e]+c	offs	et]				
操作	Addr ← GPR[base] + sign_ext(offset) memword ← memory[Addr] byte ← Addr ₁₀ GPR[rt] ← zero_ext(memword _{7+8*byte8*byte})										
示例	lbu \$v1, 3(\$	\$s0)									

3. lh: 加载半字

	31	26	25	21	20		16	15	0			
编码	Ih 100001		base			rt			offset			
	6		5	5				16				
格式	lh rt, offset(base)											
描述	GPR[rt] ← memory[GPR[base]+offset]											
操作	Addr ← memword byte ← GPR[rt]	l ← Ado	${\tt memory}$	Add	r] _							
示例	lh \$v1, 3(\$s0)											
约束	Addr 必须	是 2	的倍数(图	[]] Add	r _o 必須	页为(0),	列产	生地址错误异常			

4. Ihu: 加载无符号半字

	31 26	25 21	20 16	15 0
编码	lhu 100101	base	rt	offset
	6	5	5	16

格式	lhu rt, offset(base)
描述	GPR[rt] ← memory[GPR[base]+offset]
操作	Addr GPR[base] + sign_ext(offset) memword memory[Addr] byte Addr ₁ GPR[rt] zero_ext(memword _{15+16*byte16*byte})
示例	lhu \$v1, 2(\$s0)
约束	Addr 必须是 2 的倍数(即 Addr ₀ 必须为 0), 否则产生地址错误异常

5. lw: 加载字

	31 26	25 21	20 16	15	0								
编码	lw 100011	base	rt	of	fset								
	6	5	5		16								
格式	lw rt, offset(base)												
描述	GPR[rt] ←	memory[GPR	[base]+off:	set]									
操作		R[base] + s. memory[Add	_	fset)									
示例	lw \$v1, 8(\$s0)												
约束	Addr 必须是 4	I 的倍数(即 Add	r ₁₀ 必须为 00)	,否则产生地址错误异	常								

A.4 保存指令

6. sb: 存储字节

	31	26	25	21	20		16	15		0		
编码	sb 101000 base rt offset											
	6		5		5			16				
格式	sb rt, offset(base)											
描述	memory	[GPR	[base]	+offs	set]	← GI	PR [:	rt]				
操作	Addr ← GPR[base] + sign_extend(offset) byte← Addr ₁₀ memory[Addr] _{7+8*byte8*byte} ← GPR[rt] _{7:0}											
示例	sb \$v1	, 3(\$s0)									

7. sh: 存储半字节

	31 26 25 21 20 16 15										0		
编码	sh 10100)1	base	į		rt				offset			
	6		5	5 5					16				
格式	sh rt, offset(base)												
描述	memory	[GPR	[base]+	offs	et]	← GPI	R []	rt]					
操作	Addr GPR[base] + sign_extend(offset) byte Addr ₁ memory[Addr] _{15+16*byte16*byte} GPR[rt] _{15:0}												
示例	sh \$v1			•									

约束 Addr 必须是 2 的倍数(即 Addr₀ 必须为 0), 否则产生地址错误异常

8. sw: 存储字

	31 2	6 25	21	20		16	15		0				
编码	sw 101011		base		rt			offset					
	6		5	5			16						
格式	sw rt, offset(base)												
描述	memory[GPR[base]+offset]												
操作	Addr ← G memory[Ad			_	ext(c	ff	set)						
示例	sw \$v1, 8(\$s0)												
约束	Addr 必须是	上4的信	音数(即 Add	r ₁₀ 必	须为(00),	否则	产生地址错误异常					

A.5 R-R 运算指令

9. add: 符号加

	31	26	25	21	20	16	15		11	10	6	5	0
编码	special 000000		ı	rs		rt		rd		1))))	add 100000	
	6 5 5 5 6												
格式	add r	add rd, rs, rt											
描述	GPR[rd] ← GPR[rs]+GPR[rt]												
操作	if te Si else	$GPR[rd] \leftarrow temp_{310}$											
示例	add \$s1, \$s2, \$s3												
其他		temp ₃₂ ≠ temp ₃₁ 代表计算结果溢出。 如果不考虑溢出,则 add 与 addu 等价。											

10. addu: 无符号加

	31	26	25	21	20		16	15		11	10	6	5		0
编码	special 000000		I	rs		rt			rd))))		addu 100001	
	6			5		5			5		į	5		6	
格式	addu rd	ddu rd, rs, rt													
描述	GPR[rd]	GPR[rd] ← GPR[rs] + GPR[rt]													
操作	GPR[rd]	+	GPR[1	s] + (GPR[r	rt]									
示例	addu \$s	1,	\$s2,	\$s3											
其他															

11. and: 与

编码	31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
细1号	spe	cial		rs		rt			rd			0			and	

	000000				00000	100100
	6	5	5	5	5	6
格式	and rd, rs	, rt				
描述	GPR[rd] ←	GPR[rs]	AND GPR[rt]			
操作	GPR[rd] ←	GPR[rs]	AND GPR[rt]			
示例	and \$s1, \$	s2, \$s3				
其他						

12. div: 符号除

	31	26	25	21	20	16	15		6	5		0
编码	spec 0000		rs			rt		0 00 0000 0000		(div)11010	1
	6	i	5			5		10			6	
格式	div r	s, rt										
描述	(HI,	LO) +	GPR[1	s] /	GPR	[rt]						
1田疋	商存放	在LO寄	存器,急	除数存	放在H	I寄存器						
操作	LO ← G	PR[rs]div G	PR[rt	.]							
沐正	HI ← G	PR[rs]mod G	PR[rt	.]							
示例	div \$	s1, \$	s2									
其他	如果G	PR[rt]为 0,	IJHI/	LO 结	果不可到	页料。					

13. divu: 无符号除

	31	26	25	21	20		16	15		6	5		0
编码	spec 0000		ı	S		rt			0 00 0000 0000			divu 011011	
	6			5		5			10			6	
格式	divu :	rs, r	t										
描述	(HI,	LO) ←	GPR[r	s] /	GPR[rt]							
,,,,,	商存放	在LO寄	存器,	余数存	放在H	「おお	字器						
操作	TO ← (0 GPR	([rs])	div	(0 GE	PR[r	[])						
JÆTF	HI ← (0 GPR	([rs])	mod	(0 GE	PR[r	[])						
示例	divu	\$s1,	\$s2										
其他	因为 di	Lvu 为	无符号	除法,原	所以对	其进	行 0	扩展:	1 位后再进行运算。	- -			

14. mult: 符号乘

	31 20	5 25	21	20	16	15	6	5		0		
编码	special 000000		rs		rt	0 00 0000 0000			mult 011000			
	6		5		5	10			6			
格式	mult rs,	nult rs, rt										
描述	(HI, LO) ← GPR[rs] × GPR[rt] 乘积低32位存放在LO寄存器,高32位存放在HI寄存器。所有操作数均为有符号数。											
操作	prod ← G	PR[rs]× GPR[[rt]								
1×1F	HI ← pro	d ₆₃₃₂										

	LO ← prod ₃₁₀
示例	mult \$s1, \$s2
其他	

15. multu: 无符号乘

	31 2	6 2	25	21	20		16	15		6	5		0
编码	special 000000		rs			rt			0 00 0000 0000			multu 011001	
	6		5			5			10			6	
格式	multu rs	, r	t										
描述	, ,	HI, LO)← GPR[rs]×GPR[rt] 积低32位存放在LO寄存器,高32位存放在HI寄存器。所有操作数均为无符号数。											
操作	prod ← HI ← pro	od ₆₃ .	32) × (0 GPI	R[rt	.])						
示例	multu \$s	1,	\$s2										
其他	因为mult	u 为	无符号乘	法,	所以为	付其法	进行(扩展	1 位后再进行运算	Ž.			

16. nor: 或非

	31	26	25	21	20		16	15		11	10	6	5		0
编码	special 000000			rs		rt			rd		00	0 0000		nor 100111	
	6			5		5			5			5		6	
格式	nor rd,	rs	, rt												
描述	GPR[rd]	+	GPR[rs] NOI	R GP	R[rt	;]								
操作	GPR[rd]	+	GPR[rs] NOI	R GP	R[rt	:]								
示例	nor \$s1	L, \$	s2, \$	Ss3											
其他															

17. or: 或

	31 26	25	21	20		16	15		11	10	6	5		0
编码	special 000000	rs			rt			rd		0 0000	0		or 100101	
	6	5			5			5		5			6	
格式	or rd, rs	, rt												
描述	GPR[rd] +	· GPR[rs] OR	GPR	[rt]									
操作	GPR[rd] +	GPR[rs] OR	GPR	[rt]									
示例	or \$s1, \$	s2, \$s3												
其他														

18. sll: 逻辑左移

	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
编码	speci 0000			0		rt		rd		S	(sll 000000

	6	00000	5	5	5	6
格式	sll rd,	rt, s				
描述	GPR[rd]	← GPR[rt] <<	S			
操作	GPR[rd]	← GPR[rt] _(31-s) .	.0 0 ^s			
示例	sll \$s1	, \$s2, 5				
其他		\$0,0 对应的指令 时被用于空循环,有				

19. sllv: 逻辑可变左移

	31	26	25	21	20		16	15		11	10	6	5		0
编码	spec 0000		n	S		rt			rd			0 000	(sllv 000100	
	6		5	5		5			5			5		6	
格式	sllv	cllv rd, rt, rs													
描述	GPR[r	GPR[rd] ← GPR[rt] << GPR[rs]													
操作	s ← G	SPR[rs	3]40												
沐正	GPR[r	d] ←	GPR[r	t] _{(31-s})0 () ^s									
示例	sllv	\$s1,	\$s2, \$	ss3											
其他	GPR[r	s]的位	2 31 至何	立 5 被忽	忽略。							•			

20. slt: 小于置 1(有符号)

	31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
编码	specia 00000		0			rt			rd			S			slt 101010	1
	6		00000)		5			5			5			6	
格式	slt rd,	rs	, rt													
描述	GPR[rd]	+	(GPR[rs	s] <	GPR	[rt])									
操作	GPR[rd]	+	(GPR[rs	s] <	GPR	[rt]) ?	031 1	. :	032						
示例	slt \$s1	L, \$	s2, \$s3													
其他																

21. sltu: 小于置 1(无符号)

	31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
编码	speci 0000			0		rt			rd			S			sltu 101011	
	6		00	000		5			5			5			6	
格式	sltu 1	rd, r	s, rt													
描述	GPR[ro	d] ←	(GPR	[rs] <	GPR	[rt])									
操作	GPR[ro	d] ←	(0 GF	R[rs]<	0 G	PR[1	rt])	3 0	31 1	: 0	32					
示例	sltu \$	\$s1,	\$s2,	\$s3												
其他																

22. sra: 算术右移

	31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
编码	specia 00000			0		rt			rd			S			sra 000011	
	6		00	0000		5			5			5			6	
格式	sra rd	, rt	, s													
描述	GPR[rd]] ←	GPR[rt] >>	s											
操作	GPR[rd]	-	GPR[rt] ₃₁ ^s	GPR [[rt]	31s									
示例	sra \$si	1, \$	s2, 5	5												
其他																

23. srav: 算术可变右移

	31	26	25	21	20		16	15		11	10	6	5		0
编码	speci 00000		r	S		rt			rd		00	0000		srav 000111	
	6		!	5		5			5			5		6	
格式	srav r	d, r	*												
描述	GPR[rd	R[rd] ← GPR[rt] >> GPR[rs]													
操作	s ← G	GPR[rd] ← GPR[rt] >> GPR[rs] s ← GPR[rs] ₄₀													
1米11-	GPR[rd	l] ←	GPR[r	t] ₃₁ ^s	GPR[rt]	31s								
示例	srav \$	s1,	\$s2,	\$s3											
其他	GPR[rs	;]的位	31 至	位 5 被	忍略。										

24. srl: 逻辑右移

	31	26	25	21	20		16	15		11	10		6	5		0
编码	specia 00000			0		rt			rd			S			srl 000010	ı
	6		0	0000		5			5			5			6	
格式	srl rd															
描述	GPR[rd]	rl rd, rt, s PR[rd] ← GPR[rt] >> s														
操作	GPR[rd]] ←	0° 0	GPR[rt]	31s											
示例	srl \$si	1, \$	s2,	5												
其他																

25. srlv: 逻辑可变右移

	31	26	25	21	20		16	15		11	10	6	5		0
编码	speci 00000		r	5		rt			rd		00	0000		srlv 000110	
	6		Ę	;		5			5			5		6	
格式	srlv r	rd, r	t, rs												
描述	GPR[ro	4] ←	GPR[r	t] >>	GPR	[rs]									
操作	s ← G	PR[rs	3]40												
J#1F	GPR[ro	4] ←	0° GF	R[rt]	31s										
示例	srlv \$	Ss1,	\$s2,	Ss3											

其他	他 GPR[rs]的位 31 至位 5 被忽略。	
----	--------------------------	--

26. sub: 符号减

	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
编码	spec 0000		rs		rt			rd		0 000	sub 100010	0
	6		5		5			5		5	6	
格式	sub r	d, rs	, rt									
描述	GPR[r	GPR[rd] ← GPR[rs] - GPR[rt] temp ← (GPR[rs] ₃₁ GPR[rs]) - (GPR[rt] ₃₁ GPR[rt])										
操作	if ter Si else	mp ₃₂ 7 gnalE	PR[rs] ₃ 4 temp ₃ Excepti ← tem	the on(I	n nteger(₃₁ GPR [rt])			
示例	sub \$	s1 , \$	s2, \$s	3				•				
其他			mp ₃₁ 代ā 出,则 s									

27. subu: 无符号减

	31	26	25	21	20		16	15		11	10	6	5		0
编码	speci 00000		r	S		rt			rd		00	0 0000		subu 100011	
	6		į	5		5			5			5		6	
格式	subu r	ou rd, rs, rt R[rd] ← GPR[rs] - GPR[rt]													
描述	GPR[ro	R[rd] ← GPR[rs] - GPR[rt]													
操作	GPR[ro	R[rd] GPR[rs] - GPR[rt] R[rd] GPR[rs] - GPR[rt]													
示例	subu \$	Ss1,	\$s2,	Ss3											
其他	subu [/] 即结果 [/]			出。例如	如 0×	000	0_00	00 -	- 0x	FFFF	_FFFI	F = 0x	000	0_0001	,

28. xor: 异或

	31	26	25	21	20		16	15		11	10	6	5		0
编码	speci 00000			rs		rt			rd		00	0 0000		xor 100110	
	6	5 d, rs, rt				5			5			5		6	
格式	xor ro	l, rs	, rt												
描述	GPR[rd	l] ←	GPR[rs] XOI	R GPI	R[rt	.]								
操作	GPR[rd	l] ←	GPR[rs] XOI	R GP	R[rt]								
示例	xor \$s	1, \$	s2, S	\$s3											
其他															

A.6 R-I 运算指令

29. addi: 符号加立即数

编码	31 26	75	21	20	16	15	0
----	-------	----	----	----	----	----	---

	addi 001000	rs	rt	immediate				
	6	5	5	16				
格式	addi rt, r	s, immediat	.e					
描述	GPR[rt] ←	GPR[rs]+ in	mmediate					
操作	if temp ₃₂ ≠ SignalE else	temp ₃₁ the	n ntegerOverfl	n_extend(immediate) low)				
示例	addi \$s1,	addi \$s1, \$s2, -1						
其他		mp ₃₁ 代表计算统 出,则 addi 与	结果溢出。 ā addiu 等价。					

30. addiu: 无符号加立即数

	31 26	25	21	20		16	15		0	
编码	addiu 001001	rs			rt			immediate		
	6	5			5			16		
格式	addiu rt, rs, immediate									
描述	GPR[rt] ← GPR[rs]+ immediate									
操作	GPR[rt] ←	GPR[rs]	+	sign ₋	_ext	end	(immediate)			
示例	addiu \$s1, \$s2, 0x3FFF									
其他	"无符号"是	:一个误导	其2	 本意是	不考	虑溢	出。			

31. andi: 与立即数

	31 26	25	21	20		16	15 0			
编码	andi 001100	rs			rt		immediate			
	6	5			5		16			
格式	andi rt, rs, immediate									
描述	GPR[rt] ← GPR[rs] AND immediate									
操作	GPR[rt] ←	GPR[rs] AN	D zei	ro_e	xte	end(immediate)			
示例	andi \$s1,	andi \$s1, \$s2, 0x55AA								
其他										

32. lui: 立即数加载至高位

	31 26	25	21	20		16	15	0	
编码	lui 001111	0 00000)		rt			immediate	
	6	5			5			16	
格式	lui rt, immediate								
描述	GPR[rt] ←	immedia	te C)16					
操作	GPR[rt] ←	immedia	te C)16					
示例	lui \$s1,	0x55AA							

其他

33. ori: 或立即数

	31	26	25	21	20		16	15		0
编码	ori 001101		rs			rt			immediate	
	6		5			5			16	
格式	ori rt, rs, immediate									
描述	GPR[rt] ← GPR[rs] OR immediate									
操作	GPR[rt]	+	GPR[rs]	OR	zer	_ex	tend	d(immediate)		
示例	ori \$s1	ori \$s1, \$s2, 0x55AA								
其他										

34. slti: 小于立即数置 1(有符号)

	31	26	25	21	20	16	15		0	
编码	slti 0010:			rs		rt		immediate		
	6			5		5		16		
格式	slti r	slti rt, rs, immediate								
描述	GPR[rt	GPR[rt] ← (GPR[rs] < immediate)								
操作	GPR[rt	;] ←	(GPR	[rs] <	sign	n_exten	d(im	mediate)) ? $0^{31} 1:0^{32}$		
示例	slti \$	slti \$s1, \$s2, 0x55AA								
其他										

35. sltiu: 小于立即数置 1(无符号)

	31 26	25 21	20 16	15 0						
编码	sltiu 001011	rs	rt	immediate						
	6	5	5	16						
格式	sltiu rt, rs, immediate									
描述	GPR[rt] ←	(GPR[rs] <	immediate)							
操作	GPR[rt] ←	(0 GPR[rs]<	0 sign_ex	tend(immediate)) ? $0^{31} 1 : 0^{32}$						
示例	sltiu \$s1, \$s2, 0xAABB									
其他	"无符号"是	误导								

36. xori: 异或立即数

	31 26	25	21	20		16	15		0	
编码	xori 001110	rs			rt			immediate		
	6	5			5			16		
格式	xori rt, rs, immediate									
描述	GPR[rt] ←	GPR[rs] XO	R im	media	ate				
操作	GPR[rt] ←	GPR[rt] ← GPR[rs] XOR zero_extend(immediate)								
示例	xori \$s1,	\$s2, 0	x55A <i>P</i>	7		•				

其他

A.7 分支指令

37. beq: 相等时转移

	31 26	25 21	20 16	15		0			
编码	beq 000100	rs	rt		offset				
	6	5	5		16				
格式	beq rs, rt	, offset							
描述	if (GPR[rs] == GPR[rt]) then 转移								
操作	, -		t]) gn_extend(c	ffset 0²)					
示例	beq \$s1, \$s2, -2								
其他									

38. bgez: 大于等于 0 时转移

	31	26	25	21	20	16	15		0	
编码	00000)1	rs		bgez 0000:			offset		
	6		5		5			16		
格式	bgez rs, offset									
描述	if (GPR[rs] >= 0) then 转移									
操作	PC else	← P] >= 0) C + 4 + C + 4	sig	n_exten	d(of	fset 0²)			
示例	bgez \$s1, -2									
其他										

39. bgtz: 大于 0 时转移

	31	26	25	21	20	16	15		0	
编码	bgt: 0001		rs			0 000		offset		
	6		5			5		16		
格式	bgtz rs, offset									
描述	if (GPR[rs] > 0) then 转移									
操作	PC else	← P] > 0) C + 4	+ sig	n_ext	end(of	fset (0 ²)		
示例	bgtz \$s1, -2									
其他										

40. blez: 小于等于 0 时转移

	31	26	25	21	20	16	15		0	
编码	blez 00011		rs		0000	00		offset		
	6		5		5			16		
格式	blez rs, offset									
描述	if (GPR[rs] <= 0) then 转移									
操作	PC else	← P] <= 0) C + 4 +	sig	n_exter	nd(of	fset 0²))		
示例	blez \$s1, -2									
其他										

41. bltz: 小于 0 时转移

	31 2	6 25	21	20	16	15		0
编码	000001		rs	bl1 000			offset	
	6		5	5			16	
格式	bltz rs,	offs	set					
描述	if (GPR[rs] <	(0) then	转移				
操作	if (GPR[PC ← else PC ←	PC +	4 + sig	n_exte	nd(of	fset 0²)	
示例	bltz \$s1	, -2		•				
其他								

42. bne: 不等于时转移

	31 26	25	21	20	16	15		0
编码	bne 000101	rs		rt			offset	
	6	5		5			16	
格式	bne rs, rt	c, offse	t					
描述	if (GPR[rs	s] ≠ GPR	[rt]) then	转移			
操作	if (GPR[rs PC ← F else PC ← F	PC + 4 +		•	nd(of	fset $\ 0^2)$		
示例	bne \$s1, \$	\$s2, 8						
其他								

A.8 跳转指令

43. j: 跳转

	31 26	25 0
编码	j 000010	instr_index
	6	26

格式	j target
描述	j 指令是 PC 相关的转移指令。当把 4GB 划分为 16 个 256MB 区域, j 指令可以在当前 PC 所在的 256MB 区域内任意跳转。
操作	PC \leftarrow PC3128 instr_index 0 ²
示例	j Loop_End
其他	如果需要跳转范围超出了当前 PC 所在的 256MB 区域内时,可以使用 JR 指令。

44. jal: 跳转并链接

	31 26	25 0					
编码	jal 000011	instr_index					
	6	26					
格式	jal target						
描述		始指令,PC 转向被调用函数,同时将当前 PC+4 保存在 GPR[31]中。当把16 个 256MB 区域,jal 指令可以在当前 PC 所在的 256MB 区域内任意跳					
操作	PC ← PC31. GPR[31] ←	28 instr_index 0 ² PC + 4					
示例	jal my_fun	ction_name					
其他	jal 与 jr 配套使用。jal 用于调用函数,jr 用于函数返回。当所调用的函数地址超出了 前 PC 所在的 256MB 区域内时,可以使用 jalr 指令。						

45. jalr: 跳转并链接

	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5		0				
编码		special 000000		rs		0 00000		rd		0 00000		jalr 001001					
	6			5		5		5		5		6					
格式	jalr	rd, r	`S														
描述		jalr 指令是函数指令,PC 转向被调用函数(函数入口地址保存在 GPR[rs]中),同时将当前 PC+4 保存在 GPR[rd]中。						当									
操作	PC ← GPR[r	-	rs] PC +	4													
示例	jalr \$s1, \$31																
其他	jalr 与 j	r配套值	使用。 ja	1用于训	用函数	, jr 用	于函数	返回。				jalr 与 jr 配套使用。jal 用于调用函数,jr 用于函数返回。					

46. jr: 跳转至寄存器

	31	26	25	21	. 20		11	10	6	5		0
编码	speci 00000			rs		0 00 0000 0000			0 0000	(jr 001000	
	6			5		10			5		6	
格式	jr rs											
描述	PC ←	GPR[1	rs]									
操作	PC ←	GPR[1	rs]									
示例	jr \$31	-										
其他	jr与 jal/j	jalr 配	套使月	月。 jal/ja	lr 用于	调用函数,jr 用于	函数返	日。				

A.9 数据传输指令

47. mfhi: 读 HI 寄存器

	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
编码	special 000000		0 00 0000 0000					rd		0 000	mfhi 010000	
	6 10							6				
格式	mfhi rd											
描述	GPR[r	d]← H	ΗI									
操作	GPR[rd] ← HI											
示例	mfhi \$s1											
其他	当乘法/除法计算完毕后,需要用 mfhi 读取相应的结果。											

48. mflo: 读LO 寄存器

	31	26	25	21	20	16	15	11	10	6	5	0
编码	spec 0000			00 0	0 0000 0000	l		rd	00	0 1000		nflo 0010
	6				10			5		5		6
格式	mflo	rd										
描述	GPR[1	rd]←	LO									
操作	GPR[1	rd]←	LO									
示例	mflo	\$s1										
其他	当乘法	:/除法	计算完	毕后,	需要用 n	nflo 读取	相应的	的结果。				

49. mthi: 写 HI 寄存器

	31	26	25	21	20	15		11	10	6	i	5	0
编码	spec 0000			rs		0000	0 00 000	00 00	00			mthi 010001	-
	6			5			15					6	
格式	mthi	rs											
描述	HI ←	GPR[1	rs]										
操作	HI ←	GPR[1	rs]										
示例	mthi	\$s1											
其他						使用。此时 得到正确结果		ni/mflo	o 配套	· 使用确	保被	 皮中断程序	的

50. mtlo: 写 LO 寄存器

	31 26	25 21	20 15	11 10 6	5 0
编码	special 000000	rs	0 000 0000 000	0 0000	mtlo 010011
	6	5	15		6

格式	mtlo rs
描述	LO ← GPR[rs]
操作	LO GPR[rs]
示例	mtlo \$s1
其他	mthi/mtlo 只在进行中断响应是需要使用。此时与 mfhi/mflo 配套使用确保被中断程序的 乘除法运算在中断响应结束后能够得到正确结果。

A.10CP0 指令

51. eret: 异常返回

	31	26	25	21	20	16	15	11	10	<u>6</u>	5	0
编码	编码 COP0 010000 6			_	eret 011000							
				1000 0000 0000 0000 0000 20								
格式	eret											
描述	eret 将保存在 CP0 的 EPC 寄存器中的现场(被中断指令的下一条地址)写入 PC,从而实现从中断、异常或指令执行错误的处理程序中返回。									而实现		
操作	PC ← CP0[epc]											
示例	eret											
其他	当程序被硬件中断、执行 sc 指令、指令执行异常(如除 0)时, PC 将被保存在 EPC 中。 【注意】如果是硬件中断和 SC, EPC 中保存的 PC+4; 如果是指令执行异常(如除零、 异常等),则保存 PC。											

52. mfc0: 读 CPO 寄存器

	31	26	25	21	20		16	15		11	10		0
编码	编码 COP0 010000		mfc0 00000		rt			rd		0 0 0000 0000			
	6			5		5			5			11	
格式	mfc0 rt, rd												
描述	GPR[rt] ← CP0[rd]												
操作	GPR[rt] ← CP0[rd]												
示例	mfc0 \$s1, \$1												
其他													

53. mtc0: 写 CPO 寄存器

	31 2	26	25	21	20		16	15		11	10		0
编码	COP0 010000		mtc 0010			rt			rd			0 0 0000 0000	
	6		5			5			5			11	
格式	mtc0 rt, rd												
描述	CP0[rd] ← GPR[rt]												
操作	CP0[rd] ← GPR[rt]												
示例	mtc0 \$s1, \$1												
其他													

A.11系统指令

54. break: 断点

	31 26	25 6	5	0				
编码	SPECIAL 000000	code	BREAK 001101					
	6	20	6					
格式	break							
描述	产生断点异常							
操作	SignalExce	ption(breakpoint)						
示例	break							
其他								

55. syscall: 系统调用

	31 26	25 6	5 0
编码	SPECIAL 000000	code	SYSCALL 001100
	6	20	6
格式	syscall		
描述	产生系统调用	异常	
操作	SignalExce	ption(systemcall)	
示例	syscall		
其他			