# **Лекция 18 ЛИСТОУСКОРЯЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ**

#### 1. Типы листоускоряющих механизмов

Листоускоряющие механизмы предназначены для ускорения передней кромки листа после его выстоя у выравнивающих упоров до окружной скорости печатного цилиндра или несколько большей. Листоускоряющий механизм, имеющий в качестве рабочего органа захваты, называется форгрейфером. Его функции заключаются в разгоне передней кромки листа до окружной скорости печатного или листопередающего цилиндра и передаче листа в захваты этого цилиндра.

Форгрейферы могут быть качающимися или вращающимися (ротационными), механическими (с захватами) или пневматическими (с присосами вместо захватов), верхними или нижними — в зависимости от положения относительно накладного стола. Нижние форгрейферы имеют неподвижные относительно рычагов опоры захватов, а верхние могут иметь как неподвижные, так и подвижные головки («с подгибкой») и неподвижные или эксцентричные оси вращения.

## 2. Качающиеся форгрейферы.

На рис. 1 показан пример кинематической схемы верхнего качающегося форгрейфера с подвижной механической головкой.




Рис. 1. Схема механизма верхнего качающегося форгрейфера: 1 – рычаг форгрейфера; 2, 2′ – кулачки; 3 – пружина; 4 – створки захватов; 5 – неподвижная горка; 6 – регулировочные упоры; 7 – передние упоры; 8 – подвижная горка;  $\Pi \coprod$  – печатный цилиндр

Рычаги форгрейфера I совершают качание от точки A до точки C под действием кулачка 2 и рычажного четырехзвенника. Кинематическое замыкание механизма осуществляет кулачок 2, а компенсацию неточностей в изготовлении и выборку зазоров — пружина 3.

Передача листа в захваты печатного цилиндра ПЦ происходит в зоне B–B', длина дуги которой составляет не более 1–2°. Опорные поверхности захватов форгрейфера жестко связаны с рычагами I, имеющими шарнир в точке F. Наружные створки захватов 4 в процессе передачи листа поворачиваются от неподвижной горки 5. Возврат форгрейфера к столу за следующим листом происходит с изломом рычагов I в точке F, так что вместо траектории A–B–C захваты движутся по траектории C–D–A, чтобы не произошло столкновения их наружных створок с рабочей поверхностью печатного цилиндра.

Фиксация захватов относительно стола, с целью выборки зазоров, осуществляется по упорам 6, к которым форгрейфер поднимается пружиной 3. Положение упоров при этом регулируется так, чтобы форгрейфер лишь слегка касался их и в нем не возникали бы значительные по величине упругие колебания. Перед закрыванием захватов форгрейфера у стола

происходит выравнивание листа у передних упоров 7; захваты закрываются под действием подвижной горки 8.

На рис. 2 дан пример кинематической схемы нижнего качающегося механического форгрейфера. Рычаги I не имеют излома, так как у передаточного цилиндра 2 диаметр может быть несколько меньше, чем у печатного цилиндра  $\Pi$ Ц, и возврат рычагов к столу может происходить по неизмененной траектории.




Рис. 2. Схема механизма нижнего качающегося форгрейфера: 1 – рычаги форгрейфера; 2 – передаточный цилиндр; ПЦ – печатный цилиндр

Таким образом, конструкция форгрейфера упрощается по сравнению с конструкцией верхнего форгрейфера, но зато появляется необходимость введения передаточного цилиндра, чтобы направление движения обеих систем захватов — передающей и принимающей — во время передачи листа было одинаковым. Нижний форгрейфер дает, кроме того, выигрыш во времени на равнение листа так же, как и нижние упоры по сравнению с верхними. На передаточном цилиндре в случае необходимости может быть размещен механизм для ускоренного увода задней кромки листа с накладного стола.

И для верхнего, и для нижнего качающегося форгрейфера совпадение скоростей захватов форгрейфера и печатного или передаточного цилиндра в течение времени передачи листа обеспечивается геометрическими параметрами приводных звеньев.

Качающиеся форгрейферы при высокой скорости машины всегда работают в достаточно напряженном динамическом режиме, при котором значительные инерционные нагрузки вызывают скручивание вала форгрейфера и вибрации его головки. Для ослабления этих нежелательных явлений валу форгрейфера в быстроходных машинах придают повышенную жесткость, иногда выполняя его в виде полого цилиндра, на поверхности которого непосредственно крепятся стойки захватов.

#### 3. Вращающиеся (ротационные) форгрейферы.

Ротационные форгрейферы работают в более благоприятном динамическом режиме, но привод их гораздо сложнее. На рис. 3 приведен один из наиболее удачных примеров кинематической схемы привода вращающегося форгрейфера.

Головка захватов 1 сделана поворотной, хотя у нее нет обратного хода. Разворот головки захватов 1 под действием планетарного зубчатого механизма 2—4 и двух рычажных четырехзвенников производится у накладного стола, чтобы открывающиеся створки захватов 5 не задевали кромку листа во время его выстоя у передних упоров 6.

Необходимость размещать передние упоры и ротационный форгрейфер, в силу его конструктивной сложности, по разные стороны накладного стола допускает, в сущности, один вариант: верхний форгрейфер и нижние упоры. Достоинством схемы, представленной на рис. 9.3, является возможность вращения вала форгрейфера с постоянной скоростью, что положительно влияет на динамику машины.




Рис. 3. Схема механизма верхнего вращающегося форгрейфера:

I — поворотная головка захватов; 2—4 — планетарный зубчатый механизм;

5 – створки захватов; 6 – передние упоры;  $\Pi \coprod$  – печатный цилиндр

### 4. Передача листа из захватов в захваты.

Операция передачи листа из захватов форгрейфера в захваты печатного (или передаточного) цилиндра требует соблюдения определенных условий:

- 1) листы должны быть переданы надежно, без выскальзывания;
- 2) нельзя допускать смещения, разрыва или деформации передней кромки листа.

В процессе передачи принимающие захваты I (рис. 4) закрываются несколько раньше, чем открываются передающие захваты 2, и, таким образом, листы на участке перехвата ведутся обеими системами захватов одновременно (рис. 4,  $\delta$ ). Наладка любой системы захватов является ответственной операцией при подготовке машины к печатанию. Эта операция весьма трудоемка и требует высокой точности исполнения.




Рис. 4. Передача листов из одной системы захватов (2) в другую (1): a-s – последовательность действий: I – принимающие захваты; 2 – передающие захваты

При неправильной установке и регулировке захватов передняя кромка может смещаться в направлении движения и деформироваться в радиальном направлении. На рис. 5 показано, как при совместном ведении двумя системами захватов передняя кромка листа приобретает не плоскую, а волнообразную форму, растягиваясь между соседними захватами. Величина растяжения h зависит от расстояния a между смежными захватами, угла перехвата  $\alpha$ , определяющего участок, на котором листы ведутся совместно двумя системами захватов, точности установки одной системы захватов относительно другой, величины зазоров в опорах валов и межцентрового расстояния A.




Рис. 5. Деформация передней кромки листа при его совместном ведении двумя системами захватов:

1 – принимающие захваты; 2 – передающие захваты

Для уменьшения растяжения кромки передаваемого листа и возможности ее надрыва угол перехвата листа необходимо выбирать в пределах  $\alpha=2$ —4°, зазоры в опорах валов следует сводить к минимуму, межцентровое расстояние сокращать против номинала, равного  $A=R_1+R_2+\delta$ , на величину  $\Delta A=(1-\cos\alpha/2)$ , где  $\delta$  — толщина листа и  $R=R_1=R_2$  — радиус вращения захватов, а расстояние между смежными захватами двух систем принимать равным a=20—25 мм. При сокращении межцентрового расстояния на величину  $\Delta A$  прогиб листов по краям и в центре зоны перехвата оказывается одинаковым и равным  $h/2=\Delta A$ , в результате чего вдвое уменьшается изгиб передней кромки листа.

## 5. Регистровые устройства на захватах форгрейфера.

В одно- и двухкрасочных машинах, используемых для повторных прогонов оттисков, на валике захватов форгрейфера иногда устанавливают регистровые устройства (рис. 6). Регистровые устройства служат для корректировки формы листов, так как листы, запечатываемые в офсетной машине, где они подвергаются совместному воздействию давления и увлажнения, при выходе из печатного аппарата могут иметь неправильную форму A (рис. 6, a), причем особенно значительны деформации у задней кромки листа.




Рис. 6. Схема регистрового устройства для корректировки формы листа: a — изменение формы листа;  $\delta$  — изгиб штанги по дуге;  $\varepsilon$  — изгиб штанги в форме треугольника

Регистровое устройство позволяет выгибать штангу захватов, удерживающих переднюю кромку листа, по дуге (рис. 6,  $\delta$ ) или в форме треугольника (рис. 6,  $\epsilon$ ). В результате передняя кромка листа принудительно деформируется и становится равной длине его задней кромки. Величина смещения средней части штанги захватов может регулироваться в пределах 0.1-0.5 мм на ходу машины.

### 6. Бесфоргрейферные листоускоряющие устройства.

На рис. 7 даны три варианта схем бесфоргрейферных механизмов для разгона листа.

Вталкивающие ролики (рис. 7, a) зажимают лист  $\Pi$ , предварительно выровненный по упорам 1, на некотором расстоянии от его передней кромки и разгоняют его до скорости, превышающей окружную скорость печатного цилиндра; лист на ходу упруго прижимается к упорам 2 цилиндра, слегка выгибаясь на величину, ограничиваемую направляющими 3. При

этом передняя кромка листа окончательно выравнивается относительно цилиндра и зажимается его захватами 4. Для разгона листа свободно установленные на осях верхние ролики 5 прижимают его к нижним роликам 6, имеющим привод, например, от кулачкового механизма (на схеме не показан) через рейку 7.




Рис. 7. Бесфоргрейферные механизмы для разгона листа:

a – фрикционными роликами;  $\delta$  – вакуумным диском;  $\epsilon$  – вакуумной лентой:

1 — передние упоры; 2 — упоры цилиндра; 3 — направляющие; 4 — захваты печатного цилиндра; 5 — верхние ролики; 6 — нижние ролики; 7 — рейка;

8 – вакуумный диск; 9 – вакуумная лента;  $\Pi$  – лист;  $\Pi$ Ц – печатный цилиндр

По сравнению с форгрейфером вталкивающие ролики оказывают механическое воздействие на поверхность листов, более чувствительны к изменению их толщины и жесткости, с меньшей надежностью работают на высокой скорости и требуют точной регулировки. В частности, во избежание перекоса листов они должны зажимать их по длине передней кромки с одинаковым усилием и одновременно, а также сообщать им в местах контакта одинаковую скорость. Для подачи листов малого формата обычно используют две пары роликов, которые стараются разместить так, чтобы при повторных прогонах оттисков они не соприкасались с их запечатанными участками. Эти ограничения можно смягчить, если вместо роликов использовать вакуумные диски 8 (рис. 7, 6) или вакуумные ленты 9 (рис. 7, 6).

К достоинствам листоускоряющего бесфоргрейферного устройства можно отнести: отсутствие вибраций, присущих системе захватов форгрейфера; принудительное приталкивание листов непосредственно к упорам цилиндра, что по сравнению с двукратной передачей листов (с накладного стола – форгрейферу и от него – цилиндру) в принципе должно обеспечить более высокую точность приводки; небольшие размеры и металлоемкость; сравнительно простую конструкцию; малую динамичность привода; удобство обслуживания.