Amcap 录像工具使用方法

该工具位于安装目录的 Tools 文件夹内,支持 XP、WIN7、WIN8 系统。也支持电脑自带的摄像头和其他厂家的工业相机录像。

请按如下步骤操作:

- 1, 安装好我们的软件安装包。
- 2,安装好以后,先插上相机上电。然后再打开 AMCAP.exe 程序。
- 3,在 AMCAP 软件中,通过 Device 菜单,选中要打开的相机。
- 4,在 Option 菜单里,选中 Preview,进行预览,图 1 所示。



图 1

5,设置相机参数。图 2 所示。



图 2

如果是修改分辨率的话,点这里,图3所示。



图 3

6,设置文件保存路径,如图 4 所示,注意要手动指定文件名后缀,例如设置为 test.avi 文件。




图 4

7,开始录像,点击 Start Capture,如图 5 所示




图 5

8, 停止录像, 点击 Stop Capture, 如图 6 所示。



图 6