





هدف از این آزمایش آشنایی شما با مقدمات استفاده صحیح از اسیلوسکوپها و سیگنال ژنراتورهای معمولی است. در این آزمایش با تنظیم مقدماتی اسیلوسکوپ، تنظیم پروب، تریگر کردن سیگنال و اثربارگذاری اسیلوسکوپ آشنا خواهیم شد. جهت کسب اطلاعات تکمیلی میتوانید به آدرس http://www.virtual-oscilloscope.com مراجعه نموده و از مخشهای oscilloscope simulation و oscilloscope tutorial آن دیدن فرمائید.

#### مقدمات

## ✓ کاربرد اسیلوسکوپ


اسیلوسکوپ وسیلهای برای اندازه گیری و نمایش انواع شکل موجهای ولتاژ میباشد.

## √ انواع اسيلوسكوپ

- آنالوگ
- دیجیتال (حافظه دار و ...)

## Cathode Ray Oscilloscope(CRO) آشنایی با مدارات داخلی اسیلوسکوپ و روش کار آن

قلب اسیلوسکوپ لامپ اشعه کاتدی آن است که در داخل آن اشعه ایجاد می شود و برخورد آن با صفحه فلورسان ایجاد نور می کند. قسمتهای مهم این لامپ در شکل(۱-۱) نشان داده شده اند.



شكل (۱-۱): قسمتهای مهم لامپ اشعه كاتدی


اشعه از کاتد جدا می شود و به صفحه فلورسان می خورد. هدف، هدایت این اشعه توسط ولتاژ ورودی است بطوریکه محل برخورد اشعه به صفحه نمایانگر خصوصیات زمانی سیگنال ورودی باشد.

دو جفت صفحه موازی هم وجود دارند که یک جفت افقی و یک جفت عمودی است (شکل (1-7)). اشعه از بین این دو عبور می کند؛ یک ولتاژ متناسب با زمان به صفحاتی که انحراف افقی می دهند وصل می شود و






سیگنال ورودی نیز به صفحات انحراف عمودی داده می شود؛ این دو ولتاژ به کمک هم اشعه را منحرف می کنند، یکی در جهت افقی، یکی درجهت عمودی و نهایتاً اشعه به صفحه می رسد. انحراف از نقطه مرکز به طرف راست یا چپ (افقی) با ولتاژ  $V_{sweep}$  انجام می شود، پس چون این انحراف با زمان متناسب است می تواند نمایانگر طی شدن زمان باشد. در همین حین اشعه از مرکز به سمت بالا یا پائین (عمودی) منحرف می شود که متناسب با سیگنال ورودی است، پس می تواند نمایانگر دامنه ورودی باشد. شکل موج ولتاژ  $V_{sweep}$  در شکل  $V_{sweep}$ 



شکل (۲ – ۲): CRT




شکل (۱- ۳): ولتاژ صفحه افقی

با توجه به شکل بالا مدت زمان T طول می کشد تا  $V_{sweep}$  اشعه را از سمت راست به سمت چپ جابه جا کند. این بدین معنی است که مدت T از سیگنال ورودی نیز انتخاب می شود که اشعه را تواماً از بالا تا پائین منحرف سازد و اگر سیگنال ورودی دامنه کافی را نداشته باشد، فقط قسمتی از صفحه در جهت عمودی جاروب می شود نه از بالاترین تا پایین ترین نقطه صفحه.

## √ مدار تریگر

برای سنکرون کردن سوئیچ ژنراتور با سیگنال ورودی از مدار تریگر استفاده میشود. شکل (۱- ۴) بلوک دیاگرام مدار تریگر را نشان میدهد:






شکل (۱- ۴): بلوک دیاگرام بخش تریگر

در نمودار آخر میبینیم مدار تریگر در دو نقطه مشابه از سیگنال ورودی به مولد دندانه ارهای دستور میدهد که سوئیپ کند. از مدار اشمیت تریگر برای ورودیهائی که اعوجاج (نویز) دارند استفاده میPود تا مقایسه گر درست تشخیص بدهد.

## ✓ آشنایی با پانل کنترل اسیلوسکوپ

پانل کنترل انواع اسیلوسکوپها دارای اجزای اصلی زیر میباشد که در شکل (۱-  $\Delta$ ) نمایش داده شده است.




(الف): اسیلوسکوپ شرکت گودویل اینستک (GW INSTEK) ۳۰ مگاهرتز مدل ۶۳۰-







(ب): اسيلوسكوپ شركت گودويل اينستک (GW INSTEK) مگاهرتز مدل ۶۳۵-۲۵۵



(ج): اسیلوسکوپ شرکت لیدر (LEADER) ۲۰ مگاهرتز مدل ۱۰۲۰

شکل (۱-  $\Delta$ ): نمایی از چند نوع اسیلوسکوپ موجود در آزمایشگاه

✓ این اجزا را به طور کلی به پنج دسته میتوان تقسیم نمود:

الف) کلیدهای مربوط به تنظیمات روشنایی و فوکوس صفحه تصویر

ب) کلیدهای مربوط به کنترل محور افقی یا محور زمان

ج) کلیدهای مربوط به کنترل محور عمودی یا محور سیگنال اعمال شده (CH۱)








- د) کلیدهای مربوط به کنترل محور عمودی یا محور سیگنال اعمال شده (CH۲)
  - ه) کلیدهای مربوط به مدار triggering
  - ✓ عملکرد کلیدها بر حسب شماره به شرح زیر میباشد:
  - ۱- درجه تنظیم شدت اشعه تابش (قدرت ابر الکترونی تولید شده)
    - ۲- درجه تنظیم وضوح و فوکوس تصویر
    - ۳- ورودی کانال ۱ یا X (کانال دیگر نیز کاملاً مشخص است)
  - ۴- كليد تنظيم وضعيت نمايش موج كانال ۱ به سه حالت مختلف:
    - GND : برای تنظیم و نمایش خط زمین کانال
  - اوب شکل موج متناوب DC ورودی و نمایش شکل موج متناوب AC
  - AC و DC برای نمایش شکل موج ورودی با در نظر گرفتن مقادیر DC -
    - ۱ درجه تنظیم ولتاژ نمایش یا در حقیقت مقیاس محور Yها برای کانال  $-\Delta$
- ۶- درجه تنظیم موقعیت شکل موج در صفحه نمایش در راستای عمودی (کانال ۱)
  - ۷- کلید تنظیم کانال و وضعیت نمایش که دارای ۴ حالت می باشد:
    - انتخاب كانال ١
    - انتخاب كانال ٢
    - نمایش ترکیبی هر دو کانال
    - شكل موج برآيند دو كانال (حاصل از جمع اسكالر)
- ۸- Trigger level سطح ولتاژی را تنظیم می کند که اگر موج به آن مقدار برسد، ترسیم شکل موج شروع می شود.
  - ۹- درجه تنظیم موقعیت شکل موج در صفحه نمایش در راستای محور Xها برای هر دو کانال
    - درجه تنظیم فرکانس sweep و در حقیقت مقیاس محور Xها برای هر دو کانالsweep
- Trigger Hold-off-۱۱: بعضی اوقات تنظیم اسیلوسکوپ برای این که در قسمت درستی از یک موج تریگر کند نیاز به مهارت خاصی دارد. بسیاری از اسیلوسکوپها دارای کلیدی به نام hold-off هستند که این عمل را آسان می کند.
- رمانی قابل تنظیم است که اسیلوسکوپ تریگر نمیکند. این ویژگی مخصوصاً در مورد  $Trigger\ hold-off$  شکل موجهای پیچیده مفید است که اسیلوسکوپ تنها در اولین لبه مناسب تریگر میکند. شکل Hold-Off را بهتر نشان میدهد.











(ب) بدون *Hold-Off* 

شکل (۱- ۶): الف) نمایش سطح تریگر و زمان Hold-Off روی سیگنال منبع تریگر، شکل موج دیده شده توسط اسیلوسکوپ با Hold-Off و ج) با مدار Hold-Off

#### ۱۲–مدهای تریگر:

NORM : آنچه تاکنون گفتیم مد NORM است.

این تفاوت که اگر سیگنال به سطح تریگر نرسد، آنگاه برای جلوگیری از NORM : همانند NORM است با این تفاوت که اگر سیگنال به سطح تریگر می کند.

(horizontal و vertical و به صورت TV-V, TV-H) و horizontal و TV-V, TV-H) استفاده می شود.

### ۱۳–منبع تریگر:

CH1/CH7: ورودی یک/دو به عنوان منبع تریگر استفاده می شود. (توجه کنید که ورودی یک با منبع تریگر یک به صورت درست تریگر می شود زیرا هم فرکانس هستند و در صورتیکه موج ورودی کانال ۱ و ۲ هم فرکانس باشند، می توان از کانال ۱ به عنوان منبع تریگر جهت نمایش کانال ۲ استفاده کرد و بالعکس) EXT: اگر موج ورودی نتواند مولد خوبی برای تریگر ایجاد کند از حالت external به عنوان منبع تریگر استفاده کرده و منبع تریگر را از خارج دریافت می کنیم.





*Line*: برای حالتهایی که فرکانس موج ورودی اسیلوسکوپ هم فرکانس یا ضریب فرکانسی از برق شهر باشد می توان از حالت عنوان منبع تریگر استفاده کرد. در این حالت منبع تریگر یک موج  $\Delta \cdot Hz$  می شود.

۱۴-کوپلاژ سورس تریگر:

در تمام حالتهای زیر عمل ذکر شده بر روی سیگنال سورس تریگر انجام میشود:

صیشود. DC اسیگنالی که به عنوان سورس تریگر انتخاب می شود با مقدار DCاش لحاظ می شود.

. مولفه DC از سیگنالی که به عنوان سورس تریگر انتخاب شده حذف می شود. AC

است که در خط بالا توضیح داده شد، فقط موجهای: همان حالت DC است که در خط بالا توضیح داده شد، فقط موجهای فرکانس بالا که فرکانس بالای آن که در واقع نویز هستند حذف شدهاست. در واقع در این حالت نویزهای فرکانس بالا که روی سیگنال منبع تریگر سوار هستند از آن حذف می شود تا عمل تریگر با دقت و کیفیت بهتری انجام شود. این حالت نمونهای از فیلتر ساده پایین گذر است که برای کاهش نویز به کار می رود (بدیهی ست که نوع نویز باید مشخص شود).

Low Filter Rejection) LF Rej): همانند حالت قبل است فقط نویزهای فرکانس پایین را حذف میکند.

#### ۱۵-نمایش دو کانال با هم:

به منظور نمایش دو کانال به طور همزمان از دو روش متفاوت Alt و Chop در فرکانسهای بالا و پایین LEADER استفاده می شود. کلید ۱۵ در اسیلوسکوپ گودویل مدل GOS–۶۳۰ و کلید ۷ در اسکوپ آنین امکان را فراهم می کنند. در بعضی ازاسکوپها نظیر گودویل مدل GOS–۶۳۵ از طریق تغییر سلکتور Time/Div را انتخاب می کند.

#### ۱-۱۵ روش *Alt*


برای نمایش همزمان دو موج فرکانس بالا از روش Alt استفاده می شود. فرکانس موج ورودی باید حدود چند کیلوهرتز یا بیشتر باشد. در این روش برای یک دوره از سوئیپ، کانال(۱) به صفحات انحراف دهنده عمودی داده می شود و برای دوره بعدی سوئیپ، کانال (۲) به صفحات عمودی می رود.


#### ۲-۱۵ روش *Chop*

برای نمایش همزمان دو موج فرکانس پایین از روش Chop استفاده می شود. در فرکانسهای پایین در طول یک سوئیپ، ولتاژ ورودی به صفحات انحراف عمودی چندین بار بین کانال ۱ و ۲ سوئیچ می کند. برای اسکوپهای موجود فرکانس نمونه برداری (فرکانس سوئیچ بین دو کانال) حدود ۲۵۰ کیلوهر تز می باشد. شکل (۱- ۷) نمایش همزمان دو کانال به دو روش گفته شده را نشان می دهد.










#### Chop Mode: Segments of Channel 1 and Channel 2 Drawn Alternately



Alt (و ب): نمایش همزمان دو سیگنال به روش الف) Chop و ب

## خودآزمایی

- ۱- برای ولتاژ ورودی با دامنه زیاد سلکتور Volt/Div را روی کم بگذاریم یا زیاد
- ۲- اگر سطح تشخیص (Trigger Level) در مدار تریگر بالاتر از سیگنال ورودی باشد، در کدام مد تریگر شکل موجی در خروجی نمایش داده نمی شود؟ چرا؟
  - ۳- Hold-off چگونه کار میکند؟ همراه با شکل سوئیپ بگوئید.
  - ۴- چرا روش Alt برای فرکانس پائین به صورت چشمکزن نمایش داده می شود؟
- در روش Alt اگر سورس تریگر را از کانال ۲ یا ۱ بگیریم احتمال دارد یکی از موجها روی صفحه راه برود. چرا؟

## √ پروبها

معمولاً برای انواع مدارهای الکتریکی و الکترونیکی مدلها و انواع ویژهای از پروبها وجود دارد که برای نمونهبرداری از ولتاژ گره مورد نظر طراحی شدهاند. دو نوع پروب وجود دارد: فعال و غیرفعال Active پروبهای فعال ابتدا تقویت می کنند، بعد توسط کانال به اسکوپ انتقال می دهند.

#### مشخصات مهم پروبها:

- ۱- اثر بارگذاری کم بر روی مدار
- ۲- دارای پهنای باند عبور مناسب
  - ۳- سیگنال به نویز بزرگ

در حالت  $\times 1 \times$  مقاومت ورودی پروب زیاد است پس اسکوپ تأثیر کمی بر مدار دارد. بنابراین بهتر است که در اندازه گیری های فرکانس بالا ویا نقاطی که دارای امپدانس خروجی بزرگی هستند پروب را در حالت  $\times 1 \times$ 






قرار داد. مدار معادل ورودی یک اسیلوسکوپ توسط یک مقاومت و یک خازن موازی معادل می شود. مقادیر معمول برای این مقاومت ۱ مگا اهم و ظرفیت خازن در محدوده چند ده پیکو فاراد است. بطور معمول این مقادیر در کنار ورودی اسیلوسکوپها نوشته می شوند.

هنگام اندازه گیری با اسیلوسکوپ ممکن است سیگنالی که باید اندازه گیری شود دارای دامنهٔ بیش از تحمل ورودی اسیلوسکوپ و یا خیلی کوچکتر از مقدار قابل اندازه گیری باشد. جهت اندازه گیری ولتاژهای زیاد لازم است دامنه آنها با کمک پروب کاهش پیدا کند. این کار به کمک پروبهای پسیو که دارای مقاومت و خازن موازی هستند امکان پذیر است (حالت ۱۰×). برای سیگنالهای ضعیف نیز پروبهای اکتیو وجود دارند که بخصوص در اندازه گیری های مخابراتی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

همچنین ممکن است بخواهیم جهت اندازه گیری، اسیلوسکوپ را با یک امپدانس بزرگ موازی کنیم؛ در این صورت اتصال اسیلوسکوپ باعث بارگذاری و تخریب سیگنال اندازه گیری شده می شود (حالت ۱×)، در این حالت نیز با قرار دادن یک پروب اکتیو یا پسیو در حالت ۱۰× می توان مجموع امپدانس ورودی اسیلوسکوپ و پروب را زیاد کرد تا اثر بارگذاری قابل صرف نظر کردن باشد.



شکل (۱- ۸): مدار معادلهای پروب و اسیلوسکوپ که با هم سری میشوند.

۳,





## ✓ مراحل لازم برای مشاهده شکل موج گره مورد نظر:

- اتصال زمین اسیلوسکوپ به زمین سیستم
- تنظیم وضوح و شدت اشعه با درجات Focus و شدت اشعه با
  - تنظیم خط زمین(GND) برای هر دو کانال
    - اتصال دقیق پروب به گره مورد نظر
- DC يا AC به GND بغيير وضعيت كليد سه حالته تنظيم هر كانال از موقعيت OC به
  - تنظیم فرکانس Sweep و مقدار مقیاس ولتاژ

## خودآزمایی

- ۱- به نظر شما فرق پروب اکتیو و پسیو چیست؟ مزایا و معایب آنها را تحقیق کنید.
- ۲- نشان دهید که با یک مقاومت تنها به عنوان مدار معادل پروب نمی توان در صورت اندازه گیری، یک ولتاژ
  پله را همانگونه که هست اندازه گرفت. برای این کار یک منبع پله را به مدار سری مقاومت (مدار معادل فرضی پروب) و یک خازن-مقاومت موازی (مدار معادل ورودی اسیلوسکوپ) اعمال کنید و ولتاژ ورودی اسیلوسکوپ را با ولتاژ پله اعمالی با تحلیل تئوری و به کمک نرمافزار مقایسه کنید.
- ۳- با اضافه کردن خازن موازی در پروب با تحلیل تئوری و به کمک نرمافزار نشان دهید امکان اندازه گیری
  دقیق وجود خواهد داشت. مقادیر خازن و مقاومت را طوری تعیین کنید تا دامنه سیگنال در
  اسیلوسکوپ در فرکانسهای بسیار کم و بسیار زیاد به میزان ۰/۱ کاهش یابد.
- ۴- اگر خازن کمتر و یا بیشتر از مقداری باشد که در مرحله قبل بدست آوردهاید شکل موج اندازه گیری
  شده چه تغییری خواهد کرد؟ با کمک نرمافزار این شکل موجها را رسم کنید.





## شرح آزمایش ۱ (جلسه اول):

## √ بررسی کالیبره بودن اسیلوسکوپ و صحت پروبها

پروب کانال ۱ اسیلوسکوپ را در حالت  $1 \times 1$  قرار داده و به سیگنال کالیبراتور (حلقه موجود روی پنل) اسیلوسکوپ متصل کنید. جهت مشاهده سیگنال وضعیت مشاهده را بر روی کانال ۱ قرار دهید و منبع تریگر را نیز کانال ۱ انتخاب کنید. حالت تریگر را در وضعیت Auto و اتصال کانال ۱ را در وضعیت DC قرار دهید سیگنال مشاهده شده بر روی اسیلوسکوپ را ترسیم کنید. آیا شکل موج مشاهده شده مربعی است؟ با کمک یک پیچ گوشتی پلاستیکی ویژهٔ تنظیم پروب، خازن تریمر پروب را مانند شکل (۱- ۱) در هر دو جهت تغییر دهید و شکل موجهای مشاهده شده را ترسیم کنید. شکلهای مشاهده شده را با شکل (1-1) مقایسه کنید.



شكل (۱-۱): نحوهٔ تنظيم خازن تريمر يروب


با تنظیم خازن تریمر پروب شکل مربعی را مشاهده کنید، در این حالت پروب بصورت صحیح جبران سازی شده است. جهت تنظیم بهتر میتوانید تنظیم زمانی (Time/div) را کوچکتر کرده تا ابتدای موج را بهتر مشاهده کنید.

بعد از تنظیم پروب دامنه و فرکانس سیگنال مشاهده شده در اسیلوسکوپ را اندازه گیری کنید. آیا مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر نوشته شده در کنار کالیبراتور انطباق دارند؟

پرسش ۱: به نظر شما اگر پروبی در اختیار داشته باشید که حالتهای ۱× و ۱۰× را داشته باشد، تنظیم خازن پروب برای چه حالتی باید انجام شود و چرا؟







شکل (۱- ۲): حالتهای مختلف مشاهده سیگنال مربعی با پروب تنظیم شده و تنظیم نشده

پرسش T: به کمک روابط تئوری و مقادیر خازن و مقاومت مدار معادل اسیلوسکوپ روی میز کارتان، مقدار خازن تریمر پروب را در حالت compensated correctly حساب کنید. در صورتی که مقادیر مورد نیاز روی اسیلوسکوپ یادداشت نشده بود، از مقادیر فرضی  $C=1\Delta pF$  و  $C=1\Delta pF$  استفاده کنید. مدل اسیلوسکوپ میز کارتان را یادداشت نمایید.

## ✓ عدم تنظیم پروب و اثر مخرب آن روی شکل موج سینوسی

پروب کانال ۲ را نیز به کالیبراتور متصل کنید. وضعیت مشاهده سیگنالها را در حالت Dual قرار دهید. خازن پروب کانال ۲ را به گونهای تنظیم کنید که در حالت undercompensated قرار گرفته است)، با حالت تنظیم پروبها (پروب کانال ۱ از تنظیمات بخش قبل در حالت compensated قرار گرفته است)، با کمک سیگنال ژنراتور یک موج سینوسی با دامنه ۳ ولت به هر دو کانال اسیلوسکوپ متصل کنید. دقت کنید در فرکانسهای پایین باید وضعیت مشاهده سیگنالها را در حالت Chop و در فرکانسهای بالا در حالت ۱۵۰ کیلوهرتز قرار دهید. مله تریگر را حتماً غیر فعال کنید. مشاهدات خود را برای فرکانسهای ۸۰ هرتز و ۱۵۰ کیلوهرتز ترسیم کنید. این آزمایش را مجدد برای پروب کانال ۲ که در حالت overcompensated قرار دادهاید، تکرار و جدول زیر را کامل نمایید. علت پدیدههای دیده شده را به طور کامل توضیح دهید. روی شکل موجهای ترسیم شده حتماً مشخص کنید که هر کدام مربوط به کدام کانال می باشد.

فركانس سيگنال	λ∙ <i>Hz</i>	۱۵ <i>• kHz</i>
دامنه سیگنال مشاهده شده توسط کانال ۱ (پروب compensated)		
دامنه سیگنال مشاهده شده توسط کانال ۲ (پروب undercompensated)		
دامنه سیگنال مشاهده شده توسط کانال ۲ (پروب overcompensated)		





در پایان کار پروب کانال ۲ را بصورت صحیح تنظیم کنید تا شکل مربعی را مشاهده نمایید.


 $\frac{y_{cmm}m_{:}}{y_{cmm}m_{:}}$  میخواهیم ببینیم در صورتی که مدار معادل پروب در حالت ۱۰× تنها شامل یک مقاومت باشد و خازنی نداشته باشد، شکل موج مربعی در صفحه اسیلوسکوپ به چه صورتی رسم میشود. بدین منظور مداری طراحی کنید و شکل موج مورد نظر را در صفحه اسیلوسکوپ ببینید . مدار طراحی شده و نتیجه مشاهدات را رسم نمایید و دلیلش را توضیح دهید.

## √ اثر بارگذاری اسیلوسکوپ روی مدار و حذف آن توسط پروب

مدار شکل (۱- ۱۱) را ببندید و مقدار منبع DC را ۶ ولت قرار دهید. مقدار اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت مدار شکل (۱۰ - ۱۱) را با اسیلوسکوپ و پروب در حالت  $1 \times e^{-1}$  اندازه بگیرید.

با رسم مدار معادل اسیلوسکوپ و پروب در حالت  $1 \times e^{1} \times e^{1}$  و نوشتن روابط مدار، مقادیر اندازه گیری شده را با یکدیگر و با تئوری مقایسه کنید و علت اختلاف را توضیح و به کمک روابط تئوری اثبات نمایید.

(ولتاژ ۶ ولت را بین پایههای + و - منبع تغذیه DC بگیرید و از پایه زمین آن استفاده نکنید. سر سوسماری (ولتاژ ۶ ولت را به سر منفی منبع تغذیه DC متصل کنید. دستگاه منبع تغذیه DC به صورت مجزا از منبع تغذیه AC روی میز کارتان قرار گرفته است.)




## پرسش۴ ( اختیاری، نمره مثبت دارد) : اندازهگیری مقاومت داخلی اسیلوسکوپ

مطابق شکل (۱-۱۲) پروب را در حالت  $1 \times$  قرار داده و با استفاده از سیگنال ژنراتور، ولتاژی با پیک (دامنه) 7.0 ولت و فرکانس 3.0 هرتز به مدار اعمال کنید. تحت این شرایط و با مفروض بودن مقدار خازن داخلی اسیلوسکوپ و با استفاده از روابط مدار، مقدار مقاومت داخلی اسیلوسکوپ را اندازه گیری کنید.







## مملکرد وضعیت DC و AC کانالها و اثر مخرب وضعیت AC روی شکل موج ها lacktriangle

یک سیگنال مربعی با دامنه ۱ ولت و مقدار آفست ۱ ولت ساخته و به هر دو کانال ۱ و ۲ متصل کنید. وضعیت پروبها را در حالت  $1 \times$  قرار دهید. (توجه کنید که در اکثر سیگنال ژنراتورهای موجود در آزمایشگاه به منظور اعمال مقدار DC به سیگنال منبع، همانطور که در زیر پیچ تنظیم آفست نوشته شده (  $Pull\ ADJ$ ) باید پیچ آفست را بیرون بکشید تا مقدار آفست مورد نظر به سیگنال اعمال شود، در غیر این صورت این کلید غیرفعال است.

۱- کانال ۲ را در حالت DC و کانال ۱ را در حالت AC قرار دهید. فرکانس موج ساخته شده را ۱ کیلو هر تز قرار داده و مشاهدات خود را یادداشت و علت آن را بیان کنید.

۲- بدون تغییر وضعیت کانالها، مقدار DC منبع را صفر کنید. آیا شکل موجهای مشاهده شده برای هر دو کانال یکی هستند؟

 $^{\circ}$  با حفظ شرایط بخش قبل، فرکانس منبع را به  $^{\circ}$  کاهش دهید. آیا اکنون تفاوتی بین مشاهدات از دو کانال وجود دارد؟ (با رسم شکل موج). حال فرکانس منبع را از ۱۰ هرتز تا اکیلوهرتز تغییر دهید و تغییرات شکل موج کانالها را دنبال و یادداشت کنید.

۴- (اختیاری، نمره مثبت): شکل موج فانکشن ژنراتور را از مربعی به مثلثی تغییر داده و مجدد با تغییر فرکانس منبع از ۱۰ هرتز تا ۱کیلوهرتز، تغییرات شکل موج کانالها را دنبال و یادداشت کنید.

 $\Delta$  و در هر حالت شکل موجها را رسم نمایید.  $\Phi$  و ۴(نمره مثبت) بحث کنید و در هر حالت شکل موجها را رسم نمایید.

9- (اختیاری، نمره مثبت): اگر دقت کنید در بند ۳ در نقاط جهش موج مربعی، سیگنال مشاهده شده توسط کانال ۱ اسیلوسکوپ دارای مقداری بیش از مقدار سیگنال کانال ۲ در آن نقطه میباشد. فکر می کنید علت چیست؟

با تغییر فرکانس از ۱۰ هرتز تا ۱کیلوهرتز این پدیده چگونه تغییر میکند؟ چرا؟

۴