






آشنایی با برخی تجهیزات

√ تابلوی برق



شكل(۱): يك نمونه تابلوى برق

شکل بالا تصویری از تابلوی برق آزمایشگاه مدار را نمایش میدهد. اجزای تابلوی برق که با شماره در تصویر مشخص شده اند به شرح زیر است:

- ۱- ولتاژ کاملا ثابت ۲۲۰ ولت تک فاز به همراه فیوز مینیاتوری قطع و وصل آن. وضعیت پایین فیوز به معنای قطع برق میباشد. سعی کنید پس از کنترل تمامی اتصالات از فیوز برای اتصال جریان برق استفاده کنید.
 - ۲- برق متناوب تک فاز با ولتاژ حدوداً ۲۲۰ ولت به همراه فیوز مینیاتوری قطع و وصل.
- SL مسیر میدهای S و S هر یک از خطوط فاز را نمایش میدهند. خط S نول مدار و S مسیر یا سیم زمین را نشان میدهد. این پایانه دارای آمپر بالا بوده و دو سیستم سهفاز را در دسترس قرار میدهد.
- ۴- کلید گردان، برای اتصال برق سهفاز به خروجیهای تابلوی برق که در بند قبلی ذکر شدند. مقدار صفر قطع برق را نشان میدهد.
 - ۵- پریز برق سهفاز با آمپر ۱۶ و سیم نول

DC منبع تغذیه √

منبع تغذیه DC یک منبع ولتاژیا یک منبع جریان با دامنه قابل تنظیم است. یک نمونه منبع تغذیه در شکل (۲) نشان داده شده است که دارای دو خروجی است و میتواند تواماً هم به عنوان منبع ولتاژ (\cdot تا \cdot ولت) و هم منبع جریان (\cdot تا \cdot آمپر) مورد استفاده قرار گیرد. این دو منبع میتوانند به هم وابسته شوند و





منابع ولتاژ سری و یا منابع جریان موازی به وجود آورند. در این حالت منبع سمت راست به عنوان منبع اصلی در نظر گرفته میشود و باید مقادیر ولتاژ و جریان از صفحه نمایش این منبع قرائت شوند. عملکرد مهمترین قسمتهای این دستگاه در ادامه ذکر شده است.



DC شکل (۲): یک نمونه منبع تغذیه

- ۱- کلید قطع و وصل خروجی (در حالت قطع با وجود روشن بودن دستگاه، خروجیها صفر خواهند بود.)
 - ٢- تنظيم مقدار دامنه ولتاژ خروجي
 - ۳- تنظیم حداکثر جریان خروجی
 - ۴- نمایشگر مقدار دامنه ولتاژ خروجی کانال ۱
 - ۵- نمایشگر مقدار دامنه ولتاژ خروجی کانال ۲
 - ۶- نمایشگر حداکثر جریان خروجی کانال ۱
 - ۷- نمایشگر حداکثر جریان خروجی کانال ۲
 - ۸- سرهای مثبت و منفی خروجی کانال ۱
 - ۹- سرهای مثبت و منفی خروجی کانال ۲
 - ۱۰–سیم زمین
 - ۱۱-دکمههای ارتباط دهنده دو کانال:
 - *زمانی که هر دو بیرون باشند، دو کانال مستقل کار می کنند
- *زمانی که فقط دکمه چپ داخل باشد، منابع ولتاژ سری میشوند و حداکثر تا ۶۰ ولت ولتاژ میدهند. *زمانی که هر دو دکمه داخل باشند، منابع جریان موازی میشوند و حداکثر تا ۶ آمپر جریان میدهند.


برای تنظیم حداکثر جریان خروجی هر منبع میتوان سرهای مثبت و منفی مربوط به آن منبع را اتصال کوتاه کرد و با دکمههای ۳ حداکثر جریان را تعیین کرد.





√ سيگنال ژنراتور

سیگنال ژنراتور یا مولد سیگنال دستگاهی است برای تولید شکل موجهای متناوب مختلف که قابلیت تنظیم فرکانس، دامنه و ولتاژ Offset را دارد. شکلهای زیر نمونههایی از سیگنال ژنراتورها را نمایش میدهند که شرح عملکرد مهمترین اجزای آنها ذکر شده است.



شکل(۳): یک نمونه سیگنال ژنراتور

- ۱- درجه تنظیم فرکانس ولتاژ تولید شده
- ۲- درجه تنظیم محدوده و اشل فرکانس موج تولیدی
 - ٣- تعيين شكل موج دلخواه
- AC و ولتاثر ثابت جمع شونده با Offset و ولتاثر ثابت جمع مقدار
 - ۵- تنظیم مقدار دامنه ولتاژ خروجی تولید شده
 - ۶- موج خروجی از این محل قابل استفاده میباشد.



شکل (۴): یک نمونه دیگر از سیگنال ژنراتورهای آزمایشگاهی



√ مقاومتها

برای مشخص کردن مقدار یک مقاومت از نوارهای رنگی روی آن استفاده میشود این رنگها بدین ترتیبند:

سياه	قهودای	قرمز	نارنجى	7))	mĸĆ	آبی	بنفش	فاکستری	سفتد
•	1	þ	щ	k	S	4	٧	٨	٩

رنگ آخر که معمولا طلایی یا نقرهای است تلرانس یا درصد خطای مقاومت را مشخص می کند. بدین صورت که اگر آخرین رنگ طلایی باشد درصد خطا ۵٪، اگر نقرهای باشد درصد خطا ۱۰٪، اگر قهوهای باشد درصد خطا ۱٪ باشد اگر قرمز باشد درصد خطا ۲٪ می باشد. برای خواندن مقدار مقاومت با چهار باند رنگی، مقدار اولین و دومین رنگ را نوشته و به ازای رنگ سوم به همان تعداد صفر می گذاریم، مثلاً:



شکل (۵): انواع مقاومتها، یک نوع مقاومت کربنی و نحوه خواندن مقدار آن

مقاومتهای معمولی به هر اندازه دلخواه در بازار موجود نیستند بلکه مقادیر نرم شدهای از آنها وجود دارند که بدین ترتیبند:

و کلیه مضارب اعشاری آنها، مثلاً مقاومتهای Ω /۲، Ω ۲۷۰، Ω ۲۷۰، و . . . موجود هستند ولی فرضاً مقاومت معمولی Ω ۲۰ در بازار یافت نمی شود و اگر این مقدار را لازم دارید یا باید مقاومتهای نرم را سری موازی کنید یا اینکه باید در مجموعه مقاومتهای نرم، نزدیکترین مقدار به آن را انتخاب کنید (اینجا ۲۷ یا ۳۳ اهم) و دوباره مدارتان راتحلیل کنید و جوابش را بدست آورید.

توجه به حداکثر توانی که مقاومت می تواند تلف کند نیز مهم است معمولاً مقاومتهای کوچکی که در آزمایشگاه بکار می روند ۰/۲۵ و ۰/۲۵ وات هستند.

توجه: اگر مقاومتی دارای α حلقه رنگی باشد، سه حلقه اول معرف رقم اول تا سوم و حلقه چهارم معرف تعداد صفرها و حلقه پنجم معرف تلرانس مقاومت خواهد بود.





✓ خازنهای الکترولیتی (شیمیایی)

این خازنها برای ظرفیتهای زیاد بیشتر از μF ا ساخته می شوند. این خازنها دارای قطب مثبت و منفی هستند، بنابراین هنگام قرار دادن در مدار ابتدا مشخص کنید کدام سر دارای ولتاژ DC بیشتری خواهد بود وخازن را بطور صحیح در مدار قرار دهید. معمولاً پایه منفی دارای یک باند رنگی متفاوت است که بر روی آن علامت منفی درج شده است. علاوه بر این، پایه فلزی متصل به پایه منفی معمولاً کوتاهتر از پایه فلزی متصل به پایه مثبت است.

حداکثر ولتاژ قابل تحمل خازن نیز روی آن قید می شود. مثلاً یک خازن ۱۹V و ۱۰۰۰ می تواند حداکثر تا ۱۶ ولت را تحمل کند و بکارگیری آن در کمتر از این ولتاژ نیز مجاز است. نشتی این خازن ها زیاد است (مقاومت موازی با آن کوچک است) و در فرکانس های بالا خوب کار نمی کنند.



شكل (۶): خازنهای الكترولیتی یا شیمیایی

√ خازنهای سرامیکی

این خازنها مشخصه ایدهآل تری دارند ولی در ظرفیتهای کمتر از μF ساخته می شوند و برای فرکانسهای بالا مناسبند. مقدار ظرفیت نیز به صورت یک عدد سه رقمی روی آنها ذکر می شود که رقم اول و دوم دو رقم اول ظرفیت و رقم سوم تعداد صفرها را مشخص می کند و عدد بدست آمده برحسب پیکوفاراد، ظرفیت خازن خواهد بود.

مثلاً ۱۵۴ یعنی ۱nF که معادل ۱۵۰ nF است یا مثلا ۱۰۰ یعنی ۱۰۰ مثلاً ۱۰۰ یعنی مثلاً ۱۰۰ که معادل معادل ۱۵۰ مثلاً ۱۸۰ یعنی



شکل (۷): خازن سرامیکی از نوع عدسی





Z	M	K	J	G	F	حروف انگلیسی درج شده روی خازن
+۸۰٪ لت ۲۰٪.	۲۰%	١٠/.	۵٠/.	۲٪	١٪.	مقدار تلرانس خازن متناسب با هر یک از حروف

√ پتانسيومترها

پتانسیومترها مقاومتهای متغیری هستند که دارای سه پایانه میباشند. معمولاً از پتانسیومترها برای تغییر ولتاژ در مدار به طور مثال برای تغییر بلندی صدا (ولوم) در یک سیستم آمپلیفایر استفاده می شود. بسته به نوع نیاز، دو سر یا هر سه سر این عنصر می توانند مورد استفاده قرار گیرند. یک نمونه از پتانسیومترهای مورد استفاده در آزمایشگاهها مقاومتهای ده دهی هستند (شکل (۶)). در این نوع مقاومتها، یک سلکتور وجود دارد. در زیر سلکتور عددی نوشته شده است که نشان دهنده مقیاس مقاومت است؛ به طور مثال اگر سلکتور عدد x را نشان دهد و مقیاس زیر آن x باشد، آنگاه مقدار مقاومت بین سرهای x و مقدار مقدود و مقدار مقاومت بین سره و x و مقدار مقدود و مقدو



شکل (۸): یک نمونه پتانسیومتر و مدل مداری آن


(Bread Board) برد بورد √

برد بورد وسیلهای است که به شما در چیدمان اولیه و آزمایشی مدار کمک میکند. بیشتر افرادی که در زمینه پروژههای الکترونیک کار میکنند ابتدا مدار خود را بر روی برد بورد میبندند و پس از جواب گرفتن، آن را بر روی مدارات چاپی یا بردهای سورخدار مسی پیاده میکنند. در آزمایشگاه مدار و اندازه گیری، تمام





مدارات الکترونیکی بر روی برد بورد بسته میشوند. به نحوه ارتباط افقی و عمودی سوراخهای موجود بر روی برد توجه کنید (شکل (۹)).



شکل (۹): یک نمونه برد بورد و نحوه ارتباط سوراخهای آن