

1.2.4 CPU

CPU es la abreviación de Unidad Central de Procesamiento un componente básico de todo dispositivo que procesa datos y realiza calculas

matematicos - informáticos.

Él CPU proporciona la capacidad de programación y junto con samemoria y los dispositivos de entrada/salida es uno de las componentes presentes en la historia de los ordenadores. Con el tiempo, los microprocesadores de un chip fueron reemplacando es los CPU, usualmente caundo se hace referencia a este termino se habia de los microprocesadores.

c Para que sirve?

El CPU es la pieza fundamental de todo dispositivo, es considerado el cerebro de un sistema.

En primer logar es el encargado a recibir e interpretar datos y ejautar la secuencia de instrucciones a realizar por cada programa rationdose a operaciones autimetica y motematica. El CPU interpreta todos ios estos que provienen de dispositivo, tanto a los programas como la información que envia el alvario a traves se explicaciones.

Adma controla el buen funcionalmiento al cada componente el sutema para que todo la acciones sean realizado en tiempo y forma.

Partes

- occiente Originalmente los procesadores solo tenian uno (single care) pero actualmente lo minimo es dos.
- · Unidad de controti Es un circuito digital que extrae la instrucción de la memoria, la descritra y la escuta.
- e Unided animed ra logical 60 un circuito digital que lleva a cabo las operaciones logical, moternatical y aritmétical entre los destos
- operaciones con comos flotantes.
- el asuario consusta con frecuencia, esto permite ganar alociand diprocesador.
- · Registross Es una memoria de alta rescidad que permite controlar y amacenar la instrucciones en occusion.
- proresidor y que reguiu el fruso aduto entre el procesidor y la memoria
- · Dus 6s un sistemu digital que envia y recive vestos entre la componente.
 · tarjeta gratica, Es o componente que procesa in desta en vieta esme
- gen que puede ester include o no en el CPU.

1.2.1.1 Arguitecturas de CDU

1. Arguitedura co Von Neuman

fue proposto por el maternatico John Von Neumann en la accada 1940. Es una el la arquitectura fundamentales en el campo sirvio para la creación de la computadora EDVAC, que ha xivido como fundamento para el diseño de ordenadores actuales. Se basa en la lita de tener una univad certiral de procesamiento (CPU) que accede a una memoria compartida para almacenar tanto volo como programas.

27 Argaitectura Horrand

65 on mado similar a la organizationa de Von Neumann, pero este se caracteriza por utilicar memorias fisicamente eparados para almacenar las instrucciones es programa y las dotos de mamera independiente. Esto permite que la CPO accounsimultanoumente a ambos mejorando el rendimiento en cientas aplicaciones aspecíficas.

3- Argustatora RISC (Reduced Instruction Sct Computer)

La procesadores RISC ejecutan instrucciones en un solo ciclo de relos, lo que los hace meu eficientes en operaciones simpres y repetitivos, pueden alcunear altos níveles et rendimiento siendo particulamente util en apliculamente que requieren un procesumiento intropo

A. Arystectura CISCI Complex Instruction 3d Computer)

La procesadores CISC utilizar un conjunto de instrucciones mai amplio y diveno. Estos pueden realizar tareas mai complejas en un solo ciclo ce rooj, lo que facilita la programación pero puede afectar el rendimiento en ciertos escenarios

STArgortatura a la computación en la nobe

Consiste en una estructura tecnologica que pormite el acceso a recovos informatical atraves de internet, como almacenamento potencia de procesumiento y aplicacional sin que la unino tengan que poseer o administrar fisicamente la equipar y servidores que la proreen.

1.2.1.2 Tipo oc CPU

Microprocesudor Intel

El microprocesudor Intel es uno ce su mas populares que estate, fue la
primera en faloricar un microprocesudor coundo esta apona apocan
somar y restar a 4 bits a la vez lo importante es que estaba contenido
en un disp y seño las bases para las signientos dispositivos

· Pentium 6, to microprocesadores solo tienen un nécleo. La oltima venion fue Pentium 4 y en su epoca cawaron furor aunque abora son obsoletos. · Celeron Son in microprocesadores de gama basa de intel se trata de procesadores que mejoran el rendimiento de la computadora y en líneas goreras

no siden fully. Son eficientes paratrabajor con para conqui

· Cone 2 Du Estas procesidores cartan con mas de un nucleo. En la actualidad podemas encontrarnas con mouths gre disponen a hasta 8 nucleos nava llevar a cabo o multitas King.

Esto microprocuidores son muy utiles y funcionales cuando ut les ogrega ona tanda grafica potente incluio pueden ser utilizados para la minera

à monde virtules o criptomonedes.

Centrino y Pentium M. Son los microprocasadores usados en laptops gue caractertea por su gran versadilidad. El microprocasador Centrino combina el Intel Pentium My emplea una tecnología de 3 patas es decir, un procesador mont. Chippets relacionados y Eunciones de red matambrica

Microprores whe AMD

Se truta a una marca estavoundense que es la compodencia directa de los

· Athlon Son los procesudores mas sencillos de la marca AMD, similares a los Pentium de intel La primero modelos fueron presentado en el año 1994.

Duran: Se truta de la procesadores de bujo coste de la marca similarer a los Ceron. So arquitectura es X6b, aunque en la actualidad la marca a presentado nucua versiones mejorada con dispositivos de heuta 142hb memoria cumé y un bas de ata abordad a 200 Mhz.

Athlan 64 6.15. Son hi mgores microprocesadores de la marra. Esta estan disensados para trubajar con Windows de 64 bits. Se trata de un microprocesador X86 de ortessa generación que emplea una revolucionaria tecnologia para escular aplicaciones de 32 bits a maxima abocidad al mismo tiempo que facilita la imprementación de una nueva genoción de aplicaciono a sottwares mos potentes a 64 bits.

es es el Celeron à la marcu intes, él microprocesador Sempron

1. 2.4.3 Caracteristica de CPU

1. Freevenda de roloj.

Este primer termino hua referencia a la vesocidad de reloj que hay entro ed del propio procesador. Es un volor que e mide en Mha o Gihz y es basicamente la cantidad ex potencia que alberga la CPU La magoria de dia cuentan con una frecuencia base l para tarea basicas y otro turbo que se utiliza para procesos men exigente (para gaminy).

25 Consumo energetico

Es normal que no encontremas con CPU'S donce su consumo energetico varie notalitmente. Es un valor que se muestra en valor (W) y como e doros aquellos procesacores ce gama superior, seran mas propensos a consumir mas energia. Es important también contar con una fuente et asimentución acorde a la potencia del procesador y tarjeta ejratica.

37 Nomero de Núcleas

Du es possible encondrer tento procesidores de into como de AMD que cuentum desde 2 havia 64 nucleo. Esto cores son la encargados de lievar a cobo la mustitad de tarem simultanea sin que la DC tenga que trubajar a "marchas forzadas", Aqui depende el uso que le daremo para nivear la cardidad de nucleos

4, 20culo E

Es el tipo ex concetor con pine o socket al que veleu concetar a la pluca bese hay que dante importança al comprar esto ga que puevan ser incomposible con la CPU.

SJ Numero de Hila

Dentro et cuou nucleo puede oustir un hilo o core virtual que treno como objetivo llevar a cabo otros procesos mas perador sin que el renomiento de la PC o portatil se veu afatado. Esta tecnológica se le conoce como hyper - threading' un termino que a cono intil pero que a dia de hoy se una modistimamente para consquier mara

6 Memoria auche

A la hora de recordar audiquer turen hare woode la memoria RAM persono es sufficiente por lo tanto utiliza la cache.

1.2.1. 4 Funcionamiento CALO unidad de control registro y over internos la

Unidad Andmetica Logica (ALU)

Es la encargada ex revient la operaciona unitmedica (t, -, *, 1) y logicas (And) Or, Not, Xor), con uno o das outo. Ademas de las operadores rogres garatmetics, la ALU outre con una serie de registes para almacenar cos dutor, g bits de información sobre la resultados también llamados banderas

La ALU no toma decisiones, la entrava deben dordener tanto la magnitud como el signo que correspondu a la operación, La ALU requiere ocun mecanismo ex control que re permitu suber o tipo un operación a resorar.

Unidad de Contral (UC) La UC es la circultera que controla d flujo de data através de procesador y coordina d'resto de la computadora.
Argono exemplo de oupositiva que requieren una UC son la CPU y la

GPU. La edud de la información moderna no seria posible sin divens

complete or ly UC

Remotros

La registes son pequeños obruciones de asmudenamiento de memoria de alta respondas demon de la CPU. Contrenen dutor en las que la CPU esta trabasando en ese momento y facilitam un acceso rapido a no outos.

Las CDO tien variostipas de registros como:

· Registros de uso general que confichen dotas operativos

· Registros de instrucciones que contienen la l'astrucción exclud que se esta procesando

· Un contador de programas que contrehe la dirección de memoria de la squiente instrucción que a va a recuperar

correcting escue

Este muere sous entre la componente interna el minoprocesialor

Toda la parte de microprocerapor estan unida mediante diversa linea Bectricos 61 consunto de estas líneas se denominan bos interno do memprocesor Por este las arroyan in outor las de desol, las school ex contral thus oc control) a las direcciones de memoria (bus de direcciona). Cuando se nalla de un microproresunt de 32 bito, se ester diciendo que el número de linas so by interno er de 32.