

# 32 位 微控制器

# HC32F146/HC32M140 系列的 VC

#### 适用对象

何/11/11 3/			
系列	产品型号		
HC32F146	HC32F146F8TA		
	HC32F146J8UA		
	HC32F146J8TA		
	HC32F146KATA		
HC32M140	HC32M140F8TA		
	HC32M140J8UA		
	HC32M140J8TA		
	HC32M140KATA		



## 目 录

1	摘要		
2	简介	3	
3	HC32F146 / HC32M140 系列的 VC	4	
	3.1 简介		
	3.2 说明	4	
	3.2.1 特征介绍	4	
	3.2.2 工作流程介绍	5	
	3.2.3 设置步骤	7	
	3.2.4 寄存器介绍	8	
4	样例代码	9	
	4.1 代码介绍	9	
	4.2 代码运行	10	
5	总结	11	
6	版木信息	12	



## 1 摘要

本篇应用笔记主要介绍如何使用 HC32F146 / HC32M140 系列芯片的模拟电压比较器(VC)。

## 2 简介

#### 什么是模拟电压比较器?

模拟比较器是将模拟量与一标准值进行比较。当高于该值时,输出高(或低)电平,反之,则输出低(或高)电平。

(引自'百度百科')

应用笔记 Page 3 of 12



## 3 HC32F146 / HC32M140 系列的 VC

#### 3.1 简介

HC32F146/HC32M140内部集成模拟电压比较器模块,是一个可以单独进行电压比较的功能模块,用来监测和比较模拟输入电压(正端)和参考输入电压(负端)。当正端电压高于负端电压时,比较器输出高电平,反之输出低电平。

#### 3.2 说明

#### 3.2.1 特征介绍

HC32F146/HC32M140模拟电压比较器具有以下几个特征:

- 1) 支持电压检测功能。
- 2) 支持负端输入电压从外部端口或者 AVCC 参考电压输入。
- 3) 支持比较器输入迟滞功能。
- 4) 支持输出比较器输出滤波功能。
- 5) 支持比较器输出到端口/TIMER4。
- 6) 电压比较器输出可以作为复合定时器的触发输入。
- 7) 支持电压比较器输出高电平、电压比较器输出上升沿、电压比较器输出下降沿时产生中断。

应用笔记 Page 4 of 12



#### 3.2.2 工作流程介绍

#### 1) 电压比较器的滤波响应时间

当输入电压变化时,电压比较器的结果会经过一段响应时间再改变。除此之外,还可以通过配置电压比较控制寄存器 2 中的 VC\_FILTER\_EN 位来世能滤波功能,并且通过配置 VC\_RESPONSE[2:0]位来选择不同的滤波时间。设置了滤波时间后,如果电压比较器在设置的时间内有变化,比较器的输出不会发生改变。




图 3-1 电压比较器的滤波响应时间

应用笔记 Page 5 of 12



#### 2) 电压比较器迟滞功能

HC32F146 / HC32M140 系列芯片具有电压比较器迟滞功能,可以通过设置比较控制寄存器 2 中的 VC\_HYS\_EN 位进行使能,迟滞功能使能后,当正端输入电压高于负端输入电压+迟滞电压(VN+HYS)时,电压比较器输出高,当正端输入电压低于负端输入电压-迟滞电压 (VN+HYS)时,电压比较器输出为低。





图 3-2 电压比较器迟滞功能

应用笔记 Page 6 of 12



#### 3.2.3 设置步骤



应用笔记 Page 7 of 12



#### 3.2.4 寄存器介绍

1) VC\_CTL1 电压比较控制寄存器 1 设置电压比较器的正端输入电压、负端输出电压、输出状态和使能电压比较器。

2) VC\_CTL2 电压比较控制寄存器 2 设置电压比较器的中断条件、滤波时间,以及滤波功能的使能。

3) VC\_CTL3 电压比较控制寄存器 3 设置电压比较器的输出信号作为计数触发信号。

应用笔记 Page 8 of 12



### 4 样例代码

#### 4.1 代码介绍

用户可根据上述的工作流程编写自己的代码来学习验证该模块,也可以直接通过华大半导体的网站下载到设备驱动库(Device Driver Library, DDL)的样例代码并使用其中的 VC 的 Example 进行验证。

以下部分简要介绍该代码VC产生中断的各个部分。

1) 定义 VC 配置相关结构体:

```
stc_vc_config_t stcCfg;;
```

2) 配置模拟电压比较器相关寄存器参数:

```
Gpio_SetFunc_CAOUT(1u)
stcCfg.enVcAnalogInputN = VcAvcc; /* VcExtDirect or VcAvcc */
stcCfg.bVcCmpDly = FALSE;

stcCfg.enVcFilterTime = VcFilter256cycle;
stcCfg.bVcFilterEn = TRUE;

stcCfg.enCompSelN = AvccDiv4;
stcCfg.enIrqEdgeSel = VcIrqCmpIrqEdge;
stcCfg.pfnAnalogCmpCb = VcIrqCallback;

stcCfg.bACmpOutputReverse = FALSE;
```

3) 初始化中断和配置:

```
Vc_Init(&stcCfg);
```

4) 使能中断和使能 VC:

```
Vc_EnableFunc(VcFuncACvt);
Vc_EnableIrq();
```

应用笔记 Page 9 of 12




#### 4.2 代码运行

用户可以通过华大半导体的网站下载到 VC 的样例代码,并配合评估用板(SK-HC32F146\_64L V10)运行相关代码学习使用 VC 模块。

以下部分主要介绍如何在评估板上运行 VC 样例代码并观察结果:

- 一 确认安装正确的 IAR(或 Keil,此处使用 IAR 做样例说明,Keil 中操作方法类似)工具(请 从华大半导体完整下载相应的安装包,并参考用户手册进行安装)。
- 一 从华大半导体网站下载 VC 样例代码。
- 下载并运行样例代码:
- 1) 打开 VC-> vc\_cmp\_irq 项目,并打开'main.c'如下视图:




- 2) 点击 重新编译链接整个项目。
- 3) 点击 将代码下载到评估板上。

应用笔记 Page 10 of 12



4) 可以看见类似如下的视图:



- 5) 点击 运行,当比较器正端输入电压高于或者低于 AVCC/4 时,产生中断。
- 6) 运行完毕后可以关闭项目文件。
- 7) 用户亦可通过修改代码中 VC 的相关配置参数或初始化数据来进一步学习 VC 模块的功能。

### 5 总结

以上章节简要介绍了 HC32F146 / HC32M140 系列的 VC,并详细说明了 VC 模块的寄存器及操作流程,并且演示了如何使用 VC,在实际开发中用户可以根据自己的需要配置和使用 VC。

应用笔记 Page 11 of 12



## 6 版本信息

日期	版本	修改记录
2017-11-23	Rev1.0	模拟电压比较器 VC 应用笔记初版发布



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址: 上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 Page 12 of 12