
本章节将带领你使用 Lattice Diamond 软件基于 STEP 开发平台实现一个简单的设计,主要包含三部分:


- 1) 创建工程及设计实现
- 2) 设计功能仿真
- 3) 程序下载

使用 Lattice Diamond 软件实现 FPGA 开发设计,流程参考




# 1、创建工程及设计实现


1) 双击运行 Diamond 软件,首先新建工程:选择 File →New →Project →Next




2) 工程命名:我们将新工程命名为 LED\_shining,工程目录 G:/LED\_shining(注意在工程目录中不要有汉字),然后点击 Next




3) 添加相关设计文件或约束文件(如果已经有设计文件和约束文件,我们可以选择添加进工程): 这里我们新建工程,没有相关文件,不需添加,直接 Next




4) 器件选择:按照 Step FPGA 开发板器件 LCMXO2-4000HC-4MG132C 配置, Next




5) 选择综合工具: Synplify Pro(第三方)和 Lattice LSE(原厂)都可以,我们就使用 Lattice LSE,直接 Next




6) 工程信息确认:上面选择的所有信息都在这里,确认没有问题,直接 Finish



7) 工程已经建好,我们下面添加设计文件, 选择 File  $\rightarrow$ New  $\rightarrow$ File




8) 选择 Verilog Files (选择自己使用的硬件描述语言), Name 填写 LED\_shining, 然后点击 New, 这样我们就创建了一个新的设计文件 LED\_shining.v, 然后我们就可以在设计文件中进行编程了




9) 程序源码已经准备好,如下,将代码复制到设计文件 LED shining.v 中,并保存。


10) 程序编写完成,需要综合,在软件左侧 Process 栏,选择 Process,双击 Synthesis Design,对设计进行综合,综合完成后 Synthesis Design 显示绿色对勾(如果显示红色叉号,说明代码有问题,根据提示修改代码),如图




**11)** 通过综合工具,我们的代码就被综合成了电路,生成的具体电路,我们可以通过选择 Tools → Netlist Analyzer 查看(仅限 Lattice 的综合工具,第三方综合工具无法查看),如 図



12) 综合生成电路后,分配管脚,选择 Tools → Spreadsheet View,分配管脚,设置 IO\_TYPE 为 LVCMOS33,保存,界面如下



13) 在软件左侧 Process 栏,选择 Process,勾选所有选项,直接双击 Export Files,所有布局布线输出依次完成,结束后,所有选项显示绿色对勾。




到这里完成了第一个程序流文件的生成,下面可以下载到 FPGA 中。


# 2、设计功能仿真

第一部分我们完成了工程的设计实现,对于复杂的工程开发需要伴随功能仿真和布线前后仿真等,保证最终的程序设计功能和时序符合我们的设计要求。 仿真软件很多,这里我们使用软件自带的 Active-HDL 软件进行仿真:

1) 首先我们添加 testbench 文件,和前面添加设计文件一样,选择 File → New → File → Verilog Files,测试文件 Name 填写,然后点击 New,



- 2) 同样测试源码已经准备好了,将代码复制到 LED\_test.v 文件并保存,(为了方便仿真,我们在 LED\_test.v 调用 LED\_shining 模块时将 CLK\_DIV\_PERIOD 重新赋值为 20)
- 3) 然后在软件左侧 Process 栏,选择 File List,找到 LED\_test.v,点击右键,选择 Include for →Simulation(保证测试文件只参与仿真,不参与综合)




- 4) 准备工作完成,我们选择 Tools →SimulationWizard →Next,(使用仿真向导完成仿真配置)
- 5) 建立仿真工程,ModelSim 和 QuestaSim 需要自行安装并与 Diamond 关联,才能直接调用,这里我们选择 Active-HDL (默认),工程名称: LED test,工程路径默认即可: 然后


点击 Next,




6) 选择 RTL,然后 Next




7) 勾选 Copy Source to Simulation Directory,然后 Next




#### 8) 点击 Next



9) 点击 Finish,等待仿真软件的自动运行并显示仿真时序




## 10) 查看仿真结果




### 3、FPGA程序下载

Step FPGA V2.1 的编程芯片已经集成到小脚丫开发板上,因此只需要一根 Micro USB 线和电脑相连,就可以完成供电和编程的功能,驱动安装好以后就可以开始编译下载程序了。 将编译完成的程序加载到 Step FPGA 开发板:

1) 选择 Tools → Programmer, 选择下载器 HW-USBN-2B(FTDI),然后点击 OK,



2) 进入 Programmer 界面




3) 将 Step FPGA 开发板、下载器和电脑连接,如图



4) 在 Programmer 界面, 点击右侧 Detect Cable, 自动检测 Cable 显示 HW-USBN-2B(FTDI),

### 然后点击下图中 Program



5) 显示 PASS, 加载完成,观察 StepFPGA 的 LED 交替闪烁,成功了。

