
- 1. 将编译生成的.bin 文件后缀改为.ota
- 2. 将下面这一段 OTA 头替换刚才修改的.ota 文件前面 4 个 Byte

1E F1 EE OB 00 01 38 00 00 00 37 10 01 01 03 01 00 00 02 00 44 52 31 31 37 35

72 1F 03 00 00 00 B2 09 03 00

替换前



替换后

3.保存后查看属性→文件大小 (e.g 此处文件大小为 203,810 字节即 0x31C22)



4. 修改 0x000E ~ 0x0011 地址 , 此为版本号, 应大于要被升级的固件

e.g: 将 1.0.3 版本修改为 1.0.4 版本

修改前

修改后

5. 修改 0x0034 ~ 0x0037 地址, 此为镜像大小, 应等于整个 .ota 文件大小, 即第 3 步得到的文件大小

e.g: 将文件大小 0x00031F72 修改为 0x00031C22

修改前

修改后