

درس مدارهای واسط امیرحسن جعفرآبادی ۴۰۰۱۰۴۸۷۸

### مستند ارائهی اختیاری 10BASE-T Ethernet

1. Twisted یکی از استانداردهای اولیه در شبکههای Ethernet است که برای انتقال دادهها از طریق کابلهای Pair استفاده می شود. این استاندارد در دهه ۱۹۹۰ توسعه یافت و به عنوان جایگزینی برای استانداردهای قدیمی تر مانند Pair استفاده می کردند. TOBASE-T معرفی شد که از کابلهای Coaxial استفاده می کردند. 10BASE-T به دلیل سادگی نصب، کاهش هزینهها و افزایش قابلیت اطمینان، به سرعت به یکی از پرکاربردترین روشهای اتصال شبکه تبدیل شد.

یکی از دلایل اصلی استفاده از 10BASE-T، قابلیت استفاده از زیرساختهای موجود کابلکشی تلفنی (Category 3) به بعد بود که باعث شد پیادهسازی آن در محیطهای مختلف، بهخصوص سازمانها و شرکتها، بسیار راحتتر شود. همچنین، طراحی این استاندارد به گونهای بود که امکان استفاده از هاب و سوییچ را برای مدیریت بهتر شبکه فراهم میکرد، که در نهایت به بهبود مقیاس پذیری و کارایی شبکه منجر شد.


با معرفی T-10BASE-T، مفهوم توپولوژی Star یا ستارهای در شبکههای اترنت بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفت، درحالی که استانداردهای قبلی از توپولوژی Bus استفاده می کردند که در آن قطع شدن یک کابل می توانست کل شبکه را تحت تأثیر قرار دهد. این استاندارد نه تنها باعث افزایش انعطاف پذیری شبکه ها شد، بلکه نگهداری و عیبیابی آن ها را نیز ساده تر کرد.

در اواخر دهه ۱۹۸۰، شبکههای Ethernet به طور گسترده در سازمانها و مراکز تحقیقاتی مورد استفاده قرار میگرفتند، اما روشهای سنتی مانند 10BASE-5 و 10BASE-2 که از کابلهای coaxial استفاده می کردند، چالشهایی را ایجاد کرده بودند. این کابلها نه تنها هزینه بر بودند، بلکه عیبیابی و گسترش آنها نیز دشوار بود. در همین زمان، نیاز به یک استاندارد جدید که بتواند با استفاده از کابلهای ارزان تر و انعطاف پذیر تر شبکههای اترنت را بهبود دهد، احساس شد.

در سال ۱۹۹۰، موسسه IEEE استاندارد 10BASE-T را به عنوان بخشی از خانواده ی IEEE 802.3 معرفی کرد. این استاندارد امکان انتقال داده ها با سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه را از طریق کابل های Twisted Pair فراهم کرد. در این روش، هر دستگاه شبکه از طریق یک کابل جداگانه به هاب یا سوییچ متصل می شود که نه تنها پایداری شبکه را افزایش می دهد، بلکه باعث کاهش تداخل و افزایش قابلیت اطمینان ارتباطات می شود.

با پذیرش گسترده T-10BASE ، بسیاری از شرکتها شروع به استفاده از این فناوری در شبکههای داخلی خود کردند. به دلیل هزینه کم و سهولت پیادهسازی، این استاندارد به سرعت جایگزین استانداردهای قدیمی شد و زمینهساز توسعه استانداردهای جدیدتر مانند T-100BASE و T-1000BASE گردید. این تحول، نقش مهمی در افزایش سرعت و مقیاس پذیری شبکههای سازمانی و حتی خانگی ایفا کرد.


نام Tobase-T از سه بخش تشکیل شده است که هرکدام نشاندهنده ی ویژگی خاصی از این استاندارد هستند. عدد 10 بیانگر سرعت انتقال داده در این استاندارد است که برابر با ۱۰ مگابیت بر ثانیه میباشد. کلمه BASE مخفف T بیانگر سرعت انتقال داده در این استاندارد است که برابر با ۱۰ مگابیت بر ثانیه میباشد. کلمه Baseband مخفف Twisted Pair این میدهد که این استاندارد از این کابلها برای انتقال داده استفاده میکند. این نامگذاری در استانداردهای بعدی مانند T00BASE-T و 100BASE-T نیز به همین روش ادامه یافت.



۲. کابلههای Twisted Pair یکی از رایجترین انواع کابلهای شبکه هستند که برای انتقال دادهها در شبکههای Twisted Pair یک از جمله ToBASE-T استفاده می شوند. این کابلها از دو رشته سیم مسی تشکیل شده اند که به طور مارپیچی به دور یکدیگر پیچیده شده اند. پیچش این سیمها به کاهش تداخل الکترومغناطیسی (EMI) و نویزهای خارجی کمک میکند، زیرا سیگنالهای مزاحم به صورت متقارن روی دو سیم اعمال شده و در نهایت حذف می شوند (سیگنالینگ تفاضلی). این کابلها به دو نوع اصلی تقسیم می شوند: بدون شیلد (UTP - Unshielded Twisted Pair) و شیلددار (- LAN) کابلها به دو نوع اصلی تقسیم می شوند: بدون شیله پایین تر و سهولت استفاده، در بسیاری از شبکههای محلی (LAN) کاربرد دارد، در حالی که نوع STP با داشتن یک لایه محافظتی، مقاومت بیشتری در برابر نویزهای الکترومغناطیسی ارائه می دهد.

Category 5e (Cat 5e) ، Category 3 (Cat 3) در دسته بندی های مختلفی مانند (Category 5e (Cat 5e) ، Category 3 (Cat 3) در دسته بندی های مختلفی مانند و نرخ Category 6 (Cat 6) و بالاتر عرضه می شوند که هرکدام دارای مشخصات فنی متفاوتی از جمله پهنای باند و نرخ انتقال داده هستند. برای استاندارد 10BASE-T، معمولاً از کابلهای 100BASE-T استفاده می شد که توانایی انتقال داده با گذشت زمان و توسعه فناوری های جدیدتر مانند 100BASE-T و 100BASE-T رایج شد که سرعت و کارایی بیشتری را فراهم می کنند. امروزه، کابلهای پیشرفته تر مانند 100BASE-Cat 5e و 100BASE-Cat 5e کابلهای 100BASE-Cat 7 همچنان یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین رسانه های انتقال داده در شبکه های سیمی محسوب می شوند.


این استاندارد از کانکتور (8Position8Contact) 8P8C استفاده می کند که از ۸ پین تشکیل شده است که ۴ زوج کابل شبکه درون ۸ پین قرار می گیرد . دو استاندارد کلی برای قرار گیری زوج سیم ها درون سوکت شبکه وجود دارد ، T568A و T568A در استاندارد T568B فقط از زوج سیم های ۲ و ۳ استفاده شده است و ۴ سیم دیگر استفاده نمی شوند.



کابلهای شبکه به دو نوع Straight و Cross تقسیم می شوند. کابل شبکه استریت کابلی است که دو سر آن به یک شکل سوکت خورده است یعنی یا دو سر آن با استاندارد T568A و یا با استاندارد T568B سوکت خورده است . از این کابل معمولا جهت اتصال دو دستگاه غیر هم نوع ، مانند اتصال سوییچ به روتر یا سوییچ به کامپیوتر استفاده می شود . کابل شبکه کراس اور که به آن کابل کراس نیز گفته می شود به منظور اتصال دستگاه های هم نوع مانند اتصال یک کامپیوتر به یک کامپیوتر ، اتصال مودم به مودم و موارد دیگر استفاده می شود . تفاوت این نوع کابل با کابل مستقیم در کامپیوتر به یک کامپیوتر ، اتصال مودم به مودم و موارد دیگر استفاده می شود . تفاوت این نوع کابل با کابل مستقیم در کابل شبکه کراس اور هر ۲ نوع استاندارد T568A و طرف دیگر با استاندارد BT568A سوکت خورده است . پس از معرفی قابلیت که در کابل با مستقیم اهمیتی ندارد و می توانید بدون و ساپورت تجهیزات اکتیو شبکه از این قابلیت ، دیگر انتخاب بین کابل کراس یا مستقیم اهمیتی ندارد و می توانید بدون نگرانی از هر نوع کابلی استفاده کنید . ویژگی Auto-MDI/MDIX این قابلیت را فراهم می کند که دستگاه بتواند تفاوت بین کابل کراس اور و کابل مستقیم را تشخیص داده و بر اساس نوع استاندارد نسبت به ارسال دیتاها روی زوج سیم های کابل اقدام کند .

۳. در استاندارد T-10BASE، ارتباط بهصورت سریال انجام میشود، به این معنا که داده ها بهصورت بیتبهبیت از طریق کابل منتقل میشوند. این روش برخلاف انتقال موازی، که در آن چندین بیت بهطور همزمان ارسال میشوند، نیاز به تعداد سیمهای کمتری دارد و در مسافتهای طولانی تر عملکرد بهتری ارائه میدهد. ارتباط سریال در این استاندارد با استفاده از دو جفت سیم، یکی برای ارسال داده (TX) و دیگری برای دریافت داده (RX)، انجام میشود که باعث کاهش نویز و افزایش پایداری سیگنال میشود.

TOBASE-T برای انتقال در وش کدگذاری Manchester Encoding برای انتقال دادهها استفاده میکند. در این روش، هر بیت داده با یک انتقال سیگنال در وسط دوره زمانی بیت نشان داده می شود. اگر مقدار بیت 0 باشد، سیگنال ابتدا در سطح بالا (High) قرار گرفته و در میانه دوره زمانی به سطح پایین (Low) تغییر میکند. برعکس، اگر مقدار بیت 1 باشد، ابتدا در سطح پایین قرار گرفته و سپس در میانه دوره زمانی به سطح بالا تغییر میکند. این روش باعث می شود که هم زمان با انتقال داده، یک سیگنال همگام سازی نیز ارسال شود که به گیرنده اجازه می دهد بدون نیاز به یک کلاک جداگانه، داده ها را به درستی تشخیص دهد.




انتقال دادهها در ToBASE-T به صورت ناهم زمان (Asynchronous) انجام می شود. در این روش، گیرنده و فرستنده از یک نرخ ارسال ثابت و همگام شده برای تبادل داده ها استفاده می کنند. به دلیل استفاده از کدگذاری Manchester از یک نرخ ارسال ثابت و همگام شده برای تبادل داده ها استفاده وجود ندارد، زیرا تغییرات سیگنال در وسط هر بیت، امکان Encoding

درس مدارهای واسط صفحه ۴ از ۷

بازیابی زمانبندی دقیق را برای گیرنده فراهم میکند. این ویژگی باعث کاهش تأخیر و افزایش دقت انتقال داده در این استاندارد شده است.

۴. در این پروتکل از توپولوژی star استفاده می شود. و در صورت استفاده از سوییچ احتمال ایجاد تداخل بسیار پایین است اما در معماری های قدیمی تر که از هاب استفاده می کردند از روش CSMA/CD برای جلوگیری از تصادم استفاده می شود. روش CSMA/CD یا «دسترسی چندگانه با بررسی حامل و تشخیص برخورد» هر دستگاه قبل از ارسال داده، ابتدا کانال ارتباطی را بررسی می کند تا مطمئن شود که هیچ دستگاه دیگری در حال ارسال داده نیست (Carrier Sense). اگر کانال آزاد باشد، دستگاه شروع به ارسال داده می کند. اما اگر دو دستگاه به طور هم زمان داده ارسال کنند، برخورد (Collision) را به شبکه رخ می دهد. در این صورت، هر دو دستگاه ارسال را متوقف کرده و سیگنال تصادف (Jamming Signal) را به شبکه ارسال می کنند. این فرآیند باعث کاهش احتمال برخوردهای متوالی و افزایش کارایی شبکه می شود.




شکل ۱: CSMA/CD

۵. هر دستگاه در یک شبکه اترنت دارای یک آدرس منحصر به فرد به نام MAC Address است که توسط شرکت سازنده بر روی کارت شبکه دستگاه تنظیم می شود. این آدرس یک مقدار 48-bit بوده و به صورت hexadecimal نوشته می شود. اولین ۲۴ بیت این آدرس نشان دهنده شناسه شرکت سازنده (OUI - Organizationally Unique Identifier) بوده و ۲۴ بیت بعدی به صورت یکتا برای هر دستگاه اختصاص داده می شود.

## **MAC**

#### **Media Access Control Address**



در شبکههای مبتنی بر اترنت، آدرس MAC برای شناسایی دستگاهها و کنترل ارسال و دریافت بستههای داده استفاده می شود. هنگام ارسال داده، frame اترنت حاوی آدرس MAC فرستنده و گیرنده است تا دستگاه مقصد بتواند داده را دریافت کند. این روش باعث افزایش امنیت و جلوگیری از ارسال دادههای نامعتبر در شبکه می شود.


در شبکههای 10BASE-T یکی از اجزای اصلی مورد استفاده hubs هستند. Hub یک دستگاه لایهی فیزیکی است که بستههای داده را از یک پورت دریافت کرده و آنها را به تمام پورتهای دیگر ارسال میکند. این ساختار باعث می شود که hub نتمام دستگاههای متصل به hub یکسان رفتار کرده و پهنای باند میان آنها به اشتراک گذاشته شود. از آنجایی که hub توانایی تشخیص دستگاه مقصد را ندارد، باعث افزایش تصادم (collision) در شبکه شده و کارایی را کاهش می دهد.

بر خلاف hub، یک switch در لایهی دوم مدل OSI (لایهی پیوند داده) کار میکند و میتواند آدرسهای MAC را برای تصمیمگیری در مورد ارسال داده به کار گیرد. هر switch جدولی به نام MAC Table دارد که آدرسهای کاهش دستگاههای متصل به هر پورت را ذخیره کرده و دادهها را تنها به پورت موردنظر ارسال میکند. این قابلیت باعث کاهش تصادم در شبکه شده و کارایی را به میزان زیادی افزایش میدهد.

پروتکل (ARP (Address Resolution Protocol یکی از مهمترین پروتکلهای مورد استفاده در شبکههای اترنت است که وظیفه ی تبدیل آدرسهای IP به آدرسهای MAC را بر عهده دارد. هنگامی که یک دستگاه قصد ارسال داده به یک وظیفه ی تبدیل آدرسهای IP منافذه از ARP آدرس فیزیکی (MAC) آن دستگاه را یافته و سپس بسته را ارسال میکند. ARP برای عملکرد صحیح شبکه ضروری بوده و به کاهش تأخیر در ارسال دادهها کمک میکند.

9. در Ethernet، یکی از رایج ترین روشهای کنترل جریان استفاده از IEEE 802.3x Flow Control است که در ارتباطات Full-Duplex به کار می رود. این روش از PAUSE Frame استفاده می کند، که یک فریم خاص در لایه پیوند داده است و به فرستنده اطلاع می دهد که برای مدت معینی ارسال داده ها را متوقف کند. این مکانیزم به جلوگیری از ازد حام و از دست رفتن بسته ها در شبکه کمک می کند.

درس مدارهای واسط صفحه ۶ از ۷




شکل Pause Frame :۲

در ارتباطات Half-Duplex که مبتنی بر CSMA/CD هستند، کنترل جریان به طور مستقیم در دسترس نیست، اما مدیریت تصادمها به نوعی کنترل جریان را فراهم میکند. در شبکههای مدرن که از Full-Duplex Switching استفاده میکنند، کنترل جریان مبتنی بر PAUSE Frame به بهبود عملکرد و کاهش بستههای ازدسترفته کمک میکند.

۷. در اترنت، برای تشخیص خطا معمولاً از Cyclic Redundancy Check (CRC) استفاده می شود که یک مقدار کنترلی
۳۲ بیتی به انتهای هر فریم اضافه می کند. گیرنده پس از دریافت فریم، مقدار CRC را مجدداً محاسبه کرده و آن را با مقدار ارسال شده مقایسه می کند. در صورت عدم تطابق، فریم به عنوان یک بسته معیوب در نظر گرفته شده و حذف می شود.

# CYCLIC REDUNDANCY CHECK

Nerd Corner



<b>4</b>	Ethernet Header (14 byte)					
7 byte	1 byte	6 byte	6 byte	2 byte	46 to 1500 byte	4 byte
Preamble	Start Frame Delimiter	Destination Address	Source Address	Length	Data	Frame Check Sequence (CRC)

#### IEEE 802.3 Ethernet Frame Format

در روش کدگذاری Manchester که در T-10BASE استفاده می شود، تشخیص خطا به کمک ویژگی های ذاتی این کدگذاری امکان پذیر است. در این روش، هر بیت به دو سطح ولتاژ تقسیم می شود، که باعث ایجاد یک انتقال در وسط هر بازه زمانی بیت می شود. این ویژگی موجب افزایش دقت همگام سازی و تشخیص خطا می شود، زیرا اگر تغییری در مکان مورد انتظار انتقال رخ ندهد، می توان نتیجه گرفت که خطا در انتقال داده رخ داده است. به همین دلیل، کدگذاری منچستر مقاومت بالاتری در برابر نویز دارد اما پهنای باند بیشتری نسبت به روش های دیگر مصرف می کند.

- ۸. تشخیص خطا در اترنت به تصحیح خطا منجر نمیشود، بلکه صرفاً بسته های دارای خطا را شناسایی کرده و آن ها را دور می اندازد. در چنین حالتی، پروتکل های لایه های بالاتر مانند TCP مسئول درخواست ارسال مجدد داده های از دست رفته یا معیوب هستند. در شبکه های مبتنی بر UDP که ارسال مجدد داده وجود ندارد، خطاهای تشخیص داده شده ممکن است منجر به از بین رفتن اطلاعات شوند.
- ۹. بسته های اترنت دارای ساختار مشخصی هستند که شامل بخشهای مختلفی برای آدرس دهی، کنترل خطا و انتقال داده است. هر فریم اترنت از چندین قسمت تشکیل شده که هر کدام نقش خاصی در فرآیند ارتباطات شبکهای ایفا میکنند. این ساختار به گونهای طراحی شده که انتقال داده ها را بهینه کرده و از بروز خطا در شبکه جلوگیری کند.

هر فریم اترنت با یک بخش Preamble آغاز می شود که شامل ۷ بایت داده با الگوی متناوب ۱ و ۱ است. این بخش به Start Frame Delimiter گیرنده کمک می کند تا با سیگنال ارسالی همگام شود. پس از این قسمت، یک بایت به نام (SFD) قرار دارد که آغاز واقعی فریم را مشخص می کند.

بعد از SFD، فریم شامل دو فیلد آدرس است: آدرس MAC مقصد (۶ بایت) و آدرس MAC فرستنده (۶ بایت). آدرس مقصد مشخص میکند که بسته باید به کدام دستگاه ارسال شود و آدرس مبدأ نشاندهنده فرستنده بسته است. این اطلاعات برای مسیریابی و تحویل صحیح داده ها در شبکه ضروری است.

پس از آدرسها، یک فیلد ۲ بایتی قرار دارد که میتواند نشاندهنده نوع پروتکل سطح بالاتر (EtherType) یا طول بخش داده باشد. سپس، بخش داده که حاوی اطلاعات واقعی ارسالشده توسط فرستنده است، قرار میگیرد. حداقل اندازه این قسمت ۴۶ بایت و حداکثر آن ۱۵۰۰ بایت است. در صورتی که داده کمتر از ۴۶ بایت باشد، برای رسیدن به حداقل مقدار، دادههای اضافی (Padding) اضافه می شود.

در انتهای فریم اترنت، فیلد شامل مقدار Frame Check Sequence (FCS) به طول ۴ بایت قرار دارد. این فیلد شامل مقدار CRC محاسبه شده است که گیرنده از آن برای تشخیص خطاهای احتمالی در فریم استفاده می کند. در صورتی که مقدار محاسبه شده در گیرنده با مقدار موجود در این فیلد مطابقت نداشته باشد، فریم معیوب شناخته شده و دور انداخته می شود.