


Raya Rezaie
ICD PRESENTATION

بهر ست مطالب

۲.	پروتکل Zigbee چیست؟
٤.	ویژگیهای کلیدی Zigbee
٥.	معماری لایهای پروتکل Zigbee:
۸.	تصالات در Zigbee
۸.	نواع دستگاهها در شبکه Zigbee
٩.	ساختار های ارتباطی(Network topologies) در Zigbee
١.	حوه اتصال و ارسال داده
۱ ۱	مديريت ازدحام و تداخل در Zigbee
۱ ۱	حوه آدرسدهي
١ ٢	روشهای آدرسدهی
	وق مسیر یابی
	مديريت جريان داده
	سریہ . رب ی شخیص و یاز بانے خطا

پروتكل Zigbee چيست؟

پروتکل Zigbee یک پروتکل بیسیم و کم مصرف با data rate پایین براساس استاندارد IEEE 802.15.4 است. این پروتکل برای ارتباط کممصرف در فواصل کم طراحی شده و در IOT، اتوماسیونهای خانگی و سیستمهای صنعتی و دستگاههای هوشمند استفاده می شود.



Smart Home

شكل ا پروتكل Zigbee

۱ .اتوماسیون خانگی (خانههای هوشمند)

- كنترل لامپهاى هوشمند
- قفلهای هوشمند و امنیت خانگی
 - ترموستاتهای هوشمند
- کنترل از راه دور پردهها و پنجرهها

۲ .اینترنت اشیا (IOT) و تجهیزات هوشمند

- حسگرهای دما، رطوبت و حرکت
- دستگاههای پایش محیطی و کشاورزی هوشمند
- کنترل مصرف انرژی و بهینهسازی تجهیزات برقی

۳ .کاربردهای صنعتی و پزشکی

- مانیتورینگ سلامت از راه دور
- اتوماسیون صنعتی و ساختمانهای هوشمند
- مدیریت انرژی در شبکههای توزیع برق(Smart Grid)
 - سیستمهای هشدار و امنیت صنعتی

۴ .تجهیزات هوشمند پوشیدنی و سلامت

- دستگاههای سنجش ضربان قلب و کنترل سلامت
 - ساعتهای هوشمند و ردیابهای تناسب اندام

ویژگیهای کلیدی Zigbee

۱. مصرف انرژی بسیار کم

زیگبی برای دستگاههای کم مصرف مانند حسگرها و تجهیزات اینترنت اشیا طراحی شده است. برخی دستگاههای زیگبی می توانند سالها با یک باتری کوچک کار کنند.

Mesh network پشتیبانی از

زیگبی از یک ساختار شبکه مش استفاده می کند، به این معنی که دستگاهها می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و اطلاعات را از طریق چندین مسیر مختلف ارسال کنند. این ویژگی باعث افزایش پایداری و برد شبکه می شود.

۳. برد مناسب (تا ۱۰۰ متر در فضای باز)

زیگبی می تواند داده ها را تا فاصله ۱۰ تا ۱۰۰ متر در محیطهای مختلف ارسال کند. در شبکه های مش، این برد می تواند با استفاده از گرههای میانی (روترها) افزایش یابد.

۴. یشتیانی از تعداد بالای دستگاه

زیگبی می تواند بیش از ۶۵٬۰۰۰ دستگاه را در یک شبکه مدیریت کند. این ویژگی برای سیستمهای اتوماسیون گسترده و ساختمانهای هوشمند بسیار مفید است.

۵. امنیت بالا

زیگبی از رمزگذاری AES-128-bit استفاده می کند، که امنیت بالایی در ارتباطات بی سیم فراهم می کند.

این ویژگی از دسترسی غیرمجاز و حملات سایبری جلوگیری می کند.

۶. سرعت انتقال داده مناسب برای IoT

زیگبی از نرخ داده ۲۵۰ کیلوبیت بر ثانیه پشتیبانی می کند که برای دستگاههای اینترنت اشیا و حسگرها کافی است.


این سرعت برای ارسال اطلاعات مانند وضعیت حسگرها، کنترل روشنایی و امنیت ایدهآل است.

۷. فرکانس کاری در باندهای بدون مجوز

زیگبی در فرکانسهای ۲.۴ گیگاهرتز، ۹۱۵ مگاهرتز و ۸۶۸ مگاهرتز کار میکند. این باعث می شود که در بیشتر کشورها بدون نیاز به مجوز خاصی استفاده شود.

معماری لایه ای پروتکل Zigbee:

پشته (Stack) پروتکل Zigbee از چندین لایه تشکیل شده است که هر کدام وظایف خاصی را بر عهده دارند. این پروتکل بر اساس استاندارد IEEE.802.15.4 ساخته شده است، که لایههای پایین را تعریف می کند، در حالی که Zigbee لایههای بالاتر را برای مسیریابی، امنیت و کاربردها مشخص می کند.



شكل ٢ معماري لايهاي Zigbee

۱. لایه فیزیکی (PHY):

عملكرد:

- این لایه مسئول انتقال دادهها از طریق امواج رادیویی است.
- شامل مدولاسیون، دمدولاسیون، تشخیص سیگنال و ارزیابی کیفیت کانال میشود.

ویژگیهای اصلی:

• کار در باندهای فرکانسی ۸۶۸ مگاهرتز، ۹۱۵ مگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز.

- بررسی قدرت سیگنال و کنترل توان انتقال داده.
- تشخیص نویز و جلوگیری از تداخل با سایر شبکههای بیسیم.

۲. لایه کنترل دسترسی به رسانه (MAC):

عملکرد:

- مدیریت دسترسی به کانال رادیویی برای جلوگیری از تداخل و برخورد بستههای داده.
- استفاده از روش (CSMA-CA) دسترسی چندگانه با حس کردن حامل و اجتناب از برخوردبرای ارسال دادهها.
 - ارائه مکانیسم تأیید دریافت (ACK) برای اطمینان از ارسال موفقیت آمیز دادهها.

ویژگیهای اصلی:

- دو حالت ارتباطی:
- ا. حالت مبتنی بر بیکن :(Beacon-enabled) برای شبکههای هماهنگشده.
- ۲. حالت بدون بیکن: (Non-beacon-enabled) برای ارتباطات غیرهمزمان.
 - کنترل ازدحام و مدیریت توان برای افزایش بهرهوری انرژی.

۳. لایه شبکه (NWK):

عملكرد:

- ایجاد، نگهداری و مدیریت توپولوژی شبکه.
- پشتیبانی از توپولوژیهای ستارهای، درختی و مش.(Mesh)
- اختصاص آدرسهای شبکه و مدیریت ارتباطات بین دستگاهها.
 - استفاده از الگوریتمهای مسیریابی پویا برای ارسال دادهها.

ویژگیهای اصلی:

- امكان تشخيص و حل تعارض آدرس.
- مدیریت مسیر و جدولهای مسیریابی برای یافتن کوتاه ترین مسیر بین گرهها.
 - امكان اتصال مجدد (Rejoin) دستگاهها در صورت قطع ارتباط با شبكه.

۴. زیرلایه پشتیبانی کاربردی(APS):

عملكرد:

- مدیریت مبادله دادهها بین لایه شبکه و برنامههای کاربردی.
- ارائه خدمات برای ایجاد ارتباطات منطقی(Binding) ، قطعه بندی داده ها و انتقال مطمئن اطلاعات.

ویژگیهای اصلی:

- مدیریت قطعهبندی و کنارهم قرار دادن دادهها برای بستههای بزرگتر.
 - بررسی اعتبار پیامها و جلوگیری از دریافت دادههای تکراری.
 - ارائه مکانیسمهای امنیت در سطح کاربردی برای رمزنگاری دادهها.

۵. لایه کاربردی (API):

عملكرد:

- شامل اشیای دستگاه (Zigbee (Zigbee Device Objects ZDO) و اشیای کاربردی سفارشی برای ارتباطات سطح بالا.
 - مدیریت پیکربندی دستگاه، کشف دستگاههای دیگر در شبکه و تأمین امنیت.
 - اجرای قابلیتهای مورد نیاز برای کاربردهای خاص مانند خانههای هوشمند، سیستمهای صنعتی و حسگرهای بیسیم.

ویژگیهای اصلی:

- امکان تعریف پروفایلهای سفارشی برای کاربردهای مختلف.
- ارائه سرویسهای مدیریتی مانند احراز هویت و تنظیمات امنیتی.
 - پشتیبانی از مکانیسمهای تعامل بین دستگاهها در شبکه.

اتصالات در Zigbee

اتصالات در زیگبی به دلیل ساختار شبکه مش (Mesh Network) و پشتیبانی از چندین نوع دستگاه، به گونهای طراحی شدهاند که ارتباطات پایدار، انعطاف پذیر و گسترده را فراهم کنند. در یک شبکه Zigbee، ارتباط بین دستگاهها به صورت Multi-hop و self-healing انجام می شود.

انواع دستگاهها در شبکه Zigbee

٦. هماهنگ کننده (coordinator)

هر شبکه باید یک coordinator داشته باشد که وظیفه ی ایجاد مدیریت شبکه را برعهده دارد. به دستگاهها آدرس اختصاص می دهد و اطلاعات شبکه را نگهداری می کند.


۷. مسیریاب (router)

مسیریابها وظیفه انتقال داده و گسترش سیگنال را برعهده دارند.همچنین می توانند پیامها را از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارسال کنند.

۸. دستگاه پایانی (end device)

دستگاههای پایانی معمولا حسگرها، کلیدها و ریموت کنترلرها هستند.


این دستگاهها فقط با یک مسیریاب ارتباط دارند و مستقیماً پیامها را ارسال نمی کنند.



شکل ۳ انواع دستگاهها در Zigbee

ساختارهای ارتباطی(Network topologies) در

ZigBee Topologies



شکل ۱: انواع شبکه در Zigbee

این پروتکل از سه نوع معماری شبکه پشتیبانی میکند:

- شبکه ستارهای (star network)
- در این مدل، همه دستگاهها مستقیماً به coordinator متصل اند.
 - و مناسب برای شبکههای کوچک که نیاز به برد بالا ندارند.
- نقطه ضعف: اگر هماهنگ کننده از کار بیفتد، کل شبکه قطع می شود.
- کاربردها:سیستمهای ساده مانند کنترل از راه دور لامیهای هوشمند.
 - شبکه درختی (tree network)
- در این مدل، دستگاههای پایانی از طریق روترها به coordinator متصل اند.

- هر روتر میتواند به چندین دستگاه پایانی متصل باشد، ولی دادهها باید از مسیر مشخصی عبور کنند.
 - برد بیشتری نسبت به شبکه ستارهای دارد اما اگر یک مسیر از کار بیفتد، پیام به مقصد نمی رسد.
 - کاربردها :ساختمانهای هوشمند و شبکههای متوسط که نیاز به سازمان دهی مشخصی دارند.
 - (mesh network) شبکه مش
- ۱. در این مدل که قوی ترین مدل می باشد تمام دستگاهها (به جز دستگاههای پایانی) می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
- ۲. پیامها از طریق چندین مسیر مختلف ارسال میشوند، به همین دلیل اگر یک مسیر خراب شود، پیام از مسیر
 دیگری ارسال میشود.(Self-Healing)
 - ۳. برد بسیار بالایی دارد و میتواند مناطق بزرگ را پوشش دهد.
 - ٤. کاربردها :خانههای هوشمند، صنایع، و شهرهای هوشمند که نیاز به یک شبکه پایدار و وسیع دارند.

نحوه اتصال و ارسال داده

زیگبی از روش چندجهتی (Multi-hop Communication) برای ارسال دادهها استفاده می کند.

١. فرآيند اتصال دستگاه جديد به شبكه

- ۱) دستگاه جدید درخواست پیوستن (Join Request) را به coordinator ارسال می کند
 - ۲) coordinator بررسی می کند که آیا ظرفیت شبکه کافی است.
- ۳) اگر اتصال مجاز باشد، هماهنگ کننده یک آدرس ۱۶ بیتی یکتا به دستگاه جدید اختصاص می دهد.
 - ۴) پس از اتصال، دستگاه می تواند دادهها را به هماهنگ کننده یا دیگر دستگاهها ارسال کند.

۲. نحوه ارسال پیام در شبکه مش

- فرض کنید یک حسگر دما میخواهد اطلاعات خود را به یک دروازه (Gateway) ارسال کند.
 - اگر حسگر در محدوده مستقیم دروازه نباشد، پیام به نزدیک ترین روتر ارسال می شود.
- روتر پیام را دریافت کرده و آن را به روتر بعدی یا مستقیماً به coordinator ارسال می کند.
 - این فرآیند ادامه پیدا می کند تا پیام به مقصد برسد.

مدیریت از دحام و تداخل در Zigbee

زیگبی برای جلوگیری از تصادم سیگنالها و از دست رفتن دادهها از روشهای زیر استفاده میکند:

۳. CSMA/CA (دسترسی چندگانه با حس کردن حامل و اجتناب از تصادم)

- قبل از ارسال داده، دستگاه بررسی می کند که آیا کانال رادیویی آزاد است.
 - اگر کانال اشغال باشد، دستگاه منتظر میماند و دوباره تلاش می کند.

۴. تغییر مسیر در صورت از کار افتادن یک دستگاه

- اگریک روتریا مسیر خاصی دچار مشکل شود، زیگبی خودکار مسیر جدیدی پیدا می کند.
 - این ویژگی شبکه مش را پایدارتر از بلوتوث یا وایفای میکند.

۵. کار در فرکانسهای مختلف برای کاهش تداخل

- زیگبی بیشتر در فرکانس ۲.۴ گیگاهرتز فعالیت میکند، اما میتواند از باندهای ۸۶۸ مگاهرتز و ۹۱۵ مگاهرتز نیز استفاده کند.
 - برخی دستگاهها میتوانند کانال را تغییر دهند تا از تداخل با وایفای و بلوتوث جلوگیری کنند.

نحوه آدرسدهي

این پروتکل دارای دو نوع آدرسدهی است:

ا. آدرس ۶۴ بیتی جهانی(Extended Address)

- هر دستگاه زیگبی یک آدرس ۶۴ بیتی یکتا دارد.
- این آدرس هنگام تولید دستگاه در کارخانه تنظیم شده و تغییر نمی کند.
- معمولاً برای شناسایی یکتای دستگاهها در سطح جهانی استفاده میشود.
 - این آدرس شبیه به آدرس MAC در شبکههای اینترنتی عمل می کند.
- در مواقعی که دستگاهها هنوز آدرس ۱۶ بیتی دریافت نکردهاند، از این آدرس برای برقراری ارتباط استفاده می شود.

۲. آدرس ۱۶ بیتی کوتاه(Network Short Address)

- هر دستگاه هنگام پیوستن به شبکه، از coordinator آدرس ۱۶ بیتی دریافت میکند.
- این آدرس فقط در همان شبکه خاص معتبر است و در صورت ترک شبکه یا ریست شدن دستگاه تغییر می کند.
- ارتباطات در شبکه بیشتر از طریق آدرس ۱۶ بیتی انجام میشوند زیرا این آدرس کوتاهتر است و باعث کاهش مصرف پهنای باند میشود.
 - 💠 نکته: استفاده از هر دو نوع آدرس برای ارسال و دریافت داده ممکن است.

روشهای آدرسدهی

در زیگبی، دستگاهها میتوانند از روشهای مختلفی برای ارسال پیام استفاده کنند:

۱. آدر سدهی مستقیم(Unicast Addressing)

- پیام مستقیماً به یک دستگاه خاص ارسال میشود.
- از آدرس ۱۶ بیتی کوتاه برای مسیریابی سریعتر استفاده میشود.
- در صورتی که فرستنده آدرس ۱۶ بیتی گیرنده را نداند، میتواند از آدرس ۶۴ بیتی برای جستجو استفاده کند.

۲. آدرسدهی گروهی(Multicast Addressing)

- پیام به چندین دستگاه همزمان ارسال میشود.
- از آدرسهای گروهی استفاده میشود تا دستگاههایی که در یک گروه مشخص عضو هستند، پیام را دریافت کنند.
 - معمولاً براى روشن/خاموش كردن همزمان چند دستگاه هوشمند استفاده مىشود.

۳. آدرسدهی پخشی(Broadcast Addressing)

- پیام به همه دستگاههای شبکه ارسال میشود.
- معمولاً برای ارسال دستورات عمومی مانند خاموش کردن کل سیستم یا ارسال درخواستهای عضویت در شبکه استفاده می شود.

• این روش بیشترین مصرف انرژی را دارد و باید با احتیاط استفاده شود.

روش مسیریابی

۱.مسیریابی AODV:

این روش یک روش مسیریابی مبتنی بر درخواست است که به صورت پویا مسیرها را ایجاد می کند:

- ۱. هنگامی که یک دستگاه نیاز به ارسال داده دارد اما مسیر را نمیداند، یک درخواست مسیر (Route request- RREQ) را در شبکه پخش می کند.
- ۲. روترهای موجود در مسیر این پیام را دریافت کرده و در صورتی که مسیر به مقصد را بشناسند، یک پاسخ مسیر (Route Reply RREP) ارسال می کنند.
- ۳. مسیر انتخاب شده در جدول مسیریابی دستگاههای شبکه ذخیره شده و دادهها از طریق
 این مسیر ارسال میشوند.
- ۶. اگر مسیر قطع شود، دستگاه فرستنده درخواست جدیدی ارسال کرده و مسیر جدیدی
 کشف میشود.

۲. مسیریابی درختی (Cluster-tree routing)

در این روش، شبکه زیگبی به ساختاری شبیه به درخت تقسیم می شود که در آن هماهنگ کننده در رأس درخت قرار دارد و دستگاهها به صورت سلسله مراتبی به آن متصل می شوند:

- ۱. Coordinator شبکه را راهاندازی کرده و دستگاههای جدید به نزدیک ترین روتر متصل می شوند.
- ۲. هر روتر مسئولیت کنترل و ارسال دادههای دستگاههای زیرمجموعه خود را بر عهده دارد.
- ۳. دادهها از پایین ترین سطح درخت به سمت بالا ارسال شده و در نهایت به هماهنگ کننده یا مقصد نهایی می سند.

۳. مسیریابی(Mesh network)


در توپولوژی مش، هر دستگاه میتواند دادهها را به دستگاههای دیگر ارسال کند، حتی اگر مسیر مستقیمی به مقصد نداشته باشد:

۱ .هر دستگاه جدولی از مسیرهای شناخته شده را ذخیره می کند .

۲ .اگر مسیر مستقیمی به مقصد وجود نداشته باشد، دستگاهها از یکدیگر برای ارسال داده استفاده می کنند ۳ .اگر یک مسیر از کار بیفتد، دادهها به طور خودکار از مسیرهای جایگزین ارسال میشوند

۴ .به دلیل قابلیت خودترمیمی(Self-healing) ، شبکه زیگبی حتی در صورت خرابی برخی دستگاهها پایدار باقی میماند.

این روش در سیستمهای خانههای هوشمند و صنایع بسیار مفید است زیرا نیازی به زیرساخت ثابت ندارد.



شکل ۶ مسیریابی و آدرسدهی

مديريت جريان داده

در این پروتکل برای مدیریت داده در لایههای مختلف مکانیزمهای مختلفی اجرا می شود:

۱. لایه MAC: در این لایه از روشهای زیر برای مدیریت جریان داده استفاده میشود.

Carrier Sense Multiple Access with Collision (CSMA/CA) Avoidance

- قبل از ارسال داده، دستگاه بررسی می کند که آیا کانال ارتباطی مشغول است یا آزاد.
- اگر کانال مشغول باشد، دستگاه منتظر میماند و بعد از یک تاخیر تصادفی دوباره بررسی می کند.
 - این روش از تصادف (Collision) دادهها در شبکه جلوگیری میکند.

:Acknowledgment and Retransmission *

- گیرنده پس از دریافت داده یک بسته تأیید (ACK) ارسال می کند.
- اگر فرستنده ACK را دریافت نکند، دوباره داده را ارسال میکند.
- در صورتی که ارسال بسته چند بار با خطا مواجه شود، داده حذف می شود تا از از دحام شبکه جلوگیری شود.

:Buffer based *

- هر مسیرباب زیگبی یک بافر داخلی برای ذخیره دادههای ورودی دارد.
- اگر بافر پر باشد، دستگاه گیرنده یک سیگنال busy به فرستنده ارسال میشود تا انتقال متوقف شود.
 - زمانی که فضای بافر آزاد شد، گیرنده سیگنال ready ارسال می شود. تا انتقال ادامه یابد.

۲. لايه شبكه:

- مدیریت مسیریابی و جلوگیری از ازدحام:
- زیگبی از AODV و Mesh Routing برای هدایت بسته ها استفاده می کند.
 - اگر یک مسیر بیش از حد اشغال باشد، زیگبی مسیر جایگزین پیدا می کند تا ازدحام کاهش یابد.
 - زمانبندی ارسال پیامها

- زیگبی پیامهای غیرضروری را اولویتبندی می کند و ارسال برخی از آنها را به تأخیر می اندازد.
- برای جلوگیری از ایجاد بار اضافی روی یک روتر، بستهها می توانند در زمانهای مختلف ارسال شوند.

۳. لایه کاربرد:

:Fragmentation and reassembly •

- اگر داده بیش از حد بزرگ باشد، به چند بسته کوچک تقسیم می شود تا بار اضافی روی شبکه ایجاد نشود.
- گیرنده پس از دریافت همه بستههای کوچک، داده اصلی **را** بازسازی می کند.
 - مدیریت زمان sleep در دستگاههای کممصرف
- برخی از دستگاههای زیگبی، مانند حسگرها، بیشتر اوقات در حالت خواب هستند.
 - فرستنده باید دادهها را زمانی باشد ارسال کند که دستگاه گیرنده بیدار ، در غیر این صورت بستهها هدر می روند.

انواع مکانیزم تشخیص و بازیابی خطا را در لایه مختلف به شرح زیر است:

لايه فيزيكى:

تشخيص خطا

• تشخیص انرژی:(Energy Detection - ED)

میزان انرژی در کانال را قبل از ارسال داده بررسی میکند تا از تداخل جلوگیری شود.

- ارزیابی کانال آزاد:(Clear Channel Assessment CCA)
- بررسی می کند که آیا کانال مخابراتی در لحظه ارسال داده مشغول است یا آزاد.
- o شاخص قدرت سیگنال:(RSSI Received Signal Strength Indicator)
 - بررسی کیفیت سیگنال برای تشخیص تداخلها و کاهش خطاهای انتقال.
 - خطاهای مدولاسیون و دمدولاسیون:
- o استفاده از تصحیح خطای رو به جلو (Forward Error Correction FEC) برای شناسایی و اصلاح خطاهای بیت.

بازیابی خطا:

- کنترل خودکار بهره:(Automatic Gain Control AGC)
 - تقویت سیگنال برای بهبود کیفیت دریافت.
 - تنظیم خودکار نرخ داده:(Adaptive Data Rate)
- o تغییر سرعت انتقال داده بر اساس شرایط کانال برای کاهش خطاها.

MAC: لابه

تشخيص خطا:

- بررسی توالی فریم(Frame Check Sequence FCS):
- استفاده از کد بررسی افزونگی چرخشی (CRC Cyclic Redundancy Check) برای تشخیص فریمهای خراب.
 - : (ACK Acknowledgment) •
 - هر فریم ارسالی نیاز به تأیید از گیرنده دارد.

- :CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
 - o از برخورد فریمهای داده در شبکه جلوگیری می کند.
 - :(Beacon Loss Detection)
- بررسی می کند که آیا دستگاههای متصل به شبکه، پیامهای هماهنگ کننده (بیکن) را دریافت می کنند
 با نه.

بازیابی خطا:

- ارسال مجدد دادهها:(Retransmissions)
- اگر فریم ارسال شده تأییدیه دریافت نکند، دوباره ارسال می شود.
 - الگوريتم تأخير تصادفي:(Backoff Algorithm)
- تأخیرهای تصادفی برای کاهش تداخل و جلوگیری از برخورد دادهها اعمال میشود.
 - مکانیزم بازیابی یتیم: (Orphan Recovery)
- اگر دستگاهی ارتباط خود را با هماهنگ کننده از دست بدهد، دوباره فرآیند پیوستن را آغاز می کند.

لایه شبکه:

تشخيص خطا:

- تشخیص بستههای تکراری
- بررسی شماره توالی هر بسته برای جلوگیری از دریافت داده های تکراری.
 - تشخیص تعارض آدرس:
- در صورت وجود چندین دستگاه با یک آدرس شبکه، تعارض شناسایی شده و اصلاح میشود.
 - تشخیص خطاهای مسیریابی:
- استفاده از پیامهای بررسی لینک و کشف مسیر برای تشخیص گرههای نامعتبر یا از دست رفته.

باز یابی خطا:

• مکانیزم کشف مسیر:(Route Discovery Mechanism)

اگر یک مسیر خراب شود، یک مسیر جایگزین از طریق ارسال درخواستهای مسیریابی پیدا می شود.

• دستورات وضعیت شبکه:(Network Status Commands)

دستگاهها یکدیگر را از خرابی مسیرها و لینکهای قطعشده مطلع می کنند.

• مانیتورینگ لینک والد:(Parent Link Monitoring)

اگر یک دستگاه پایانی تشخیص دهد که والد خود را از دست داده، فرآیند پیوستن مجدد را آغاز میکند.

لایه کاربردی:

تشخيص خطا:

: ZDO (Zigbee Device Object Service Failures)خطاهای خدمات

بررسی خطاها در فرآیندهای کشف دستگاه، تنظیمات و امنیت.

•بررسی سازگاری و پیکربندی:

اطمینان حاصل میکند که پیامهای کاربردی با پروفایلهای تعریفشده مطابقت دارند.