DeviceNet Protocol

الهه مرتضويان

فهرست

DeviceNet چیست؟
مدل OSI
لایه فیزیکی
لایه لینک داده
اشتراک باس
فرمت پيام
لایه شبکه و انتقال
لایههای بالاتر
مجموعه ارتباطهای Controller/Device
تیجه گیری

DeviceNet چیست؟

DeviceNet یک شبکه صنعتی مبتنی بر فناوری CAN¹ میباشد که برای ارتباط بین دستگاههای هوشمند در اتوماسیون صنعتی است. این شبکه در لایههای بالا از CIP² استفاده می کند و امکان تبادل داده بین کنترلرها، سنسورها و عملگرها را فراهم می کند. DeviceNet از معماری تولید کننده استفاده می کند که باعث بهینهسازی ارتباط بین دستگاههای مختلف می شود. در این مدل دستگاهها می توانند یا کلاینت باشند و یا سرور و هر سرور و کلاینت می تواند یک مصرف کننده باشد یا تولید کننده یا هر دو باشند. اولید کننده یک در خواست را تولید می کند و مصرف کننده پاسخهایی که دریافت می کند را مصرف می کند.

از ویژگیهای مهم این پروتکل می توان به این شاره کرد که امکان پشتیبانی از حداکثر ۶۴ گره، امکان انتقال داده تا نرخ حداکثر ۵۰۰ کیلوبیت بر ثانیه و تحمل بالا برای نویز را دارد. این شبکه با فراهم کردن یک زیرساخت انعطاف پذیر و کمهزینه امکان کنترل و مدیریت آسان دستگاهها را در محیطهای صنعتی فراهم می کند. در ادامه این مستند با بخشهای مختلف این یروتکل بیشتر آشنا خواهیم شد.

مدل OSI


DeviceNet از مدل OSI پیروی می کند و برای لایههای مختلف رویههای مشخصی را رعایت می کند. در این بخش به بررسی عملکرد DeviceNet در لایههای مختلف می پردازیم.

لايه فيزيكي

DeviceNet در لایه فیزیکی از توپولوژی trunkline-dropline پیروی می کند که طبق آن کاربر می تواند برای سیگنالهای سیگنال و توان از باسهای twisted-pair جدا استفاده کند. این کار باعث می شود از پیچیدگی سیم کشی کم شود و هزینه پیاده سازی بهینه شود. یک مثال از پیاده سازی این توپولوژی را در شکل زیر مشاهده می کنید. در لایه فیزیکی می توان تا حداکثر ۶۴ گره را اضافه یا جدا کرد. همچنین برای اضافه کردن power tap محدودیتی نداریم و می توان در هر نقطه اضافه شوند. جریان trunkline با توجه به نوع کابل برابر ماکسیمم ۸ آمپر است.

¹ Controller Area Network

² Common Industrial Protocol



شکل ۱ توپولوژی در لایه فیزیکی

به طور کلی DeviceNet از سه نرخ داده ممکن پشتیبانی میکند و کاربر می تواند با توجه به نیاز خود کابل مورد نیاز برای این نرخها را انتخاب کند که حداکثر نرخی که ممکن است ۵۰۰ کیلوبیت بر ثانیه می باشد. DeviceNet امکان استفاده از باس مشترک را برای دستگاههایی که از یک منبع بیرونی تغذیه می شوند را نیز فراهم می کند که به صرفه جویی در فضا و کاهش پیچیدگی سیم کمک می کند.

لایه لینک داده ۳

برای این لایه، DeviceNet از پروتکل CAN استفاده می کند که به دلیل سربار کم خود در این لایه به انتقال و مدیریت پیغامها به صورت بهینه کمک می کند. برای پکیج کردن و انتقال پیغامهای CIP از کمترین مقدار پهنای باند استفاده می شود و همچنین برای پارس کردن پیغامها سعی می شود تا کمترین سربار را روی پردازنده داشته باشد.

اشتراک باس

از پروتکل CAN برای کنترل باس نیز استفاده می شود. این پروتکل دو حالت (dominant (logic 0) و باس تنها در (logic 1) را تعریف می کند. هر دستگاهی می تواند برای انتقال باس را در حالت dominant قرار دهد و باس تنها در صورتی در حالت recessive خواهد بود که هیچ دستگاهی برای انتقال در حالت dominant نباشد. از این تعریف برای bus arbitration استفاده می شود. هر گره یا دستگاه فقط وقتی یک پیام را انتقال می دهد که هیچ گره دیگری در


³ Data Link Layer

⁴ Overhead

حال انتقال نباشد. CAN از روش bitwise arbitration برای رفع تداخلهای باس استفاده می کند که باعث می شود داده ای از دست نرود و پهنای باند حفظ شود. در بخش بعدی نحوه انجام این مکانیزم را شرح می دهیم.

فرمت پيام

از بین انواع مختلف فریمها در پروتکل CAN، در DeviceNet تنها از data frame استفاده می شود که فرمت آن را در شکل زیر مشاهده می کنید.



شکل ۲ فرمت پیام در لایه لینک داده

- Start frame: وقتی یک بیت start frame فرستاده می شود همه گیرندهها در شبکه به حالت start frame تغییر حالت می دهند.
- ldentifier و RTR bit⁵ این دو فیلد با هم فیلد arbitration را تشکیل میدهند که از آن برای تعیین اولویت استفاده میشود. بیتی اولویت بالاتری دارد که کمترین مقدار را داشته باشد. Identifier به عنوان یک شناسه برای مشخص کردن هر دستگاه استفاده میشود. این ۱۱ بیت به ۴ گروه تقسیم میشوند. ۳ گروه اول شامل دو فیلد برای MAC ID و Message ID است و ترکیب این فیلدها شناسه را تشکیل میدهد. از این فیلد همچنین به منظور مشخص کردن شناسههای دستگاه تکراری نیز استفاده میشود. نحوه تخصیص این فیلدها را در شکل زیر مشاهده میکنید. در DeviceNet هر گره مسئول شناسه خود است و این شناسه توسط واحد دیگری اختصاص داده نمیشود. این کار باعث میشود اضافه کردن و حذف کردن گره در شبکه آسان تر شود.

-

⁵ Remote Transmission Request bit

IDENTIFIER BITS											HEX RANGE	IDENTITY USAGE
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
0			up 1 age		Source MAC ID						000 – 3ff	Message Group 1
1	0	MAC ID							oup essa ID		400 – 5ff	Message Group 2
1	Group 3 Message Source MAC ID								C ID		600 – 7bf	Message Group 3
1	1	1	1	1	Group 4 Message ID (0-2f)						7c0 – 7ef	Message Group 4
1	1	1	1	1	1	1	X	X	X	X	7f0 – 7ff	Invalid CAN Identifiers
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		

شکل ۳ شناسه CAN

- Control Field: دو بیت فیکس دارد و ۴ بیت دیگر تعیین کننده اندازه داده انتقالی است.
- Data field: بیتهای داده که از صفر تا ۸ بایت میتواند باشد. اگر مقدار داده از ۸ بایت بیشتر باشد از Fragmentation
- CRC⁶ field: برای تشخیص خطا در فریمها استفاده می شود. همچنین CAN با انجام تلاشهای دوباره به صورت اتومات می تواند یک عملکرد ایمن و قابل اطمینان را فراهم کند.
 - ACK field: برای جلوگیری از گم شدن فریمها استفاده می شود.
 - End of frame: برای مشخص کردن پایان پیام.

لایه شبکه ^۷ و انتقال ^۸

DeviceNet یک شبکه مبتنی بر ارتباط ۱ است که یعنی باید برای انتقال داده ابتدا یک ارتباط برقرار شود. این برقراری ارتباط از دو روش امکان پذیر است.

⁶ Cyclic Redundancy Check

⁷ Network Layer

⁸ Transport Layer

⁹ Connection based

- روش UCMM¹⁰: در این روش اگر یک ماژول بخواهد با یک ماژول دیگر ارتباط برقرار کند یک پیغام MAC ID؛ در این روش اگر یک ماژول دیگر در پیام داده شده است. ماژول دیگر شناسه خود را در فیلد پیام تشخیص میدهد و یک پیام صریح میفرستد و ارتباط برقرار میشود.
- روش Group 2 Unconnected port: برای دستگاههایی استفاده می شود که نیاز به ارتباط پیوسته ندارند و فقط یک بار انتقال پیام کافی می باشد.

DeviceNet از دو نوع پیغام پشتیبانی می کند:

- Explicit: برای برقراری ارتباط اولیه استفاده میشود. بیشتر برای تراکنشهای request/response استفاده میشود. این پیغام میتواند از طریق هر دو نوع روش ارتباط فرستاده شود.
 - Implicit: برای انتقال پیامهای ۱/۵ استفاده میشود.

لايههاى بالاتر

برای لایههای بالاتر DeviceNet از CIP استفاده می کند که یک پروتکل شی گراست. هر شی در CIP دارای صفات (داده)، سرویس (دستور) و رفتارهایی (واکنش) است. مدل تولید کننده -مصرف کننده در CIP این امکان را می دهد که انتقال داده از یک فرستنده به چند گیرنده ممکن باشد و نیازی به انتقال داده به صورت تکراری نباشد. در مدلهای تولید کننده -مصرف کننده یک پیغام توسط شناسه ارتباطش شناخته می شود و نه آدرس مقصدش.

CIP برای هر دستگاه یک Device Profile تعریف می کند که شامل نوع دستگاه، کانفیگ آن و نیازمندیهایش است. این کار باعث می شود که استفاده کنندگاه CIP یک واسط یکسان برای دستگاههای مختلف داشته باشند و بتوان از یک شبکه CIP شبکه CIP (مثل DeviceNet) انتقال داده انجام داد و ارتباط برقرار کرد. برای این ارتباط بین شبکهای با استفاده از CIP نیازی به لایههای Presentation یا اپلیکیشن نیست.

مجموعه ارتباطهای Controller/Device

برای ساده کردن ارتباطها و پکیج کردن پیامها، DeviceNet از یک DeviceNet و پکیج کردن پیامها، DeviceNet ساخته شدهاند این ویژگی را دارند که هنگام

¹⁰ Unconnected Message Manager

¹¹ Unconnected Explicit Request Message

روشن شدن ^{۱۲} یک روند یا کارکرد از پیش تعیین شدهای را انجام دهند. مجموعه Controller/Device از پیش تعیین شدن دستگاه کانفیگ میشوند.

دستگاهها می توانند سه نوع مختلف پیغام را استفاده کنند. این انتخاب با توجه به نیازمندیهای اپلیکیشن مشخص می شود. انواع پیامهای استفاده شده عبار تند از:

- Polled: دستگاه به صورت دنبالهای داده را از سمت کنترلر دریافت میکند. ترتیب این دنباله توسط لیست اسکن کنترلر تعیین میشود. نرخ Polling کنترلر توسط تعداد گرهها در لیست اسکن، Baud rate، اندازه پیامها و زمان بندی داخلی کنترلر مشخص میشود.این نوع پیام باعث میشود شاهد یک رفتار قطعی^{۱۳} در سیستم باشیم. در این نوع روش داده خروجی به صورت unicast و داده ورودی به صورت multicast است.
- Cyclic دستگاه به صورت دورهای پیامها را تولید می کند و این کار در بازههای یکسان و مشخصی انجام می شود. این نوع پیام به کاربران این اجازه را می دهد تا در یک نرخ مناسب داده تولید کنند که بسته به نوع کاربرد می تواند باعث کاهش ترافیک روی سیم شود و استفاده بهینه ای از پهنای باند را ممکن کند.
- Change-of-state: دستگاه در زمانی که داده دچار تغییرات شود، پیام را تولید می کند. DeviceNet برای این نوع پیام یک محدودیت زمانی قرار می دهد تا اگر پیامها در یک نرخ سریع تولید شدند از وقوع flooding جلوگیری کند.

نتيجهگيري

به طور کلی پروتکل DeviceNet یک پروتکل بسیار منعطف است که برای استفاده در فضاهای صنعتی مناسب است. این پروتکل به کاربران خود اجازه کنترل سطوح مختلف نرخ داده، کابلهای استفاده شده و تعداد گرههای متصل را میدهد. همچنین ویژگیهای منحصر به فرد این پروتکل باعث میشود قابلیت تغییر داشته باشد و اضافه کردن دستگاه جدید به آن هزینه و چالشبرانگیز نباشد که برای یک محیط صنعتی حیاتی است.

مراجع

Elprocus. n.d. *DeviceNet : Architecture, Message Format, Error Codes, Working & Its Applications*. https://www.elprocus.com/devicenet-architecture/.

ODVA. n.d. https://www.odva.org/wp-content/uploads/2021/05/PUB00026R5_Tech-Series-DeviceNet.pdf.

¹² Power up

¹³ Deterministic

- $-.\ n.d.\ https://www.dia.uniroma3.it/autom/Reti_e_Sistemi_Automazione/PDF/DNET-Overview.pdf.$
- —. n.d. DeviceNet ODVA. https://www.odva.org/technology-standards/key-technologies/devicenet/.
 Realpars. n.d. What is DeviceNet? https://www.realpars.com/blog/devicenet.