()

پروتکل (HART (Highway Addressable Remote Transducer یک پروتکل ارتباطی صنعتی است که برای ارتباط با ابزار دقیق هوشمند مانند ترانسمیترها، شیرهای کنترلی، فشارسنجها و سایر تجهیزات صنعتی استفاده می شود. این پروتکل ترکیبی از سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال را برای ارسال و دریافت دادهها به کار می برد و امکان نظارت و پیکربندی تجهیزات را از راه دور فراهم می کند.

چرایی توسعه پروتکلHART

۱. نیاز به ارتباط دیجیتال در کنار سیگنالهای آنالوگ
 در صنایع مختلف، کنترل فرایندها معمولاً با استفاده از سیگنال ۲۰-۴ میلی آمپر انجام
 میشد. اما این سیگنال فقط یک مقدار اندازه گیری شده را منتقل می کرد و امکان ارسال
 اطلاعات بیشتر (مانند وضعیت دستگاه، تنظیمات کالیبراسیون، تشخیص خرابی و غیره)
 وجود نداشت. HART برای حل این مشکل، ارتباط دیجیتال روی سیگنال آنالوگ موجود را
 امکان پذیر کرد.

۲. سازگاری با تجهیزات قدیمی

از آنجایی که بسیاری از سیستمهای صنعتی از سیگنال ۲۰-۴ میلی آمپر استفاده میکنند، تغییر کامل به سیستمهای دیجیتال هزینهبر و دشوار بود. HART به عنوان یک پروتکل هیبریدی توسعه یافت تا با زیرساختهای قدیمی سازگار باشد و بدون تغییر اساسی در تجهیزات، قابلیتهای دیجیتال را اضافه کند.

٣. قابلیت ارتباط دوطرفه و تشخیص خطا

برخلاف سیستمهای آنالوگ که فقط مقدار اندازه گیری را ارسال می کردند، HART امکان ارتباط دوطرفه را فراهم کرد، بهطوری که میتوان تنظیمات تجهیزات را از راه دور تغییر داد یا دادههای تشخیصی را از آنها دریافت کرد.

۴. کاهش هزبنههای تعمیر و نگهداری

با استفاده از قابلیتهای نظارتی HART، میتوان تجهیزات را از راه دور پایش و عیبیابی کرد. این امر باعث کاهش زمان توقف سیستم، افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تعمیر و نگهداری میشود.

کاربردهای اصلی پروتکلHART

- اندازه گیری و کنترل فرآیندها –در صنایعی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاهها، تصفیه آب و فاضلاب برای نظارت بر فشار، دما، سطح و جریان استفاده میشود.
- ✓ کالیبراسیون و تنظیم تجهیزات امکان کالیبراسیون سنسورها و تنظیم پارامترهای عملیاتی از راه دور.
- ✓ تشخیص و عیبیابی پیشرفته ارسال هشدارها و دادههای تشخیصی برای شناسایی مشکلات تجهیزات پیش از خرابی کامل.
 - ✓ یکپارچهسازی با سیستمهای SCADA و DCS برای انتقال دادههای دقیق به سیستمهای نظارتی و کنترلی پیشرفته.
- ✓ افزایش بهرهوری و کاهش زمان توقف سیستمها به دلیل امکان انجام تنظیمات بدون نیاز به توقف فرآیند.


(۲

لايه فيزيكي پروتكلHART

در لایه فیزیکی، پروتکل HART از سیگنال آنالوگ ۲۰-۴ میلی آمپر به عنوان حامل اصلی استفاده می کند و داده های دیجیتال را با استفاده از مدولاسیون FSK بر روی این سیگنال سوار می کند. در این روش، دو فرکانس ۱۲۰۰ هرتز و ۲۲۰۰ هرتز به ترتیب برای نمایش بیت های '۱' و '۰' استفاده می شوند. این سیگنال های فرکانسی با دامنه کم به سیگنال آنالوگ اضافه می شوند، بدون اینکه در اندازه گیری های آنالوگ اختلال ایجاد کنند.

مدار لایه فیزیکی پروتکلHART

مدار لایه فیزیکی پروتکل HART شامل یک منبع جریان ۲۰-۴ میلی آمپر است که به صورت سری با یک مقاومت ۲۵۰ اهمی و دستگاه اندازه گیری (مانند ترانسمیتر) قرار می گیرد. سیگنال دیجیتال با استفاده از مدولاسیون FSK بر روی سیگنال آنالوگ سوار می شود و از طریق همین دو سیم منتقل می شود.



استفاده از سیگنالینگ تفاضلی

پروتکل HART از سیگنالینگ تفاضلی استفاده نمیکند. در عوض، از مدولاسیون FSK برای انتقال دادههای دیجیتال بر روی سیگنال آنالوگ ۲۰-۴ میلی آمپر بهره می برد.

اتصالات ضروری و اختیاری

در پروتکل HART ، اتصالات ضروری شامل دو سیم برای سیگنال ۲۰-۴ میلی آمپر است که هم برای تأمین برق و هم برای انتقال سیگنال استفاده می شود. این دو سیم به ترتیب به دستگاه اندازه گیری (مانند ترانسمیتر) و سیستم کنترل یا نمایشگر متصل می شوند.

اتصالات اختیاری ممکن است شامل یک مقاومت ۲۵۰ اهمی در مسیر سیگنال باشد که برای تبدیل سیگنال جریان به ولتاژ جهت مانیتورینگ یا اتصال به دستگاههای دیگر استفاده می شود.

(٣

ارتباط در پروتکل HART: سریال یا موازی؟

پروتکل HART یک پروتکل سریال است. این پروتکل از روش HART یک پروتکل سریال است. این پروتکل از روش Keying برای ارسال دادههای دیجیتال روی سیگنال آنالوگ ۲۰-۴ میلی آمپر استفاده می کند. ارتباط سریال به این معنی است که دادهها بیت به بیت و به صورت متوالی ارسال می شوند، نه به صورت همزمان روی چندین خط (موازی).

نوع انکودینگ در پروتکل HART

پروتکل HART از مدولاسیون FSK بر اساس استاندارد Bell 202 استفاده میکند. در این روش، دادههای دیجیتال با دو فرکانس متفاوت کدگذاری می شوند:


- ✓ ۱۲۰۰ هرتز → نمایش بیت '۱'
- ✓ ۲۲۰۰ هرتز ← نمایش بیت '۰'

این نوع انکودینگ باعث می شود که سیگنال دیجیتال بدون اختلال روی سیگنال آنالوگ -۴ ۲۰ میلی آمپر قرار گیرد.

نحوه تولید سیگنال در پروتکلHART

سیگنال در HART با تولید و ترکیب دو فرکانس ۱۲۰۰ Hz ۲۲۰۰ و Hz ۲۲۰۰ می شود. این فرکانسها بر روی سیگنال جریان ۲۰۰ ۴-۲۰ میلی آمپر به صورت متناوب اضافه می شوند، اما دامنه آنها کم است (معمولاً در حدود ±۰٫۵ میلی آمپر) تا تأثیری بر اندازه گیری های آنالوگ نداشته باشد.

مدارهای تولید سیگنال معمولاً شامل یک مدولاتور FSK هستند که فرکانس مناسب را بر اساس دادههای ارسالشده تولید می کند و آن را به سیگنال ۲۰-۴ میلی آمپر اضافه می نماید.



روش انتقال: همزمان یا ناهمزمان؟

پروتکل HART از روش انتقال ناهمزمان (Asynchronous Transmission) استفاده می کند. در این روش:

- 🔷 دادهها در فریمهای مجزا ارسال میشوند.
- 🔷 هر فریم دارای بیتهای شروع و توقف است.
- ♦ نیازی به هماهنگی (Clock Signal) بین فرستنده و گیرنده وجود ندارد.

این ویژگی باعث میشود که ارتباط بین دستگاهها بدون نیاز به همزمانسازی پیچیده قابل اجرا باشد، که برای سیستمهای صنعتی پراکنده و طولانیمدت بسیار مناسب است.

(٤

اتصال چندین دستگاه در پروتکل HART : امکانپذیر است؟

بله، پروتکل HART قابلیت اتصال چندین دستگاه را دارد، اما روش اتصال آن به نوع شبکه HART بستگی دارد. این پروتکل میتواند در دو حالت (Point-to-Point نقطه به نقطه) و Multidrop چندقطبی) عمل کند.

۱. روش اتصال نقطه بهنقطه (Point-to-Point)

- ♦ این روش رایجترین روش اتصال در HART است.
- ♦ هر دستگاه HART (مثلاً یک ترانسمیتر) مستقیماً به یک کنترلر (PLC ،DCS) با HART (مثلاً یک ترانسمیتر) متصل می شود.
- «سیگنال ۲۰-۴ میلی آمپر همچنان برای ارسال مقدار اندازه گیری شده استفاده می شود، و داده های دیجیتال از طریق مدولاسیون FSK روی آن ارسال می شوند.
 - ♦ این روش فقط امکان اتصال دو دستگاه (یک کنترلر و یک دستگاه) را دارد.

۲ .روش اتصال چندقطبی (Multidrop)

- ♦ در این روش، چندین دستگاه HART به یک خط ارتباطی مشترک متصل میشوند.
 - 🔷 همه دستگاهها به طور موازی روی دو سیم مشترک قرار می گیرند.

- مقدار جریان هر دستگاه روی مقدار ثابت ۴ میلی آمپر قفل می شود (بنابراین سیگنال آنالوگ قابل استفاده نیست).
 - 🔷 ارتباط فقط از طریق دادههای دیجیتال انجام میشود.
 - ♦ حداكثر ۱۵ دستگاه را مىتوان به يک خط متصل كرد.
- ✓ کاربرد روش Multidrop: این روش بیشتر برای نظارت و کالیبراسیون استفاده می شود، زیرا سیگنال آنالوگ دیگر برای کنترل فرایند در دسترس نیست.

چالش مدیریت برخورد در پروتکل HART

- در ارتباطات چندقطبی (Multidrop)، چندین دستگاه میتوانند همزمان تلاش کنند داده ارسال کنند، که باعث برخورد در سیگنالها می شود.
- ♦ برای جلوگیری از این مشکل، پروتکل HART از روش Master-Slave استفاده می کند:
 - یک Master (کنترل کننده) درخواست ارسال داده می کند.
 - دستگاهها (Slaves) فقط در پاسخ به این درخواست داده ارسال می کنند.
 - هیچ دستگاهی بدون اجازه Master داده ارسال نمی کند.
 - ✓ نتیجه: این روش از برخورد دادهها جلوگیری کرده و ارتباط را هماهنگ می کند.

چرا HART برای اتصال چندین دستگاه در حالت عادی طراحی نشده است؟

- ♦ HART بر اساس سیگنال ۲۰-۴ میلی آمپر طراحی شده که به طور ذاتی برای کنترل یک دستگاه در هر حلقه بهینه شده است.
- در حالت استاندارد، سیگنال آنالوگ مقدار تنها یک متغیر فرآیندی (مثلاً دما یا فشار) را می تواند ارسال کند، بنابراین کنترل چند دستگاه با این سیگنال عملی نیست.
 - ♦ برای ارتباط چند دستگاه به طور مؤثر، پروتکلهای کاملاً دیجیتال مانند Modbus یا Profibus

- ۱ . آیا پروتکل HART آدرسدهی دارد؟
- ✓ بله، پروتکل HART از آدرسدهی سادهای برای شناسایی دستگاهها استفاده میکند، اما مسیریایی (Routing) ندارد.

۲ .نحوه آدرسدهی در HART

- ♦ در حالت نقطهبهنقطه(Point-to-Point) ، تنها یک دستگاه متصل است، بنابراین
 آدرسدهی پیچیدهای نیاز نیست.
- ♦ در حالت چندقطبی(Multidrop) ، هر دستگاه یک آدرس منحصریهفرد Polling)
 ۱۵ دارد.
 - ♦ فرمت آدرس در HART شامل دو نوع است:
- آدرس کوتاه :(Short Frame Addressing) فقط از بیتهای کم (۴ بیت) برای آدرس دهی استفاده می کند.
- آدرس طولانی :(Long Frame Addressing) از بیتهای بیشتری (۳۸ بیت) برای آدرسدهی دقیقتر بهره میبرد.
- ✓ در حالتMultidrop ، کنترلر (Master) با ارسال آدرس دستگاه مشخص، داده را از آن درخواست می کند.
 - ۳. آیا پروتکل HART مسیریایی (Routing) دارد؟
 - 🗙 خیر، پروتکل HART مسیریابی ندارد.
 - ۴ .چرا HART نیازی به مسیریایی ندارد؟
 - ۱. ساختار ساده شبکه
- پروتکل HART به طور معمول در شبکه های کوچک و مستقیم (مثل یک خط ارتباطی با چند دستگاه) استفاده می شود.

نیازی به ارسال داده بین گرههای مختلف از طریق مسیرهای پیچیده وجود ندارد.

۲. روش ارتباط Master-Slave

- همیشه یک کنترلر (Master) با دستگاههای زیرمجموعه (Slaves) مستقیماً ارتباط دارد.
- برخلاف شبکههای پیچیده که در آنها نیاز به ارسال داده بین چند گره وجود
 دارد، در HART هر دستگاه فقط مستقیماً به Master پاسخ می دهد.

۳. عدم نیاز به تغییر مسیر داده

- هر دستگاه مستقیماً روی یک خط دو سیمه متصل است، بنابراین مسیریابی داده ها از طریق چندین نود لازم نیست.
 - ٤. کاربرد در سیستمهای صنعتی سنتی
- ک HARTبرای جایگزینی ارتباط آنالوگ ۲۰-۴ میلی آمپر طراحی شده است، که ذاتاً ساختاری نقطه به نقطه دارد.

(٦

مديرىت جربان داده چيست؟

مدیریت جریان داده (Flow Control) روشی است که برای کنترل سرعت انتقال داده بین فرستنده و گیرنده استفاده می شود. این کار باعث جلوگیری از ازدحام (Congestion) و از بین رفتن داده ها در صورت تفاوت سرعت پردازش فرستنده و گیرنده می شود.

روشهای رایج مدیریت جریان داده شامل:

- ۱. کنترل مبتنی بر توقف و انتظار (Stop-and-Wait) فرستنده پس از ارسال هر بسته، منتظر تأیید گیرنده می ماند.
- ۲. کنترل مبتنی بر پنجره لغزان (Sliding Window) فرستنده میتواند چندین بسته را قبل از دریافت تأیید ارسال کند.
 - ۳. کنترل مبتنی بر نرمافزار (XON/XOFF) و سختافزار (RTS/CTS) استفاده از سیگنالهای کنترلی برای مدیریت ارسال داده.

مدیریت جریان داده در پروتکلHART

✓ پروتکل HART نیازی به مدیریت جریان داده پیچیده ندارد، زیرا از روش ارتباط Master-Slave

نحوه پیادهسازی در HART :

- ۱. ارتباط به صورت درخواست و پاسخ (Request-Response) انجام می شود:
- o Master (کنترل کننده) یک درخواست (Command Message) به دستگاه ارسال می کند.
- o دستگاه Slave فقط در پاسخ به درخواست Master داده را ارسال می کند.
 - این روش باعث می شود که فرستنده و گیرنده همیشه همگام باشند و داده اضافی ارسال نشود.
 - ٢. عدم نياز به مديريت پيچيده جريان:
 - چون در هر لحظه فقط یک دستگاه میتواند داده ارسال کند، نیازی به مدیریت ازدحام و سرعت انتقال نیست.
- کنترل کننده می تواند نرخ ارسال داده را با تنظیم نرخ Polling (نرخ درخواست داده از دستگاهها) کنترل کند.
 - ٣. عدم استفاده از روشهای Sliding Window یا XON/XOFF:
- چون ارتباط HART ناهمزمان و مبتنی بر پیام است، نیازی به کنترل نرمافزاری یا سختافزاری جربان داده ندارد.
 - دستگاه Slave فقط در صورت دریافت درخواست، داده را ارسال می کند،
 بنابراین هیچ دادهای در مسیر ذخیره یا منتظر پردازش نمی ماند.


(V

تشخیص خطا در لایههای مختلف مدل OSI به روشها و مکانیزمهای متفاوتی بستگی دارد که بسته به نوع دادهها و چالشهای موجود در هر لایه متفاوت است. در ادامه، نحوه تشخیص خطا در هر یک از لایههای مدل OSI توضیح داده می شود:


۱. لایه فیزیکی(Physical Layer)

این لایه مسئول انتقال دادهها به صورت سیگنالهای الکتریکی یا نوری است و خطاها عمدتاً به دلیل نویز، تداخل و مشکلات فیزیکی در رسانه انتقال به وجود می آیند. روشهای تشخیص خطا در این لایه شامل:

• تشخیص خطای CRC: در این روش، یک دنباله بیتی اضافی به دادهها اضافه می شود تا گیرنده بتواند صحت دادهها را بررسی کند. این تکنیک معمولاً در ارتباطات شبکهای استفاده می شود.



• بررسی توازن: در این روش، تعداد بیتهای ۱ در یک فریم شمارش می شود و اگر تعداد آنها درست نباشد، خطا تشخیص داده می شود.




• تشخیص بازگشت به صفر: در این روش، تغییرات ناگهانی در سطح سیگنال (سیگنالهای دیجیتال) میتواند به عنوان نشانهای از وقوع خطا شناسایی شود.

۲. لایه داده(Data Link Layer)

این لایه مسئول بسته بندی داده ها در فریم ها است و خطاها معمولاً ناشی از مشکلات فریم سازی و همگام سازی می باشند. روشهای تشخیص خطا در این لایه شامل:

- CRC: مشابه لایه فیزیکی، در لایه داده نیز از CRC برای تشخیص خطا در فریمهای داده استفاده می شود.
- شماره دنباله: برای تشخیص فریمهای گمشده یا تکراری، هر فریم یک شماره دنباله منحصر به فرد دارد.
- تایمرهای نظارت بر زمان: اگر فریم بعدی در مدت زمان معین دریافت نشود، میتوان آن را به عنوان یک خطای احتمالی شناسایی کرد.
- (Automatic Repeat reQuest) این پروتکل از تایمرها برای درخواست مجدد فریمهای گمشده استفاده می کند.


Automatic Repeat Request(ARQ)




۳. لایه شبکه(Network Layer)

در این لایه، خطاها بیشتر به دلیل مشکلات مسیریابی و خرابی روترها رخ میدهند. روشهای تشخیص خطا در این لایه شامل:

• (ICMP (Internet Control Message Protocol): پیامهای ICMP مانند ICMP: پیامهای ICMP مانند Protocol) و Request برای تشخیص مشکلات مسیریابی و وضعیت مقصد استفاده می شوند.




• Checksum: در سرآیند IP ، از Checksum برای بررسی صحت دادهها و تشخیص خطاها استفاده می شود.



٤. لايه انتقال(Transport Layer)

در این لایه، خطاها معمولاً به دلیل از دست رفتن بستهها، ترتیب اشتباه بستهها یا خطاهای لایههای پایین ایجاد می شوند. روشهای تشخیص خطا در این لایه شامل:

- ، شماره دنباله: مشابه لایه داده، از شماره دنباله برای شناسایی بستههای گمشده یا تکراری استفاده می شود.
- ، (ACK (Acknowledgment) گیرنده پس از دریافت بسته، با ارسال ACK تأیید می کند که بسته را دریافت کرده است. اگر فرستنده ACK دریافت نکند، بسته مجدداً ارسال می شود.



• تایمرهای بازارسال: اگر فرستنده تایمر خود را برای دریافت ACK به پایان رساند و هیچ ACK دریافت نکرد، بسته را مجدداً ارسال میکند.

٥. لايه جلسه(Session Layer)

در این لایه، خطاها معمولاً ناشی از قطع ارتباط یا مشکلات همگامسازی میباشند. روشهای تشخیص خطا در این لایه شامل:

- چکپوینتها: اطلاعات مهم در فواصل زمانی معین ذخیره می شود تا در صورت بروز خطا، ارتباط از آخرین چکپوینت بازیایی شود.
- تایمرهای نظارت بر زمان: اگر ارتباط برای مدت زمان مشخصی قطع شود، خطا تشخیص داده می شود.

٦. لابه ارائه(Presentation Laver

در این لایه، خطاها معمولاً به دلیل مشکلات در رمزگذاری یا فشردهسازی دادهها رخ میدهند. روشهای تشخیص خطا در این لایه شامل:

• CRC: برای تشخیص خطا در دادههای رمزگذاری شده یا فشرده شده استفاده می شود.

• چکهای یکپارچگی: این روش برای بررسی صحت دادههای رمزگذاری شده یا فشرده شده به کار می رود.

۷.لایه کاربرد(Application Layer)

در این لایه، خطاها بیشتر به دلیل مشکلات در پروتکلهای کاربردی مانند FTP، HTTP یا SMTP ایجاد می شوند. روشهای تشخیص خطا در این لایه شامل:

- کدهای وضعیت HTTP: برای نشان دادن موفقیت یا شکست یک درخواست، از کدهای وضعیت مانند ۱۰۵ (Not Found) یا ۵۰۰ (Internal Server Error) استفاده می شود.
- پیامهای خطا: پروتکلهای کاربردی معمولاً پیامهای خطا ارسال می کنند تا مشکلات را به کاربر یا سیستم مقصد گزارش دهند.

جمعبندی:

تشخیص خطا در مدل OSI یک فرآیند چندلایه است که از هر لایه برای شناسایی خطاها استفاده می شود. این مکانیزمها از ساده ترین روشها مانند CRC در لایه فیزیکی و داده، تا پیچیده ترین روشها مانند تایمرها و ACK در لایه های بالاتر، در هر لایه برای تشخیص و تصحیح خطاها به کار می روند.

(Λ

تصحیح خطا در پروتکلHART

پروتکل HART از تشخیص خطا (Error Detection) استفاده می کند، اما تصحیح خطا (Error Detection) به معنای ارسال مجدد دادهها انجام می شود و مکانیسمی برای اصلاح خودکار دادههای خراب ندارد.

روشهای تشخیص خطا در HART

HART از دو روش اصلی برای تشخیص خطا در پیامهای ارسال شده استفاده می کند:

۱. استفاده از Checksum (بررسی مجموع)

- ✓ هر پیام HART شامل یک فیلد Checksum (مجموع بررسی) در انتهای فریم است.
 - ✓ این مقدار حاصل عملیات XOR روی بایتهای پیام است.
 - ✓ گیرنده پس از دریافت پیام، مقدار Checksum را محاسبه و بررسی می کند که آیا مطابق مقدار دریافتی است یا نه.
- ✓ اگر مقدار محاسبه شده با مقدار دریافت شده مطابقت نداشته باشد، پیام دارای خطا است و باید دوباره ارسال شود.

۲. بررسی فریم و تاییدیه پیام(Message Acknowledgment)

- ✓ پس از دریافت هر پیام، گیرنده یک پیام تأییدیه (ACK) یا خطا (NAK) به فرستنده ارسال می کند.
 - NAK (Negative Acknowledgment) اگر پیام دارای خطا باشد، گیرنده یک ااکر پیام دارای خطا باشد، گیرنده یک ارسال کرده و فرستنده باید پیام را مجدداً بفرستد.
- اگر پیام صحیح باشد، ACK (Acknowledgment) ارسال شده و ارتباط ادامه پیدا میکند.

محدوديتهاى تصحيح خطا درHART

- **X** HART مکانیسم پیچیدهای برای تصحیح خودکار خطا (مانند کدهای تصحیح خطا در برخی پروتکلهای مدرن) ندارد.
 - 🗶 در صورت بروز خطا، پیام باید مجدداً ارسال شود.
 - از آنجا که HART برای سیستمهای صنعتی حساس طراحی شده است، این روش ساده اما مؤثر تشخیص خطا باعث افزایش قابلیت اطمینان ارتباط می شود.

(9

انواع پیامها در پروتکلHART

در پروتکل HART، پیامها به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

- ۱. پیامهای درخواست (Request Messages) → ارسال شده از Master به Slave
 - ۲. پیامهای پاسخ (Response Messages) → ارسال شده از Slave.

بر اساس عملکرد، پیامهای HART شامل موارد زیر هستند:

✓ پیامهای فرمان (Command Messages) :شامل دستورات کنترلی از Master به Slave

✓ پیامهای دادهای (Data Messages) :شامل اطلاعات اندازه گیری شده یا تنظیمات دستگاه

پیامهای تأیید (Acknowledgment Messages - ACK/NAK) :برای تأیید یا رد درخواستها

✓ پیامهای خطا (Error Messages) :در صورت وجود مشکل در ارتباط ارسال بی شوند

فرمت پیام در پروتکلHART

هر پیام HART دارای یک قالب استاندارد است که شامل فیلدهای زیر می شود:

توضيح	بخش پيام
چندین بایت برای همگامسازی ارتباط (حداقل ٥	Preamble(مقدمه)
و حداکثر ۲۰ بایت OxFF)	
مشخص کننده نوع پیام(پیام Master یا Slave)	Start Byte(بایت شروع)
آدرس دستگاه گیرنده در حالت Multidrop	Address(آدرس دستگاه)
نوع دستور (خواندن، نوشتن، پیکربندی و)	(فرمان)Command
تعداد بایتهای داده موجود در پیام	Byte Count(تعداد بایتهای داده)
اطلاعات اندازه گیریشده یا پارامترهای تنظیمی	(دادهها)Data
مقدار XOR از تمام بایتهای پیام برای تشخیص	Checksum(بررسی صحت)
خطا	

(Request Message - Master to Slave) فرمت پیام درخواست. ۱

ساختار پیام درخواست از Master به

| Preamble | Start | Address | Command | Byte Count | Data | Checksum | ✓ توضیحات: Master با ارسال یک دستور از دستگاه Slave درخواست داده می کند. فیلد Command مشخص می کند که چه عملی باید انجام شود (مثلاً خواندن مقدار فشار، تغییر بارامتر، کالبیراسیون، و ...). (Response Message - Slave to Master) فرمت پیام پاسخ. ۲ ساختار پیام پاسخ از Slave به | Preamble | Start | Address | Status | Byte Count | Data | Checksum | ✓ توضیحات: Slave در پاسخ به درخواست Master، مقدار خوانده شده یا تأییدیه ارسال می کند. فیلد Status مشخص می کند که درخواست موفقیت آمیز بوده است یا خطابی رخ داده است. (ACK/NAK Message) فرمت پیام تأیید یا خطا. ٣

- اگر پیام درخواست بدون خطا پردازش شود، پیام (ACK (Acknowledgment) ارسال می شود. ارسال می شود. اگر خطایی رخ دهد، پیام (NAK (Negative Acknowledgment) شامل یک
 - Error Code ارسال می شود.