

عنوان

ارائه درس مدارهای واسط (پروتکل InfiniBand)

دانشجو

محمدپارسا بشری ۴۰۰۱۰۴۸۱۲

استاد

دكتر امين فصحتى

پاییز ۱۴۰۳

فهرست مطالب

٣																															4	مقدم	3	١
٣																									Iı	nf	in	iΕ	3aı	nd,	ری	معما	٥	۲
۵]	$[\mathbf{n}]$	fi	ni	В	a	ne	ı l	کل	رت	پرو	ای	لايه	تار	ساخن		٣
۶																											(بخى	يزي	ايه ف	Y	1.7	•	
۶																												ن	ينك	ايه ل	Y	۲.۲	•	
٧											 																	عه	ئىبك	ایه ن	Y	٣.٢	•	
٧				•				•	•			•	•				•							•		•		ال	نتقا	'یه ا	K	4.4	•	
٧																												R	2 D	\mathbf{M}	Α,	روش	,	۴
٨																							4	ماب	مث	ی	ها	کل،	وتك	با پر	به ب	مقايس	٥	۵

منبع اصلی این ارائه White Paper ارائه شده توسط خود شرکت Nvidia است. منابع دیگر نیز به عنوان منابع تکمیلی (مثلا برای مباحث RDMA) استفاده شده است:

- 1. White paper: https://network.nvidia.com/pdf/whitepapers/IB_Intro_WP_190.pdf
- 2. InfiniBand Trade Association website: https://www.infinibandta.org/
- 3. Wickipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/InfiniBand
- 4. https://www.fs.com/blog/infiniband-what-exactly-is-it-7714.html
- 5. https://community.fs.com/encyclopedia/remote-direct-memory-access-rdma.html
- 6. https://www.fibermall.com/blog/how-to-choose-between-infiniband-and-roce.htm
- 7. LinkedIn post by Pawan Sharma: https://www.linkedin.com/pulse/infiniband-vs-fiber-channel-ethernet-pawan-sharma-9qhtc/

همچنین چهار ویدیوی زیر را از یوتیوب مشاهده کردم:

- 1. https://www.youtube.com/watch?v=OW7fbBt-wVE
- 2. https://www.youtube.com/watch?v=cowASe-dc7o
- 3. https://www.youtube.com/watch?v=eGoP2wPoaEM
- 4. https://www.youtube.com/watch?v=xXXrX1CcuBw

۱ مقدمه


اینفینی بند (InfiniBand) یک فناوری شبکه با کارایی بالا و تأخیر کم است که عمدتاً در محیطهای HPC، خوشههای AI و مراکز داده ابری مورد استفاده قرار میگیرد. این فناوری ارتباط مؤثر بین گرههای محاسباتی را فراهم کرده و پهنای باند بالا و RDMA مقیاس پذیری زیادی را ارائه می دهد. یکی از ویژگیهای کلیدی اینفینی بند کاهش بار پردازنده مرکزی از طریق پشتیبانی از RDMA است که امکان انتقال داده مستقیم بین حافظههای سیستمهای مختلف را فراهم میکند. نکته قابل توجه درباره اینفینی بند این است که این پروتکل هم برای ارتباطات درون کامیپوتری و هم بین کامیپوتری استفاده می شود و می تواند به نرخ داده تا ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه دست باید.

اینفینی بند معماری منحصربه فردی دارد که شامل اجزای مختلفی مانند آداپتورهای کانال میزبان (HCAs)، سوئیچها و روترها است. به دلیل قابلیتهای پیشرفته اینفینی بند، از آن در سیستمهای پردازش با کارایی بالا و ابررایانهها استفاده گستردهای می شود؛ به طوریکه در لیست TOP500 از بین ۱۰۰ ابرکامپیوتر برتر، ۶۳ تا از آنها از اینفینی بند استفاده می کنند.

یکی از ویژگیهای مهم اینفینی بند، مدل ارتباطی آن است که بر اساس لایههای مختلف پروتکلی پیادهسازی شده است. لایه فیزیکی مشخصات کابلها و سرعت انتقال داده را تعریف میکند، در حالی که لایه لینک مسئول کنترل جریان و تشخیص خطاها است. در لایه شبکه، مسیریابی بستهها مدیریت می شود و لایه انتقال گزینههای ارتباطی مطمئن و نامطمئن را ارائه می دهد. با توجه به عملکرد بالا و تأخیر بسیار کم، اینفینی بند یک جایگزین قدرتمند برای اترنت (Ethernet) در محیطهای محاسباتی پیشرفته محسوب می شود. مقایسه اینفینی بند با فناوری های مشابه نشان می دهد که این پروتکل در سیستمهایی که نیاز به انتقال سریع داده و پردازش بی درنگ دارند، مانند رایانش ابری، هوش مصنوعی و تحلیل دادههای کلان، عملکرد بهتری ارائه می دهد.

۲ معماری InfiniBand

اینفینی بند یک پروتکل مبتنی بر Switched Fabric است. شکل ۱ معماری سنتی گذرگاه مشترک را با معماری Switched است. شکل ۱ معماری Fabric مقایسه میکند.




شکل ۱: مقایسه معماری گذرگاه مشترک (سمت چپ) و Switched Fabric (سمت راست).

در معماری Switched Fabric تعدادی Endnode داریم که می توانند پردازنده ها، حافظه ها و یا کنترلرهای I/O باشند. این معماری که به نوعی point-to-point محسوب می شود، به وسیله سوییچها این Endnode ها را به یکدیگر متصل می کنند. به مجموعه ای از این Endnode ها که به وسیله سوییچ به یکدیگر متصل شده اند و از یک آدرس دهی داخلی مشترک استفاده می کنند، یک Subnet می گویند. برای ارتباط بین Subnetها از روترها استفاده می شود که در لایه شبکه کار می کنند (لایه های پروتکل اینفینی بند در قسمت های بعدی شرح داده می شود).


شکل ۲ معماری پروتکل اینفینی بند را نشان می دهد. در این معماری چهار کامپوننت اصلی وجود دارد:

- آداپتور کانال میزبان (HCA): یک رابط سختافزاری است که وظیفه اتصال سرورها به شبکه اینفینی بند را بر عهده دارد. HCA از RDMA پشتیبانی کرده و ارتباطات با تأخیر کم و پهنای باند بالا را امکان پذیر میکند.
- آداپتور کانال هدف (TCA): مشابه HCA است اما معمولاً در دستگاههای ذخیرهسازی و سختافزارهای جانبی به کار میرود. این آداپتور امکان انتقال داده مستقیم بین حافظه دستگاههای مختلف را فراهم میکند.
- سوئیچ (Switch): یک دستگاه شبکهای است که ارتباط بین چندین گره را مدیریت کرده و بسته های داده را به صورت هوشمند بین مسیرهای مختلف هدایت میکند.
- روتر (Router): روترها برای اتصال چندین Subnet اینفینی بند به یکدیگر استفاده می شوند. آن ها بسته های داده را بین شبکه های مختلف ارسال کرده و ارتباطات در مقیاس بزرگ تر را امکان پذیر میکنند.



شکل ۲: معماری پروتکل اینفینی بند.


معماری داخلی HCA و TCA در شکل ۳ نمایش داده شده است. هر کدام از این کامپوننتها شامل یک جفت صف (QP) است که یکی از آنها برای ارسال و دیگری برای دریافت پکتها استفاده می شوند. اپلیکیشن در حال اجرا در پردازه ی لایه بالاتر، با استفاده از Work Queue Entry یا WQE بستههای ارسالی را به صف ارسال می فرستد و صف دریافت بستههای دریافت شده را توسط Completion Queue Entry یا کامپوننتها را توسط CQE یا Completion Queue Entry یا کامپوننتها می توانند وضعیت بستههای ارسالی و دریافتی را مانیتور کنند و از انتقال صحیح بستهها مطمئن شوند.



شكل ٣: ساختار داخلي HCA و TCA در اينفيني بند.

۳ ساختار لایهای پروتکل InfiniBand


پروتکل اینفینی بند از یک ساختار لایهای مشابه OSI بهره می برد. این ساختار لایهای در شکل ۴ نشان داده شده است. این ساختار شامل ۵ لایه اصلی است که هر کدام مستقل از دیگری وظیفه مشخصی بر عهده دارد. در ادامه این بخش، هر کدام از لایهها را مستقلا بررسی میکنیم.



شكل ۴: ساختار لايهاى پروتكل اينفيني بند.

١.٣ لايه فيزيكي

اینفینی بند سه سرعت متفاوت برای انتقال در لایه فیزیکی تعریف میکند: 1X، 4X و 12X. هر لینک از چهار سیم تشکیل شده که یک ارتباط full duplex تفاضلی با نرخ ۲/۵ گیگابیت بر ثانیه را تشکیل میدهند (یک جفت سیم برای ارسال و یک جفت سیم برای دریافت). شکل ۵ شمایی از این سه مدل لینک را نشان میدهد و شکل ۶ آنها را مقایسه میکند.



شكل ۵: لينكهاى فيزيكي مختلف در پروتكل اينفينيبند.

InfiniBand Link	Signal Count	Signalling Rate	Data Rate	Fully Duplexed Data Rate
1X	4	2.5 Gb/s	2.0 Gb/s	4.0 Gb/s
4X	16	10 Gb/s	8 Gb/s	16.0 Gb/s
12X	48	30 Gb/s	24 Gb/s	48.0 Gb/s

شكل ۶: مقايسه سه لينك مختلف در لايه فيزيكي اينفيني بند.

۲.۳ لایه لینک

لایه لینک به همراه لایه انتقال، قلب تپنده پروتکل اینفینی بند را تشکیل می دهد. این لایه مسئولیت ارتباط بین Endnode در یک Subnet را بر عهده دارد و مسائلی مانند انواع پکت، کنترل جریان داده، تشخیص خطا و ... را پیاده سازی می کند. بسته ها: در لایه لینک، دو نوع بسته و جود دارد: (۱) بسته های مدیریتی و (۲) بسته های داده. بسته های مدیریتی برای کانفیگ کردن و نگهداری لینک استفاده می شوند و به طور مثال اطلاعات دیوایس ها توسط این نوع بسته ها منتقل می شود. بسته های داده می توانند تا ۲ کیلوبایت از داده لایه ی بالاتر را در خود جای دهند.

سوييچها: داخل هر Subnet، مسئله فوروارد كردن پكتها توسط سوييچها در لايه لينك هندل مي شود. هر ديوايس داخل Local دارى يك Subnet Manager يك (LID) ابيتى دارد كه توسط Subnet به آن داده مي شود. هر پكت داراى يك Subnet الله Subnet ابيتى دارد كه شامل LID مقصد است و مسيريابي داخل هر Subnet توسط اين فيلد صورت مي گيرد.

کنترل جریان داده: اینفینی بند از یک مکانیزم Credit Based برای کنترل جریان داده بین دو Endnode استفاده میکند. هر advertise مقداری داده ای که می تواند بدون پر شدن بافرش دریافت کند را توسط بسته های لایه لینک مشخصی Endnode میکند و فرستنده بر اساس آن بسته و مقدار داخلش، نرخ ارسال بسته به آن Endnode را نتظیم میکند.

یکپارچگی داده: در هر بسته دو CRC برای تشخیص خطا وجود دارد. فیلد Variant CRC یا به اختصار VCRC یک فیلد ۱۶ بیتی است که CRC تمام فیلدهای داخل پکت را محاسبه میکند. این نوع CRC با عبور از هر سوییچ یا روتر دوباره محاسبه می شود و به همین دلیل Variant نامیده شده است. فیلد Invariant CRC یا به اختصار ICRC یک فیلد ۳۲ بیتی است و فقط فیلدهایی از پکت را کاور میکند که با عبور از روترها یا سوییچها تغییر نمیکنند.

٣.٣ لايه شبكه


لایه شبکه مسئول مسیریابی بسته ها از یک Subnet به Subnet دیگر است (در داخل یک Subnet، لایه شبکه موردنیاز نیست). بسته هایی که بین Subnetها ارسال می شوند، شامل یک Subnet (GRH) هستند. GRH شامل آدرس Subnet بیتی برای مبدأ و مقصد بسته است. این بسته ها بر اساس Global Unique ID هستند. ۴۴ (GUID) Global Unique ID اصلاح می کند. دستگاه، از طریق یک روتر بین Subnetها ارسال می شوند. روتر LRH را با LID مناسب در داخل هر Subnet اصلاح می کند. بنابراین، آخرین روتر در مسیر، LID موجود در LRH را با DID مربوط به پورت مقصد جایگزین می کند. در داخل لایه شبکه، بسته های InfiniBand هنگامی که در یک Subnet واحد استفاده شوند (که سناریوی رایجی برای شبکه های حوزه سیستمی InfiniBand است)، نیازی به اطلاعات و سربار هدر لایه شبکه ندارند.

۴.۳ لايه انتقال

لایه انتقال مسئول تحویل بسته ها به ترتیب، تقسیم بندی، چند بخشی سازی کانال و ارائه سرویس های انتقال (اتصال قابل اطمینان، دیتاگرام خام) است. این لایه همچنین وظیفه تقسیم بندی داده های تراکنشی هنگام ارسال و بازسازی آنها هنگام دریافت را بر عهده دارد. بر اساس Transfer Unit و بازسازی آنها هنگام دریافت را بر عهده دارد. گیرنده بسته ها را بر اساس Base Trans
(MTU) مسیر، لایه انتقال داده ها را به بسته هایی با اندازه مناسب تقسیم میکند. گیرنده بسته ها را بر اساس port Header (BTH) مسیر، لایه این عملی جفت صف مقصد و شماره توالی بسته است، دوباره سرهم بندی میکند. گیرنده دریافت بسته ها را تأیید میکند و فرستنده این تأییدیه ها را دریافت کرده و صف تکمیل را با وضعیت عملیات به روزرسانی میکند. یک نکته قابل توجه این است که دراینفینی بند تمامی این عملکردها به صورت سخت افزاری پیاده سازی شده اند که منجر به بهبود قابل توجهی در کارایی و سرعت سیستم می شود.

۴ روش RDMA


RDMA یا Remote Direct Memory Access یک فناوری پیشرفته برای انتقال داده است که امکان دسترسی مستقیم به حافظه یک سیستم از طریق شبکه، بدون نیاز به درگیر کردن پردازنده مرکزی، حافظه نهان یا سیستم عامل را فراهم میکند. این تکنیک موجب کاهش تأخیر، افزایش پهنای باند و بهبود کارایی سیستمهای ارتباطی در شبکههای با کارایی بالا می شود. شکل کارایی سنتی را با RDMA می توان از شکل می توان دید که با دور زدن kernel می توان از RDMA می جلوگیری کرد و کارایی سیستم را به طرز چشم گیری بهبود بخشید.



شکل ۷: تکنیک RDMA.

در روشهای سنتی انتقال داده، پردازنده مرکزی باید پردازشهای متعددی از جمله کپی داده بین حافظههای مختلف، مدیریت وقفهها و هماهنگی با سیستم عامل را انجام دهد که این امر منجر به افزایش سربار پردازشی و کاهش عملکرد کلی سیستم می شود. در مقابل، RDMA با حذف این سربار و انتقال مستقیم داده بین حافظه های دو سیستم، تأخیر را به حداقل رسانده و بهرهوری شبکه را افزایش می دهد.

همانطور که قبلتر نیز گفته شد، RDMA در سه پروتکل InfiniBand در سه پروتکل RDMA مدر که قبلتر نیز گفته شد، RDMA در سه پروتکل نیز الله این روشها را از لحاظ لایههای پروتکل مربوطه، مقایسه میکند.



شكل ٨: مقايسه روش هاى مختلف ييادهسازى تكنيك RDMA.

۵ مقایسه با پروتکلهای مشابه

در آخر به طور خلاصه به مقایسه اینفینی بند با Ethernet و Fibre Channel که دو پروتکل پرکاربرد دیگر در مراکز داده و پردازش ابری هستند می پردازیم. شکل ۹ این مقایسه را انجام می دهد. در جدول سمت چپ، یک مقایسه کلی با معیارهای مختلف بین این سه پروتکل انجام شده است. در شکل بالا سمت راست، مقایسه ای بین تاخیر end to end در سه پروتکل مختلف بین این سه پروتکل انجام شده است. در شکل بالا سمت که بیانگر تاخیر بسیار کم اینفینی بند (به دلیل استفاده از RDMA) در مقابل دو پروتکل دیگر است. در شکل پایین سمت راست نرخ ارسال اینفینی بند طی سال های گذشته نشان داده شده است.

Feature	InfiniBand	Fibre Channel	Ethernet	<50us								
Primary Use	High-performance computing	Storage area networks (SAN)	General-purpose networking									
Data Rates	Up to 200 Gbps (or more)	Up to 32 Gbps	Up to 400 Gbps			<5	ius		<2us			
Latency	Extremely low	Low to moderate	Moderate	IP		Ro	CE		IB			
Topology	Switch-based, scalable fabric	Fabric-oriented, dedicated SAN	Various (switched, star, etc.)	E	End-to-end communication latency of different technologies							
Scalability	Highly scalable	Scalable in SAN environments	Scalable, depending on architecture	10 Gb/s 2.5*4 40 Gb/s	Gb/s 56 10*4 Gb/s 14	(100)	200 GB/S 50	0/5 400 Gb/s 100	0/s 800 GB 0*4 Gb/s 200	1600 0*4 Gb/s		
Cost	Generally high	Moderate to high	Generally lower	2002 2008	2011	2015	2018	2021	2023	2025		
Common Applications	HPC, data- intensive tasks	Data storage and backup	LAN, cloud, enterprise networking	SDR QDR	FDR	EDR	HDR	NDR	XDR	SDR		

شكل ٩: مقايسه اينفيني بند با Ethernet و Fibre Channel