

Data Link Layer & Ethernet

كما تكلمنا سابقا:

- المهمة الأساسية لطبقة ال datalink هي نقل الداتا من عقدة إلى أخرى بشكل سليم (node to node).
 - كل طبقة تقدم خدمات إلى الطبقة التي تعلوها (نموذج خدمة الطبقة)..
- ال المار (modularity) حيث لكل طبقة مهمة خاصة بها (link ← physical layer ← network layer المارية.
- ومن مهام ال data link layer تشكيل ال frame وهو عبارة عن سلسلة من البتات تمثل الداتا.
 - كما أن network layer مسؤولة عن تحديد المسار حيث تحدد العقد التى ستمر فيها البيانات
 - اما خدمات ال physical layer تتمثل في النقل الفيزيائي وتحويل البيانات لإشارات فيزيائية ونقلها على الوسيط الفيزيائي (cables) حسب نوعه

(Link layer services) (خدمات طبقة ال

1. التأطير:Framing

تصل الداتا من طبقة ال network إلى طبقة الـ link على شكل (datagram) حيث تقوم طبقة الـ link بتغليف الـ datagram) بتغليف الـ datagram لتصبح meader and tail)

المرسل والمستقبل mac address جومثال على ذلك: ضمن الهيدريتم إضافة الـ m = mac

MAC Address! = IP Address

ال ۱۶ address <mark>متغير ويختلف مرة لأخرى اما ال</mark> mac address <mark>ثابت ولا يتغير</mark> .

Channel Access: هي عملية تنظيم الوصول للوسط الفيزيائي

2. (Reliable delivery between Adjacent Nodes) الموثوقية بتوصيل الداتا بين العقد المجاورة وتكون مهمة ال link layer مع ضمان عدم حدوث أخطاء كما هو الحال في طبقة ال transport من حيث موثوقية النقل , تتحقق الموثوقية ضمن طبقة ال link layer من حيث موثوقية النقل , تتحقق الموثوقية ضمن طبقة ال Acknowledgements and retransmission)





الموثوقية بالنقل:

	Link Level	End to end
الطبقة المسؤولة	Link	Transport
وظيفتها	مسؤولة عن الخطأ الذي يحدث locally بين	مسؤولة عن ضمان نقل الداتا على
	عقدة وأخرى	مستوى مرسل ومستقبل

3. اكتشاف الأخطاء وتصحيحه(Error Detection and correction) :

هنالك بعض البروتوكولات ضمن طبقة ال link layer تضمن اكتشاف الأخطاء وتصحيحها (أي عند وجود أي خطأ ضمن بتات ال frame تقوم باكتشاف الخطأ ضمن هذ البت وتصحيحه.

يمكن للداتا ان تتلف اثناء نقلها وهنا يتطلب تقنيات تكشف هذه الأخطاء وتصميمها.

وهذه الأخطاء يمكن ان تحدث بسبب ضعف الإشارة أوالضوضاء.

اكتشاف الأخطاء: يتم الكشف عنها عن طريق:

- عدم وصول بعض ال frames
- وصول إشارات طلب إعادة الإرسال من المرسل

تصحيحها:

- . يجب تحديد الخطأ يقوم المستقبل بتصحيحه دون الحاجة لطلب إعادة الإرسال .
 - 4. التحكم بتدفق البيانات(Flow Control) :

حيث نحن بحاجة إلى هذا التحكم بسبب ان الشبكة لها سعة محددة فيتم الإرسال من المرسل إلى المستقبل بألية لا تؤدي إلى حدوث ضغط على الشبكة أو على المستقبل.

كل مستقبل للبيانات له حجم Buffer يخزن بها الداتا المرسلة له لذلك يجب أن لا يزيد حجم البيانات المرسلة من حجم هذه الذاكرة.

- تنتقل الـ datagram باستخدام بروتوكولات نقل مختلفة :
 - Ethernet .1
 - 2. النقل على شكل frame
 - WIFI .3

وكل بروتوكول يقدم خدمات مختلفة ويمكن ان يوفر موثوقية بالنقل او لا يوفر.

Ethernet: Wired LANs

تم تقسيم طبقة الـ data link من قبل هيئة الـ (Institute of Electrical &Electronics Engineers) إلى طبقة الـ deta

1. طبقة التحكم بالمنطق (LLC: Logic Link Control)

مهمتها:

Error control-2 Flow Control -1




2. طبقة التحكم بالوصول إلى الوسائط(MAC: Media Access Control)

تقوم هذه الطبقة بوضع ال mac address الخاص بكرت الشاشة ضمن ال frameمما يحدد وجهة ال frameكما تكون هذه الطبقة مسؤولة عن طريقة توصيل هذه ال framesإلى الوجهة.

- ⇒ تتم الية توصيل الframe عن طريق تطبيق مجموعة من الخطوات وهي خطوات تضمن الوصول الصحيح للبيانات حلى: سميت بـ carrier sense multiple Access with Collision Detection) وتنص على:
 - 1. التنصت قبل الإرسال.
 - 2. تحسس قناة النقل قبل بدء الإرسال.
 - 3. إذا كانت قناة الاتصال فارغة: يتم ارسال الإطار بالكامل.
 - 4. إذا كانت قناة الاتصال مشغولة: يتم تأجيل الإرسال.
 - 5. إذا حدث تصادم في الإرسال: يتم إعادة الإرسال.

ويتم استخدام الخوارزمية السابقة لتنظيم عمليات النقل على الشبكة التي تحوي أكثر من مستخدم.



Ethernet: Frame Structure

بداية يقوم محول الإرسال بتغليف بيانات طبقة ال network في إطار ال Ethernet ويتم إضافة ما يلي لل data :

1. حقل المقدمة Preamble

وهو عبارة عن (7byte) ويقوم بتنبيه المستقبل بقدوم ال frame و تقوم بتحديد بداية الإطار وتحقيق التزامن بين المرسل والمستقبل للقيام بعملية بناء ال frame بشكل صحيح.

SFD (Start of Frame Delimiter) .2

وهو عبارة عن (byte) ينهى دوما بالبتين 11 لإعطاء إشارة ان البتات التالية تعبر عن العنوان MAC للمستقبل

3. العناوين Address

عبارة عن (6 byte) من ال mac address للمرسل والمستقبل

- في حال تلقى محول الإرسال الإطار مع عنوان الوجهة المطابق او مع عنوان البث (broadcast) المطابق فيقوم بتمرير البيانات على شكل frame لطبقة الشبكة وإلا يتجاهل المحول ال frame
- وتتم عملية المطابقة عن طريق بروتوكول (ARP (Address Resolution protocol) الذي يستخدم لإيجاد العنوان المقابل





4. الطول او النوع Type or length

عبارة عن (byte) يتم استخدامه:

- كحقل للدلالة على عدد ال bytes في قسم ال dataمن ال
 - كحقل نوع لتعريف بروتوكولات الطبقة العليا (ترميز البروتوكول)

5. البيانات Data

يحمل هذا الحقل بيانات مغلقة من الطبقة العليا وحجمه بحد ادنى 46 bytes وبحد اعلى 1500 bytes

CRC .6

هو عبارة عن (4 Byte) يحوي معلومات كشف الأخطاء (cycling redundancy check)

Preamble: 56 bits of alternating 1s and 0s.

SFD: Start frame delimiter, flag (10101011)

-	Preamble	SFD	Destination address	Source address	Length or type	Data and padding	CRC
	7 bytes	1 byte	6 bytes	6 bytes	2 bytes		4 bytes
	Physical layer header						

⇒ ملاحظة: الـ padding ضمن الداتا هي عبارة عن بيانات عشوائية تتم اضافتها للداتا حتى تحقق الحجم الأصغري المطلوب (وهي بيانات لا معنى لها).

Cycling Redundancy Check


وهي تقنية قوية لكشف الأخطاء وتنص على :

- يتم الاتفاق بين المرسل والمستقبل على نمط (سلسلة) من ال bits عدده (r+1) وهو ما يعرف بال divisor او generator وهو معيار قياسي متفق عليه يرمز له ب G (إذا وظيفة الgenerator) هي تشكل CRC

وإن طول (r) هو عدد ال bits التي ستضاف عند المرسل على الداتا ويتم ذلك بالآلية التالية:

- 1- نأخذ الداتا ونضيف عليها r بت من الأصفار حيث (r+1) معلوم
 - 2- نقوم بتقسيم الداتا المضاف لها الأصفار على ال divisor
- 3- باقي القسمة الناتج عن عملية القسمة هو ال CRC الذي ستقوم بإضافته إلى الداتا الأصلية

مثال:



Divisor = 1011 (r + 1) bit $Original \ Data = 1001$

المطلوب: اوجد الداتا التي سترسل.

الحل:

$$r + 1 = 4$$
, $r = 3$

- $\sim 1001000
 ightarrow 3$ من الاصفار على الداتا الأصلية ightarrow 3
 - نقوم بعملية القسمة: 🕳


محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري





Data to be sent 1001110crc

- وعند تلقي المستقبل للرسالة سيقوم بالتحقق منها ومحاولة كشف حدوث أخطاء الألية التالية :
- سيقوم بتقسيم الداتا المستلمة على ال divisor ويجب ان يكون باقى القسمة صفر وإلا يتم كشف حدوث خطا



Standards for G Values

يوجد لدينا أنواع من الgenerator لتوليد الdivisor الذي يتم الاتفاق عليه بين المرسل والمستقبل : 8/12/16/32 bit generators/G

ويتم توليد ال divisor باستخدام خوارزمية معينة ويتم تمثيله على شكل كتير حدود (بحيث تهدف هذه الخوارزمية إلى توليد رقم يقبل القسمة على الداتا مع وجود باقي):

GCRC − 32 مثال عن ال

 $GCRC - 32 = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x^{1} + 1$ حيث ال (1) هي لأن الCRC يزيد ب(1) واحد عن ال(1) ويتم تمثيله الثنائي بحيث أن الحد الغير موجود يمثل والحد الموجود يمثل (1)كالتالى:

 $GCRC - 32 = 1\,0000\,0100\,1100\,0001\,0001\,1101\,1011\,0111$

تلخيص

يجب ان تكون درجة معادلة G تساوى عدد بتات الباقي في قسم الCRC ، هذا الباقي نقوم بإضافته إلى ال Data المرسلة، وبعد أن تصل إلى المستقبل يقوم بقسمتها على G نفسها فإذا كان الباقي D فالإرسال صحيح وإلا هناك خطأ مثال عددی:

$$G = x^3 + x^2 + 1$$

إن G من الدرجة الثالثة فيجب أن يكون باقي القسمة في عملية الCRC مؤلف من 3bit

كيف نخرج الرقم الذي سوف نقسم عليه؟ من المعادلة السابقة الدرجة 3 ، فكل حد من 3 إلى 0 إذا كان موجود نضع 1 وإذا كان غير موجود نضع 0 أي : 1101 تمثل المعادلة السابقة لعدم وجود x (من الدرجة الاولى)

■ الحد الأعلى والأدنى لطول الـ Ethernet Frame:

🧢 الحد الأدنى: 512 بت أو 64 بايت.

🧶 الحد الأعلى: 12.144 بت أو 1518 بايت.








وجود الحد الأدنى يضمن عمل تقنية الـ CSMA/CD بشكلها الصحيح، و وجود الحد الأعلى لتقليل الـbuffer size وتقاسم الوسط بكفاءة.

إذا كانت الداتا <mark>أقل من 46 بايت</mark> يتم حشو الداتا ببتات لا معنى (عشوائية) لها لتعويض الفرق.



عنوان الـ Ethernet:

تذكرة:

وهو عبارة عن 6 بايت (48 بت)، يكتب بالنظام الشت عشري مع نقطتين بين كل بايتين، و موضح في الصورة أدناه:

06:01:02:01:2C:4B


6 bytes = 12 hex digits = 48 bits

Unicast & Multicast Addresses

- Unicast: يحدد مستقبل واحد.
- Multicast: يحدد مجموعة من العناوين.
- Broadcast address: وهو حالة خاصة من الـ multicast بحيث المستقبلين هم جميع المحطات

الموجودة على الشبكة LAN.





يدعى البت هنا بـ: (LSB (Least Significant bit

معرفة نوع الإرسال من خلال عنوان الـ Ethernet:

- في حال كان الـ LSB صفر، فإن الإرسال Unicast و إلا الإرسال LSB.
 - وفي حال كانت جميع البتات واحدات فيكون الإرسال broadcast.





تمرين: حدد عناوين الوجهة التالية:

1. 4A:30:10:21:10:1A

الحل: Unicast لأن الـ A في النظام الثنائي تكتب: 1010

2. 47:20:1B:2E:08:EE

الحل: multicast لأن 7 في النظام الثنائي تكتب: 0111

3. FF: FF: FF: FF: FF

الحل: Broadcast

إرسال العنوان:

يتم إرسال العنوان بايت تلو بايت من اليسار إلى اليمين، وكل بايت يتم إرساله بت تلو بت من اليمين إلى اليسار.

11100010 00000100 11011000 01110100 00010000 01110111

Ethernet evolution through four generation


تطور الانترنت خلال أربعة أجبال:

بروتوكول الايثرنت كما ذكرنا في المحاضرات السابقة أنه أحد أهم البروتوكولات المستخدمة ضمن الـ١٨٨)، وقد تطور عبر الزمن فأصبح له مجموعة من الأجيال، ومن أسباب تطوره:

- 1. حجوم البيانات الكبيرة.
- 2. المتطلبات الجديدة في الشبكات الحديثة.
 - 3. نقل البيانات على مسافات أطول.

والذي يسمح بحدوث هذا التطور هي التقنيات الأحدث (الكابلات الضوئية مثلا والتي تسمح بنقل كمية ضخمة من البيانات وبسرعة أكبر، بالإضافة لتطور التقنيات المستخدمة ضمن الشبكات).

وهذه مخطط يوضح الأجيال الأربعة للـ Ethernet والفرق بينهم هو معدل نقل البيانات:



التسمية لمعايير بروتوكول الـEthernet:

تم وضع معايير العديد من تقنيات Ethernet على مر السنين عبر معايير (BO2.3 IEEE):

أمثلة:

10 GBASE-T

1000 BASE-LX

10 BASE-2

100 BASE-T

10 GBASE-T






شرح التقسيمة:

الرعة نقل البيانات، ويمكن أن تكون: 1 GB ما 100, 1000 MB أو 1 GB base ba


وتشير إلى الـbase band للإيثرنت، والتي تعني أن البيانات الأساسية الوحيدة الموجودة على الوسط الفيزيائي. نوع الكابلات الفيزيائية، وفي مثالنا يعود الحرف T إلى الأسلاك النحاسية الملتوية Twisted Pair

1. الجيل الأول (standard Ethernet):




الغير معمى/ الغير معلف. UTP (Unshielded Twisted Pair) \Leftarrow

■ توضيح لتنفيذ التطبيقات الشائعة في الـ Standard Ethernet:







طرق تقسيم الشبكات في Standard Ethernet

:Bridged Ethernet .1


يقوم الـbridge بتقسيم الشبكة لشبكتين أو أكثر، والهدف من التقسيم يكون في تحقيق الهدفين التاليين:

- انخفاض عدد الأجهزة التي تشترك في عرض النطاق الترددي (bandwidth).
 - فصل مجال التصادم (collision domain).

آلية التقسيم عبر الbridge:



a. Without bridging



b. With bridging

:Switched Ethernet .2

لها هدف الطريقة السابقة، ولكن بميزات أعلى و هي:


- تمتلك عدد أكبر من الـ Port.
- طريقة التصحيح أفضل، فأصبح بالإمكان وصل كل جهاز بشكل مباشر مع الـswitch.

التصادم الوحيد الذي سوف يتم هو إذا كان الـport يرسل للجهاز بنفس الوقت الذي كان يرسل فيه الجهاز إلى الجهاز

إلى الـcollision- domain between device &station) port








:Full-duplex switched Ethernet .3

الإرسال بالاتجاهين عوضاً عن استخدام سلك واحد بين المحطة والـswitch نستخدم سلكين وبالتالي نحل مشاكل طرق تقسيم الشبكات الماضية، ونجمع الميزتان معاً:

- No collision -
- No need for the CSMA/CD -



2. الجيل الثاني (Fast Ethernet):

⇒ الأهداف التطورية:

- 1. ترقية معدل نقل البيانات إلى 100M/s.
- 2. تحقيق التوافقية مع الـStandard Ethernet
- 3. استخدام نفس بنية العناوين (48 بت للعنونة).
 - 4. الاحتفاظ بنفس تنسيق الإطار.
- 5. الاحتفاظ بنفس الحد الأدنى والأقصى لطول الإطار (frame) .






6. الـ auto-negotiation (التفاوض التلقائي): وهي ميزة جديدة أضيفت إلى هذه الجيل، حيث تتيح هذه الميزة لجهازين أن يحددا وضع التشغيل أو معدل البيانات عند النقل.


⇒ طوبولوجيا الـFast Ethernet ⇒

له نوعان Point-to-Point و Star موضحين في الصور أدناه:



a. Point-to-point

⇒ تطبيقات الـFast Ethernet ⇒



ملاحظة: الحد الأقصى لطول الأسلاك في الانترنت السريع m 100.

3. الجيل الثالث (Gigabit Ethernet):


🚄 الأهداف التطورية:

- 1. ترقية معدل نقل البيانات إلى Cb/s .1
- 2. تحقيق التوافقية مع الـStandard Ethernet و Fast Ethernet.
 - 3. استخدام نفس بنية العناوين (48 بت للعنونة).
 - 4. الاحتفاظ بنفس تنسيق الإطار.
 - 5. الاحتفاظ بنفس الحد الأدنى والأقصى لطول الإطار (frame) .
- 6. دعم ميزة التفاوض التلقائي (auto negotiation) كما هو محدد في الـ Fast Ethernet.






له أربع أنواع وهي: point-to-point و star و two star بالإضافة إلى Hierarchy of stars و جميعها موضحة






c. Two stars



d. Hierarchy of stars

: Gigabit Ethernet حطبيقات الـ



- STP: Shielded Twisted Pair مغلف \ محمى
- غير مغلف UTP: Un-shielded Twisted Pair -

4. الجيل الرابع (Ten-Gigabit Ethernet):

⇒ الأهداف التطورية:

- 1. ترقية معدل نقل البيانات إلى 10 Gb/s.
- 2. تحقيق التوافقية مع الـStandard Ethernet و Fast Ethernet و Gigabit Ethernet.
 - 3. استخدام نفس بنية العناوين (48 بت للعنونة).
 - 4. الاحتفاظ بنفس تنسيق الإطار.
 - 5. الاحتفاظ بنفس الحد الأدنى والأقصى لطول الإطار (frame) .
 - 6. أصبح هناك توجه لاستخدام الانترنت في شبكات الـWAN و الـMAN.
- 7. تحقيق التوافقية مع التقنيات المستخدمة على مستوى الـWAN مثل: ATM, Frame Relay.

حيث:





:Ten-Gigabit Ethernet حطبيقات الـ

Characteristics	10GBase-S	10GBase-L	10GBase-E
Media	Short-wave 850-nm multimode	Long-wave 1310-nm single mode	Extended 1550-mm single mode
Maximum length	300 m	10 km	40 km

Knowing is not enough; we must apply, Willing is not enough; we must do. -Johann Von Goethe-

انتهت المحاضرة