برای نصب درایور

- ابتدا دستگاه را به رایانه متصل نمایید. -1
- 2- یک پیغام مبنی بر اتصال دستگاه به رایانه نشان داده می شود.
- 4- به device manager رفته و به دنبال یک گزینه با نام USBasp با یک علامت زرد تعجب گشته و بر روی آن کلیک راست کنید. (در صــورتی که نمی دانید چگونه به device Manager بروید، در قسمت run عبارت devmgmt.msc را تابپ و enter بزنید)
 - 4- بر روی گزینه ...update driver softwar کلیک کنید.
- 5- گــزيــنــه دوم software انتخاب کنید.
- 6- با کلیک بر روی گزینه browse پوشــه driver درون DVD درون دستگاه را معرفی کنید.
- 7- بعد از نصب کامل، علامت زرد رنگ کنار درایور دستگاه حذف شده و می توانید از دستگاه استفاده نمایید