导航

博客园

首页

新随笔

联系

订阅 XML

管理

2018年10月 日 一 二 三 四 五 六 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

公告

昵称: LoveFM

园龄: 7年 粉丝: 93 关注: 3 +加关注

linux设备驱动程序中的阻塞机制

阻塞与非阻塞是设备访问的两种方式。在写阻塞与非阻塞的驱动程序时,经常用到等待队列。

一、阻塞与非阻塞

阻塞调用是指调用结果返回之前,当前线程会被挂起,函数只有在得到结果之后才会返回。 非阻塞指不能立刻得到结果之前,该函数不会阻塞当前进程,而会立刻返回。

对象是否处于阻塞模式和函数是不是阻塞调用有很强的相关性,但并不是一一对应的。阻塞对象上可以有非阻塞的调用方式,我们可以通过一定的API去轮询状态,在适当的时候调用阻塞函数,就可以避免阻塞。而对于非阻塞对象,调用的函数也可以进入阻塞调用。函数select()就是这样一个例子。

二、等待队列

在linux设备驱动程序中,阻塞进程可以使用等待队列来实现。

在内核中,等待队列是有很多用处的,尤其是在**中断处理,进程同步,定时**等场合,可以使用**等待队列实现阻塞进程的唤醒**。它以队列为基础数据结构,与进程调度机制紧密结合,能够用于实现内核中的异步事件通知机制,同步对系统资源的访问。

1、等待队列的实现:

在linux中,等待队列的结构如下:

```
struct __wait_queue_head {
  spinlock_t lock; //自旋锁, 用来对task_list链表起保护作用, 实现了对等待队列的互斥访问
  struct list_head task_list; //用来存放等待的进程
  };
  typedef struct __wait_queue_head wait_queue_head_t;
```

统计

随笔 - 23

文章 - 0

评论 - 21

引用 - 0

搜索

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

我的标签

ADS1.2(1)

NFS(1)

probe(1)

volatile(1)

随笔分类

ARM(3)

C/C++语言(2)

Linux内核分析OS(2)

Linux驱动开发(7)

Linux系统管理(2)

2、等待队列的使用

(1) 定义和初始化等待队列:

```
wait_queue_head_t wait; //定义等待队列
init_waitqueue_head(&wait);//初始化等待队列
定义并初始化等待队列:
#define DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(name) wait_queue_head_t name =
__WAIT_QUEUE_HEAD_INITIALIZER(name)
```

(2) 添加或移除等待队列:

```
void add_wait_queue(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait); //将等待队列元素wait添加到等待队列头q所指向的等待队列链表中。
void remove_wait_queue(wait_queue_head_t *q, wait_queue_t *wait);
```

(3) 等待事件:

```
wait_event(wq, condition); //在等待队列中睡眠直到condition为真。
wait_event_timeout(wq, condition, timeout);
wait_event_interruptible(wq, condition);
wait_event_interruptible_timeout(wq, condition, timeout);
/*

* queue:作为等待队列头的等待队列被唤醒

* conditon: 必须满足,否则阻塞
```

Linux应用程序 嵌入式软件(1) 数据结构与算法(6)

随笔档案

2011年12月 (11) 2011年11月 (12)

最新评论

1. Re:Linux设备驱动之Ioctl控制

在编译用户态的测试程序的时候,可以找到memdev.h中include的 linux/ioctl.h么?

--sherlock wang

2. Re:linux设备驱动程序中的 阻塞机制

问楼主一个问题,内核会为驱动程序创建一个进程运行环境吗,换句话,驱动程序参与调度吗?

--UpInTheMornig

3. Re:如何计算Nand Flash要 传入的行地址和列地址

看到你这里的文章,估计另外一篇 计算地址的方法是从你这拷贝过去 的,拷过去又瞎写,什么第25页, 靠,算了半天都对不上,结果是第 64页。然后又看到一篇文章 里面 讲的地址换算好像也有点合理,但 换算的结果又对不……

--文少清

4. Re:linux设备驱动程序之简 单字符设备驱动

老师您好! 我是在线IT教育-麦子学院 () 的讲师顾问。从您的博

```
* timeout和conditon相比,有更高优先级
*/

*/
```

(4) 睡眠:

```
sleep_on(wait_queue_head_t *q);
interruptible_sleep_on(wait_queue_head_t *q);
/*
sleep_on作用是把目前进程的状态置成TASK_UNINTERRUPTIBLE,直到资源可用,q引导的等待队列被唤醒。
interruptible_sleep_on作用是一样的, 只不过它把进程状态置为TASK_INTERRUPTIBLE
*/
```

(5) 唤醒等待队列:

```
//可唤醒处于TASK_INTERRUPTIBLE和TASK_UNINTERRUPTIBLE状态的进程;
#define wake_up(x) __wake_up(x, TASK_NORMAL, 1, NULL)

//只能唤醒处于TASK_INTERRUPTIBLE状态的进程
#define wake_up_interruptible(x) __wake_up(x, TASK_INTERRUPTIBLE, 1, NULL)
```

客了解到您,钦佩您在Linux领域的优秀希望和您合作一些Linux方面的课程,可以吗?老师利用每周几个小时的时间就能向中国年轻人分……

--麦99

5. Re:求子数组的最大和

___<3>

@无所谓了吧引用@zengnjin是不对,他是从第一个数开始找的子集的最大数,但是可能从中间开始的,代码有问题我一开始也感觉不对劲,后来一想,没有漏洞的。。(反证法)最大子集如果是从中间开始的,则说明……

--校园

阅读排行榜

- 1. Linux设备驱动之Ioctl控制 (52938)
- 2. linux设备驱动程序之简单字 符设备驱动(38843)
- 3. ubuntu 10.04下的配置tftp 服务器(13198)
- 4. Linux高级字符设备之Poll操作(10129)
- 5. Linux设备驱动之mmap设备 操作(8533)

评论排行榜

- 1. Linux设备驱动之Ioctl控制 (7)
- 2. linux设备驱动程序之简单字 符设备驱动(7)

三、操作系统中睡眠、阻塞、挂起的区别形象解释

首先这些术语都是对于线程来说的。对线程的控制就好比你控制了一个雇工为你干活。你对雇工的控制是通过编程来实现的。

挂起线程的意思就是你对主动对雇工说:"你睡觉去吧,用着你的时候我主动去叫你,然后接着干活"。

使**线程睡眠**的意思就是你主动对雇工说:"你睡觉去吧,某时某刻过来报到,然后接着干活"。

线程阻塞的意思就是,你突然发现,你的雇工不知道在什么时候没经过你允许,自己睡觉呢,但是你不能怪雇工,肯定你这个雇主没注意,本来你让雇工扫地,结果扫帚被偷了或被邻居家借去了,你又没让雇工继续干别的活,他就只好睡觉了。至于扫帚回来后,雇工会不会知道,会不会继续干活,你不用担心,雇工一旦发现扫帚回来了,他就会自己去干活的。因为雇工受过良好的培训。这个培训机构就是操作系统。

四、阻塞与非阻塞操作

阻塞操作是指在执行设备操作时若不能获得资源则挂起进程,直到满足可操作的条件后在进行操作。

非阻塞操作的进程在不能进行设备操作时并不挂起,它或者被放弃,或者不停的查询 直到可以进行操作为止。

回顾简单字符设备驱动,我们看到如何实现 read 和 write 方法. 在此,但是,我们跳过了一个重要的问题:一个驱动当它无法立刻满足请求应当如何响应?一个对 read 的调用可能当没有数据时到来,而以后会期待更多的数据.或者一个进程可能试图写,但是你的设备没有准备好接受数据,因为你的输出缓冲满了.调用进程往往不关心这种问题;程序员只希望调用 read 或 write 并且使调用返回,在必要的工作已完成后.这样,在这样的情形中,你的驱动应当(缺省地)阻塞进程,使它进入睡眠直到请求可继续。

- 3. 求子数组的最大和____<3>(3)
- 4. 如何计算Nand Flash要传入的行地址和列地址(2)
- 5. s3c2440存储控制器和地址 以及启动的理解(1)

推荐排行榜

- 1. linux设备驱动程序之简单字 符设备驱动(13)
- Linux设备驱动之Ioctl控制
 (6)
- 3. S3C2440的LCD编程(4)
- 4. Linux设备驱动之I/O端口与 I/O内存(3)
- 5. Linux设备驱动之mmap设备 操作(3)

在我们看全功能的 read 和 write 方法的实现之前, 我们触及的最后一点是决定何时使进程睡眠.

- (1) 阻塞型驱动中, read实现方式: 如果一个进程调用 read 但是没有数据可用, 这个进程必须阻塞. 这个进程在有数据达到时被立刻唤醒, 并且那个数据被返回给调用者, 即便小于在给方法的 count 参数中请求的数量.
- (2) 阻塞型驱动中, write实现方式: 如果一个进程调用 write 并且在缓冲中没有空间, 这个进程必须阻塞, 并且它必须在一个与用作 read 的不同的等待队列中. 当一些数据被写入硬件设备, 并且在输出缓冲中的空间变空闲, 这个进程被唤醒并且写调用成功, 尽管数据可能只被部分写入如果在缓冲只没有空间给被请求的 count 字节.
- (3) 有时要求一个操作不阻塞,即便它不能完全地进行下去.应用程序元可以调用 filp->f_flags 中的 O_NONBLOCK 标志来人为的设置读写操作为非阻塞方式. 这个标志定义于 <inux/fcntl.h>, 被 <inux/fs.h>自动包含.

五、 阻塞型驱动测试程序:

1.memdev.h

```
#ifndef _MEMDEV_H_
#define _MEMDEV_H_
#ifndef MEMDEV_MAJOR
#define MEMDEV_MAJOR 0 /*预设的mem的主设备号*/
#endif
```

```
#ifndef MEMDEV_NR_DEVS
 #define MEMDEV_NR_DEVS
                       /*设备数*/
#endif
 #ifndef MEMDEV_SIZE
 #define MEMDEV_SIZE 0
 #endif
 /*mem设备描述结构体*/
struct mem_dev
 char *data;
 unsi ned lon si e;
 wait_queue_head_t inq;
};
#endif /* _MEMDEV_H_ */
```

2.memdev.c







```
#include linux/module h
 #include linux/types h
 #include linux/fs h
 #include linux/errno h
 #include linux/mm h
 #include linux/sched h
 #include linux/init h
 #include linux/cdev h
 #include asm/io h
 #include asm/system h
 #include asm/uaccess h
 #include "memdev h"
static mem_ma or = MEMDEV_MAJOR;
bool have_data = false; /*表明设备有足够数据可供读*/
module_param(mem_ma or, int, S_IRU O);
struct mem_dev *mem_devp; /*设备结构体指针*/
struct cdev cdev;
/*文件打开函数*/
int mem_open(struct inode *inode, struct file *filp)
   struct mem_dev *dev;
    /*获取次设备号*/
```

```
int num = MINOR(inode i_rdev);
   if (num = MEMDEV_NR_DEVS)
           return ENODEV;
   dev = &mem_devp num ;
   /*将设备描述结构指针赋值给文件私有数据指针*/
   filp private data = dev;
   return 0;
/*文件释放函数*/
int mem release(struct inode *inode, struct file *filp)
 return 0;
/*读函数*/
static ssi e_t mem_read(struct file *filp, char __user *buf, si e_t si e,
loff t *ppos)
 unsi ned lon p = *ppos;
  unsi ned int count = si e;
 int ret = 0;
 struct mem_dev *dev = filp private_data; /*获得设备结构体指针*/
 /*判断读位置是否有效*/
  if (p = MEMDEV_SIZE)
   return 0;
```

```
if (count MEMDEV_SIZE p)
   count = MEMDEV_SIZE p;
while ( have_data) /* 没有数据可读,考虑为什么不用if,而用while,中断信号唤醒 */
      if (filp f_fla s & O_NONBLOCK)
          return EA AIN;
   wait_event_interruptible(dev inq,have_data);
 /*读数据到用户空间*/
 if (copy_to_user(buf, (void*)(dev data p), count))
  ret = E AULT;
 else
  *ppos = count;
  ret = count;
  printk(KERN_IN O "read d bytes(s) from d n", count, p);
 have_data = false; /* 表明不再有数据可读 */
 return ret;
/*写函数*/
```

```
static ssi e_t mem_write(struct file *filp, const char __user *buf, si e_t
si e, loff_t *ppos)
 unsi ned lon p = *ppos;
 unsi ned int count = si e;
 int ret = 0;
 struct mem_dev *dev = filp private_data; /*获得设备结构体指针*/
 /*分析和获取有效的写长度*/
 if (p = MEMDEV SIZE)
  return 0;
 if (count MEMDEV SIZE p)
  count = MEMDEV_SIZE p;
 /*从用户空间写入数据*/
 if (copy_from_user(dev data p, buf, count))
  ret = E AULT;
  else
  *ppos = count;
  ret = count;
   printk(KERN_IN 0 "written d bytes(s) from d n", count, p);
 have_data = true; /* 有新的数据可读 */
   /* 唤醒读进程 */
   wake_up(&(dev inq));
```

```
return ret;
/* seek文件定位函数 */
static loff_t mem_llseek(struct file *filp, loff_t offset, int whence)
   loff_t newpos;
   switch(whence) {
    case 0: /* SEEK_SET */
      newpos = offset;
      break;
     case 1: /* SEEK_CUR */
      newpos = filp f_pos offset;
       break;
     case : /* SEEK END */
      newpos = MEMDEV_SIZE 1 offset;
      break;
     default: /* can t happen */
       return EINVAL;
   return EINVAL;
   filp f pos = newpos;
   return newpos;
```

```
/*文件操作结构体*/
static const struct file_operations mem_fops =
  owner = THIS_MODULE,
  llseek = mem_llseek,
  read = mem read,
  write = mem_write,
  open = mem_open,
  release = mem_release,
} ;
/*设备驱动模块加载函数*/
static int memdev_init(void)
 int result;
 int i;
 dev_t devno = MKDEV(mem_ma or, 0);
 /* 静态申请设备号*/
 if (mem_ma or)
   result = re ister_chrdev_re ion(devno, , "memdev");
 else /* 动态分配设备号 */
   result = alloc_chrdev_re ion(&devno, 0, , "memdev");
   mem_ma or = MAJOR(devno);
```

```
if (result 0)
  return result;
/*初始化cdev结构*/
cdev_init(&cdev, &mem_fops)
cdev owner = THIS_MODULE;
cdev ops = &mem_fops;
/* 注册字符设备 */
cdev add(&cdev, MKDEV(mem ma or, 0), MEMDEV NR DEVS);
/* 为设备描述结构分配内存*/
mem_devp = kmalloc(MEMDEV_NR_DEVS * si eof(struct mem_dev),          P_KERNEL);
if (mem_devp) /*申请失败*/
 result =
           ENOMEM;
 oto fail malloc;
memset(mem_devp, 0, si eof(struct mem_dev));
/*为设备分配内存*/
for (i=0; i MEMDEV NR DEVS; i )
     mem_devp i si e = MEMDEV_SIZE;
     mem_devp i data = kmalloc(MEMDEV_SIZE, P_KERNEL);
     memset(mem_devp i data, 0, MEMDEV_SIZE);
    /*初始化等待队列*/
   init_waitqueue_head(&(mem_devp i inq));
```

```
return 0;
 fail_malloc:
 unre ister_chrdev_re ion(devno, 1);
 return result;
/*模块卸载函数*/
static void memdev_exit(void)
 cdev_del(&cdev); /*注销设备*/
 kfree(mem_devp); /*释放设备结构体内存*/
 unre ister_chrdev_re ion(MKDEV(mem_ma or, 0), ); /*释放设备号*/
MODULE_AUTHOR("David ie");
MODULE_LICENSE(" PL");
module_init(memdev_init);
module_exit(memdev_exit);
```

3.app-write.c



```
#include stdio h
int main()
   ILE *fp = NULL;
   char Buf 1 ;
   /*打开设备文件*/
   fp = fopen("/dev/memdev0","r ");
   if (fp == NULL)
       printf("Open Dev memdev0 Error n");
     return 1;
   }
   /*写入设备*/
   strcpy(Buf,"memdev is char dev ");
   printf("Write BU : s n", Buf);
   fwrite(Buf, si eof(Buf), 1, fp);
    sleep();
   fclose(fp);
   return 0;
```

4.app-read.c

```
#include stdio h
int main()
    ILE *fp = NULL;
   char Buf 1 ;
   /*初始化Buf*/
   strcpy(Buf,"memdev is char dev ");
   printf("BU : s n",Buf);
   /*打开设备文件*/
   fp = fopen("/dev/memdev0","r ");
   if (fp == NULL)
       printf("Open memdev0 Error n");
      return 1;
   /*清除Buf*/
   strcpy(Buf,"Buf is NULL ");
   printf("Read BU 1: s n", Buf);
   /*读出数据*/
   fread(Buf, si eof(Buf), 1, fp);
```

```
/*检测结果*/
printf("Read BU : s n",Buf);

fclose(fp);

return 0;

}
```

0

分类: Linux驱动开发





LoveFM

关注 - 3

粉丝 - 93

+加关注

上一篇: linux驱动程序中的并发控制下一篇: Linux设备驱动之Ioctl控制

posted on 2011-12-04 11:03 LoveFM 阅读(7013) 评论(1) 编辑 收藏

评论

#1楼 2016-07-06 19:25 UpInTheMornig

问楼主一个问题,内核会为驱动程序创建一个进程运行环境吗,换句话,驱动程序参与调度吗? 支持(0)反对(0)

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请 登录 或 注册,访问网站首页。

【推荐】超50万 C++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与 IS源码库!

【推荐】华为云11.11普惠季 血拼风暴 一促即发

【拼团】腾讯云服务器拼团活动又双叒叕来了!

【推荐】腾讯云新注册用户域名抢购1元起



最新IT新闻:

手握4000亿成就亚洲最大风投 高瓴是如何炼成的? 量子计算需熬十年冷"BAT"提前大搞军备竞赛? 微软新专利 使用游戏手柄或手势键入文本的新径向界面 嘀嗒剑走偏锋 C O宋中杰承诺决不碰专车、快车业务

我们试了下今日头条上线的这款电商app 更多新闻...



最新知识库文章:

阿里云的这群疯子 为什么说 ava 程序员必须掌握 Spring Boot ? 在学习中,有一个比掌握知识更重要的能力 如何招到一个靠谱的程序员 一个故事看懂"区块链" 更多知识库文章...

> Powered b: 博客园

Cop right LoveFM