PID智能小车 直流电机调速



主讲: 于涛

- •PID是什么
- •绕不开的理论公式
- •实际如何下手
- •演示
- •更进一步的深入

生活中的例子

类比

例如一个底部有漏口的水池,如果我们要保持水位,在 某一个刻度,需要 通过水阀开度的大 小来实现。 "高于刻度阀门就开小,低于刻度阀门就开大

这本身就是PID里面的一部分: P,即比例控制--只使用了PID的P部分。

题外话:使用开环也可以,pwm与转速对应表。

- P --比例
- Ⅰ --积分
- D --微分

为什么使用PID

- 一般的开关控制只能简单的起停。 即控制电机的转动与停止。
- 使用PID的效果: 实现更精细的控制。
 - 1.保持转速恒定。
 - 2.快速达到指定的转速。


常用单位 : 转/分钟 = RPM。

为什么我们不能告诉电机,按照我们要的速度转动? 电机的交互方式:PWM,参数整定

PID的前提是反馈

必须有反馈才能知道如何调整

速度反馈



闭环:带有反馈的系统

开环:没有反馈的系统






P--比例控制部分

这个很好理解.比如说,速度传感器发现, 当前速度是1200/分.而我们设定的速度 值为1000 /分,那么差就是200 /分,这时, 如果我设定P为0.1,而电机速度的控制量 是"电压",就应该是Uo+0.1x200。 P的意思就是"倍数",就是指你要把这 个偏差放大多少倍."放大"本身就是一个 比例. 单单一个P控制就足够可以控制电 机的速度.

P 单独控制效果: 有误差,但是保持不变






I--积分控制部分

它是一个积分运算.有的时候偏差不是很大,可以继续运行下去,但会使系统始终存在一个偏差.如果你使用运算将这个偏差累加起来,到了一定大小的时候就进行处理.这样就能防止系统的误差累计.其实,在程序中,这个过程就是对一个小偏差的连续累加.

PI 组合 消除了误差 带来了超调






Time

D--微分控制部分

所谓的微分就是对变量求导, 意思就是一个量的变化率.其 微分部分就是能够将变量变 化率放入计算中.这个量在编 程中其实就是求上次偏差和 这次偏差的差.

PID 黄金组合 加快进入稳态 减少超调



绕不开的理论公式

误差:

e(t) = 给定-测速结果

P控制器:

$$u(t) = K_p e(t)$$

PI控制器:

$$u(t) = K_p[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt]$$

离散化。
$$t \approx kT(k=0,1,2,L)$$

$$\int e(t)dt \approx \sum_{j=0}^{k} e(jT)T = T \sum_{j=0}^{k} e(jT)$$

$$u(k) = K_p \{e(k) + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^k e(j)\}$$

绕不开的理论公式

PID控制器

本次的误差e(kT),上次的误差e[(k-1)T],2者的差值除以采样时间就是变化率

$$u(t) = K_{p}[e(t) + \frac{1}{T_{I}} \int_{0}^{t} e(t) dt + T_{D} de(t) / dt]$$

离散化,
$$t \approx kT(k = 0,1,2,L)$$
 $e(t) \approx e(kT)$

$$e(t) \approx e(kT)$$

$$\int e(t)dt \approx \sum_{j=0}^{k} e(jT)T = T \sum_{j=0}^{k} e(jT) \quad \frac{\operatorname{de}(t)}{\operatorname{d}t} \approx \frac{e(kT) - e[(k-1)T]}{T}$$

$$\frac{\mathrm{de(t)}}{\mathrm{d}t} \approx \frac{e(kT) - e[(k-1)T]}{T}$$

$$u(k) = K_p\{e(k) + \frac{T}{T_I} \sum_{j=0}^{k} e(j) + \frac{T_D}{T} [e(k) - e(k-1)]\}$$

$$= K_p e(k) + K_I \sum_{j=0}^{k} e(j) + K_D [e(k) - e(k-1)]$$

绕不开的理论公式

上面介绍的公式,叫做位置PID,也就是每次都使用整个系统的状态。可以理解为:偏差使用的是所有的全量偏差。 还有一种算法是增量式PID。

摘录网上的话:"位置式PID算法每次输出与整个过去状态有关,计算式中要用到过去误差的累加值,因此,容易产生较大的累积计算误差。而增量式PID只需计算增量,计算误差或精度不足时对控制量的计算影响较小。"


上一次的输出为u(k-1),这次的输出为u(k),变化量为^u(k)

$$\begin{split} u(k-1) &= K_p e(k-1) + K_I \sum_{j=0}^{k-1} e(j) + K_D [e(k-1) - e(k-2)] \\ \Delta u(k) &= u(k) - u(k-1) \\ &= K_P [e(k) - e(k-1)] + K_I e(k) + K_D [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] \end{split}$$

实际如何下手

硬件准备:

- 1.N20直流电机,配有1:145的金属变速箱。电机必须带测速。
- 2.Aduino nano控制板,主控芯片atmel328p。
- 3.实现电机控制的H桥电路板,带pwm输入。
- 4.供电电池。





软件准备:

- 1.Arduino IDE开发环境。
- 2.串口猎人,用于收集数据,实时绘制可视化图像。

实际如何下手

要控制就要涉及到三个量:

设定值(控制目的)、被调量

对应到直流电机上就是:

设定值:希望(给定)电机

被调量:PWM占空比

输出量:实际电机输出的转

这个就是我们的 控制目标,一般 通过上位机命令

给出

编码器体现速度的数字一是

单位时间内的电平改变次数(ticks)。

我设置的是引擎变化触发计数,有改变就计数。因此,速度 = ticks。

对应的量就变为:

设定值:希望的单位时间内ticks

被调量:PWM占空比

输出量:实际单位时间内ticks

设定速度

PWM占空比

实际速度

实际如何下手 代码实现

速度测定:

程序可以通过定时器来计数,利用单片机上的引脚变化中断实现。

问题是这个采样时间怎么取?

这里针对我买的电机,测速是放在转轴上未减速前的,采样周期可以设短为30ms。 电机每圈有12个ticks,就设为15ms测速一次,每测2次求平均值,作为当前速度值。 有了采样周期,就可以得到:输出量。

这样就完全具备了条件:

设定值:给定转速ticks,命令给出,看作常数。


被调量:PWM占空比,通过带入公式计算得到。(PWM周期)

输出量:通过周期内的编码器输出得到。

同时以30ms为PID计算周期,计算结果输出给电机。

位置式PID代码实现:

double error = mySetpoint - inputMeter; errSUM += error; outputPWM = kp*error + ki * errSUM + kd *(error - errorLast); //arduino 的调节范围就是0 - 255 if(outputPWM > 255) outputPWM = 255; if(outputPWM < 0) outputPWM = 0;



实际如何下手 代码实现

增量式PID:


```
#define PVAL (error - last1Error)
#define IVAL ((error+last1Error)/2)
#define DVAL (error - 2*last1Error + last2Error)
/*Compute all the working error variables*/
double input = *myInput;
double error = *mySetpoint - input;
/*Compute PID Output*/
double output = *myOutput + kp * PVAL + ki * IVAL + kd * DVAL ;
if(output > outMax) output = outMax;
else if(output < outMin) output = outMin;</pre>
*myOutput = output;
/*Remember some variables for next time*/
last2Error = last1Error;
last1Error = error;
```

参数整定

参数整定就是通过实验得到合适的 3个数值: Kp,Ki,Kd。 调整PID三个参数是不断试验的烦杂过程,需要有图形化界面直观的了解,我 采用的是试凑法:

- (1) 确定比例系数Kp 确定比例系数Kp时,首先去掉PID的积分项和微分项,可以令Ti=0、Td=0, 使之成为纯比例调节。输入设定为系统允许输出最大值的60%~70%,比例 系数Kp由0开始逐渐增大,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例系 数Kp逐渐减小,直至系统振荡消失。记录此时的比例系数Kp,设定PID的比例系数Kp为当前值的60%~70%。
- (2) 确定积分时间常数Ti 比例系数Kp确定之后,设定一个较大的积分时间常数Ti,然后逐渐减小Ti, 直至系统出现振荡,然后再反过来,逐渐增大Ti,直至系统振荡消失。记录 此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。
- (3) 确定微分时间常数Td 微分时间常数Td—般不用设定,为0即可,此时PID调节转换为PI调节。如果 需要设定,则与确定Kp的方法相同,取不振荡时其值的30%。
- (4) 系统空载、带载联调对PID参数进行微调,直到满足性能要求。


演示



更进一步深入

小车走直线

烦恼:2个电机速度一样也无法直线






更进一步深入

- •不完全微分
- •积分分离
- •微分先行

•高级主题

自整定 临界比例法 临界周期Tu和临界增益Pu



THANKYOU

Contact Us