啥是PID? PID可以吃吗?

virtualwiz 直观学机械 3月20日

点上面蓝色字体直观学机械可长期订阅我们

法律顾问: 赵建英律师

作者: virtualwiz

来源: DF创客社区



啥是PID?

PID,就是"比例 (proportional)、积分 (integral)、微分 (derivative)",是一种很常见的控制算法。

PID已经有107年的历史了



它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。

比如四轴飞行器,再比如平衡小车......还有<u>汽车的定速巡航、</u>3D打印机上的温度控制器....

就是类似于这种: 需要将某一个物理量"保持稳定"的场合(比如维持平衡,稳定温度、转速等), PID都会派上大用场。

那么问题来了:

比如,我想控制一个"热得快",让一锅水的温度保持在50℃,这么简单的任务,为啥要用到微积分



你一定在想:

这不是so easy嘛~ 小于50度就让它加热,大于50度就断电,不就行了?几行代码用Arduino分分钟写出来。

没错~在要求不高的情况下,确实可以这么干~ But! 如果换一种说法,你就知道问题出在哪里了:

如果我的控制对象是一辆汽车呢?

要是希望汽车的车速保持在50km/h不动,你还敢这样干么。

设想一下, 假如汽车的定速巡航电脑在某一时间测到车速是45km/h。它立刻命令发动机: 加速!

结果,发动机那边突然来了个100%全油门,嗡的一下,汽车急加速到了60km/h。

这时电脑又发出命令: 刹车!



所以,在大多数场合中,用"开关量"来控制一个物理量,就显得比较简单粗暴了。有时候,是无法保持稳定的。因为单片机、传感器不是无限快的,采集、控制需要时间。

而且,<u>控制对象具有惯性</u>。比如你将一个加热器拔掉,它的"余热"(即热惯性)可能还会使水温继续升高一小会。

这时,就需要一种『算法』:


- <u>它可以将需要控制的物理量带到目标附近</u>
- 它可以"预见"这个量的变化趋势
- 它也可以消除因为散热、阻力等因素造成的静态误差

....

于是,当时的数学家们发明了这一历久不衰的算法——这就是PID

你应该已经知道了, P, I, D是三种不同的调节作用, 既可以单独使用 (P, I, D), 也可以两个两个用 (PI, PD), 也可以三个一起用 (PID)。

这三种作用有什么区别呢?客官别急,听我慢慢道来



我们先只说PID控制器的三个最基本的参数: kP,kI,kD。

kP

P就是比例的意思。它的作用最明显,原理也最简单。我们先说这个:

需要控制的量,比如水温,有它现在的『当前值』,也有我们期望的『目标值』。

- 当两者差距不大时,就让加热器"<mark>轻轻地"</mark>加热一下。
- 要是因为某些原因,温度降低了很多,就让加热器"稍稍用力"加热一下。
- 要是当前温度比目标温度低得多,就让加热器"<mark>开足马力</mark>"加热,尽快让水温到达目标附近。

sv: setpoint value设定值, pv: process value过程值

这就是P的作用,跟开关控制方法相比,是不是"温文尔雅"了很多

实际写程序时,就让偏差 (目标减去当前) 与调节装置的"调节力度",建立一个一次函数的关系,就可以实现最基本的"比例"控制了~

kP越大,调节作用越激进,kP调小会让调节作用更保守。


P=kp*(sv-pv) (设定值-过程值)*系数 要是你正在制作一个平衡车,有了P的作用,你会发现,平衡车在平衡角度附近来回"狂抖",比较难稳住。

如果已经到了这一步——恭喜你! 离成功只差一小步了~

kD

D的作用更好理解一些, 所以先说说D, 最后说I。

刚才我们有了P的作用。你不难发现,只有P好像不能让平衡车站起来,水温也控制得晃晃悠悠,好像整个系统不是特别稳定,总是在"抖动"。



你心里设想一个弹簧:现在在平衡位置上。拉它一下,然后松手。这时它会震荡起来。因为阻力很小,它可能会震荡很长时间,才会重新停在平衡位置。

请想象一下:要是把上图所示的系统浸没在水里,同样拉它一下:这种情况下,重新停在平衡位置的时间就短得多。

我们需要一个控制作用,让被控制的物理量的"变化速度"趋于0, 即类似于"阻尼"的作用。

因为,当比较接近目标时,P的控制作用就比较小了。越接近目标,P的作用越温柔。有很多内在的或者外部的因素,使控制量发生小范围的摆动。 $D=kd^*(e0-e1)$ 最近2次误差之差 * 系数

D的作用就是让物理量的速度趋于0,只要什么时候,这个量具有了速度,D就向相反的方向用力

第4页 共6页 2019/11/12 16:44

尽力刹住这个变化。

kD参数越大,向速度相反方向刹车的力道就越强。

如果是平衡小车,加上P和D两种控制作用,如果参数调节合适,它应该可以站起来了~欢呼吧



等等, PID三兄弟好像还有一位。看起来PD就可以让物理量保持稳定, 那还要I干嘛?

因为我们忽视了一种重要的情况:

kΙ

还是以热水为例。假如有个人把我们的加热装置带到了**非常冷**的地方,开始烧水了。需要烧到 50℃。

在P的作用下,水温慢慢升高。直到升高到45℃时,他发现了一个不好的事情:天气太冷,水散热的速度,和P控制的加热的速度相等了。

这可怎么办?

- P兄这样想: 我和目标已经很近了,只需要轻轻加热就可以了。
- D兄这样想:加热和散热相等,温度没有波动,我好像不用调整什么。

于是,水温永远地停留在45℃,永远到不了50℃。

作为一个人,根据常识,我们知道,应该进一步增加加热的功率。可是增加多少该如何计算呢?



I=ki*(e0+e1+e2+e3) 所有误差的累计和乘以一个系数

前辈科学家们想到的方法是真的巧妙。

设置一个积分量。只要偏差存在,就不断地对偏差进行积分(累加),并反应在调节力度上。

这样一来,即使45℃和50℃相差不太大,但是随着时间的推移,只要没达到目标温度,这个积分量就不断增加。系统就会慢慢意识到:还没有到达目标温度,该增加功率啦!

到了目标温度后,假设温度没有波动,积分值就不会再变动。这时,加热功率仍然等于散热功率。 但是,温度是稳稳的50℃。

kI的值越大,积分时乘的系数就越大,积分效果越明显。

所以, I的作用就是, 减小静态情况下的误差, 让受控物理量尽可能接近目标值。 I在使用时还有个问题:需要设定积分限制。防止在刚开始加热时, 就把积分量积得太大, 难以控制。

End

作者: virtualwiz

来源: DF创客社区

评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。

阅读原文

- P: 让偏差(目标值-当前值)与调节装置的"调节力度"建立一次函数的关系,实现最基本的比较调节。 kP越大,调用作用越激进,kP越小,调节作用越保守。
- D: 让物理量的变化速度趋于0,无论什么时候,只要这个物理量有了速度,D就向相反的方向用力,尽力刹住这个变化,类似阻尼的作用。 kD越大,向速度相反方向刹车的力度就越强。
- I:设置一个积分量,只要偏差存在,就不断的对偏差进行积分(累加),并反应在调节力度上,减少静态误差,让受控物理量尽可能接近目标值。 kl越大,积分时乘的系数就越大,积分效果越明显。